

1.-Información General				Correlativo:	Fecha	Código SAP	Nombre	Firma	Área / Pilar NCE																																				
Nombre del Estándar: OPERACIÓN DE RAMPA AUTOMATIZADA JOLODA HYDRAROLL - DESACOPLE Y RETIRO (RESPONSABLE: MONTACARGUISTA / VERIFICADOR / PILOTO)				Versión: 1																																									
Objetivo: Establecer el procedimiento estándar para la operación segura y eficiente de la rampa automatizada Joloda Hydraroll para la carga y descarga de furgones en el CD Bárcenas, garantizando la integridad del personal, el equipo y el producto.				Indicador Impactado: Utilización de rampa / flujo agil																																									
Creado por: Aroldo Tello Estrada				Fecha de Creación: 18-Mar-26																																									
Miembros del Equipo: Aroldo Tello, Erick Bolvito, Abner Cardona, Herbert Montufar, Angel Morales, Verificador y Monta carguista.																																													
Dirigido/Distribuido a: Centro de Distribucion Nestle Barcenass																																													
Frecuencia de Revisión:				Responsable de la Revisión:																																									
2.-Documentación Requerida																																													
Aprobación del Estándar (Especialista / Jefe de Área / SHE o Q) :																																													
Fecha	Nombre	Puesto	Firma																																										
31.10.2025	Erick Bolvito	Logistic Leader																																											
31.10.2025	Abner Cardona	Leader Physical Logistics																																											
Cadena de Ayuda																																													
No.	Activador	¿A quién informar?	Detalle del Contacto																																										
1	Verificador	Supervisor	angel.morales@gt.nestle.com																																										
2	Supervisor	Leader Physical Logistics	abner.cardona@gt.nestle.com																																										
3	Leader Physical Logistics	Logistic Leader	erik.bolvito@gt.nestle.com																																										
Comunicación, Entrenamiento, Coaching del Estándar																																													
Acciones a realizar	Responsable	¿Cuándo?	Status																																										
Publicación de la Rutina Estandar	Aroldo Tello	20.03.2026	P																																										
Entrenar a los involucrados del Estandar	Operadores Certificados	20.03.2026	P																																										
Actualización de la base de datos de Rutinas Estandar																																													
3.-Herramientas Requeridas				Aprobación NCE																																									
Materiales / Documentos																																													
3.-Herramientas Requeridas				5.- Detalle de las Actividades																																									
EPP				Correlativo: 0																																									
4.-Diagrama de Flujo				Correlativo: 0																																									
OPERACIÓN DE RAMPA AUTOMATIZADA JOLODA HYDRAROLL - DESACOPLE Y RETIRO (RESPONSABLE: MONTACARGUISTA / VERIFICADOR / PILOTO)																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>Imagen</th> <th>Descripción</th> <th>2</th> <th>Imagen</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td> Descarga: El montacargas retira los pallets del andén. La banda se mueve automáticamente cada dos pallets. Carga: El montacargas coloca los pallets en el andén para la siguiente transferencia. </td> <td></td> <td></td> <td> Flujo: Mantener el ritmo de carga/descarga. Protocolo de Rampa (Optimización de Flujo): Luz Blanca: "ok" (Mantener ritmo). Luz Azul: Pulsar botón de reset (Reactivar flujo). </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Asegurarse de que la todo el producto haya ingresado. Sistema indica que la rampa esta disponible nuevamente.</td> <td>4</td> <td></td> <td>El verificador informa al piloto que puede proceder a desconectar cable de la caja del furgon.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>El piloto desconecta el suministro eléctrico y de comunicación en ese orden. Cierra caja del Furgon</td> <td>6</td> <td></td> <td>El piloto solicita que se entregue la llave de la unidad, se retira la unidad de los monolitos para colocar el marchamo de seguridad.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>Se entregan los documentos del viaje al piloto. El piloto retira el camión de la rampa.</td> <td>8</td> <td></td> <td>Limpieza: Verificar que el andén esté despejado y limpio para la próxima operación</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										1	Imagen	Descripción	2	Imagen	Descripción			Descarga: El montacargas retira los pallets del andén. La banda se mueve automáticamente cada dos pallets. Carga: El montacargas coloca los pallets en el andén para la siguiente transferencia.			Flujo: Mantener el ritmo de carga/descarga. Protocolo de Rampa (Optimización de Flujo): Luz Blanca: "ok" (Mantener ritmo). Luz Azul: Pulsar botón de reset (Reactivar flujo).	3		Asegurarse de que la todo el producto haya ingresado. Sistema indica que la rampa esta disponible nuevamente.	4		El verificador informa al piloto que puede proceder a desconectar cable de la caja del furgon.	5		El piloto desconecta el suministro eléctrico y de comunicación en ese orden. Cierra caja del Furgon	6		El piloto solicita que se entregue la llave de la unidad, se retira la unidad de los monolitos para colocar el marchamo de seguridad.	7		Se entregan los documentos del viaje al piloto. El piloto retira el camión de la rampa.	8		Limpieza: Verificar que el andén esté despejado y limpio para la próxima operación	9			10		
1	Imagen	Descripción	2	Imagen	Descripción																																								
		Descarga: El montacargas retira los pallets del andén. La banda se mueve automáticamente cada dos pallets. Carga: El montacargas coloca los pallets en el andén para la siguiente transferencia.			Flujo: Mantener el ritmo de carga/descarga. Protocolo de Rampa (Optimización de Flujo): Luz Blanca: "ok" (Mantener ritmo). Luz Azul: Pulsar botón de reset (Reactivar flujo).																																								
3		Asegurarse de que la todo el producto haya ingresado. Sistema indica que la rampa esta disponible nuevamente.	4		El verificador informa al piloto que puede proceder a desconectar cable de la caja del furgon.																																								
5		El piloto desconecta el suministro eléctrico y de comunicación en ese orden. Cierra caja del Furgon	6		El piloto solicita que se entregue la llave de la unidad, se retira la unidad de los monolitos para colocar el marchamo de seguridad.																																								
7		Se entregan los documentos del viaje al piloto. El piloto retira el camión de la rampa.	8		Limpieza: Verificar que el andén esté despejado y limpio para la próxima operación																																								
9			10																																										