



Estructura de Cadena de Ayuda - Operación de rampa joloda

No.	Evento / Problema	Criterio de disparo	Señal de disparo	Dirigida a	Requerimiento / Comunicación	REGIÓN y Atención
No.	Evento Anormalidad Problema eventual	Tiempo, retraso, plazo, vencimiento, información faltante,	Email, llamada telefónica, ticket, etc.	Contacto, Posición, Función, etc. Nivel 1,2,3	Soporte requerido, Tiempo de respuesta/plazo de vencimiento, Comunicación/ Notificación /	Lugar para atender el requerimiento / Observaciones
1	Acople y Conexión	Inmediato	Inspección	1- Operador oficial Rampa Joloda.	1- Validación de Sensores de Acople: El sistema debe detectar al furgon en los sensores de los monolitos.	Estado de panel de control 
2		2 minutos	Radio portatil	2- Personal Supervisor de Turno MH	2- los sensores no detectan la unidad, el sistema bloquea la rampa. Validación de correcto acople furgon.	
3		5 minutos	Llamada Telefónica	3- Especialista Logistica Aroldo Tello Cel. 42178987	3- Conexión de Comunicación y Energia: reconectar y limpieza de sensores. Cables / Brakers Internos.	
4		10 minutos	Llamada Telefónica	4- Lider de logistica Erick Bolvito Cel. 42118634	4-PUNTO CRÍTICO: Si no hay señal "OD", la computadora del furgón no autoriza la transferencia.	
5		10 minutos	Llamada Telefónica	5- Gerencia de Supply Barony Vasquez Cel. 41499100		
1		Inmediato	Inspección	1- Operador oficial Rampa Joloda.		

2	Transferencia de producto	2 minutos	Radio portatil	2- Personal Supervisor de Turno MH	1- Monitoreo de Estiba durante transferencia: El operador mantiene el botón presionado y observar el flujo de pallets. 2- Evaluar daño 3- Intervenir con modo Manual la ramapa, para despejar la rampa. 4- Desfase de tiempos entre rampas. 5- Si hay daño en equipo informar a Jefe de Logistica.		
3		5 minutos	Llamada Telefónica	3- Lider de Bodega Abner Cardona Cel. 55991175			
4		2 minutos	Llamada Telefónica	4- Servicios Generales Lindsay Quiñones Cel. 58654219 En caso de ausencia: Hector Jacob Cel.			
5		5 minutos	Llamada Telefónica	5- Lider de logistica Erick Bolvito Cel. 42118634			
6		10 minutos	Llamada Telefónica	6- Gerencia de Supply Chain Barony Vasquez Cel. 41499100			
1	Desacople y Salida	Inmediato	Inspección	1- Operador oficial Rampa Joloda.	1- Liberación de Unidad: Desconexión y entrega de documentos. 2- Camión detenido en rampa o con desperfectos mecanicos ya finalizada carga.		
2		2 minutos	Radio portatil	2- Personal Supervisor de Turno MH			
3		5 minutos	Llamada Telefónica	3- Especialista de Transporte Wagner Aquino Cel. 56916196			

4		10 minutos	Llamada Telefónica	4- Lider de logistica Erick Bolvito Cel. 42118634	3- Conecotres de Comunicación y Energia dañados.	
5		10 minutos	Llamada Telefónica	5- Lider de Transporte Erick Bolvito Cel. 5482 7947		