Este é um programa para um **ESP32** que funciona como um **monitor de portão inteligente**, utilizando um sensor magnético (reed switch) e comunicação **MQTT** para reportar o estado do portão. Ele também é otimizado para **economia de energia** usando o modo Deep Sleep.

Vamos analisar o código passo a passo:

#### 1. Inclusão de Bibliotecas (#include)

As primeiras linhas do código importam as funcionalidades necessárias para o ESP32 operar:

- freertos/FreeRTOS.h, freertos/task.h, freertos/event\_groups.h: São bibliotecas do FreeRTOS, um sistema operacional em tempo real. Elas permitem que o programa execute várias "tarefas" simultaneamente e gerencie eventos de forma eficiente. event\_groups.h é particularmente importante aqui para sincronizar o estado da conexão Wi-Fi.
- esp\_wifi.h, esp\_event.h, nvs\_flash.h: Estas são bibliotecas do ESP-IDF (framework de desenvolvimento da Espressif) para gerenciar a conectividade Wi-Fi.
  - o esp\_wifi.h: Funções para configurar e controlar o módulo Wi-Fi.
  - o esp\_event.h: Sistema de eventos para lidar com ocorrências assíncronas (como conexão Wi-Fi, desconexão, etc.).
  - nvs\_flash.h: Usado para inicializar a "Non-Volatile Storage" (NVS), uma memória flash onde o ESP32 pode armazenar configurações persistentes (como as credenciais Wi-Fi).
- **esp\_log.h**: Biblioteca para exibir mensagens de log no console serial, útil para depuração e para informar o status do dispositivo.
- mqtt\_client.h: Biblioteca para implementar um cliente MQTT, permitindo que o ESP32 se comunique com um broker MQTT (servidor de mensagens).
- **driver/gpio.h**: Biblioteca para controlar os pinos de Entrada/Saída de Uso Geral (GPIO) do ESP32, neste caso, para ler o estado do sensor reed.
- **esp\_sleep.h**: Biblioteca para gerenciar os modos de suspensão do ESP32, incluindo o Deep Sleep, que é crucial para economia de energia.
- **config.h**: Este é um arquivo de cabeçalho **personalizado** (não incluído neste trecho). Ele geralmente contém definições importantes como:
  - WIFI\_SSID: O nome da sua rede Wi-Fi.
  - o WIFI PASS: A senha da sua rede Wi-Fi.
  - o MQTT\_URI: O endereço (URI) do seu broker MQTT.
  - REED\_GPIO: O número do pino GPIO ao qual o sensor reed está conectado.

 TAG: Uma string usada para identificar as mensagens de log (ex: "MONITOR\_PORTAO").

### 2. Variáveis Globais e Definições

- static EventGroupHandle\_t s\_wifi\_event\_group;: Declara um "grupo de eventos" do FreeRTOS. Ele é usado para sinalizar e esperar por eventos específicos, neste caso, a conexão Wi-Fi.
- #define WIFI\_CONNECTED\_BIT BIT0: Define um bit específico (BIT0) dentro do s\_wifi\_event\_group. Quando este bit está "setado" (ligado), significa que o Wi-Fi está conectado e o dispositivo obteve um endereço IP.
- static int last\_state = -1;: Uma variável para armazenar o último estado lido do sensor reed (0 para fechado, 1 para aberto). É inicializada com -1 para garantir que a primeira leitura do sensor sempre resulte em uma "mudança de estado", fazendo com que o estado inicial seja publicado no MQTT.
- **esp\_mqtt\_client\_handle\_t mqtt\_client = NULL;**: Um ponteiro (ou "handle") para a instância do cliente MQTT. Ele será usado para interagir com o broker MQTT (publicar mensagens).

## 3. Funções de Manipulação de Eventos (Event Handlers)

Essas funções são chamadas automaticamente pelo sistema de eventos do ESP-IDF quando determinados eventos ocorrem.

#### static void mqtt\_event\_handler(...)

Esta função é o "ouvinte" para eventos relacionados ao MQTT:

- Ela usa uma estrutura switch para verificar o tipo de evento MQTT que ocorreu.
- MQTT\_EVENT\_CONNECTED: Quando o cliente MQTT se conecta com sucesso ao broker, uma mensagem informativa é exibida no log.
- MQTT\_EVENT\_DISCONNECTED: Quando o cliente MQTT se desconecta do broker, uma mensagem informativa é exibida no log.
- default: Ignora outros tipos de eventos MQTT que não são relevantes para este aplicativo.

### static void wifi\_event\_handler(...)

Esta função é o "ouvinte" para eventos relacionados ao Wi-Fi e IP:

- if (event\_base == WIFI\_EVENT && event\_id == WIFI\_EVENT\_STA\_START):
   Quando o modo Wi-Fi "Estação" (STA) inicia (o ESP32 como um cliente de rede),
   ele tenta se conectar à rede Wi-Fi configurada (esp\_wifi\_connect()).
- else if (event\_base == WIFI\_EVENT && event\_id ==
   WIFI\_EVENT\_STA\_DISCONNECTED): Se o ESP32 perder a conexão Wi-Fi:

- o Uma mensagem de log é exibida.
- Ele tenta reconectar automaticamente (esp\_wifi\_connect()).
- O bit WIFI\_CONNECTED\_BIT é limpo (xEventGroupClearBits), sinalizando que o Wi-Fi não está mais conectado.
- else if (event\_base == IP\_EVENT && event\_id == IP\_EVENT\_STA\_GOT\_IP):
   Quando o ESP32, operando como estação, obtém um endereço IP do roteador (indicando uma conexão Wi-Fi bem-sucedida):
  - o Ele exibe o endereço IP obtido no log.
  - o O bit WIFI\_CONNECTED\_BIT é **setado** (xEventGroupSetBits), sinalizando que o Wi-Fi está agora conectado e pronto para uso.

## 4. Funções de Inicialização de Serviços

## static void wifi\_init(void)

Esta função configura e inicia o subsistema Wi-Fi do ESP32:

- 1. **s\_wifi\_event\_group = xEventGroupCreate();**: Cria o grupo de eventos Wi-Fi que será usado para a sincronização.
- 2. **ESP\_ERROR\_CHECK(esp\_netif\_init())**;: Inicializa a camada de interface de rede (TCP/IP stack).
- 3. **ESP\_ERROR\_CHECK(esp\_event\_loop\_create\_default());**: Cria o loop de eventos padrão do ESP-IDF, que é o coração do sistema de eventos.
- 4. **esp\_netif\_create\_default\_wifi\_sta();**: Cria uma instância da interface de rede Wi-Fi no modo Estação (STA), que é como o ESP32 se conecta a um roteador.
- wifi\_init\_config\_t cfg = WIFI\_INIT\_CONFIG\_DEFAULT();
   ESP\_ERROR\_CHECK(esp\_wifi\_init(&cfg));: Inicializa o driver Wi-Fi com as configurações padrão.
- 6. **ESP\_ERROR\_CHECK(esp\_event\_handler\_register(...));**: Registra as funções wifi\_event\_handler para escutar todos os eventos do Wi-Fi (WIFI\_EVENT) e o evento de obtenção de IP (IP\_EVENT\_STA\_GOT\_IP).
- 7. wifi\_config\_t wifi\_config = { ... };: Define a configuração específica da sua rede Wi-Fi, usando o SSID e a senha definidos em config.h. O threshold.authmode específica o tipo de segurança da rede (WPA2-PSK é comum).
- ESP\_ERROR\_CHECK(esp\_wifi\_set\_mode(WIFI\_MODE\_STA));: Define o modo de operação do Wi-Fi para Estação.
- ESP\_ERROR\_CHECK(esp\_wifi\_set\_config(WIFI\_IF\_STA, &wifi\_config));: Aplica a configuração da rede Wi-Fi.
- 10. ESP\_ERROR\_CHECK(esp\_wifi\_start());: Inicia o processo de conexão Wi-Fi.
- 11. Uma mensagem de log indica o início da inicialização.

#### static void mqtt\_app\_start(void)

Esta função inicializa o cliente MQTT:

- esp\_mqtt\_client\_config\_t mqtt\_cfg = { .broker.address.uri = MQTT\_URI, };: Cria uma estrutura de configuração para o cliente MQTT, definindo o URI do broker MQTT (obtido de config.h).
- 2. mqtt\_client = esp\_mqtt\_client\_init(&mqtt\_cfg);: Inicializa o cliente MQTT com a configuração fornecida e armazena o "handle" na variável global mqtt\_client.
- esp\_mqtt\_client\_register\_event(mqtt\_client, ESP\_EVENT\_ANY\_ID, mqtt\_event\_handler, NULL);: Registra a função mqtt\_event\_handler para processar todos os eventos gerados pelo cliente MQTT.
- 4. **esp\_mqtt\_client\_start(mqtt\_client);**: Inicia a conexão do cliente MQTT com o broker.

## 5. Função de Publicação MQTT

#### static void publish\_state(int state)

Esta função é uma utilitária para enviar o estado do portão via MQTT:

- const char \*msg = (state == 0) ? "Fechado" : "Aberto";: Uma expressão ternária que define a string da mensagem: "Fechado" se state for 0, e "Aberto" se state for 1.
- 2. ESP\_LOGI(TAG, "Portão: %s", msg);: Exibe o estado do portão no log.
- 3. if (mqtt\_client): Verifica se o cliente MQTT foi inicializado com sucesso.
- 4. esp\_mqtt\_client\_publish(mqtt\_client, "casa/portao/estado", msg, 0, 1, 0);: Publica a mensagem:
  - o mqtt\_client: O handle do cliente MQTT.
  - "casa/portao/estado": O tópico MQTT para onde a mensagem será enviada.
  - o msg: A string "Fechado" ou "Aberto".
  - o 0: Comprimento da mensagem (0 para strings terminadas em nulo).
  - 1: QoS (Quality of Service) nível 1. Isso significa que a mensagem será entregue pelo menos uma vez, e o broker confirmará o recebimento.
  - o 0: Retain (0 para não reter a mensagem no broker).

# 6. Função Principal do Aplicativo (void app\_main(void))

Esta é a função de entrada do programa, onde a execução começa:

- ESP\_ERROR\_CHECK(nvs\_flash\_init());: Inicializa a memória flash não volátil (NVS), essencial para o armazenamento de dados de configuração, como as credenciais Wi-Fi.
- 2. Configuração do GPIO do Sensor Reed:
  - gpio\_config\_t io\_conf = { ... };: Cria uma estrutura para configurar o pino GPIO.
  - o .pin\_bit\_mask = 1ULL << REED\_GPIO: Define qual pino GPIO será configurado, usando o valor de REED\_GPIO do seu config.h.
  - .mode = GPIO\_MODE\_INPUT: Configura o pino como entrada, pois ele vai ler o estado do sensor.
  - .pull\_up\_en = GPIO\_PULLUP\_ENABLE: Habilita o resistor de pull-up interno. Isso é muito importante para sensores como o reed switch.
     Quando o sensor está "aberto" (circuito não fechado), o pino é puxado para o nível lógico alto (1). Quando o sensor "fecha" (circuito fechado, geralmente para o terra), o pino vai para o nível lógico baixo (0). Isso evita leituras flutuantes.
  - .pull\_down\_en = GPIO\_PULLDOWN\_DISABLE: Desabilita o resistor de pull-down.
  - .intr\_type = GPIO\_INTR\_DISABLE: Desabilita interrupções no pino, pois a leitura será feita por polling (verificação periódica).
  - o **gpio\_config(&io\_conf);**: Aplica a configuração ao pino GPIO.
- 3. wifi\_init();: Chama a função para iniciar a conexão Wi-Fi.
- 4. xEventGroupWaitBits(s\_wifi\_event\_group, WIFI\_CONNECTED\_BIT, pdFALSE, pdTRUE, portMAX\_DELAY);: O programa pausa aqui até que o Wi-Fi esteja conectado e o ESP32 tenha obtido um endereço IP. Ele espera pelo bit WIFI\_CONNECTED\_BIT ser setado. portMAX\_DELAY significa que ele esperará indefinidamente.
- 5. mqtt\_app\_start();: Uma vez conectado ao Wi-Fi, inicia o cliente MQTT.
- 6. Leitura e Publicação do Estado Inicial:
  - int reed\_state = gpio\_get\_level(REED\_GPIO);: Lê o estado atual do pino do sensor reed.
  - o last\_state = reed\_state;: Armazena a leitura inicial.
  - publish\_state(reed\_state);: Publica o estado inicial do portão no tópico MQTT.
- 7. **Lógica de Deep Sleep para Economia de Energia**: Esta é a parte central da otimização de energia.
  - o if (reed\_state == 0) (Portão Fechado):

- ESP\_LOGI(TAG, "Portão fechado. Entrando em deep sleep, aguardando abertura...");: Mensagem de log.
- esp\_sleep\_enable\_ext0\_wakeup(REED\_GPIO, 1);: Configura o ESP32 para acordar do Deep Sleep quando o pino REED\_GPIO detectar uma borda ascendente (nível alto, 1). Isso significa que o dispositivo só acordará quando o portão for aberto.
- esp\_deep\_sleep\_start();: Coloca o ESP32 em modo Deep Sleep. Neste modo, a maioria dos componentes do chip é desligada, reduzindo drasticamente o consumo de energia. O dispositivo permanecerá neste estado até que o pino REED\_GPIO mude para 1.
- else (Portão Aberto, reed\_state == 1):
  - ESP\_LOGI(TAG, "Portão aberto. Mantendo dispositivo acordado.");: Mensagem de log.
  - while (true): O dispositivo permanece acordado e entra em um loop infinito para monitorar o portão.
  - int state = gpio\_get\_level(REED\_GPIO);: Lê o estado atual do sensor.
  - if (state != last\_state): Verifica se o estado do portão mudou.
    - last\_state = state;: Atualiza o último estado conhecido.
    - publish\_state(state);: Publica o novo estado do portão no MQTT.
    - if (state == 0) (Portão Fechou Durante o Monitoramento):
      - ESP\_LOGI(TAG, "Portão fechou durante monitoramento. Entrando em deep sleep...");: Mensagem de log.
      - esp\_sleep\_enable\_ext0\_wakeup(REED\_GPIO, 1);:
         Configura novamente o pino para acordar em borda ascendente (portão aberto).
      - esp\_deep\_sleep\_start();: Entra em Deep Sleep, aguardando a próxima abertura.
  - vTaskDelay(pdMS\_TO\_TICKS(500));: O programa aguarda 500 milissegundos antes de verificar o estado do sensor novamente.
     Isso evita que o loop consuma 100% da CPU.

### Resumo do Funcionamento:

Este código cria um sistema de monitoramento de portão muito eficiente em termos de energia:

- 1. Inicialização: Ao ligar, o ESP32 inicializa o Wi-Fi e o MQTT.
- 2. **Conexão**: Ele espera pacientemente até que o Wi-Fi esteja totalmente conectado e um endereço IP seja obtido.
- 3. Estado Inicial: Lê o estado atual do portão (aberto/fechado) e publica-o no MQTT.
- 4. Economia de Energia (Deep Sleep):
  - Se o portão está fechado: O ESP32 entra em Deep Sleep imediatamente.
     Ele só "acordará" quando o portão for aberto (detectando uma mudança no sensor reed).
  - Se o portão está aberto: O ESP32 permanece acordado, verificando o sensor reed a cada meio segundo. Se o portão fechar enquanto ele está acordado, ele publica essa mudança e, em seguida, entra em Deep Sleep.

Essa abordagem garante que o dispositivo consuma o mínimo de energia possível quando o portão está fechado (o que é esperado ser a maior parte do tempo), prolongando a vida útil da bateria se for alimentado por ela. Ele só gasta energia para se conectar, publicar e monitorar ativamente quando o portão está aberto