实验五

智能电子打铃 器实验

——掌握系统设计的基础



一、实验目的



- > 熟悉基于微处理器的电子系统设计流程;
- 掌握电子打铃器硬件电路、控制软件设计方法;
- > 设计、调试智能电子打铃器的C51程序。
- ▶进一步实践Keil uVision IDE的使用方法

二、实验内容



- > 设计完整的智能电子打铃器硬件电路;
- → 设计配套智能电子打铃器控制软件,在显示时、分、 秒信息的同时,按设置的打铃时间实现定时打铃;
- 〉在实验平台上,调试、实现所设计的电路与程序。

三、实验要求



基本要求:


- > 设计满足计时、设置、打铃输出要求的打铃控制电路;
- ▶ 设计打铃时间判断、打铃输出程序,整合实验2~实验4的显示、键盘管理和计时软件,构成完整的打铃控制程序;
- ▶ 可设置十个打铃时间(时:分),打铃时长为20秒;
- > 在硬件上调试、实现所设计的硬、软件功能;

提高要求:

> 在基本要求基础上,设计、实现键盘设定打铃时间的方案。

四、硬件电路组成






四、硬件电路组成



打铃输出控制电路



五、软件设计说明



软件由显示、计时、键盘管理、输入设置、打铃输出等 模块组成,显示、计时和键盘管理模块采用前面实验的程序。 主程序负责各模块的管理与调度。


新设计的程序为输入设置、打铃输出和主程序,打铃输出在中断内实施,而输入设置由主程序直接管理。

下面给出中断流程和主程序流程。


六、软件流程

1. 中断子函数流程


打铃输出处理



计时流程



2. 主程序流程图




七、提高与拓展



进行打铃时间的键盘输入,建议步骤如下:

1. 定义4个按键的功能



七、提高与拓展





2. 打铃时间键盘输入的操作流程

- 1) 按下"设置"键,显示器要设定的第 j=0个打铃时间;
- 2) 用"增一"、"减一"键改变各位的数值;
- 3) 用"移位"键在"分-个位"到"时-十位"移动进行时间的调整。
- 4) 再次按下"设置"键,将显缓区数据合并后送第 j个打 铃时间,j加1,进行下一个打铃时间设置,直到全 部设置完成,返回显示计时时间。

3. 主程序流程图

(提高要求)





LX:显示选择标志;

0 - 显示时间


1 - 显示设置值


F1:设置状态标志。

0 - 正常运行

1 - 进入设置

打铃时间到判断流程





八、实验步骤与要求



- 1. 确认"JP3"连接在"独立键盘"端, JP4"连接在 "LED显示"端:
- 2. 在Keil µVision IDE中新建一个实验用的工程;
- 3. 先把实验2~实验4的模块程序整合,按基本主程 序流程编写程序来进行测试;
- 4. 基本功能运行后,按打铃时间键盘设置的流程图 完成实验的提高要求。