
实验四

实时电子钟 实验

——掌握定肘中断的应用



一、实验目的



- > 熟悉定时器T0/T1定时中断计时的基本原理
- > 掌握软件实时电子钟的设计方法;
- > 设计、调试软件实时电子钟的C51程序。
- ▶进一步实践Keil uVision IDE的使用方法

二、实验内容



- > 设计软件实时电子时钟电路;
- > 设计对应的电子时钟计时子函数;
- →设计配套的函数和主程序,实现显示时、分、秒的电子时钟;
- 产在实验平台上,调试、实现所设计的电路与程序。

三、实验要求



基本要求:

- > 设计有4键校时的软件实时电子钟电路;
- > 设计进行时、分、秒计时的电子时钟计时子函数;
- ➤ 设计主程序,将计时时间送LED显示器显示;
- > 在硬件上调试、实现所设计的硬、软件功能。


提高要求:

> 在基本要求基础上,设计、实现通过矩阵键盘进行校时的

方案。

四、硬件电路组成






五、软件计时原理




- 1. 采用T0/T1定时中断进行计时,定时时长可取 10/20/50 ms;
- 2. 如,采用10ms定时,则计100次中断为1秒,其余定时时长类似;
- 3. 计到60秒为1分钟,60分为1小时,小时为0~23;
- 4. 计时得到的时、分、秒数据送显示时,要分别拆成十位和个位。

1. 中断计时子函数流程图



2. 基本主程序流程图





进行校时的键盘输入,建议步骤如下:

a. 定义4个按键的功能


键值 功能定义 按键 — → 0x01 — 校准 → 0x02------ 调时 → 0x04——— 调分 ——→ 0x08——→ 调秒



b. 校时输入的建议流程

- 1) 按下"校准"键,中断关闭,显示器显示当前的时间;
- 2) 用"调时"、"调分"、"调秒"键改变时、分、秒的数值;
- 3) 再次按下"校准"键,将显缓区数据处理后送时、分、 秒单元,打开中断,启动计时。

c. 校时的参考程序流程图





七、提高要求思路




1. 矩阵式键盘电 路

- 1. 0-9为数字键;
- 2. A-F为命令键;
- 3. 设置3个命令键:
 - 1) A 为"设置"键
 - 2) B 为"确定"键
 - 3) C 为 "取消"键







八、实验步骤与要求



- 1. 确认"JP3"连接在"独立键盘"端, JP4"连接在 "LED显示"端;
- 2. 在Keil µVision IDE中新建一个实验用的工程;
- 3. 先编写中断计时子函数,按基本主程序流程编写程序来进行测试;
- 4. 中断计时子函数调试正确后,按矩阵键盘校时的流程图完成实验的提高要求;
- 5. 提高要求时,"JP3"连接在"矩阵键盘"端。