
实验二

LED数码显示 控制实验

——掌握动态显示驱动原理



一、实验目的



- > 熟悉LED数码显示动态扫描驱动的基本原理;
- ➤ 掌握LED数码管动态显示驱动电路的设计方法:
- ▶ 设计、调试LED数码管动态显示驱动软件;
- ▶进一步掌握Keil uVision IDE的调试方法。

二、实验内容



- ➤ 用单片机的P0、P2口设计6位共阴LED数码显示的驱动电路;
- ➤ 设计对应的C51显示驱动函数;
- ➤ 设计配套的中断函数和主程序,实现10ms秒变化的计时器;
- 〉在实验平台上,调试、实现所设计的电路与程序。

三、实验要求



基本要求:

- ➤ 设计6位共阴LED数码显示的动态驱动电路;
- > 设计与显示电路相匹配的动态扫描显示子函数;
- ➤ 设计10ms的定时中断程序,采用长整型数变量进行计数;
- > 设计主程序,将中断计数的值送显示器显示;
- > 在硬件上调试、实现所设计的硬、软件功能。


基本要求:

在基本要求基础上,设计具有手动启动、停止计数功能的

方案。

四、硬件电路组成





五、动态扫描显示原理



- 1. P2口输出0xfe,使P2.0为低电平,第一个数码管显示,其余为高,不显示;
- 2. P0口输出第一位的字型控制码,如要显示"1"时,控制码为0x06;延时1ms,让这个数码管稳定显示1ms;
- 3. 按1~2步的方法,改变P2、P0口的输出,让第二个数码管显示第二位数字;
- 4. 按前面的方法,轮流控制后面4位数码管的显示;
- 5. 按一定频率循环前面的扫描控制,便可稳定显示6个

五、动态扫描显示原理(续)



字型表构造


```
      D7
      D6
      D5
      D4 - D3
      D2
      D1
      D0
      字符
      字码

      dp
      g
      f
      e - d
      c
      b
      a

      0
      0
      1
      1
      1
      1
      0
      0
      0x3F

      0
      0
      0
      0
      0
      1
      1
      0
      1
      0x06


      ....
      ....
      ....
      ....
      ....
      ....
      ....
```




六、软件流程

1. 显示子程序流程图

数码显示器




显示缓冲单元




六、软件流程

2. 主程序流程图



3. 定时中断程序流程图



七、提高与拓展



```
1. 定时器T0的初始化如下:
   TMOD = 0x01; // T0为模式1
   TL0 = 0x00 ;
               // 启动定时器
   TR0 = 1;
2. T0中断的初始化如下:
               // 开T0中断
    IE = 0x82;
```

八、实验步骤与要求



- 1. 确认"JP4"连接在"LED显示"端;
- 2. 按硬件原理电路构造需要显示符号的字型表;
- 3. 在Keil µVision IDE中新建一个实验用的工程;
- 4. 先编写显示子函数,用主程序在显缓区送一固定 数字后循环调用来进行测试;
- 5. 显示子函数调试正确后,添加上定时、中断初始化、计数值送显缓,以及中断服务程序来完成整个实验的要求。