

TP n°0: Solutions

MASTER RÉSEAUX ET TÉLÉCOM



VERSION: 10 juin 2021

Florent NOLOT UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE PAGE: 1 VERSION: 10 JUIN 2021

Table des matières

Solutions	2
A. Exercice 1 – Clignotement LEDs	2
1. Question 1	
2. Question 2	
B. Exercice 2 – Gestion des interruptions	
C Evergice 3 – Communication LIART	_





PAGE: 2 VERSION: 10 JUIN 2021

I. Solutions

A. Exercice 1 – Clignotement LEDs

1. Question 1

Ecrire un programme qui fait clignoter deux fois la LED rouge puis de deux fois la LED verte en continue. Le délai entre chaque clignotement est de 1 seconde. Attention à ne jamais avoir deux LEDs allumées en même temps.

Dans le fichier « Board.h », on récupère le nom de la LED verte « Board_GPIO_LED1 ».

```
99 #define Board GPIO LED0 CC1350 LAUNCHXL 433 GPIO LED RED
100 #define Board GPIO LED1 CC1350 LAUNCHXL 433 GPIO LED GREEN
101 #define Board GPIO RLED CC1350 LAUNCHXL 433 GPIO LED RED
102 #define Board GPIO GLED CC1350 LAUNCHXL 433 GPIO LED GREEN
103 #define Board GPIO LED ON CC1350 LAUNCHXL 433 GPIO LED ON
104 #define Board GPIO LED OFF CC1350 LAUNCHXL 433 GPIO LED OFF
```

Modification du fichier « empty.c »


```
void *mainThread(void *arg0)
   uint32 t time = 1;
   int i;
                                               Positionner de la
   GPIO_init();
                                              LED verte en sortie
   /* Configure the LED pin */
GPIO setConfig(Board GPIO LEDØ, GPIO CFG OUT STELL | GPIO CFG OUT LOW);
   GPIO setConfig(Board GPIO LED1, GPIO CFG OUT STD | GPIO CFG OUT LOW);
   GPIO write(Board GPIO LED0, Board GPIO LED OFF);
                                                                    Eteindre la
    GPIO_write(Board_GPIO_LED1, Board_GPIO_LED_OFF);
                                                                     LED verte
    while (1) {
        for( i=0 ; i < 4 ; i++){
            sleep(time);
GPIO_toggle(Board_GPIO_LED0);
                                                       Basculer les
         for( i=0 ; i < 4 ; i++){
                                                          LEDs
             sleep(time);
            GPIO_toggle(Board_GPIO_LED1);
```





TP N°0: SOLUTIONS FLORENT NOLOT

PAGE: 3 VERSION: 10 JUIN 2021



2. Question 2

Changer le délai entre chaque clignotement pour qu'il soit égale à 500 ms. (Astuce : utiliser la fonction usleep()).

Le prototype de la fonction usleep() est définie dans le fichier « .../source/ti/posix/ccs/unistd.h »

```
extern unsigned sleep(unsigned seconds);
extern int usleep(useconds_t useconds);
```

Modification du fichier « empty.c »





PAGE: 4 VERSION: 10 JUIN 2021

B. Exercice 2 – Gestion des interruptions

Modifiez le programme pour que quand aucun bouton n'est pressé, aucune LED s'allume. Si le bouton 1 est pressé la LED rouge clignote une fois, si le bouton 2 est pressé la LED verte clignote une fois, le délai entre chaque clignotement doit être de 500 ms.

Suppression de la boucle infinie dans le fichier « main_nortos.c »

Modification du fichier « gpiointerrupt.c »





TP N°0: SOLUTIONS FLORENT NOLOT

PAGE: 5 VERSION: 10 JUIN 2021

```
void *mainThread(void *arg0)
    GPIO_init();
    GPIO_setConfig(Board_GPIO_LED0, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    GPIO_setConfig(Board_GPIO_LED1, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    GPIO_setConfig(Board_GPIO_BUTTON0, GPIO_CFG_IN_PU | GPIO_CFG_IN_INT_FALLING);
GPIO_setConfig(Board_GPIO_BUTTON1, GPIO_CFG_IN_PU | GPIO_CFG_IN_INT_FALLING);
    GPIO write(Board_GPIO_LED0, Board_GPIO_LED_OFF);
    GPIO write(Board GPIO LED1, Board GPIO LED OFF);
                                                                                Appels des
                                                                              fonctions ISR si
    GPIO setCallback(Board GPIO BUTTON0, gpioButtonFxn0);
                                                                                pression sur
    GPIO setCallback(Board GPIO BUTTON1, gpioButtonFxn1);
                                                                                  bouton
    GPIO_enableInt(Board_GPIO_BUTTON0);
GPIO_enableInt(Board_GPIO_BUTTON1);
    while(1){
         if(num_led >= 0){
             GPIO_toggle(num_led);
                                                              Basculer une
             usleep(time);
                                                             LED si pression
             GPIO_toggle(num_led);
                                                               sur bouton
             num led = -1;
```

C. Exercice 3 – Communication UART

Modifiez le programme pour qu'à chaque pression d'une touche de clavier la LED verte clignote. Attention on ne doit pas voir le délai pendant le moment de pression de la touche du clavier et celui de l'apparition du caractère sur le terminal de la liaison séries.

Modification du fichier « uartecho.c »





TP N°0: SOLUTIONS FLORENT NOLOT

PAGE: 6 VERSION: 10 JUIN 2021

```
void *mainThread(void *arg0)
    char
                input;
        char echoPrompt[] = "Echoing characters:\r\n";
   UART_Handle wart;
   UART_Params uartParams;
  useconds_t time = 50000; <
                                      Délai de 50 ms
   GPIO_init();
   UART_init();
   GPIO_setConfig(Board_GPIO_LED1, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
   GPIO_write(Board_GPIO_LED1, Board_GPIO_LED_OFF);
   UART_Params_init(&uartParams);
    uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
    uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
    uartParams.readReturnMode = UART_RETURN_FULL;
   uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
   uartParams.baudRate = 38400;
    uart = UART_open(Board_UART0, &uartParams);
    if (uart == NULL) {
        while (1);
                                                                  Affichage de « Echoing
   UART_write(uart, echoPrompt, sizeof(echoPrompt));
                                                                      Characters: »
    while (1) {
       UART_read(uart, &input, 1);
        GPIO write(Board GPIO LED1, Board GPIO LED ON);
                                                               Communication UART
        usleep(time);
        GPIO_write(Board_GPIO_LED1, Board_GPIO_LED_OFF);
       UART_write(uart, &input, 1);
```

Affichage du résultat sur le terminal de la communication série

```
COM4-PuTTY

Echoing characters:

Echoing characters:

Hello world
```



