PT TJ FORGE INDONESIA • DEPARTEMEN HSE

Panduan Inspector

Safety Control System

Cara melakukan inspeksi safety device dan alat K3 lewat HP: dari login sampai laporan hasil.



Versi 1.2 • Oktober 2026 • https://tjforge-hse.github.io/

Ringkasan 1 menit

1 Login

Buka sistem di HP, login dengan ID dan password dari HSE. Login pertama: buat password baru.

2 Scan QR

Menu Inspeksi → Scan QR untuk Mulai Inspeksi → arahkan kamera ke QR di alat.

3 Isi checklist

Pilih OK / NG / N/A di setiap item. Item bukti foto wajib harus ada fotonya.

4 Kirim

Tekan Simpan & Kirim Approval. Hasil masuk ke Admin. Jika ada NG, finding dibuat otomatis.

5 Tepat waktu

Batas inspeksi APAR: tanggal 5 setiap bulan (jendela tanggal 1–5).

Inspeksi hanya dimulai lewat scan QR pada alatnya. Daftar tugas dan Job List hanyalah penanda.

Peran Inspector

Yang dapat Anda lakukan

- Inspeksi asset di plant yang menjadi wewenang Anda
- Melihat Job List dan tugas inspeksi bulan ini
- Melihat riwayat inspeksi dan finding di plant Anda
- Mengganti password sendiri kapan saja

Dilakukan Admin HSE

- Approval atau penolakan hasil inspeksi
- Menambah, mengedit, dan mengganti asset (termasuk spare)
- Menutup finding, membuat akun, mereset password
- Mengatur checklist, jadwal, dan penugasan Job List

Persiapan dan akses

Yang diperlukan

- HP dengan kamera berfungsi dan koneksi internet
- Browser Chrome (Android) atau Safari (iPhone), versi terbaru
- ID user dan password awal dari Departemen HSE

Android (Chrome)

Ketuk Pasang di layar utama HP di halaman login, atau menu ⋮ → Instal aplikasi.

iPhone (Safari)

Ketuk Bagikan → Tambah ke Layar Utama → Tambah.



Izinkan akses kamera saat diminta browser.

Login dan password

1. Masukkan Username dan Password awal dari HSE
2. Tekan Masuk
3. Muncul Buat Password Baru: isi dua kali, lalu Simpan Password
4. Anda masuk ke halaman Inspeksi

Aturan password

- Minimal 6 karakter; tidak boleh sama dengan password lama atau ID user
- Gunakan kombinasi huruf dan angka
- Password terenkripsi: Admin tidak dapat melihatnya
- Jangan dibagikan. Setiap inspeksi tercatat atas nama Anda
- Ganti kapan saja lewat tombol 🔑 Password

Lupa password

1 Ketuk Lupa password?

di halaman login

2 Isi username

lalu Kirim Permintaan ke Admin

3 Hubungi Admin HSE

Admin membuat password sementara dan menyerahkannya langsung

4 Login dan ganti

buat password baru Anda sendiri


Login terkunci?

Setelah 5 kali salah password, login terkunci sementara sekitar 10 menit.

Sesi login 12 jam

Setelah 12 jam, atau setelah password direset Admin, Anda perlu login ulang.

Job List Saya: asset tanggung jawab Anda



Penanda, bukan pembatas

Job List menunjukkan asset yang ditugaskan Admin kepada Anda. Asset lain di plant Anda tetap boleh diinspeksi lewat scan QR.

Dikelompokkan per area

Ketuk nama area untuk membuka atau menutup daftar.

Status tiap asset

Belum diinspeksi, Terlambat, Menunggu approval, Selesai, atau NG.

Filter dan cari

Saring per status atau cari ID dan lokasi.

Ketuk baris

Langsung membuka scan untuk asset itu.

Inspector Plant 1, Plant 2, atau keduanya

Plant 1

Anda memeriksa asset Plant 1. Asset Plant 2 tidak dapat diinspeksi.

Plant 2

Anda memeriksa asset Plant 2. Asset Plant 1 tidak dapat diinspeksi.

Plant 1 & Plant 2

Anda dapat memeriksa kedua plant. Gunakan filter Plant di atas halaman, dan Job List dikelompokkan per plant dan area.

Pesan salah plant?

Jika muncul "Asset berada di plant yang tidak diizinkan", asset itu di luar wewenang akun Anda. Hubungi HSE bila seharusnya Anda memegang plant tersebut.

Langkah inspeksi

1 Buka Inspeksi

Menu Inspeksi

2 Scan QR

Tekan Scan QR untuk Mulai Inspeksi. Bisa ketik ID manual bila kamera bermasalah.

3 Cek QR

Pastikan ID dan lokasi sesuai alat di depan Anda

4 Pilih frekuensi

Misalnya Monthly

5 Isi checklist

OK / NG / N/A di setiap item

6 Foto bukti

Wajib untuk item bertanda wajib

7 Kirim

Remark bila perlu, lalu Simpan & Kirim Approval

Tips

Mulai di awal jendela tanggal 1–5. Jangan menunggu tanggal 5.

Menjawab checklist dan foto bukti

OK

Item sesuai standar.

NG

Item tidak sesuai: rusak, hilang, terhalang, tekanan tidak normal. Jelaskan di Remark dan sertakan foto.

N/A

Item tidak berlaku untuk alat ini.

Foto bukti

- Item Bukti foto wajib harus ada fotonya
- Cahaya cukup, objek jelas, tidak buram
- Gauge terbaca, segel dan pin terlihat, label dan tanggal terbaca

Muncul "Belum lengkap: item ..."

- Semua item harus dijawab dan semua foto wajib terlampir
- Lengkapi item yang disebut, lalu simpan lagi
- Salah scan? Tekan Reset dan scan ulang

Jika ada item NG

Status asset

berubah menjadi NG

Finding otomatis

dibuat dengan tingkat High, lengkap dengan foto Anda

Masuk ke Admin

untuk diperiksa dan ditindaklanjuti

Yang perlu Anda lakukan

- Remark dan foto yang jelas
- Laporkan langsung ke HSE untuk kondisi berbahaya (APAR bocor, hydrant tidak berfungsi)
- Inspeksi ulang tabung pengganti lewat QR di tabung itu sendiri

Jangan tukar tabung sendiri

Penggantian dengan spare dilakukan Admin lewat sistem, supaya lokasi, QR, dan riwayat tetap sinkron. Selalu scan QR pada tabung yang benar-benar Anda periksa.

Jadwal inspeksi rutin

1–5

jendela inspeksi tiap bulan, batas akhir tanggal 5

Status	Arti
Belum dibuka	Jendela bulan ini belum mulai
Perlu diinspeksi	Dalam jendela 1–5, lakukan inspeksi
Menunggu approval	Sudah dikirim, tidak dianggap terlambat
Selesai	Disetujui dalam jendela
Selesai (terlambat)	Disetujui, tetapi setelah tanggal 5
Terlambat	Lewat tanggal 5 dan belum ada inspeksi sah

Perlu diingat

Inspeksi yang ditolak (Reject) tidak dihitung dan harus diulang. Inspeksi sebelum tanggal 1 tidak dihitung untuk bulan itu. Mulai di awal jendela agar ada waktu mengulang.

Approval dan status asset

Hasil inspeksi Anda


Hasil	Artinya
PENDING	Menunggu pemeriksaan Admin
APPROVED	Disetujui dan dihitung
REJECTED	Ditolak. Baca catatan Admin di Riwayat, lalu ulangi inspeksi

Status asset

Status	Arti
NORMAL - USE	Terpasang dan baik
NORMAL - SPARE	Cadangan di gudang, siap pakai
NG	Tidak layak, perlu tindakan
Due Soon	Next Due kurang dari 30 hari
Expired	Next Due lewat. Laporkan ke HSE

Status asset diatur sistem dan Admin. Inspector tidak mengubahnya langsung, kecuali lewat hasil inspeksi (NG).

Riwayat



Tab Inspeksi & Approval

Tanggal, asset, hasil PASS/FAIL, status approval, dan catatan Admin. Ketuk baris untuk detail dan foto.

Tab Finding

Temuan dan status OPEN, IN PROGRESS, CLOSED beserta tindakan perbaikan.

Cari dan saring

Pencarian, rentang tanggal, filter approval dan hasil.

Mode lihat saja

Anda tidak dapat mengubah, menghapus, atau mengekspor data.

Tips foto dan keselamatan

Foto bukti

- Foto diperkecil otomatis, tidak perlu ubah resolusi kamera
- Pencahayaan cukup, alat terlihat jelas
- Dekat dan fokus pada bagian yang dinilai
- Ambil saat inspeksi, bukan foto lama

Keselamatan

- Jangan abaikan kondisi tidak aman demi mengejar tanggal; laporkan ke HSE
- Jangan angkat tabung berat sendirian
- Jangan tekan tuas, buka segel, atau uji semprot saat inspeksi visual
- Waspadai forklift dan area kerja saat memegang HP

Pemecahan masalah

Masalah	Yang dilakukan
Kamera tidak muncul	Ikon gembok di kolom alamat → izinkan Kamera → muat ulang
QR tidak terbaca	Bersihkan QR, jarak 15–25 cm, hindari silau; atau ketik ID manual dan lapor HSE
QR tidak dikenali	Laporkan ke HSE dengan lokasi dan foto QR
Username atau password salah	Ketuk ikon mata, cek Caps Lock; atau Lupa password?
Gagal menyimpan / Gagal sinkron	Cari sinyal lebih baik; jangan tutup halaman, sistem mencoba lagi
Checklist tidak mau tersimpan	Lengkapi item atau foto wajib yang disebut pesan merah
Tampilan tidak berubah setelah pembaruan	Tutup dan buka lagi, atau muat ulang paksa

Kartu ingat cepat

Sebelum	Login → pastikan sinyal baik → buka Inspeksi atau Job List
Saat inspeksi	Scan QR di alat → jawab semua item → foto bukti → kirim
Jika NG	Foto dan Remark jelas, lapor HSE, jangan tukar tabung sendiri
Batas APAR	Tanggal 5 setiap bulan, mulai dari tanggal 1
Password	Milik Anda sendiri, jangan dibagikan

Bantuan akun, QR rusak, atau kondisi berbahaya: hubungi Departemen HSE PT TJ Forge Indonesia.