无线网络升级用户指南

SDK支持HTTP网页在线升级和HTTP自动在线升级功能,用户使用此功能时,需要先部署http服务在自己的外网服务器上。

1. 升级文件

升级文件有两个, 即配置文件和固件文件。先下载配置文件, 分析后再下载固件文件升级

1.1 升级配置文件格式

如下HCFOTA.jsonp升级配置文件例子。

```
jsonp_callback({
    "product": "HC15A210",
    "version": "2305181630",
    "force_upgrade": true,
    "url":
    "http://172.16.12.81:80/hccast/rtos/HC15A210/hcscreen/2305181630/HCFOTA.bin"
})
```

- 1. product 字段为defconfig编译文件里定义的名称。如:
 BR2_EXTERNAL_PRODUCT_NAME="HC15A210"。用户可根据自己需求定义自己的product name。
- 2. version 字段为固件的生成时间,要与固件生成的时间一致。
- 3. force_upgrade 字段主要用来控制自动在线升级时检测有新版本是否可以升级,设置为false即不可以升级。
- 4. url 字段为升级固件的http url路径。

1.2 固件文件

升级固件名称统一为: HCFOTA.bin, 放置在不同的升级目录中

2. HTTP网页在线升级

2.1 HTTP网页在线升级原理

手机浏览器进入网页加载的时候会自动获取平台应用程序设置的升级配置文件http url,点击网页的升级选项时,网页会自动去parse升级配置文件里的内容,如果有新的版本,会在网页UI上提示最新版本升级,由客户选择升级,客户确认点击升级,网页便会传递升级配置文件里填写的升级固件的http url给平台进行下载烧录。

2.2 平台端HTTP网页在线升级配置步骤

2.2.1 应用程序初始化httpd service

目前hcscreen应用里已经默认有初始化httpd service,客户只需要了解即可,初始化代码例子如下所示。

```
hccast_httpd_service_init(httpd_callback_func);//注册httpd回调函数hccast_httpd_service_start();//启动httpd服务
```

2.2.2 修改升级配置jsonp文件的url路径

在SDK应用的network.c/network_api.h文件里默认定义了Hichip内部的服务器的url,客户需要修改为自己的外部服务器url,并把升级配置文件放在对应的服务器路径上。

修改network.c/network api.h的NETWORK UPGRADE URL宏指定配置文件的url。

```
/*********************
NETWORK_UPGRADE_URL:
config name: HCFOTA.jsonp
example:http://http://172.16.12.81:80/hccast/rtos/HC15A210/hcprojector/HCFOTA.js
onp
********************
#ifndef CONFIG_HTTP_UPGRADE_URL
#define CONFIG_HTTP_UPGRADE_URL "http://172.16.12.81:80"
#endif
#ifdef ___linux___
//#define NETWORK_UPGRADE_URL
"http://172.16.12.81:80/hccast/linux/%s/hcprojector/HCFOTA.jsonp"
#define NETWORK_UPGRADE_URL (CONFIG_HTTP_UPGRADE_URL
"/hccast/linux/%s/hcprojector/HCFOTA.jsonp")
#else
//#define NETWORK_UPGRADE_URL
"http://172.16.12.81:80/hccast/rtos/%s/hcprojector/HCFOTA.jsonp"
#define NETWORK_UPGRADE_URL (CONFIG_HTTP_UPGRADE_URL
"/hccast/rtos/%s/hcprojector/HCFOTA.jsonp")
#endif
```

或者:

```
#ifdef __linux__
#define NETWORK_UPGRADE_URL
"http://172.16.12.81:80/hccast/linux/%s/hcprojector/HCFOTA.jsonp"
#else
#define NETWORK_UPGRADE_URL
"http://172.16.12.81:80/hccast/rtos/%s/hcprojector/HCFOTA.jsonp"
#endif
```

升级配置文件的url由httpd服务注册的httpd_callback_func回调函数进行获取:

```
static int httpd_callback_func(hccast_httpd_event_e event, void *in, void *out)
{
    app_data_t *app_data = data_mgr_app_get();
    switch (event)
    {
        case HCCAST_HTTPD_GET_UPGRADE_URL:
        sprintf(in, NETWORK_UPGRADE_URL, sys_data->product_id);
        break;
    }
}
```

2.2.3 放置升级固件到服务器上

用户需要把升级固件文件(HCFOTA.bin)放在与升级配置文件里url字段对应的http url路径即可。

```
jsonp_callback({
    "product": "HC15A210",
    "version": "2305181630",
    "force_upgrade": true,
    "url":
    "http://172.16.12.81:80/hccast/rtos/HC15A210/hcscreen/2305181630/HCFOTA.bin"
})
```

如放在: http://172.16.12.81:80/hccast/rtos/HC15A210/hcscreen/2305181630/HCFOTA.bin中

3. HTTP自动在线升级功能

3.1 HTTP自动在线升级原理

当平台连上网络后,平台端通过http下载自定义好的升级配置文件url,然后对升级配置文件里的cjson格式内容进行parse,会先判断是否有最新的软件版本,有的话再去判断升级配置文件里的force_upgrade字段是否为true,然后再用升级配置文件里填写的升级固件http url去下载进行烧录升级。

3.2 升级配置文件格式介绍

用户可参考本文的1.2章节,自动在线升级配置文件格式与网页在线升级配置格式一致,所以当同时存在自动在线升级和网页在线升级功能,可以使用同一个jsonp文件,也可以分开用两个jsonp文件去做区分。

3.3 平台端HTTP自动在线升级配置步骤

3.3.1 使能HTTP自动在线升级功能

SDK应用需要打开AUTO_HTTP_UPGRADE宏定义来使能升级功能。不同应用宏定义的地方可能不同,hcscreenapp应用在network_api.c里定义的AUTO_HTTP_UPGRADE宏。hcprojector定义在app_config.h中。默认是关闭的,请查找修改,修改如下所示。

```
//#define AUTO_HTTP_UPGRADE
改为:
#define AUTO_HTTP_UPGRADE
```

3.3.2 修改升级配置jsonp文件的url路径

用户需要把升级固件文件HCFOTA.bin)放在与升级配置文件里url字段对应的http url路径即可。

4. 升级文件自动打包

为了方便用户,编译make all后,自动在images下生成net_upgrade网络升级包。升级包有HCFOTA.bin和HCFOTA.json文件,直接把升级包两个文件放到http服务器就可以升级。

如需修改自动打包配置文件的一些参数,可以修改打包脚本

board\hichip\hc16xx\common\gen_upgrade_pkt.sh

或者(rtos): board\hichip\hc1xxx\common\gen_upgrade_pkt.sh

脚本如下片段,可以根据需要,修改自动打包的json config内容

```
#here you can modify the url of upgreaded binary
#like this:
"http://172.16.12.81:80/hccast/linux/HC16A3000v104K/hcprojector/2307261826/HCFOT
A.bin"
#BIN_URL=http://172.16.12.81:80/hccast/${OS_NAME}/${PRODUCT_NAME}/${APP_NAME}/${
PRODUCT_VERSION}/${BR2_EXTERNAL_HCFOTA_FILENAME}
BIN_URL=${CONFIG_HTTP_UPGRADE_URL}/hccast/${OS_NAME}/${PRODUCT_NAME}/${APP_NAME}
/${PRODUCT_VERSION}/${BR2_EXTERNAL_HCFOTA_FILENAME}
UPGRADE_JSON=HCFOTA.jsonp
```

```
if [ -d ${DIR_NET_UPG} ] ; then
    echo "Generating upgrade json config ..."
    cat << EOF > ${DIR_NET_UPG}/${UPGRADE_JSON}

jsonp_callback({
    "product": "${PRODUCT_NAME}",
    "version": "${PRODUCT_VERSION}",
    "force_upgrade": true,
    "url": "${BIN_URL}"
})
```

5.3 常见问题Q&A

5.1 3.1 点击手机网页在线升级没反应

一般出现此问题的可能原因:

- 1. 升级配置jsonp文件里的格式填写错误。
- 2. 升级配置jsonp文件的url填写错误或者该url访问不到,这时候客户可以通过复制url到PC浏览器上看是否可以访问得了。