

# IRB-Datei-Zugriff IRBACS-SDK Version 2

#### **Dokumentation**

Stand: Dezember 2017



# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Benutzte Datenstrukturen	2
2.1	IRB-Header-Struktur	2
2.2	IRB-Calib-Struktur	3
2.3	Korrekturdaten-Struktur	3
2.4	Analogdatenstruktur	4
3	Auflistung der DLL-Funktionen	5
3.1	version	
3.2	loadIRB	5
3.3	unloadIRB	5
3.4	getFrameCount	5
3.5	getIRBIndices	6
3.6	getFrameNumber	6
3.7	setFrameNumber	6
3.8	getFrameNbByArrayIdx	6
3.9	setFrameNbByArrayIdx	7
3.10	getTempBBXY	7
3.11	getTempXY	7
3.12	getDigValXY	7
3.13	readPixelData	8
3.14	readIRBData	8
3.15	readIRBDataUncompressed	8
3.16	convertPixelToKelvin	9
3.17	getParam	10
3.18	setParam	11
3.19	getParamS	11
3.20	getMilliTime	12
3.21	getFrameTimeStamp	12
3.22	getIRBCalibData*	12
3.23	getIRBHeader*	13
3.24	setIRBHeader*	
3.25	saveSingleFrame	13
3.26	exportVisBitmap	13
3.27	audioComment	14



### 1 Einleitung

Die von InfraTec für die Infrarotkameras erstellte Software legt ihre Daten in indizierten Dateien ab, die einen schnellen und komfortablen Zugriff ermöglichen. Um das Handling auch für externe Software zu vereinfachen, ist ein SDK erstellt worden, welches den direkten Zugriff auf IRB-Dateien übernimmt. Diese Bibliothek trägt den Namen IRBACS\_xx.DLL bzw. libirbacs\_xx.so und ermöglicht insbesondere den Zugriff auf die thermografisch relevanten Eigenschaften der in den IRB-Dateien hinterlegten Infrarotbilder.

Die Intention des SDK besteht darin, die Daten für die Integration in eigene Applikationen zur Verfügung zu stellen. Mit den übernommenen Daten kann die eigene Applikationsumgebung gestaltet werden. Die Rücküberführung der veränderten Daten in die InfraTec-Softwareumgebung ist auch aus Integritätsgründen kein primäres Ziel des SDK.

Der Funktionsumfang umfasst den Zugriff auf die abgelegten Temperaturdaten, auf Informationen der Headerstruktur und temperaturrelevante Korrekturparameter. Auch können veränderte Frames als Einzeldatei abgespeichert werden und in beschränktem Umfang Manipulationen der Headerstrukturen vorgenommen werden.

Folgende Betriebssysteme werden unterstützt:

Windows ab XP - 32 Bit: irbacs\_w32.dll
Windows ab 7 - 64 Bit: irbacs\_w64.dll
Linux - 32 Bit: libirbacs\_l32.so
Linux - 64 Bit: libirbacs\_l64.so

Es gelten folgende Einschränkungen:

- Windows 64 bit : Komprimierte IRB-Dateien der VarioCAM® HD lassen sich mit der 64-Bit Version der irbacs.dll nicht enpacken.
- Resolution-enhanced-IRBs werden nicht berechnet, die Thermogramme werden mit der originalen Kamera-Auflösung behandelt

Für den Echtzeitzugriff auf Daten der Kamerasysteme gibt es ein weiteres SDK (IRBGRAB), welches derzeit ausschließlich als 32-Bit-Dll für Windows zur Verfügung steht.



#### 2 Benutzte Datenstrukturen

Die Datenstrukturen werden gepackt abgelegt, es werden somit keine Leerbytes zur Ausrichtung zwischen den Elementen der Strukturen eingefügt.

#### 2.1 IRB-Header-Struktur

Diese Struktur beschreibt mit ihren Unterstrukturen bild- und temperaturrelevante Informationen des IRB-Formates.

```
TIRBgeomInfo = packed record
    pixelFormat
                    : Word;
    compression
                    : Word;
    imgWidth
                    : Word;
    mgHeight
                    : Word;
    upperLeftX
                    : Word;
    upperLeftY
                    : Word;
    firstValidX
                   : Word;
    lastValidX
                   : Word;
    firstValidY
                    : Word;
    lastValidY
                    : Word;
    position
                    : Single;
end;
TIRBobjPars = packed record
```

```
emissivity
                    : Single;
    objDistance
                    : Single;
    ambTemp
                    : Single;
    absoConst
                    : Single;
    pathTemp
                    : Single;
    version
                    : LongInt;
end:
```

TIRBCalibPars1 = packed record

```
cbData
                : array[0..1567] of byte;
```

end;

#### TIRBImageInfo = packed record

```
level
                : Single;
                : Single;
span
imgTime
                : TDateTime;
```

imgMilliTime : Single; // Millisekunden

imgAccu : Word;

imageComment: array[0..79] of Char;

zoom\_hor : Single; zoom\_vert : Single;

imgMilliTimeEx: SmallInt; // evtl. Mikrosekunden

end;



```
TIRBImageData1 = packed record
```

geomInfo : TIRBgeomInfo; objectPars : TIRBobjPars; calibPars : TIRBCalibPars1; imgInfo : TIRBImageInfo;

end;

PIRBImageData1 = ^TIRBImageData1;

#### 2.2 IRB-Calib-Struktur

Diese Struktur gibt Zugriff auf die für die Kalibrierung benutzten Daten:

TIRBCalibData = packed record

Version : Integer; Count : Integer;

Values : array [0..269] of Single;

end;

#### 2.3 Korrekturdaten-Struktur

Diese Struktur gibt Zugriff auf die für die Korrektur benutzten Daten:

```
TIRBCorrPars = packed record
```

epsilon : Double; envTemp : Double; tau : Double; pathTemp : Double; lambda : Double; deltaLambda : Double;

end;



#### 2.4 Analogdatenstruktur

Diese Struktur wird von readIRBLoggerdata bereitgestellt.

TIRBDataLoggerDataItem = packed record

TimeStamp : Double; Value : Double;

end;

TIRBDataLoggerEntry = packed record

Size : integer; // Größe der Daten (Header + Daten) eines Kanals in Byte

HeaderSize : integer; // sizeof(TIRBDataLoggerEntry)

ChannelName: array[0..31] of Char;
DataType: integer; // 0 = ANALOG IN

DataCount : integer;

end; // Danach kommen die Daten als TIRBDataLoggerDataItem. Man liest solange ein, bis die Größe des eingelesenen Bereichs der Größe des Gesamteintrages entspricht.

TIRBDataLoggerDataItem = packed record

TimeStamp : Double; Value : Double;

end;

PIRBDataLoggerEntry = ^TIRBDataLoggerEntry;

TIRBDataLoggerEntry = packed record

Size : integer; // Größe der Daten (Header + Daten) eines Kanals in Byte

HeaderSize : integer; // sizeof(TIRBDataLoggerEntry)

ChannelName : array[0..31] of Char; DataType : integer; // 0 = ANALOG IN

DataCount : integer;

end; // Danach kommen die Daten mit je ein Double TimeStamp und ein Double Wert

(TIRBDataLoggerDataItem)



#### 3 Auflistung der DLL-Funktionen

Die Bibliotheken sind in der Programmiersprache Pascal erstellt, die Aufrufkonvention ist stdcall.

#### 3.1 version

function version( var mainver, subver : Integer ): Boolean;

Zweck: Dient zur Ermittlung der Dll-Version der Bibliothek und kann vom Programm zum

Integritätscheck verwendet werden.

Parameter: mainver: Hauptversion

subver: Unterversion

Rückgabe: True bei Erfolg

False bei Misserfolg

#### 3.2 loadIRB

function loadIRB( const fn : PAnsiChar ) : PtrUInt;

Zweck: Öffnet eine IRB-Datei zur Bearbeitung und gibt einen Handle zurück und aktiviert das

erste Frame in der IRB-Datei.

Parameter: fn: Pfadname der IRB-Datei

Rückgabe: Referenz auf Verwaltungsstruktur

im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

#### 3.3 unloadIRB

procedure unloadIRB( const aHandle : PtrUInt );

Zweck: Gibt die zu einer geöffneten IRB-Datei zugehörige Verwaltungsstruktur in DLL wieder frei.

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

Rückgabe: keine

#### 3.4 getFrameCount

function getFrameCount( const aHandle : PtrUInt ): Integer;

Zweck: Ermittelt die Anzahl der in einer IRB-Sequenzdatei enthaltenen Einzelbilder.

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

Rückgabe: Anzahl der IR-Bilder



#### 3.5 getIRBIndices

function getIRBIndices( const aHandle : PtrUInt; const irbIdxList : PInteger) : Integer ;

Zweck: Ermittelt die in der IRB-Datei enthaltenen Indexe der Thermobilder, die sog. IRB-Indices

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

irbldxLst: Durch Aufruf mit nil erhält man die Anzahl der IRB-Indexe in der IRB-

Datei zurück. Der zu allokierende Speicherbereich muss mindestens die Größe Anzahl IRB-Indexe \* SizeOf(Integer) haben. Übergibt man den Zeiger auf diesen Speicherbereich, werden von der Funktion

getIRBIndices alle IRB-Indexe der IRB-Datei darin abgelegt.

Rückgabe: Anzahl der in der IRB-Datei enthaltenen IRB-Indexe

im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

#### 3.6 getFrameNumber

function getFrameNumber(const aHandle : PtrUInt ) : Integer;

Zweck: Ermitteln des IRB-Indices des aktivierten Thermobildes

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

Rückgabe: IRB-Index des aktiven Frames

im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

#### 3.7 setFrameNumber

procedure setFrameNumber( const aHandle : PtrUInt; const frno : Integer );

Zweck: Aktivieren des Thermobildes mit dem IRB-Index frno Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

frno: Nummer des zu aktivierenden Thermobildes, ausgehend von der

internen Nummerierung per indexID

Rückgabe: keine, Erfolg der Aktion kann mit getFrameNumber überprüft werden

## 3.8 getFrameNbByArrayIdx

function getFrameNbByArrayldx( const aHandle : PtrUInt ) : Integer;

Zweck: Gibt den Array-Index des aktivierten Thermobildes (Aufsteigende

Nummerierung der Frames beginnend mit 0)

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

Rückgabe: (-1) – bei Fehler

Array-Index des aktiven Frames beginnend mit 0



#### 3.9 setFrameNbByArrayIdx

procedure setFrameNbByArrayldx(const aHandle : PtrUInt; const frno : Integer);

Zweck: Aktivieren des Thermobildes mit dem Array-Index frno

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

frno: Array-Index des zu aktivierenden Thermobildes in der Seguenz (frno

beginnend mit 0 bis Thermobildanzahl-1)

Rückgabe: keine, der Erfolg der Aktion kann mit getFrameNbByArrayldx überprüft werden

#### 3.10 getTempBBXY

function getTempBBXY( const aHandle : PtrUInt; const xx, yy : Integer) : Double;

Zweck: Ermittelt Blackbody-Temperatur an der mit (xx,yy) adressierten Stelle im Thermobild

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

xx: X-Koordinate des Messpunktes (0-indiziert) yy: Y-Koordinate des Messpunktes (0-indiziert)

Rückgabe: Temperaturwert in Kelvin,

im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

#### 3.11 getTempXY

function getTempXY( const aHandle : PtrUInt; const xx, yy : Integer) : Double;

Zweck: Ermittelt korrigierte Temperatur an der mit (xx,yy) adressierten Stelle im Thermobild

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

xx: X-Koordinate des Messpunktesyy: Y-Koordinate des Messpunktes

Rückgabe: Temperaturwert in Kelvin

im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

#### 3.12 getDigValXY

function getDigValXY( const aHandle : PtrUInt; const xx, yy : Integer) : Double;

Zweck: Ermittelt Digitalwert an der mit (xx,yy) adressierten Stelle im Thermobild

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

xx: X-Koordinate des Messpunktes yy: Y-Koordinate des Messpunktes

Rückgabe: Digitalwert



#### 3.13 readPixelData

function readPixelData( const aHandle : PtrUInt; const pData: Pointer; const what : Integer) : Integer;

Zweck: Füllt den übergebenen Speicherberech mit den im Thermogramm Daten, je nachdem,

was über what angefordert wurde (Digitalwerte, Blackbody-Temperaturen, korrigierte

Temperaturen).

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

pData: Zieladresse des Datenfeldes (Double) (vom Aufrufer zu allokieren)

bei nil wird die Größe des zu allokierenden Speichers in Byte

zurückgegeben

what: zu ermittelnde Werte

0 - Blackbody-Temperaturen in K (Datentyp Double)1 - Korrigierte Temperaturen in K (Datentyp Double)

2 – Digitalwerte (Datentyp Double)

3 - Blackbody Temperaturen in K (Datentyp Single)

Rückgabe: Länge des Feldes in Byte

im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

#### 3.14 readIRBData

function readIRBData( const aHandle : PtrUInt; const pIRBFrame: PIRBImageData1 ) : Integer;

Zweck: Liest die Rohdaten (ggf. auch komprimiert) incl. Header für das ausgewählte Bild

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

pIRBFrame: Zieladresse des Datenfeldes (vom Aufrufer zu allokieren) bei nil wird

die Größe des zu allozierenden Speichers in Byte zurückgegeben

Rückgabe: Länge des Feldes in Byte

im Fehlerfall wird 0 zurückgegeben

#### 3.15 readIRBDataUncompressed

function readIRBDataUncompressed( const aHandle : PtrUInt; const pIRBFrame: PIRBImageData1 ) : Integer;

Zweck: Liest unkomprimierte Rohdaten incl. Header für das ausgewählte Bild

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

where: Zieladresse des Datenfeldes (vom Aufrufer zu allokieren) bei nil wird die

Größe des zu allokzierenden Speichers in Byte zurückgegeben

Rückgabe: Länge des Feldes in Byte



#### 3.16 convertPixelToKelvin

function( const aHandle : PtrUInt; const pData: Pointer; const cnt: Integer; const corrpars : Pointer): Integer;

Zweck: Wandelt Rohwerte (Digitalwerte) unter Benutzung der internen Kalibrierung und der

übergebenen Korrekturparameter in Temperaturwerte

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

pData: Quell/Zieladresse des Datenfeldes vom Typ Double (vom Aufrufer zu

allokieren und zu füllen)

cnt: Größe des zu konvertierenden Bereiches in Byte

Corrpars: Struktur mit Korrekturparametern (s.o. TIRBCorrPars ) oder nil (die

internen Korrekturparameter werden verwendet)

Rückgabe: Anzahl der berechneten Werte



#### Beispiel:

```
FIrbacsHnd := irbacs64_loadIRB( filenam ); // Laden der IRB-Datei
// Ermitteln des Speicherbedarfs
iMemSize := irbacs64 readPixelData( FIrbacsHnd, nil, 2 );
  Getmem( kelvdat, iMemSize );
   iMemSize := irbacs64 readPixelData( FIrbacsHnd, kelvdat, 2 ); // Laden
der Pixel als Rohwerte
... Manipulieren der Rohwerte ( im Double-Format )
pDoub := PDouble( kelvdat );
For iPixel := 0 to (iMemSize div SizeOf(Double))-1 do
 pDoub^ := pDoub^ - 10;
 Inc( pDoub );
Corrpars.epsilon := 0.95;
Corrpars.envtemp := 293.15; // in K
Corrpars.tau
                   := 0.8;
Corrpars.pathtemp := 283.15; // in K
Corrpars.lambda
                          := 0; // Nutzung des Standardwertes
Corrpars.deltaLambda := 0; // Nutzung des Standardwertes
Res : = irbacs64 convertPixelToKelvin(FIrbacsHnd, kelvdat, iPixelSize,
@corrpars );
```

#### 3.17 getParam

function getParam(const aHandle :PtrUInt; const what : Integer; var aValue : Double): Boolean;

Zweck: Liest einen Parameterwert vom Typ Single (float) aus einer IRB-Datei

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

what: Welcher Parameterwert soll in Value zurückgegeben werden:

0 - Bildbreite

1 - Bildhöhe

2 - Mitteltemperatur (Level) in K

3 - Spreizung (Span

4 - Emissionsgrad

5 - Entfernung

6 - Pfadtemperatur

7 - Umgebungstemperatur

8 - Absorption

9 - IRB-Dataversion (100 o. 101)

10 - Zoom (1 = 100%)

14 - PixelFormat:

1 = BYTE (8 Bit, ohne Vorzeichen)

2 = WORD / (16 Bit, ohne Vorzeichen)



0xF084 = 61572 = SINGLE / FLOAT (32 Bit, mit Vorzeichen)

15 - Transmission (tau)

16 - Schwerpunktwellenlänge Lambda

17 - deltaLambda

18 - Millisekunden-Zeitstempel

19 - Absolutzeitstempel (seit 30.12.1899 12.00 Uhr, 1 = 1 Tag)

20 - Kalibrierbereichsuntergrenze in K

21 - Kalibrierbereichsobergrenze in K

22 - Triggerstatus

23 - Integrationszeit in µsec

24 – HFOV in  $^\circ$ 

25 – VFOV in  $^\circ$ 

26 – Smooth

27 - Kameratemperatur in K

28 - Sensortemperatur in K

29 - Prozessinterface Digitalwerte (optional)

30 - Prozessinterface Analogwert 1 (optional)

31 - Prozessinterface Analogwert 2 (reserviert)

32 - Prozessinterface Analogwert 3 (reserviert)

33 - Prozessinterface Analogwert 4 (reserviert)

34 - Prozessinterface Analogwert 5 (reserviert)

aValue: ausgelesener Rückgabewert

Rückgabe: True – Erfolg mit gültigem Wert in aValue

False - Fehler

#### 3.18 setParam

function setParam(const aHandle : PtrUInt; const what : Integer; const aValue : Double) : Boolean;

Zweck: Ändert Parameter in einem IRB-Bild

mit saveSingleFrame() werden diese Änderungen dann in einer Einzeldatei gespeichert

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

what: siehe getParam aValue: Übergabewert

Rückgabe: True – Erfolg

False - Fehler

#### 3.19 getParamS

function getParamS( const aHandle: PtrUInt; const what: Integer; const aValue: PAnsiChar) : Boolean;

Zweck: Liest einen Parameterwert vom Typ PAnsiChar aus einer IRB-Datei

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

what: Spezifikation des abgefragten Parameters

11 - Kameraname12 - Kamera Serien-Nr.13 - Objektivname



Value: Übergabe eines Zeigers auf mindestens 256 Byte (bzw.

cMaxParamString) großen Speicherbereich. Es werden maximal 256

Byte mit einem nullterminiertem String beschrieben.

Rückgabe: True – Erfolg mit gültiger Zeichenkette in aValue

False - Fehler

#### 3.20 getMilliTime

function getMilliTime( const aHandle : PtrUInt) : Double;

Zweck: Liest den ms-Zeitstempel für das ausgewählte Bild Parameter: mit loadIRB erzeugte Referenz

Rückgabe: Hochaufgelöster ms-Zeitstempel

im Fehlerfall 0

#### 3.21 getFrameTimeStamp

function getFrameTimeStamp( const aHandle : PtrUInt; timestamp : TSystemTime) :Boolean;

Zweck: Liest das Datum und die Uhrzeit für das ausgewählte Bild

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz Rückgabe: True – Erfolg (gültiger Zeitstempel in timestamp)

False - Fehler

TSystemTime: unter Delphi und C++ übliche SystemTime-Struktur folgenden Inhalts:

type TSystemTime = record

Year: Word; Year part
Month: Word; Month part

DayOfWeek: Word;
Day of week part
Day: Word;
Day of month part
Hour: Word;
Hour of the day
Minute: Word;
Minute of the hour
Second: Word;
Second of the minute

MilliSecond: Word; Milliseconds in the second

end;

#### 3.22 getIRBCalibData\*

function getIRBCalibData(const aHandle: PtrUInt; var IRBCalibData: TIRBCalibData): Boolean;

Zweck: Liest die Kalibrierwerte einer IRB-Datei aus Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

IRBCalibData: Struktur mit Kalibrierwerten (wenn IRBCalibData.Version=8 oder 9,

beziehen sich die Einträge im Array IRBCalibData. Values auf einen Temperaturwert.

Rückgabe: True – Erfolg

False - Fehler



\*Die Funktion ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen mit der äteren Version 1 im Interface enthalten. Ihre Funktionalität erübrigt sich durch die Funktion convertPixelToKelvin.

#### 3.23 getIRBHeader\*

function getIRBHeader( const aHandle : PtrUInt; var alRBHeader : TIRBImageData1) : Boolean;

Zweck: Auslesen des IRB-Headers eines IR-Bildes
Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

alRBHeader: IRB-Header ohne Bilddaten

Rückgabe: True – Erfolg

False - Fehler

\*Die Funktion ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen mit der äteren Version 1 im Interface enthalten. Ihre Funktionalität erübrigt sich durch die Funktion convertPixelToKelvin.

#### 3.24 setIRBHeader\*

function setIRBHeader( const aHandle : PtrUInt; const aIRBHeader : TIRBImageData1) : Boolean;

Zweck: Rückschreiben des IRB-Headers in ein IR-Bild Parameter: mit loadIRB erzeugte Referenz

aIRBHeader: IRB-Header ohne Bilddaten

Rückgabe: True – Erfolg

False - Fehler

\*Die Funktion ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen mit der äteren Version 1 im Interface enthalten. Ihre Funktionalität erübrigt sich durch die Funktion convertPixelToKelvin.

#### 3.25 saveSingleFrame

function saveSingleFrame(const aHandle: PtrUInt; fn: PChar; pIRBFrame: Pointer): Boolean;

Zweck: Speichert eine Irb-Datei unter angegebenen Namen Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

fn: Pfadname der IRB-Datei

pIRBFrame: Zeiger auf IRB-Frame (IRBHeader und Bilddaten). Diese Daten sollten

z.B. mit der Funktion readIRBDataUncompressed gelesen worden sein.

Ist der Wert nil, so wird das aktivierte Frame gespeichert.

Rückgabe: True – Erfolg

False - Fehler

#### 3.26 exportVisBitmap

function exportVisBitmap( const aHandle : PtrUInt; const fn : PAnsiChar ) : Boolean;

Zweck: Speichert das visuelle Bild einer IRB-Datei unter dem angegebenen Namen im

entsprechenden Format ab

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

fn: Pfadname der zu speichernden Bilddatei



Rückgabe: True – Erfolg

False - Fehler

#### 3.27 audioComment

function audioComment( const aHandle : PtrUInt; const fn : PAnsiChar ) : Boolean;

Zweck: Speichert den Audiokommentar einer IRB-Datei unter dem angegeben Dateinamen ab

Parameter: aHandle: mit loadIRB erzeugte Referenz

fn: Vollständiger Dateiname (inkl. Pfad) der zu speichernden Audiodatei

Rückgabe: True – Erfolg

False - Fehler