



提纲

- TD-SCDMA系统结构
- TD-SCDMA 无线接口(Uu接口)


信息产业部电信研究院通信标准研究所














无线接口协议结构

- 无线接口是指UE和UTRAN之间的Uu接口
- 无线接口分成三层
 - * 物理层
 - * 数据链路层
 - 媒质接入控制子层 (MAC)
 - 无线链路控制子层(RLC)
 - 分组数据控制子层 (PDCP)
 - 广播/多播控制子层(BMC)
 - 网络层
 - 无线资源控制子层(RRC)
 - 移动性管理、呼叫控制、会话管理、补充业务等等

信息产业部电信研究院通信标准研究所

9

3GPP协议


- 物理层 (PHY)
 - 3GPP TS 25.22x系列
- 层2 (L2)
 - ◆ 3GPP TS 25.32x系列
- 层3
 - * RRC: 3GPP TS 25.331

信息产业部电信研究院通信标准研究所

行业标准

- 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 Uu 接口物理层技术要求》: 8个部分
- 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 Uu 接口层2技术要求: 2个部分
- 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 Uu 接口RRC层技术要求》


信息产业部电信研究院通信标准研究所




Uu 接口中的关键点

- 无线承载(Radio Bearer):一个RB代表了 Uu接口上的一个用户业务。一个RAB可以 由Uu上一个或多个RB来承载。
- 逻辑信道: 逻辑信道定义了被传输信息的类型 "which type".
- ▶ 传输信道: 传输信道定义数据该如何"how" 传输.
- 物理信道:物理信道承载一个多个复用的传输信道.

信息产业部电信研究院通信标准研究所








传输信道

- 专用传输信道(DCH)
- 公共传输信道
 - * 上行公共传输信道
 - 随机接入信道(RACH)
 - 上行共享信道 (USCH) (TDD only)
 - ◆ 下行公共传输信道
 - 广播信道(BCH)
 - 前向接入信道(FACH)
 - 寻呼信道 (PCH)
 - 下行共享信道(DSCH)


信息产业部电信研究院通信标准研究所



传输信道到物理信道的映射关系

传输信道	物理信道		
DCH	专用物理信道(DPCH)		
BCH	主公共控制物理信道(P-CCPCH)		
PCH	辅助公共控制物理信道(S-CCPCH)		
FACH	辅助公共控制物理信道(S-CCPCH)		
	寻呼指示信道(PICH)		
RACH	物理随机接入信道(PRACH)		
USCH	物理上行共享信道 (PUSCH)		
DSCH	物理下行共享信道 (PDSCH)		
	下行导频信道 (DwPCH)		
	上行导频信道 (UpPCH)		
	快速物理接入信道F-PACH		


信息产业部电信研究院通信标准研究所





逻辑信道到传输信道复用


- 传输块 (TB): L1和MAC间交换的基本单元
- 传输块集 (TBS): L1与MAC间在同一个TrCh 上一次交换的所有TB
- 编码方式、传输时间间隔 (TTI)等是这个TrCH的 semi-static 参数; TB和TBS大小是动态参数











物理层的功能


- ▶ 传输信道的前向纠错码的编译码
- 宏分集的分发/合并和切换
- 传输信道和编码组合传输信道的复用/解复用
- 编码组合传输信道到物理信道的映射
- 物理信道的调制/扩频和解调/解扩
- 频率和时钟(码片、比特、时隙和子帧)同步
- 开环/闭环功率控制

信息产业部电信研究院通信标准研究所

物理层的功能 (续)


- 物理信道的功率加权和合并
- RF 处理
- 错误检测和控制
- 速率匹配(复用在DCH上的数据)
- 无线特性测量,包括FER、SIR、干扰功率,等等
- 上行同步控制
- 上行和下行波束成形(智能天线)
- UE 定位(智能天线)

信息产业部电信研究院通信标准研究所




物理信道

- 物理信道采用四层结构:系统帧号、无线帧号、子帧和时隙/码。
- 物理信道是一个突发,在分配到的无线帧中的特定时隙发射。
- 一个物理信道由频率、无线帧、时隙、信道化码的分配来定义。



TD-SCDMA帧结构

- 一个TDMA帧的长度为10ms,分成两个5ms子帧,每10**ms**帧长内的2个子帧的结构完全相同
- 每个子帧中有7个常规时隙(业务时隙)和3个特殊时隙。
- 时隙用于在时域上区分不同用户信号,具有TDMA特性。
- 每个业务时隙的长度是864个码片的持续时间。
- 时隙0总是分配给下行链路,而时隙1总是分配给上行链路
- 每个5ms的子帧中,有两个转换点(下行到上行和上行到下行)



信息产业部电信研究院通信标准研究所

■ 3个特殊时隙

- ◆ DwPTS: 下行导频时隙,96码片持续时间
- * UpPTS: 上行导频时隙, 160码片持续时间
- * GP: TDD的主要保护间隔,96码片持续时间 (75us),即Node B侧由发射向接收转换的保护间隔。可据此确定基本的小区覆盖半径:11km

信息产业部电信研究院通信标准研究所

31

突发结构 (burst)


- 一个突发由两个数据块、Midamble部分和一个保护间隔GP组成。 一个突发的持续时间就是一个时隙。
- 突发的数据部分由信道化码和扰码共同扩频 。
- 一个发射机可以同时发射几个突发,在这种情况下,几个突发的数据部分必须使用不同信道化码,但应使用同一扰码。Midamble 码部分必须使用同一个基本Midamble码,但可使用不同的Midamble码(由同一个基本Midamble码生成)
- 同一小区同一时隙上的不同用户所采用的midamble码由同一个基本midamble码经循环移位后而产生


数据符号 Midamble 数据符号数 144 chips 352 chips GP 16 CP 864 Chips ■ 864


Midamble: 中间码,或训练序列

GP: 保护间隔, 长16chips

信息产业部电信研究院通信标准研究所








物理信道类型

- 专用物理信道(DPCH)
 - * 下行物理信道采用的扩频因子为16,也可以采用SF=1的单码 道传输
 - ◆ 上行物理信道的扩频因子可以从1~16之间选择
- 公共物理信道
 - ◆ 主公共控制物理信道(P-CCPCH)
 - * 辅助公共控制物理信道(S-CCPCH)
 - ☀ 快速物理随机接入信道(FPACH)
 - ☀ 物理随机接入信道(PRACH)
 - ◆ 同步信道(DwPCH, UpPCH)
 - ◆ 物理上行共享信道(PUSCH
 - * 物理下行共享信道(PDSCH)
 - ☀ 寻呼指示信道(PICH)

信息产业部电信研究院通信标准研究所

主公共控制物理信道(P-CCPCH)

- BCH在物理层映射到主公共控制物理信道(P-CCPCH1和 P-CCPCH2)。
- P-CCPCHs的位置(时隙/码)是固定的(TS0)。P-CCPCH_s映射到TS0最初两个码道,扩频因子为16。
- P-CCPCH总是用天线的全小区覆盖模式(即不赋形)发送的。



信息产业部电信研究院通信标准研究所

37

主公共控制物理信道(P-CCPCH)

- P-CCPCH具有信标特性
 - ◆ -以参考功率发送
 - ▶ -不需要赋形发送
 - ◆ -采用TS0时隙中的midamble码m(1) 和 m(2)
- 参考功率相当于分配到midamble码m(1) 和m(2) 的功率总和

信标特性

信标信道

信标位置

信息产业部电信研究院通信标准研究所

快速物理随机接入信道(FPACH)

- Node B用FPACH在单一突发上承载发送给UE的响应,该响应带有定时和功率电平调整指示
- FPACH只使用扩频因子是16的一个资源单元, 因此它的突发是由44个符号组成。
- 扩频码(扩频因子: 16),训练序列和时隙位置由网络设置并且在广播信道上给出。

同步信道(DwPCH, UpPCH)

- 专用物理同步信道
- DwPCH用于下行同步,UpPCH用于上行同步

信息产业部电信研究院通信标准研究所

39

信息产业部电信研究院通信标准研究所

DwPCH

- DwPCH在每个子帧中以提供全小区覆盖的天线赋形发送。此外,它以高层信令给出的连续功率电平发送。
- DwPCH中的SYNC-DL码和UpPCH中的SYNC-UL不扩频
- 系统有32个不同的基本SYNC-DL码 (长64chip)
- SYNC-DL采用QPSK调制。并且在时隙0,利用SYNC-DL的相位指示在TS0的。
 和 65章 资源单元的帧中是否存在P-CCPCH
- SYNC-DL序列以TSO 的m(1)为基准进行相位调制
- SYNC-DL的四个连续相位用于指出P-CCPCH在接下来的四个子帧中的存在,在指出P-CCPCH存在的情况下,紧接着的子帧即为交织周期的第一子帧



wPCH (DwPTS)的 突发结构
 名字
 4个连续相位
 含义


 S1
 135, 45, 225, 135
 在后续的四个子帧有P-CCPCH

 S2
 315, 225, 315, 45
 在后续的四个子帧没有P-CCPCH

信息产业部电信研究院通信标准研究所

UpPCH

- 系统有256个不同的基本SYNC-UL码 (长 128chip)
- SYNC-UL不扩频



信息产业部电信研究院通信标准研究所

TD-SCDMA系统码分配

码组	码字				
	SYNC-DL ID	SYNC-UL ID	扰码 ID	基本 Midamble 码 ID	
Group 1	0	07	0	0	
·			1 - 1	(29) A 1, .	
			2	2	
			3	3	
Group 2	1	815	4	4	
			5	5	
			6	6	
			7	7	
				1	
Group 32	31	248255	124	124	
			125	125	
			126	126	
			127	127	

SYNC DL序列、SYNC UL序列及扰码和Midamble码之间的关系



信息产业部电信研究院通信标准研究所

43

多址方式与双工方式

- ◆ 直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)
- ◆ 扩频带宽约为1.6MHz
- * 采用TDD(时分双工)工作方式
- * 除了采用了DS-CDMA外,它还具有TDMA的特点,因此,经常将TD-SCDMA的接入模式表示为TDMA/CDMA
- * 符号速率可以根据1.28Mcps的码速率和扩频因子得到。上下 行的扩频因子都在1到16之间,因此各自调制符号速率的变化 范围为80.0K符号/秒~1.28M符号/秒。

信息产业部电信研究院通信标准研究所

信道编码和交织

- TD-SCDMA支持三种信 道编码方式
 - ◆ 卷积编码
 - ◆ Turbo编码
 - ♦ 不编码
- 信道编码方式由高层选 経

TrCH 类型	编码方案	编码率
всн		1/3
PCH	卷积编码	1/3, 1/2
RACH		1/2
		1/3, 1/2
DCH, DSCH, FACH, USCH	Turbo 编码	1/3
İ	•	不编码

信息产业部电信研究院通信标准研究所



数据调制

QPSK:

数据调制对物理信道映射过程输出的比特执行, 合并两个连续的二进制比特为一个复值数据符号


连续二进制比特	复数符号
$b_{Ln}^{(k,i)} b_{2n}^{(k,i)}$	$\underline{d}_{n}^{(k,i)}$
00	+j
01	+1
10	-1
11	-j

信息产业部电信研究院通信标准研究所

47

扩频调制

- 物理信道的扩频包括两个过程:
 - ◆ 信道化(Channelization)
 - 把每个数据符号转换成多个码片,扩展信号的带宽,每符 号的码片数称为扩频因子SF。
 - ◆ 扰码 (Scrambling)
 - 用一个特定的扰码与扩频信号相乘
 - 扰码操作在信道化操作之后,因此它不改变信号的带宽




扩频调制

- 信道码是一个OVSF码,扩频因子可以取1, 2,4,8或16,物理信道的数据速率取决于所 用的OVSF码所采用的扩频因子
- 采用信道化码区分来自同一个源的不同信道。
- 使用长度为16的扰码来区分不同的小区。
- 周期为16码片的扰码和长度为144码片的 Midamble序列来区分不同的UE。

正交可变扩频因子(OVSF)码

- 允许使用不同的扩频因 子混合在相同时隙信道 并保持正交性
- 当一个码已经在一个时隙中采用,则其父系上的码和下级码树路径上的码就不能在同一时隙中被使用
- 扩频因子: 1, 2, 4, 8, 16



信息产业部电信研究院通信标准研究所

50

信息产业部电信研究院通信标准研究所

扰码

- 上 批码 $\mathbf{v} = (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_{16})$
- 长度为16Chip
- 复值,实、虚交替
- 小区特定
- 128个

信息产业部电信研究院通信标准研究所

51

物理层测量

- 需要测量SIR,干扰功率等无线特性并报告给 高层和网络
 - ◆ 小区选择/重选中的测量
 - ◆ 用于各种切换的测量
 - ◆ 动态信道分配(DCA)的测量过程
- ■测量的执行主体
 - ♥ UE:如UE发射功率,DL BLER等
 - ◆ UTRAN (i.e. Node B): 如DL码域发射功率、发射载波功率等

信息产业部电信研究院通信标准研究所

物理层测量

- 测量启动
 - 测量控制消息:对连接模式下UE
 - ☀ 系统信息: Idle模式下的UE
- 测量报告
- ■测量中止

信息产业部电信研究院通信标准研究所

53

物理层过程

- 小区搜索
- 随机接入
- ■功率控制
- ▶上行同步控制。

信息产业部电信研究院通信标准研究所

小区搜索

- 小区搜索基本要求
 - ♦ 以每200KHz步长在全部带宽内搜索基站
 - ◆ 在短时间内完成母网搜索
- TD-SCDMA系统小区搜索的困难
 - 上下行链路使用相同载波频率,用户离基站的距离可能远远大于离一个终端的距离
 - ◆ 用户不可能预先知道哪一部分信号是来自基站

信息产业部电信研究院通信标准研究所

55

小区搜索过程

- 初始小区搜索中,UE搜索到一个小区。然后确定DwPTS同步,扰码和基本midamble码,实现复帧同步,然后读取BCH。
- 4个步骤:
- 步骤 1: 捜索DwPTS

UE利用SYNC-DL(在 DwPTS中)获得与一个小区的DwPTS同步。这一步典型地是通过一个或多个匹配滤波器(或任何类似的装置)与接收到的从PN序列集中选出来的SYNC-DL进行匹配实现。为实现这一目的,可使用一个或多个匹配滤波器(或任何类似装置)。在这一过程中,UE需要识别使用的是可以使用的32个SYNC-DL序列中的哪一个。

■ 步骤 2: 扰码和基本midamble码识别

UE接收到P-CCPCH上的midamble码。DwPTS紧随在P-CCPCH之后。在1.28 Mcps TDD中,每个DwPTS对应一组4个不同的基本midamble码。因此共有128个midamble码,而且使此之间互不重叠。基本midamble码的序号除以4就是SYNC_DL码的序号。由于SYNC_DL和P-CCPCH 的基本midamble码组—一对应(即,一旦检测出SYNC_DL。4个midamble码就确定了),UE 也知道使用了哪4 个基本midamble码。这时UE可以采用试探和出错技术确定要使用的midamble码。在一帧中使用相同的基本midamble码。由于每个基本midamble码与一个扰码相关联,这时也就知道了扰码。根据搜索合适的midamble码的结果,UE可以进行下一步或返回到步骤1。

信息产业部电信研究院通信标准研究所

小区搜索过程(续)

■ 步骤3: 控制复帧同步

UE搜索P-CCPCH里的BCH的复帧的MIB(主信息块),它由DwPTS相对于在P-CCPCH上的midamble 的QPSK相位调制来指示。控制复帧由调制在DwPTS上的QPSK符号序列来定位。[n]个连续的DwPTS足以检测出在控制复帧中的当前位置。

■ 步骤 4: 读取BCH

搜索到的小区的一个或多个BCH上的(全)广播信息被读取。根据读取的结果,UE可以回到前面的几步或完成初始小区搜索。

信息产业部电信研究院通信标准研究所


57

随机接入

- 任何时候高层请求在RACH上发送一条消息时就会调用物理随机接入过程。
- 随机接入的问题
 - * 建立上行同步
 - * 防止碰撞

信息产业部电信研究院通信标准研究所

随机接入 UpPTS TS0 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 ■ 随机接入必须完成的工作: ◆ 上行同步、功率控制、系统获得接入要求、用户鉴权、分配业务码道等 ■ 随机接入必须考虑的问题: ◆ RACH/FACH的高效率工作; 防止碰撞的策略; 加快接入速度。 ■ 随机接入过程: * UE: 开环功率控制和开环同步控制,发射UpPTS,等待Node B回答 ● Node B: 控制UE的发射功率和时延,获得UE接入要求 ● 系统: 鉴权和分配码道 信息产业部电信研究院通信标准研究所 59



功率控制

- 功率控制的分类
 - ◆ 开环功率控制(建立链路之前)
 - 闭环功率控制
 - 内环功率控制(快速)
 - 外环功率控制(慢速)
- 上行开环控制
 - * UpPCH的发射功率由高层基于开环功率控制设置
 - ◆ PRACH的发射功率由高层基于开环功率控制设置
- ▶ 上行闭环控制
 - ◆ UTRAN用信令通知上行DPCH和PUSCH的初始发射功率(RRC信
 - ◆ DPCH 和PUSCH进行闭环功率控制
 - ◆ 功率控制步长可以取值1,2,3 dB


信息产业部电信研究院通信标准研究所

61

功率控制

- ▶ 下行开环控制
 - ♥ P-CCPCH 的发射功率由高层通过信令通知设置
 - ◆ F-PACH 的发射功率由高层信令设置
- ▶ 下行闭环控制
 - * 下行专用物理信道(DPCH)的初始发射功率由高层信令设置,直到第一个UL DPCH或者PUSCH到达。初始发射后,Node B 转变为闭环TPC 方式。


信息产业部电信研究院通信标准研究所




TD-SCDMA无线技术特点

- ★ 时分双工(TDD)
- ★ 码分多址(CDMA)
- ★ 同步码分多址(SCDMA)
- ★ 网络同步
- ★ 上、下行同步
- ★ 智能天线(SA)
- ★ 动态信道分配(DCA)
- ★ 接力切换
- ★ 联合检测(JD)

信息产业部电信研究院通信标准研究所





MAC层中的逻辑实体

- MAC-b
 - ◆ 处理广播信道(BCH)
 - ◆ 位于Node B
- MAC-c/sh
 - 处理公共信道和共享信道
 - PCH, FACH, RACH, DSCH, USCH
 - ◆ 位于CRNC
- MAC-d
 - ◆ 处理专用信道(DCH)
 - ◆ 位于SRNC


信息产业部电信研究院通信标准研究所


67

MAC的功能

- 逻辑信道到传输信道的映射
- 根据瞬时源速率,对每一个传输信道选择一个合适的 传输格式
- 在公共传输信道上,标识不同的UE
- 在公共传输信道上,高层PDU复用到传输块集,然后 发送至物理信道;对物理信道发送来的传输块集进行 解复用,形成高层PDU
- ■加密
- ▶ 为RACH发射,选择合适的接入服务级别(ASC)
- 等等

信息产业部电信研究院通信标准研究所






RLC功能

- 分段和重组
- 级联
- 填充
- 用户数据的传输
- 错误检测
- 高层PDU的数据传送

- 流量控制
- 序列号检查(UM)
 - 协议错误检测和恢复
 - 加密
- 数据传输的挂起/恢

重复检测


信息产业部电信研究院通信标准研究所



PDCP的功能

- 协议控制信息(TCP/IP和RTP/UDP/IP头) 的压缩/解压
- 用户数据的传输
- 支持无损SRNS的重定位
- 不同的无线承载(RB)到一个RLC实体的 复用

信息产业部电信研究院通信标准研究所



BMC的功能

- ▶ 小区广播信息的存储
- 业务量的监控和为CBS请求无线资源
- BMC消息的调度
- BMC消息到UE的传输
- 小区广播消息到高层的传送


信息产业部电信研究院通信标准研究所


75

TD-SCDMA、WCDMA Uu接口高层各(子)层比较

- MAC层
 - 基本相同
 - ☀ 少数差异,主要是由于物理层差异相应引起MAC的变化
- RLC层
 - ◆ 无实质差异
- BMC层
 - 相同
- PDCP层
 - 相同

信息产业部电信研究院通信标准研究所






RRC结构图(续)

- DCFE (Dedicated Control Function Entity): 处理针对一个UE的所有的功能信令。
- PNFE (Paging and Notification control Function Entity):处理空闲模式下UE的寻呼。
- BCFE (Broadcast Control Function Entity):处理系统信息的广播
- RFE (Routing Function Entity)
- TME (Transfer Mode Entity)

信息产业部电信研究院通信标准研究所



RRC过程

- RRC连接的管理过程
- 无线承载控制过程
- RRC连接的移动性过程
- 测量过程
 - ♥ 测量控制
 - ▶ 测量报告
- 一般过程


信息产业部电信研究院通信标准研究所

81

UTRAN功能

- UTRAN提供下面所需的功能:
 - 所有的系统接入控制
 - 系统广播
 - 准入控制
 - 负载控制
 - ◆ 安全性和保密性
 - * 移动性管理
 - 寻呼
 - 切换
 - * 无线资源管理和控制
 - 无线承载 (RB) 的建立和释放
 -
 - → 同步

信息产业部电信研究院通信标准研究所



准入控制

- 功能实体位于RNC
- 在接受一个新的连接前,准入控制必须检查 该接入是否会牺牲规划好的覆盖区域或已有 连接的质量
- 对上下行链路两个方向分别进行评诂
 - ◆ 上行:基于上行干扰
 - ▶ 下行:基于下行发射功率
- 主要是用于UE的初次接入,RAB的分配/重配和切换

信息产业部电信研究院通信标准研究所

拥塞控制

- 拥塞控制功能负责监控、检测系统的负载和 处理过负载的情况;
- 拥塞功能需要立即把系统带回到稳定状态
- 这个功能位于UTRAN


信息产业部电信研究院通信标准研究所


85

与安全有关的功能

- 加密/解密(可选)
 - ◆ 提供业务和控制信息的保密
- 信令完整性保护(必选)
 - ◆ 提供对控制信息的完整性保护
- 这个功能位于UE和UTRAN

信息产业部电信研究院通信标准研究所





UE与UTRAN连接的级别

- 没有信令链接
 - ◆ UE与UTRAN没有联系,只和CN有:
 - * UE能被确认的位置,是一个地理区域,例: LA
 - * 传输数据时,需先建立与UTRAN的信令连接;
- 有信令链接
 - UE和UTRAN间有RRC连接。UE被确认的位置可以 分成不同的级别:
 - UTRAN Registration Area (URA) level
 - URA是一组小区的集合,可以由BCCH上得到
 - Cell level
 - 不同的信道类型用于数据传输
 - » 公共传输信道 (RACH, FACH)

信息产业部电信研究院通信标准研究辦信道 (DCH)

89

UTRAN内的编号

- 小区识别(C-Id)
- Local Cell Identifier
- 有关UE的编号
 - Serving RNC RNTI (S-RNTI)
 - UE与RNC有一个RRC信令链接
 - UTRAN RNTI (U-RNTI)
 - SRNC identity + s-RNTI
 - 在UTRAN内唯一标识UE
 - 用于: cell update, URA update, RRC connection reestablishment 和(UTRAN 发起) paging 消息与响应消息中标识UE
 - Cell RNTI (C-RNTI)
 - 其它 DCCH/DTCH 消息中标识UE

信息产业部电信研究院通信标准研究所

移动性管理

- UE与UTRAN之间有连接,UTRAN处理UE 的无线接口移动性事务
 - ⇒ 切换
 - ◆ 小区更新/URA更新
- UE与UTRAN之间没有连接,由CN来处理 UE的移动性管理
 - ◆ 位置区更新
 - ◆ 路由区更新

信息产业部电信研究院通信标准研究所

91


移动性管理


- 当UE与UTRAN有连接时,UE向CN的 Registration会暂停,等UE与UTRAN的连 接终止后,如果需要,UE会向CN进行一次 新的Registration
- UTRAN中不会永久保留UE的位置信息。

信息产业部电信研究院通信标准研究所

92

寻呼■ 系统寻呼UE ■ 当UE处于IDLE状态时 ■ 当UE处于CELL_PCH状态、URA_PCH状态 ■ 当UE处于CELL_FACH状态 ■ 当UE处于CELL_DCH状态 ■ 当UE处于CELL_DCH状态





切换分类

- 接力切换
 - 同一RNC内不同Node B间的切换
 - 同一Node B内不同小区间的切换
- 硬切换
 - 同频/异频硬切换
 - 不同RNC间的切换
 - 同一RNC内不同Node B间的切换
 - 同一Node B内不同小区间的切换
 - * 系统间硬切换
 - TD-SCDMA—GSM
 - TD-SCDMA—WCDMA

信息产业部电信研究院通信标准研究所


硬切换

- 特点:
 - ◆ 先中断小区的链路, 后建立目标小区的链 路
 - ▶ 通话会产生"缝隙"
- 硬切换触发
 - ◆ 接收到的测量报告
 - 负载控制

接力切换

- 特点
 - ♥ UE与目标小区预同步
 - * DL、UL链路先后转移到 目标小区
- 接力切换触发
 - * 接收到的测量报告

信息产业部电信研究院通信标准研究所



相关的移动性过程

- 网络选择
 - ◆ UE开机后,会首先进行网络选择过程
- ▶ 小区选择/重选
 - * UE处于Idle模式下
- 位置登记
 - * 对 UTRAN来说,此过程透明
- 切换
 - ◆ UE处于活跃状态

信息产业部电信研究院通信标准研究所

99

PLMN 选择

- 开机后,或从没有覆盖的区域移动到有覆盖的区域,UE试图按下列顺序进行选网:
 - Registered PLMN, last used RAT
 - + HPLMN
 - User Controlled PLMN with RAT
 - Operator Controlled PLMN with RAT
 - Other PLMN/RAT
- 处于漫游状态下
 - ◆ UE会周期性地试图转回HPLMN
 - ★ 在 SIM中的定时器 [6 min, 8 hours], 一般设为 30分钟

信息产业部电信研究院通信标准研究所

小区选择/重选

- 确保UE一直驻留在"最好的"小区:
- UE处于Idle状态;
- UE执行,网络侧需给出参数;
- 小区选择
 - ◆ 开机后,在网络选择后,进行
 - * UE 搜索 一个 "合适的小区" 驻留
- ▶ 小区重选
 - ★ 驻留在小区时,UE会监听系统消息,并执行无线测量
 - ◆ 网络侧会控制UE进行哪些测量,以及在系统消息中,发送相邻小区的信息
 - ◆ 如果找到了一个更好的小区,UE会选择驻留在那个小区

系统间漫游

- UE 处于Idle模式
 - ◆ 2G 和 3G 使用不同的 PLMN号
 - 通过PLMN选择
 - ◆ 2G 和3G 使用相同的 PLMN号
 - 通过小区重选

信息产业部电信研究院通信标准研究所

102

信息产业部电信研究院通信标准研究所

系统间切换

- 系统间切换的方式
 - * 基于对邻小区的测量结果
 - ₱ 盲切换
 - 切换不依赖于对目标小区的测量

信息产业部电信研究院通信标准研究所

