3个月完工！保姆级装修流程表

一、装修前准备

序号	装修项目	工期	内容
1	确认预算	1-3个月	①分配预算：推荐基装25%，主材35%，家电20%，家具20%； ②制定预算表：留出20%的备用金，剩余的80%去装修。
2	梳理需求		① 梳理生活习惯、基础需求； ② 确认装修风格、房子布局
3	选择装修方式		① 自装：慎选，除非能拿出大半年时间只干装修一件事 ② 半包：时间、精力相对充裕、或想要省钱可选 ③ 全包：省事，但价格稍高
4	选择施工方		① 装修公司：提供施工、设计、材料、监理等，更适合小白 ② 装修队：价格优惠，只提供施工，适合有经验的人
5	选设计师		① 装修公司的设计师，价格低，甚至免费，基础需求可满足 ② 独立设计师：收费200-500元/平，能满足个性化需求
6	办理装修许可证	0.5天	在物业处办理，准备好材料 ① 房产证、身份证、原始户型图、全套施工图 ② 装修公司/施工队的营业执照
7	告知邻里		一般物业会打印装修告知书，贴在电梯或者大门处
8	确认垃圾清运方式	0.5天	① 有垃圾堆放点 • 和装修公司确认搬运到垃圾堆放点的费用； • 和物业确认清运出小区的费用； ② 无垃圾堆放点 • 和装修公司确认从楼上到运出小区的费用
9	开工交底	0.5天	你、工长、设计师、项目经理一起到场： ① 设计师向工长讲解设计和装修方案，工长反馈问题和难点 ② 确认施工工艺和验收标准 ③ 确认现场要保留的物品是否做好保护 ④ 项目经理提供业主一份主材购买时间表
10	提前选购主材	7天	开工前需确定的主材有： ① 暖通设备：中央空调、地暖、新风、全屋净水设备 ② 定制类家具：全屋定制、防盗门、防盗窗 ③ 嵌入式家电：冰箱、洗碗机、油烟机、壁挂马桶、入墙花洒等

二、全屋拆除

序号	装修项目	工期	内容
1	拆改交底	0.5天	① 检查墙体结构，是否能拆除 ②标记要拆除的墙体， ③检查水表、燃气表、电路、上水口、排水口是否正常 ④ 保护好地漏、马桶、下回管道口，以免造成堵塞
2	拆墙	7-15天	① 剪力墙、承重墙、横梁都不能拆除 ② 燃气、暖气管道所在的墙体不能拆 ③ 新建门洞，要用角钢或者混凝土做新的门梁 ④ 卫生间如有改动，要新建防水地梁

3	铲墙皮	2-3天	① 确认铲除至水泥砂浆层还是红砖层，以免产生增项 ② 天花板一般铲除至水泥层 ③ 如果铺地暖，需要拆除地面
4	砌墙	7-15天	① 打基层，地面洒水养护，加强墙地连接性 ② 砖头完整无断裂，确保墙体强度 ③ 新旧墙体交接处，每隔60cm植入至少40厘米长的6毫米粗L形钢筋 ④ 新旧墙体交接处外部，铺设宽度不少于15厘米的铁丝网 ④ 厨卫要砌造一条倒地梁； ⑤ 每天砌墙的高度不要超过1.8米； ⑥ 备好铅坠和水平尺，确保垂直度与平整度的误差在4毫米以内；|
5	量尺	1天	拆改后，预约定制类商家上面量： ① 橱柜，优先级最高，因为厨房水电布局要等橱柜商家出 ② 防盗门、室内木门、铝合金窗户也尽快测量
6	选购水电材料	1天	购买强弱电箱、空气开关、漏电保护器，把尺寸和规格告诉电工
7	预约全屋定制商家	1天	拆改完成后，让橱柜商家上门量尺，厨房的水电布局由橱柜商家出
8	选购厨卫材料	1天	确认厨房电器和卫浴洁具的规格和尺寸，厨卫水电布局要预留电位

三、水电改造

序号	装修项目	工期	内容
1	核对水电点位	1天	① 大家具，如床、沙发、柜子的大小，摆放位置 ② 嵌入式电器，如洗碗机、冰箱、花洒、马桶的规格 ③ 顶面吊顶、射灯、筒灯的具体位置 ④ 橱柜设计师提供厨房开关插座、灯具的点位 ⑤ 热水供应方式，燃气或者电热水器，以及电热水器的规格 ⑥ 是否要做全屋净水系统
2	水电交底	0.5天	① 业主、设计师、工长、项目经理、水电工、监理都要到场 ② 如有中央空调、新风、地暖、净水设备的商家，也需到场 ③ 防盗门、室内门、窗户、橱柜等的测量在水电交底前完成
3	材料验收	0.5天	检查电线水管等材料的品牌、型号、数量等是否正确
4	打孔	0.5天	空调、晾霸、浴霸、热水器、排气扇等的孔，确认全部打完
5	弹线	1-3天	① 用墨线弹出水电走向，开关插座、上水口、灯具等的位置 ② 同一位置，开光和插座高度一致、平整 ③ 水管左热右冷，间距不小于10cm，淋浴处的间距不小于15cm
6	开槽	2-3天	① 沿着弹线开槽，线槽基本是一条直线，槽边没有毛齿 ② 横槽长度不超过50cm ③ 槽体的深度和宽度是线管的1.5倍左右 ④ 开槽不能切断钢筋
7	水电铺设	7-15天	① 建议橱柜水电都走顶，其他区域可走地 ② 一根电管穿3-4根电线，多了不散热，少了浪费材料价格高 ③ 强弱电交汇处要包上锡箔纸，以防干扰信号 ④ 强电、弱电、水管不同槽，用不能颜色区分线管颜色 ⑤ 出水口附近的开关插座，要布置在上水口上方
8	燃气改管	0.5天	要预约专门的工作人员，现在可预约排队
9	预埋嵌入式洁具	1-2天	预约壁挂马桶、入墙花洒、入墙水龙头商家上门和水电工一起安装
10	安装暖通设备	1-2天	预约地暖、中央空调、全屋净水商家上门和水电工一起安装
11	燃气改管	1天	预约燃气公司上门改管

12	水电验收	1天	① 水管打压测试，8-10个压，30分钟不渗不漏，掉压不超过0.05MP合格 ② 检查房间的门铃、保险插座、电视宽带 ③ 检查强弱电箱的开关是否牢固，能否显示不同分路 ④ 用电笔测试一下各插座面板是否有电 ⑤ 水电掩埋前，到处拍好照片或视频，方便日后维修
13	购买瓦工材料	1天	选购瓷砖、窗台石、门槛石、地漏、挡水条等

四、瓦工阶段

序号	装修项目	工期	内容
1	安装窗户	1-2天	窗户要在瓦工铺砖前安装，方便收口、做斜水坡；
2	安装挡水条	1天	在贴砖前预埋挡水条，不会出现缝隙，防水效果好。贴了砖再安装，要打胶，后续容易发黄
3	防水	3-天	① 用水泥砂浆找平卫生间地面 ② 清理墙地面，表面平整、坚实、干净、无浮灰和油污 ③ 墙面用刚性防水，地面用柔性防水 ④ 至少涂两次防水，地面全刷，淋浴区涂180cm，其他墙体高30cm ⑤马桶、地漏、水管根部涂堵漏王 ⑥ 线槽内部抹灰刷防水 ⑦ 阳台和厨房建议做防水，墙体上翻30cm ⑧ 防水后，要做48小时闭水试验，楼下和墙面无水渍才算通过
4	封槽	1天	修补厨卫的水电线槽并掩埋；客厅卧室线槽建议在油工阶段补
5	安装止逆阀	0.5天	厨卫的止逆阀要在瓷砖上开孔并安装，才不会反味
6	包下水管道	0.5天	竖管和横管都要包上隔音棉和阻尼，才能隔音。再用红砖或者轻钢龙骨把竖管包起来。
6	铺贴墙地砖	7-15天	① 先预排，把非整砖放在不起眼的位置 ② 铺普通瓷片，墙面要先拉毛就能粘住砖 ③ 地砖上墙，要用瓷砖胶 ④ 通铺、海棠角、墙地对缝、强压地都要提前说 ⑤ 卫生间的瓷砖要铺出1%的坡度，把地漏放在最低处
6	瓷砖开孔	0.5天	专用瓷砖开孔器打孔，留出开关插座、水龙头、上水口的位置
7	安装门槛石、窗台石	1天	卫生间门口一定要有门槛石
8	贴水电标识条	1天	瓷砖铺好后，在瓷砖贴水电走位标，防止后续施工破坏水电
9	瓦工验收	1天	① 地砖用靠尺检查平整度，误差小于2mm ② 墙砖缝隙在2-3m ③ 瓷砖空鼓率不能超过15%
10	美缝	1-2天	① 清理瓷砖缝隙，防止有杂物 ② 厨卫用美缝剂，卧室客厅用勾缝剂
11	全屋定制上门复尺	1天	瓷砖贴完后，全屋净尺寸已经出来，衣柜、橱柜、鞋柜等商家上门复尺
12	订购室内门	1天	预约室内木门、厨卫铝合金门、浴室柜等商家上门量尺
13	铺贴地面保护膜	0.5天	避免后续施工破坏瓷砖

五、木工阶段

序号	装修项目	工期	内容
1	修正门洞	1天	门和门洞匹配不上，需要做门洞修正

2	吊顶	5-7天	① 吊顶不能倾斜或者有高低差，可用水平管测量 ② 建议用轻钢龙骨，承重、防火、防潮能力优于木龙骨 ③ 主龙骨间距80-120cm，副龙骨间距40cm左右 ④ 吊顶转角处石膏板用七字型吊顶，且是整版，不切割 ⑤ 石膏板上的钉眼要刷上防锈漆 ⑥ 用嵌缝石膏填平石膏板间的缝隙 ⑦ 吊顶成型后，用砂纸打磨吊顶边缘的棱角和毛边
3	制作窗帘盒	2-3天	要提前说明，否则属于增项
4	背景墙、拱形门洞基层	2-3天	
6	安装木地板、踢脚线	1天	提前确认由木工师傅安装还是商家安装
7	安装室内门	1天	提前确认由木工师傅安装还是商家安装
8	木工验收	1天	检查吊顶的缝隙、转角、拼花、钉眼等细节

六、油工阶段

序号	装修项目	工期	内容
1	墙面基层处理	1-3天	① 清理墙面，确保干净、平整 ② 用腻子局部修补墙面空鼓、开裂处 ③ 刷界面剂，也就是墙固，增强粘结力，避免抹灰层空鼓、起壳 ④ 粉刷石膏找平，误差不超过3mm
2	墙面防开裂处理	1-3天	① 处理位置：新旧墙结合处，不同基层接缝处，墙面开槽施工处 ② 将墙面起皮和松动处清理干净后，对裂缝处用水泥砂浆补平 ③ 在正墙或局部贴布或贴牛皮纸等
3	批刮腻子	3-5天	① 选成品腻子，搅拌腻子时不用加胶水 ② 腻子新房批二遍，二手房的话批三遍 ③ 腻子厚度在0.8-1.5mm间，过厚有空鼓，太薄会脱粉
4	砂纸打磨	2-3天	① 腻子干后，一边照灯，一边要用砂纸细细打磨， ② 打磨过程中砂纸不能破，防止污染墙面 ③ 打磨完将浮尘清理干净
5	涂乳胶漆	5-7天	① 刷3次，一次底漆，二次面漆 ② 刷有色漆，先小面积试色，再大面积涂刷 ③ 刷乳胶漆前一遍干透后再进行下一遍的涂刷 ④ 面漆刷完后，要保留一部分补色 ⑤ 乳胶漆刷完以后最好是在自然状态下晾干，不要开窗通风
6	局部收口	1天	踢脚线、室内门、柜子，门套等和墙面缝隙过大，可用腻子收口
7	油漆验收	1天	① 用手电筒照墙面，没有明显的沙眼、浮尘； ② 墙面没有竖纹 ③ 用2m靠尺检查墙面，误差不超过3mm，顺平可以放宽标准

七、按装阶段

序号	装修项目	工期	内容
1	安装集成吊顶	1天	① 确定吊顶的安装高度 ② 确认换气扇、浴霸和照明灯的位置、电线线路位置 ③ 检查水管通道是否有漏水等现象。
2	安装橱柜	1天	① 在铝扣板吊顶之后安装，和天花板衔接更好 ② 油烟机、水龙头、水槽等可以一起安装 ③ 留意是否有背板，最好是双层的 ④ 油工退场前安装

3	安装全屋定制	1天	① 注意检查板材表面是否有划痕 ② 安装时检查柜体是否和墙面严丝合缝，好让油工收口 ③ 油工退场前安装
4	燃气改造	1天	① 提前预约燃气公司，会有专人上门 ② 通常来说，开放式厨房不能开燃气，必须要用门
5	安装灯具、开关插座	1天	① 开关插座是水电工安装 ② 确认灯具由商家还是水电工安装 ③ 灯具要提前在吊顶内预埋
6	补漆	1天	开关插座、上下水口的细节处修补，油工留下的乳胶漆不能丢
7	安装卫浴洁具	1天	马桶、花洒、水龙头、浴室柜、淋浴房
8	安装中央空调出风口	1天	主机在水电阶段安装，出风口和面板在安装阶段
9	安装窗帘、晾衣架	1天	
10	成品家具、家电进场	3-7天	
11	补漆	1天	修补墙体上的磕磕碰碰
12	开荒保洁	1天	
13	开窗通风	3个月	