

# Automap 工具说明书

### Produced by 齐歆瑜 张小卉

- ① 概述: 此工具用于自动生成 hmap 和 rmap, 输入为原始的 GPS 数据
- ② <u>功能</u>: 1 按照原始采集的路线行驶 2 使用人工驾驶采集数据时的速度为限速 3 支持循环路线 4 支持地图显示
- ③ <u>使用方法</u>:将所采集的 GPS 数据(如 demo.log)拷贝至 Automap 文件夹,与 automap.py 同级,在 Linux 终端进入 Automap 文件夹,输入如下:

### python3 automap.py -vlog demo.log -circle 0 -width 3


- -vlog 后输入原始 GPS 数据的名称,不能缺省;
- -circle 后输入是否为循环路线(1是0否), 默认为0;
- -width 后输入道路宽度,默认 3.5 米;
- -name 后输入 hmap 及 rmap 名称,默认为 GPS 数据名称;
- -visible 为是否显示生成点的地图,默认为 0 否,若选择 1 是则需联网。

### ④ 注意事项:

1、程序均为 Python3 编写,因此需要使用 Python3,同时程序中使用 到的依赖库需提前全部装好

# UISEE驭势

- 2、整个生成过程大约 10s, 视路线复杂程度而定, 直到终端显示 You have generated hmap and rmap NOW! 以及文件夹中出现 hmap 和 rmap, 整个生成即结束
- 3、 在选择生成循环路线(即 circle=1)时,注意人工采集数据需要越过起点,且注意和出发方向一致,不要偏向其他方向



### ⑤ 环境配置:

在 Ubuntu16.04 下配置 Automap 工具所需要的环境,打开终端,按照下列步骤进行:

1、 Ubuntu 16.04 预装了 Python 3 和 Python 2, 为确保是最新版本, 用 apt-get 更新和升级系统:

## sudo apt-get -y upgrade

2、 检查系统中安装的 Python 3 的版本:



python3 -V

如若输出为 Python 3.5.2 则正常

- 3、 将 Automap 克隆到本地: git clone ----
- 4、 进入文件夹中的 Automap 中的 dependent 文件夹,解压并安装 utm 库:

tar zxvf utm-0.4.2.tar.gz

cd utm-0.4.2

sudo -H python3 setup.py install

5、 重新开启一个终端,安装 pip 库以安装其他第三方库:

sudo apt install python3-pip

pip3 install -upgrade pip

6、 安装 numpy,sklaern,scipy,plotly 库:

sudo -H pip3 install numpy

sudo -H pip3 install sklearn

sudo –H pip3 install scipy

sudo –H pip3 install plotly

7、 至此环境已全部配置完成,进行测试:将 Automap 文件夹中的 test\_log 文件夹中的 panda\_yizhuang\_signle.1.txt 拷贝至 Automap 文件夹下,与 automap.py 同级,在终端中进入 Automap 文件夹,输入如下语句:

python3 automap.py -vlog panda\_yizhuang\_signle.1.txt -name jiqiren -visible 1 若显示下图, 且将 hmap,rmap 置于 UOS 中进行验证, 如若能够成



#### 功运行,则安装全部成功。

tjzxh@tjzxh-VirtualBox:~/Automap/Automap\$ python3 automap.py -vlog panda\_yizhuan g\_signle.1.txt -circle 0 -name jiqiren -visible 1 vlog file is converted NOW!
You have generated hmap and rmap NOW!
tjzxh@tjzxh-VirtualBox:~/Automap/Automap\$

