```
// IoT_2일차,
시리얼 통신은 Serial 직렬이란 뜻이고, 반의어는 parallel로 병렬이다. 그러니까 serial은 직렬통신이라고 불러
도 무방하다.
Baud rate 초당 전송되는 비트수
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);// 시리얼 통신 9600 보레이트 설정.
}
void loop() {// 슈퍼 루프. 무한 반복.
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Serial.println("hello, Arduino~");// 문자열 출력
 delay(1000);// 1초 대기.
}
// 어제 만들었던 led 제어에 시리얼 통신 기능 포함.
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);// 시리얼 통신 9600 보레이트 설정.
 // baud rate 는 초당 전송되는 비트수.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 Serial.println("led_high");
 delay(1000);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
```

// 아두이노 시리얼 통신시 한글깨짐 해결.

https://raspberrystory.tistory.com/119

}

}


}

https://blog.naver.com/msyang59/222104907088

digitalWrite(12, LOW); // LED 를 끔

delay(23 - x); // 서서히 짧게

// 엘이디 8개를 순차적으로 증가 시키면서 동작. 처음에는 1개, 2개, 3개 이런식.




https://wiki.seeedstudio.com/Grove-LED\_Bar/

## $\underline{https://github.com/Seeed-Studio/Grove\_LED\_Bar}$


아두이노 스케치에 라이브러리.zip 등록하고, vcc, gnd, 7 번 clock, 6 번 data 로 선 4 가닥 연결하여, example > globe led > level 업로드.

// 7-segment, s-4401csr2, cathode 방식.




## https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=11549

공통 양극(common anode), 공통 음극(common cathode)



## INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM



// 각 자릿수 제어는 10~13 이용,

// 숫자모양은 2~9 이용.

4자리 7-seg datasheet

아두이노 핀	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7-seg pin	11	7	4	2	1	10	5	3	6	8	9	12
	а	b	С	d	е	f	g	dp	1	2	3	4

8 \* 4 = 32

## https://kocoafab.cc/tutorial/view/351

Flexible Numeric Display(가변 숫자표시기)의 약자인 FND는

7개의 LED(발광 다이오드)를 사용해 숫자 또는 영문자를 표시할 수 있는 표시 장치로 7세그먼트(Seven-Segment)라고도 함.

```
// a, b, c, d, e, f, g, dp 각각 켜보기.
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(6, HIGH);
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(8, HIGH);
```

```
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
}
// 전자 부품에 관심을 가지고, 특성을 이해 해주기 바랍니다.
// 주말 잘 보내시고, 월요일에 다시 뵙겠습니다.
```