Raspberry Pl i l²C W oparciu o: Arduino, PCF8591 i MCP23008

Tomasz Kopacz





Scenariusz

Szyna I²C pozwala dołączać w łańcuchu wiele urządzeń używając tylko 2 pinów GPIO


W tym scenariuszu połączymy:

PCF8591 – 8 bitowy konwerter A/D i D/A

MCP23008 – extender z dodatkowymi 8 portami GPIO

Arduino Uno (może być inne) – tu używane jako kalkulator, ale... otwiera świat na różne urządzenia które już są obsługiwane przez Arduino

Budowane urządzenie



Przypomnienie: Windows IoT - API (użytkowe)

GpioPin

- Bierze się z GpioController
- Input (potem GpioPin.Read) | Output (potem GpioPin.Write)
- RisingEdge | FallingEdge
- ValueChanged reaguje na zmianę wartości


I2cDevice

- Bierze się z I2cConnectionSettings | I2cDevice.GetDeviceSelector | DeviceInformation.FindAllAsync | I2cDevice.FromIdAsync
- Read | ReadPartial
- Write | WritePartial
- WriteRead
- WriteReadPartial
- 2 piny (+ masa), StandardMode: 100 kbit/s, FastMode:1 mbit/s (są szybsze, ale to na razie to co jest dostępne)

SpiDevice

- Bierze się z SpiConnectionSettings | GetDeviceSelector | DeviceInformation.FindAllAsync | SpiDevice.FromIdAsync
- TransferFullDuplex
- TransferSequential
- Read | Write
- 4 piny (+ masa), prędkości większe niż I2C, do 100MHz, testy pokazują około 13 MB/s (~104 mbit/s)

Raspberry PI 2 - piny i ich znaczenie



GPIO

I²C: 3,5

SPI0: 19,21,23


ew: 24,25

(SPI1 zajęte)

PCF8591 – przetwornik A/D i D/A

6 PINNING

SYMBOL	PIN	DESCRIPTION
AINO	1	analog inputs (A/D converter)
AIN1	2	1
AIN2	3	1
AIN3	4	1
A0	5	hardware address
A1	6	1
A2	7	1
V _{SS}	8	negative supply voltage
SDA	9	I ² C-bus data input/output
SCL	10	I ² C-bus clock input
OSC	11	oscillator input/output
EXT	12	external/internal switch for oscillator input
AGND	13	analog ground
V _{REF}	14	voltage reference input
AOUT	15	analog output (D/A converter)
V _{DD}	16	positive supply voltage



Datasheet tu

4 wejścia analogowe 1 wyjście analogowe Adres 0x20

Gdy A0, A1, A2 dołączone do masy

Aby ustawić AOUT:

Wysłać do I2C: 0x40, <wartość>

MCP23008 – rozszerzenie GPIO

Datasheet tu

Przykład Windows IoT

8 wyjść i wejść GPIO

Adres 0x48

Gdy A0, A1, A2 dołączone do masy

Aby zmienić stan GP0:

Wysłać od I²C: 0x0A, maska bitowa

Arduino




Używana biblioteka Wire

```
A4 - SDA
A5 - SCL
(masa)
Adres 17 (wybrany)
#include <Wire.h>
Wire.onReceive(receiveEvent);
Wire.onRequest(requestEvent);
Wire.begin(17); //Jesteśmy slave numer 17
void receiveEvent(int howMany) {
  while (Wire.available() > 0) {
   byte b = Wire.read();
} }
```

void requestEvent() { Wire.write(arr,2); }

Połączenia na diagramie



Połączenia z komentarzem

Protokół I²C

Dobry opis: https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c

Węzeł **Master** generuje cykle zegara synchronizujące komunikację. Inicjuje komunikację do **slave** Węzeł **Slave** pracuje zgodnie z otrzymanymi cyklami zegara. Ma adres (liczba 7-bitowa). Gdy otrzyma komunikat (bajt) może zwrotnie wysłać odpowiedź. Ale **master** musi wydać polecenie "Read".

(W skrócie) sposób komunikacji:

Master wysyła do danego **slave** kod sterujący a **slave** wykonuje daną operacje opcjonalnie dodatkowo zwraca jakieś wartości do Master.

Czyli, jeżeli 2 urządzenia **slave** chcą coś do siebie wysłać, musi koordynować to **master**.

Rasperry PI 2, MinnowBoard MAX, .NET Micro Framework to urządzenia typu **master**

Są przykłady softwareowej realizacji I2C

Arduino może być zarówno master jak i slave

Warto rzucić okiem: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/MasterWriter

Protokół I2C - z punktu widzenia Windows IoT:

Inicjalizacja:

```
string deviceSelector = I2cDevice.GetDeviceSelector();
var i2cDeviceControllers = await DeviceInformation.FindAllAsync(deviceSelector);
var i2cSettings = new I2cConnectionSettings(I2C_ADDR_MCP23008);
i2cMCP23008 = await I2cDevice.FromIdAsync(i2cDeviceControllers[0].Id, i2cSettings);
Wysłanie polecenia:
i2cMCP23008.Write(new byte[] { MCP23008_OLAT, olatRegister });
Wysłanie polecenia (kod MCP23008_OLAT) i odebranie wyniku do bufora i2CReadBuffer:
i2cMCP23008.WriteRead(new byte[] { MCP23008_OLAT }, i2CReadBuffer);
Odebranie wyniku, gdy możemy otrzymać niepełną informację:
var result = i2cArduino.ReadPartial(rbuffer);
```

Demo – działające rozwiązanie

Podsumowanie

I²C pozwala podłączać wiele urządzeń Używa tylko 2 pinów GPIO (+ masa)

I²C jest używane:

Gdy ważniejsza prostota i cena niż prędkość.

Przykłady: odczyt danych konfiguracyjnych z SPD (pamięć), zarządzanie kartami PCI (SMBus 2.0), wyświetlacze OLED / LCD, czujniki diagnostyczne (temperatury), Display Data Channel w monitorach do ustawiania koloru, przetworniki analogowo/cyfrowe (te wolniejsze)

Dziękuję za wysłuchanie,

tkopacz@microsoft.com



