Tomasz Kopacz





Scenariusz

2 potencjometry (rezystor nastawny, regulowany dzielnik napięcia) podłączone do Rasbperry Pl

Zakres oporności – w zasadzie dowolny, np. 0-100 $K\Omega$, 0-50 $K\Omega$ Obojętne czy skala liniowa czy logarytmiczna.

Raspberry PI odczytujące wskazania (analogowe) za pośrednictwem przetwornika analogowo-cyfrowego.

Tu używamy:

10-bitowego, 2 kanałowego MCP 3002 podłączonego interfejsem SPI

Są też inne układy używające SPI:

MCP3008 ma 8 kanałów (wejść)

TLC1518 też ma 8 kanałów

LTC2452 ma 8 kanałów i rozdzielczość 16 bitową

MCP3202 ma 2 kanały i rozdzielczość 12 bitową.

Przypomnienie: Windows IoT - API (użytkowe)

GpioPin

- Bierze się z GpioController
- Input (potem GpioPin.Read) | Output (potem GpioPin.Write)
- RisingEdge | FallingEdge
- ValueChanged reaguje na zmianę wartości


I2cDevice

- Bierze się z I2cConnectionSettings | I2cDevice.GetDeviceSelector | DeviceInformation.FindAllAsync | I2cDevice.FromIdAsync
- Read | ReadPartial
- Write | WritePartial
- WriteRead
- WriteReadPartial
- 2 piny (+ masa), StandardMode: 100 kbit/s, FastMode:1 mbit/s (są szybsze, ale to na razie to co jest dostępne)

SpiDevice

- Bierze się z SpiConnectionSettings | GetDeviceSelector | DeviceInformation.FindAllAsync | SpiDevice.FromIdAsync
- TransferFullDuplex
- TransferSequential
- Read | Write
- 4 piny (+ masa), prędkości większe niż I2C, do 100MHz, testy pokazują około 13 MB/s (~104 mbit/s)

Raspberry PI 2 - piny i ich znaczenie



GPIO

12C: 3,5

SPI0: 19,21,23

ew: 24,25

(SPI1 zajęte)

Przetwornik analogowo-cyfrowy (tu MCP3002)

Zasada działania: $\frac{V_{wej\acute{s}ciowe}}{V_{REF}} imes 1024$

V_{wejściowe} to mierzona wartość analogowa (zmieniana potencjometrem)

V_{RFF} to referencyjne napięcie podane do układu

1024 – bo rozdzielczość MCP3002 to 10 bitów, 2¹⁰=1024


Uwaga!

W zależności od typu potencjometru i innych czynników – pomiary będą niedokładne.

Zwykle buduje się układ filtrujący by wyeliminować szum.

Na przykład układ z dokumentacji MCP3002:


W omawianym scenariuszu – pominięte.




MCP3002 – gdzie znaleźć dokumentacje

Ulubiona wyszukiwarka i np:

http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Mcp3002





Jak podłączyć?


 V_{DD} / V_{REF} do zasilania (tu 3.3V)

Układ może być zasilany 2.7 – 5.5V

CLK – do SPIO CLK (zegar)

D_{OUT} do SPIO MISO

D_{IN} do SPIO MOSI



CS/SHDN do SPI0 CS0 (chip select, chip enable, CS, CE)


Możemy podłączyć jeszcze jeden układ – ale wtedy ta noga ma być połączona z SPI0 CS1. Pozostałe równolegie!

CH0 / CH1 – do źródeł analogowych (kanały)

Druga "noga" źródła analogowego do napięcia V_{REF}.

$$V_{SS}$$
 – do masy

Rysunek – może być łatwiej



Jak programować? I czytać...

Mode0 w SPI

Częstotliwość SPI: Max 3200000

Wysyłamy do SPI na przykład

000 0000 0000 10 000 0000 0000 puste start tryb kanał dopełnienie bajt zero

Czyli: 0x68,0x00 lub 0x70,0x00

A potem odczytujemy 2 bajty w odpowiedzi i znamy stan przetwornika




TABLE 0 1. Configuration bits for the first cook.									
	CONFIG BITS		CHA SELE	GND					
	SGL/ DIFF	ODD/ SIGN	0	1					
SINGLE	1	0	+		-				
ENDED MODE	1	1		+	-				
PSEUDO- DIFFERENTIAL MODE	0	0	IN+	IN-					
	0	1	IN-	IN+					




FIGURE 6-1: SPI Communication with the MCP3002 using 8-bit segments (Mode 0,0: SCLK idles low)

(All Inputs/Outputs)						T _{AMB} = 25 °C, f = 1 MHz
Timing Parameters:						
Clock Frequency	f _{cLK}	=	=	3.2 1.2	MHz MHz	V _{DD} = 5V (Note 2) V _{DD} = 2.7V (Note 2)
Clock High Time	t	140	_	_	ns	

SPI zwraca tyle bajtów ile wysłaliśmy!

Inicjalizacja SPI

```
private const string SPI_CONTROLLER NAME = "SPIO";
private const Int32 SPI CHIP SELECT LINE = 0; /* SPI CS0, pin 24 */
SpiDevice m spiDev;
var settings = new SpiConnectionSettings(SPI CHIP SELECT LINE);
  settings.ClockFrequency = 3000000;// 32000000;3000000
  settings.Mode = SpiMode.Mode0;
string spiAqs = SpiDevice.GetDeviceSelector(SPI CONTROLLER NAME);
var deviceInfo = await DeviceInformation.FindAllAsync(spiAqs);
m spiDev = await SpiDevice.FromIdAsync(deviceInfo[0].Id, settings);
```

Odczyt

```
byte[] m_readBuffer = new byte[2];
byte[] m_writeBufferCH0 = new byte[] { 0x68, 0x00}; //0 1 10 1 000
m_spiDev.TransferFullDuplex(m_writeBufferCH0, m_readBuffer);
int resCH0 = convertToInt(m readBuffer);
byte[] m_writeBufferCH1 = new byte[] { 0x70, 0x00}; //0 1 11 0 000
m_spiDev.TransferFullDuplex(m_writeBufferCH1, m_readBuffer);
int resCH1 = convertToInt(m readBuffer);
public int convertToInt(byte[] data) { //10 bitowe wejście, czyli 2 + 8 bitów
  int result = data[0] & 0x03; result <<= 8; result += data[1];
  return result; //0 - 1023
```

Demo – działające rozwiązanie

Demo – przegląd kodu

Dygresja: Wiele urządzeń

Raspberry PI 2 to tzw. SPI Master


Konieczny kanał Chip Select dla każdego urządzenia Chyba, że jak w dolnym rysunku, urządzenia ze sobą współpracują

Raspberry PI 2 ma 2 kanały "Chip Select"

W naszym przykładzie stała SPI_CHIP_SELECT_LINE, wartość 0 lub 1 co odpowiada pinom 24 lub 26.

Inne interfejsy (np. I²C) mają znacznie wygodniejsze mechanizmy łączenia urządzeń w łańcuch

Ale są wolniejsze



Podsumowanie

Z punktu widzenia aplikacji w Windows 10 IoT po prostu wysyłamy ciąg bajtów do szyny SPI

SPI jest używane do komunikacji z:

Konwerterami ADC, Sensorami (temperatury, nacisku, wilgotności) Wyświetlaczami (OLED, LCD) Ekranami/panelami dotykowymi Cyfrowymi potencjometrami Pamięciami (zapis do EEPROM, BIOS itp.) Kartami MMC / SD

. . .

Dziękuję za wysłuchanie,

tkopacz@microsoft.com



