# リモートデスクトップの設定

- ■ラズパイ側の設定
- 1. スタートメニューから「設定」->「Raspberry Pi」の設定を開く
- 2.「インターフェース」タブからSSHとVNCを有効にする
- 3. ターミナルからifconfigでIPアドレスを確認する
- 4. 再起動
- ■Windowsパソコン側
  Windowsアプリ検索で「リモートデスクトップ接続」を選択し、実行
- ※表示がモッサリするので、VNC Viewerを利用しての接続がおすすめ <a href="https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/windows/">https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/windows/</a>

## Google Cloud SDKの導入

■Debian/Ubuntu用のクイックスタート
Googleのデベロッパサイトに従って環境をインストール
<a href="https://cloud.google.com/sdk/docs/quickstart-debian-ubuntu">https://cloud.google.com/sdk/docs/quickstart-debian-ubuntu</a>

```
# Create environment variable for correct distribution
export CLOUD_SDK_REPO="cloud-sdk-$(lsb_release -c -s)"

# Add the Cloud SDK distribution URI as a package source
echo "deb http://packages.cloud.google.com/apt $CLOUD_SDK_REPO main" | sudo tee -a
/etc/apt/sources.list.d/google-cloud-sdk.list

# Import the Google Cloud Platform public key
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -

# Update the package list and install the Cloud SDK
sudo apt-get update && sudo apt-get install google-cloud-sdk
```

#### ■初期化

>gcloud init ブラウザが起動されるので、予め登録して置いたgoogleアカウント でログインする

#### **Google Cloud Speech API Python Samples**

■APIインストール 下記の手順に従ってインストール

https://github.com/GoogleCloudPlatform/python-docs-samples/tree/master/speech/cloud-client

>git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/python-docs-samples.git

>sudo apt-get install virtualenv

>sudo pip install virtualenv

>cd python-docs-samples/speech/cloud-client

>virtualenv env

>source env/bin/activate

>sudo pip install -r requirements.txt

>sudo pip install google-cloud-speech

## USBマイクの設定

- ■USB接続確認 >Isusb
- ■オーディオ入力の優先順位の確認 >cat /proc/asound/modules 0 snd\_bcm2835 1 snd\_usb\_audio
- ■alsa-base.confの作成 >sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf

options snd slots=snd\_usb\_audio,snd\_bcm2835
options snd\_usb\_audio index=0
options snd\_bcm2835 index=1

ファイル作成後、再起動 >cat /proc/asound/modules 0 snd\_usb\_audio 1 snd\_bcm\_2835

### オーディオライブラリのインストール

#### ■ALSAのインストール

- >sudo apt-get update
- >sudo apt-get upgrade
- >sudo rpi-update
- >sudo apt-get install alsa-base alsa-utils alsa-tools

#### ■再生ライブラリのインストール

- >sudo apt-get install portaudio19-dev
- >sudo pip install pyaudio numpy

#### ■再生確認

>aplay -D hw:1 audio\_sample.wav

### USBカメラの設定

- ■ALSAのインストール
- >sudo apt-get update
- >sudo apt-get upgrade
- >sudo rpi-update
- >sudo apt-get install alsa-base alsa-utils alsa-tools
- ■再生ライブラリのインストール
- >sudo apt-get install portaudio19-dev
- >sudo pip install pyaudio numpy
- ■再生確認
- >aplay -D hw:1 audio\_sample.wav