附 录 1

误差统计指标计算方法

1 均方根误差(*E*_{rmse})

均方根误差(E_{rmse})由公式(1) 计算得出。

$$E_{\rm rmse} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{P_{\rm P}_{i} - P_{\rm M}_{i}}{C_{i}} \right)^{2}} \qquad \dots$$
 (1)

式中:

n ——所有样本个数;

 P_{Pi} ——*i* 时刻的实际功率;

 $P_{\text{M}i}$ ——i 时刻的预测功率;

 C_i — i 时刻的开机容量。

2 平均绝对误差(E_{mae})

平均绝对误差(E_{max})由公式(2) 计算得出。

$$E_{\text{mae}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{P_{\text{P}i} - P_{\text{M}i}}{C_i} \right| \qquad (2)$$

3 平均误差(E_{me})

平均误差(E_{me})由公式(3) 计算得出。

$$E_{\text{me}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{P_{\text{P}i} - P_{\text{M}i}}{C_i} \right) \tag{3}$$

4 相关系数(r)

相关系数(r)由公式(4) 计算得出。

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left[(P_{Mi} - \overline{P}_{M}) (P_{Pi} - \overline{P}_{P}) \right]}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (P_{Mi} - \overline{P}_{M})^{2} \sum_{i=1}^{n} (P_{Pi} - \overline{P}_{P})^{2}}}$$
 (4)

式中:

 \overline{P}_{M} ——误差统计时段实际功率的平均值;

 \overline{P}_{P} ——误差统计时段预测功率的平均值。

5 准确率 (C_R)

准确率(C_R)由公式(5) 计算得出。

6 合格率(Q_R)

合格率 (Q_R) 由公式(6)、公式(7) 计算得出。

$$Q_{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} B_{i} \times 100\%$$

$$B_{i} = \begin{cases} 1, \frac{|P_{Pi} - P_{Mi}|}{C_{i}} < 0.25 \\ 0, \frac{|P_{Pi} - P_{Mi}|}{C_{i}} \geqslant 0.25 \end{cases}$$
(6)

式中:

 B_i ——i 时刻的预测合格率判定结果。