
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
On
C6
C5
R_TEMP
R_SDA
R_SDC
Sensores
R8
R7
R6
R1
R5
R2
R3
R4
B-comf
S1
Off


DHT22
BLE
Sensores
BLE-COM
BH1750
ITBA
SIMFS