
- 9.3 读活塞泵装配图作业。(续)
- 1. 活塞泵的用途和工作原理说明。
- (1) 用途: 活塞泵在管路中用以输送一定流量的液体。
- (2)工作原理: 当活塞(件7)由左向右移动时,泵体内腔形成真空,阀瓣I(件11)打开,液体由管接头(件10)的下口流入泵体(件6)。当活塞由右向左移动时,泵体内液体压力增加,使阀瓣II(件12)打开,这时阀瓣I(件11)关闭,液体由管接头(件10)的前口压出。如此往复,输送一定压力的液体。在衬套(件8)、活塞(件7)和泵体(件6)之间装有填料(件5),并用填料压盖(件1)借助两螺柱(件2)、螺母(件3)压紧填料,以防液体泄漏,垫圈(件9)和垫片(件14)也是为防漏而设置的。
- 2. 回答下列读图问题。
- (1)说明各视图的名称,并标出各剖视图的剖切位置。
- (2) 该部件共有\_17\_\_\_个零件,其中标准件有\_6\_\_\_个。
- (3) 阀瓣 I (件11) 的作用是 控制流向, 使液体只能由管接头下口流入而不能由下口流出
- (4)填料(件5)、垫圈(件9)和垫片(件14)的作用是密封防漏
- (5) 说明活塞(件7)与衬套(件8)配合处代号**ø**32<sup>18</sup> 的含义:基<u>孔</u>制, <u>间隙</u>配合,其中孔的公差带代号为<u>H8</u>,轴的公差带代号为<u>f7</u>,在下图中注出相应的尺寸和偏差值。



(6)图中 **ø**36<sup>18</sup> 属于 <u>装配/配合</u>尺寸;

120 属于 外形 尺寸;


68、2×**ø**11 属于 安装 尺寸;

G1/2A(主、左视图中)属于 性能(规格) 尺寸。

(7) 填料压盖(件1)和泵体(件6)之间采用<u>螺柱</u> 连接,所用螺纹紧固件的规定标记为<u>螺柱 GB/T 899 M10×35,螺母 GB/T 6170 M10,垫圈 GB/T 97.1 10</u>,查出有关尺寸填入下图。



M10 8.4




件2: 螺柱 GB/T 899 M10×35

件3: 螺母 GB/T 6170 M10

件4: 垫圈 GB/T 97.1 10

(8)如果有一根轴,用普通平键联接一齿轮,已知轴径为**ø**52,试查出键连接装配的 有关尺寸填入下图,所用平键的规定标记为 GB/T 1096 键 16×10×40 。



- 3. 按原图比例拆画泵体(件6)的零件工作图。
- (1)根据零件的内外结构形状,选择适当的零件图表达方法,允许用蒙图法描轮廓。
- (2) 按"抄,查,算,量"的方法标注零件的全部尺寸,有公差的尺寸注出偏差值。
- (3)在零件图中标注以下表面结构要求:
  - ① \$\phi\_36H8孔面、\$\phi\_42H8孔面为加工表面,粗糙度要求为 Ra 3.2 。
  - ② **φ**42H8孔的右端面、G1/2孔的左端面为加工表面,粗糙度要求为 Ra 6.3 。
  - ③ 其余加工表面 Ra 12.5。④ 其余为不加工表面,粗糙度要求为 Ra 25。
- (4)几何公差标注: ① **ø**36H8孔面的圆柱度为0.015; ② **ø**36H8轴线相对于底板底面的平行度公差为0.08。
- (5)用文字书写的技术要求: ① 铸件需经时效处理。② 铸造圆角为 $R3\sim R4$ 。
- (6)绘制图框,并正确填写标题栏。