
第9章 部件装配图


9.5 读微动机构装配图作业。(续)

(4)说明导套(件9)与支座(件8)配合处代号 \$\phi 30\text{\tiny{\text{\tiny{\text{\tiny{\text{\ti}\text{\texi{\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{

学号



班级



姓名

120

- 3. 按原图比例拆画支座(件8)的零件工作图。
- (1)根据零件的内外结构形状,选择适当的表达方法,允许用蒙图法描轮廓。
- (2) 按"抄,查,算,量"的方法标注零件的全部尺寸,有公差的尺寸注出偏差值。
- (3)在零件图中标注以下技术要求:

 - ② Ø30H8轴线相对底面的平行度公差为0.04mm,以保证装配后导套(件9)和导杆(件10)水平。
- (4)用文字书写的技术要求:铸造圆角为R2~R3。
- (5)绘制图框,并正确填写标题栏。