

Introdução ao NuttX

Espressif Summit Brasil 2024



Quem somos?

Tiago Medicci

Engenheiro Eletricista e Mestre em Eng. Eletrônica pela Unicamp. Amante de eletrônica e áudio. Maker. Engenheiro de Software na Espressif.

Filipe Cavalcanti

Engenheiro Eletricista e Mestre em Eng. Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba. Engenheiro de Software na Espressif. Aspirante a guitarrista.



O que é o NuttX?

ChatGPT-generated? Yes 😇

O NuttX é um sistema operacional em tempo real (RTOS) que visa fornecer uma plataforma escalável e eficiente para sistemas embarcados. Ele é baseado no padrão POSIX e é projetado para ser altamente configurável e "portável".



RTOS?

Software Embarcado

- Bare-metal
- Sistemas operacionais
 - Sistemas operacionais de tempo real (RTOS)
 - Linux Embarcado



RTOS (Real-Time Operating System)

Wikipedia (em tradução livre):

Sistemas operacionais em tempo real são orientados a eventos e preemptivos, o que significa que o sistema operacional pode monitorar a prioridade relevante de tarefas concorrentes e fazer alterações na prioridade da tarefa. Sistemas orientados a eventos alternam entre tarefas com base em suas prioridades, enquanto sistemas de compartilhamento de tempo alternam a tarefa com base em interrupções de relógio.

Wikipedia: Real-time operating system, acesso em 08/01/2024.



Operating system	First commit	Governance	License	Contributors	Pulse*(jun10/2024)
Zephyr	2014	community	Apache 2.0	100+	942
NuttX	2007	community	Apache 2.0	100+	135
RT-Thread	2009	community	Apache 2.0	100+	67
RIOT	2010	community	LGPL2.1	100+	71
Tyzen RT	2015	Samsung	Apache 2.0	100+	36
myNewt	2015	Community	Apache 2.0	100+	25
mbed OS	2013	ARM	Apache 2.0 or BSD-3 Clause	100+	7
FreeRTOS	2004	Richard Barry	MIT	100+	6
Contiki-NG	2016	community	BSD-3 Clause	100+	4
CMSIS-5	2016	ARM	Apache 2.0	100+	0
		1			

^{*}Pulse é uma métrica que avalia atividades no repositório, como pull-requests e issues durante um certo tempo.



Por que o NuttX?


- Licença: Apache 2.0
- Small footprint
 - Suportado do Z80 a RISC-V 64 bits
- Ampla comunidade

E...










```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```



Ainda perguntando ao chatGPT... 🤔





```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#define PORT 8080
#define MAX_BUFFER_SIZE 1024
int main() {
    int server_socket, client_socket;
   struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
   char buffer[MAX_BUFFER_SIZE];
    // Criação do socket
    if ((server_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
        perror("Erro ao criar o socket");
        exit(EXIT_FAILURE);
   // Configuração do endereço do servidor
server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    server_addr.sin_port = htons(PORT);
    // Associação do socket ao endereço
    if (bind(server_socket, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) == -1) {
        perror("Erro ao associar o socket ao endereço");
        exit(EXIT_FAILURE);
    // Coloca o socket em modo de escuta
    if (listen(server_socket, 5) == -1) {
        perror("Erro ao colocar o socket em modo de escuta");
        exit(EXIT_FAILURE);
   printf("Servidor escutando na porta %d...\n", PORT);
    // Aguarda a conexão do cliente
    socklen_t client_addr_len = sizeof(client_addr);
    if ((client_socket = accept(server_socket, (struct sockaddr*)&client_addr, &client_addr_len)) == -1) {
        perror("Erro ao aceitar a conexão do cliente");
        exit(EXIT_FAILURE);
   printf("Cliente conectado: %s\n", inet_ntoa(client_addr.sin_addr));
    // Loop para receber e enviar dados de volta ao cliente
    while (1) {
       ssize_t bytes_received = recv(client_socket, buffer, MAX_BUFFER_SIZE, 0);
        if (bytes_received <= 0) {</pre>
            printf("Conexão encerrada pelo cliente.\n");
           break:
       printf("Recebido: %s", buffer);
        send(client_socket, buffer, bytes_received, 0);
        memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
   // Fechamento dos sockets
   close(client_socket);
   close(server_socket);
    return 0;
```



Espressif Summit Brasil 2024



Por que o NuttX?

- Licença: Apache 2.0
- Small footprint
 - Suportado do Z80 a RISC-V 64 bits
- Ampla comunidade

E...



Por que o NuttX?

- Licença: Apache 2.0
- Small footprint
 - Suportado do Z80 a RISC-V 64 bits
- Ampla comunidade
- Compatível com o padrão POSIX!



POSIX?

De novo, da Wikipedia 📝:

POSIX (um acrônimo para: Portable Operating System Interface, que pode ser traduzido como Interface Portável entre Sistemas Operativos) é uma família de normas definidas pelo IEEE para a manutenção de compatibilidade entre sistemas operacionais e designada formalmente por IEEE 1003. POSIX define a interface de programação de aplicações (API), juntamente com shells de linha e comando e interfaces utilitárias, para compatibilidade de software com variantes de Unix e outros sistemas operacionais.

https://pt.wikipedia.org/wiki/POSIX, acesso em 13 de janeiro de 2024.



POSIX! 🙌

De novo, da wikipedia:

Tem como objetivo garantir a portabilidade do código-fonte de um programa a partir de um sistema operacional que atenda às normas POSIX para outro sistema POSIX, desta forma as regras atuam como uma interface entre sistemas operacionais distintos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/POSIX, acesso em 13 de janeiro de 2024.





Reinventing the wheel

Alguém já teve que fazer quase a mesma aplicação que você!

Code reuse

Provavelmente, esta aplicação já foi desenvolvida para sistemas operacionais Unix com interfaces POSIX 😌



Hello World!

Sim, existe um exemplo de Hello World para o NuttX!

Em nuttx-apps/examples/hello/hello_main.c :

```
#include <nuttx/config.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, FAR char *argv[])
{
   printf("Hello, World!!\n");
   return 0;
}
```



Primeiros Passos com o *Hello World*

```
# Limpa o diretório de trabalho
make -j distclean

# Configurar o exemplo base
./tools/configure.sh esp32s3-devkit:espressif_summit

# Selecionar o exemplo de Hello World
make menuconfig

# Compilar e gravar o firmware
make flash ESPTOOL_PORT=/dev/ttyUSB0 -j$(nproc)

# Acessar o terminal
minicom
```

Espressif Summit Brasil 2024



Primeiros Passos com o *Hello World*

```
nsh> help
help usage: help [-v] [<cmd>]
                            expr
                                        ln
                                                                 true
                cmp
                            false
                                        ls
                                                    pwd
                                                                 truncate
                dirname
                            fdinfo
                                        mkdir
                                                    readlink
                                                                uname
    alias
                            free
                                        mkfifo
                                                                 umount
    unalias
                            help
                                        mkrd
                                                    rmdir
                                                                 unset
                            hexdump
    arp
                dmesg
                                        mount
                                                    set
                                                                 uptime
                            ifconfig.
    basename
                echo
                                                    sleep
                                                                usleep
    break
                            ifdown
                env
                                        nslookup
                                                    source
                                                                 wget
                            ifup
                                        pidof
    cat
                exec
                                                    test
                                                                 xd
    cd
                exit
                            kill
                                        printf
                                                    time
Builtin Apps:
    hello
                                                    sh
                nsh
                            ping
                                        renew
                                                                 wapi
                nxplayer
    iwasm
                            rand
                                        rtpdump
                                                    stat
                                                                 wget
nsh> hello
Hello, World!!
nsh>
```



O NuttX permite que aplicações sejam carregadas dinamicamente. Ou seja, o NuttX permite:

- 1. Criar um firmware base que carregue as aplicações dinamicamente (de uma memória externa, por exemplo)
- 2. Atualizar uma aplicação sem atualizar o firmware por inteiro



Após compilar o NuttX, exporte as configurações e biblioteca utilizadas make export

Um arquivo .tar.gz será gerado no diretório raiz. Este compilado contém os arquivos necessários para compilar uma aplicação a ser carregada dinamicamente.

O exemplo a seguir contém o programa *Hello World* e um Makefile com o seguinte conteúdo:

```
include nuttx-export-10.4.0/scripts/Make.defs
ARCHINCLUDES += -isystem nuttx-export-10.4.0/include
CFLAGS = $(ARCHCFLAGS) $(ARCHWARNINGS) $(ARCHOPTIMIZATION) $(ARCHCPUFLAGS) $(ARCHINCLUDES) $(ARCHDEFINES) $(EXTRADEFINES)
CELFFLAGS = $(CFLAGS) -mtext-section-literals
OBJEXT ?= .o
# This is the generated ELF program
BIN = hello
SRCS = hello.c
OBJS = \$(SRCS:.c=\$(OBJEXT))
# Build targets
all: $(BIN)
.PHONY: clean
$(OBJS): %$(OBJEXT): %.c
        $(Q) $(CC) -c $(CELFFLAGS) $< -0 $@
$(BIN): $(OBJS)
        $(LD) $(LDFLAGS) $(LDELFFLAGS) -0 $@ $^
```



Conectando na rede Wi-Fi

```
nsh> wapi psk wlan0 tijolo22 3
nsh> wapi essid wlan0 NuttX 1
nsh> renew wlan0
nsh> ifconfig
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 34:85:18:42:f9:e4 at RUNNING mtu 1504
        inet addr:192.168.1.210 DRaddr:192.168.1.1 Mask:255.255.255.0
             IPv4 TCP
                          UDP ICMP
Received
             0002 0000
                         0002
                               0000
Dropped
             0000 0000
                          0000
                               0000
  IPv4
                          Frg: 0000
  Checksum
             0000 0000
                          0000
              ACK: 0000
                          SYN: 0000
  Type
Sent
             0002 0000 0002
                               0000
  Rexmit
```

Espressif Summit Brasil 2024



Executando o programa Hello World compilado externamente:

```
nsh> ls /data
/data:
    ...
    wapi.conf
nsh> wget /data/hello2 http://192.168.1.155:8000/hello
nsh> ls /data/
/data:
    ...
    hello2
    wapi.conf
nsh> /data/hello2
Hello, World!!
nsh>
```



Ainda o Hello World - WebAssembly

WebAssembly?

De https://webassembly.org/:

WebAssembly (abbreviated Wasm) is a binary instruction format for a stack-based virtual machine. Wasm is designed as a portable compilation target for programming languages, enabling deployment on the web for client and server applications.

Ou seja, permite que um programa seja compilado para o formato WebAssembly e, então, executado em máquinas que possuem uma máquina virtual capaz de interpretar este formato.



Ainda o *Hello World* - WebAssembly

Compilando o programa *Hello World* para Wasm:

```
export WASI_SDK_PATH=/home/tiago/Downloads/wasi-sdk-22.0-linux/wasi-sdk-22.0
CC=("${WASI_SDK_PATH}/bin/clang" "--sysroot=${WASI_SDK_PATH}/share/wasi-sysroot")
"${CC[@]}" hello.c -o hello.wasm
# Executando o programa no computador
$ iwasm hello.wasm
Hello, World!!
```

Baixando e executando o programa no NuttX:

```
nsh> wget /data/hello.wasm http://192.168.1.155:8000/hello.wasm
nsh> iwasm /data/hello.wasm
Hello, World!!
```



(Um pouco mais de) Por que o NuttX?

- Loadable kernel modules, lightweight, embedded shared libraries
- Configurações de Memória: (1) Flat build, (2) Protected build com MPU, e (3)
 Kernel build com MMU
 - Flat RTOS ou compilado separadamente, como um kernel seguro monolítico com uma interface de chamadas de sistema (system calls)
- On-demand paging
- Suporte a diversos Sistema de Arquivos

```
    NXFFS , SMART , SPIFFS , LittleFS , ROMFS , TMPFS , etc
```

- USB Host e USB Device
- Subsistema de gráficos e áudio



Espressif e o NuttX 💻

• Outubro, 2016

Primeiro commit pelo próprio Gregory Nutt (criador do NuttX), um mês após o lançamento do ESP32

• Outubro, 2021

Espressif anuncia oficialmente suporte aos OSes NuttX e Zephyr (além do ESP-IDF, que continua sendo o OS oficial da Espressif para seus SOCs)

• Julho, 2024

NuttX possui suporte a ESP32, ESP32-S2, ESP32-S3, ESP32-C3, ESP32-C6 e ESP32-H2



Complete os espaços em branco 羔

"Ah, mas o meu pro	ograma é muito específico! Ele lê	um dado do	sensor	
pela interface	e depois manda para	via	."	

OK, mas alguém *provavelmente*:

- 1. Já implementou um driver para ler o sensor em sistema Linux (incluindo o acesso à interface)
- 2. Já criou uma aplicação que recebe dados genéricos e os processa (enviando através de alguma interface de rede, por exemplo)



Por exemplo...

Placa de som via Wi-Fi

Utilizar um ESP32 como uma placa de áudio externa que recebe pacotes via rede Wi-Fi e reproduzi-lo em um codec de áudio I2S.

Trabalhoso? 😤



Solução 📋

Existe (desde 1996) um protocolo de rede chamado *RTP* (Real-Time Protocol) que é capaz de enviar e receber pacotes de áudio pela rede.

RTP Tools

RTP Tools is a set of small applications that can be used for processing RTP data.

Utiliza interfaces POSIX para receber pacotes RTP pela rede



RTP Tools no NuttX? Como? 99


Artigo no embarcados.com.br 듣

NuttX: Criando (ou Copiando!) uma Aplicação para o NuttX

Da série de artigos em português no *embarcados.com.br*:

Primeiros Passos com o ESP32 e NuttX

Real-Time Protocol (RTP)





Real-Time Protocol (RTP) - Transmissor

- Ambiente
 - Computador com sistema operacional Linux
 - PulseAudio (gerenciador de áudio) instalado
 - Módulo RTP Send
- Envio de RTP no formato Pulse-code modulation (PCM)
 - 2 canais (estéreo)
 - 16 bits
 - Taxa de amostragem: 44,1 kHz
 - Qualidade de CD!



RTP Tools é composto por algumas aplicações, entre elas o rtpdump, que permite receber pacotes via RTP.

O conteúdo (*payload*) dos pacotes é, justamente, os pacotes de áudio PCM (não comprimidos), que pode ser encaminhado ao codec de áudio via periférico I2S e, então, o sinal analógico pode ser reproduzido em uma caixa de som.


```
nsh> rtpdump -h
usage: rtpdump [-F hex|ascii|rtcp|short|payload|dump|header] [-f infile] [-o outfile] [-t minutes] [-x bytes] [address]/port > file
```



Mão na Massa! 🤵








Espressif ESP32-S3

- Wi-Fi (2.4 GHz)
- Bluetooth Low Energy
- Dual high performance Xtensa®
 32-bit LX7 CPU cores
- Ultra Low Power co-processor
- Múltiplos Periféricos
- Interface USB OTG
- Controlador USB Serial/JTAG





Espressif ESP32-S3-Korvo-2

- Codec de Áudio ES8311
 - o Interface de controle: I2C
 - Interface de dados: I2S
- Amplificador de Áudio integrado
- Array de Microfones e ADC dedicado
- Cartão SD

ESP32-S3 e o NuttX

Documentação do ESP32-S3 no NuttX:

Supported Platforms / Xtensa / Espressif ESP32-S3

Espressif ESP32-S3

The ESP32-S3 is a series of single and dual-core SoCs from Espressif based on Harvard architecture Xtensa LX7 CPUs and with on-chip support for Bluetooth and Wi-Fi.

All embedded memory, external memory and peripherals are located on the data bus and/or the instruction bus of these CPUs. With some minor exceptions, the address mapping of two CPUs is symmetric, meaning they use the same addresses to access the same memory. Multiple peripherals in the system can access embedded memory via DMA.

On dual-core SoCs, the two CPUs are typically named "PRO_CPU" and "APP_CPU" (for "protocol" and "application"), however for most purposes the two CPUs are interchangeable.

ESP32-S3 Toolchain



Criando um arquivo *FIFO* para receber os pacotes RTP:

```
nsh> mkfifo temp
```

Executando o rtpdump (em background) para receber os pacotes na porta 46998 e salvar no arquivo temp:

```
nsh> rtpdump -F payload -o temp /46998 &
rtpdump [15:100]
```



Neste momento, os pacotes de áudio PCM (recebidos via RTP) estão sendo escritos no arquivo *FIFO*

temp.

Reproduzindo a partir da leitura do arquivo:

```
nsh> nxplayer
NxPlayer version 1.05
h for commands, q to exit
nxplayer> playraw temp 2 16 44100
```



O comando playraw do *NxPlayer* encaminha os dados do arquivo diretamente para o codec de áudio.



Dúvidas, Perguntas e Sugestões 🗾

Obrigado!

Tiago Medicci

O - https://github.com/tmedicci

in - https://www.linkedin.com/in/tmedicci/

Filipe Cavalcanti

• https://github.com/fdcavalcanti

in - https://www.linkedin.com/in/fdcavalcanti



Referências Gerais

- Página Oficial do NuttX: https://nuttx.apache.org/
- Documentação Oficial do NuttX: https://nuttx.apache.org/docs/latest/
- Kernel do NuttX no GitHub: https://github.com/apache/nuttx
- Aplicações do NuttX no GitHub: https://github.com/apache/nuttx-apps