SALT24

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wersja: 2.0

Data: 10.05.2017

Spis treści

Dostęp do systemu	1
Strona główna systemu	2
Logowanie do systemu	3
Panel użytkownika	4
Profil pilota	9
Rezerwacje	13
Otwieranie PDT	22
Dodawanie operacji na PDT	24
Zamykanie PDT	26
PDT w wersji mobilnej	28
Przeglądanie i edycja PDT	33
Zgłaszanie zdarzeń lotniczych	39
Zgłaszanie raportów SMS	40
Tankowanie bez PDT	41
Uzvskiwanie pomocy	43

System SALT24
nie wymaga
instalowania
żadnych aplikacji
na komputerze
użytkownika.

Dostęp do systemu

Najważniejsze informacje

Dostęp do systemu SALT24 odbywa się z użyciem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem komputera, tabletu lub telefonu komórkowego.

Adres pod jakim system dostępny jest w sieci Internet to: salt24.pl

Wymagania dotyczące przeglądarki

System SALT24 działa w środowisku większości popularnych przeglądarek internetowych. Najbardziej dokładne testy prowadzone były z użyciem przeglądarki Firefox oraz Safari.

Aby zalogować się do systemu **konieczne jest włączenie obsługi ciastek** (ang. cookies). Opcja ta jest zwykle włączona domyślnie. Samodzielne włączenie może być konieczne w przypadku niektórych przeglądarek na telefonach komórkowych.

Przeglądarka musi mieć również **włączoną obsługę JavaScript** (również opcja ta jest włączona domyślnie w większości komputerów i telefonów).

Rozwiązywanie problemów

Jeśli po wpisaniu w adresie przeglądarki internetowej nie pojawi się ekran startowy systemu należy sprawdzić następujące ustawienia:

- Czy komputer/tablet/telefon podłączony jest do Internetu i otwierają się inne strony?
- Czy wpisano poprawny adres (http://salt24.pl)?
- Czy przeglądarka ma włączoną obsługę cookies oraz JavaScript?

Jeśli powyższe wymagania zostały spełnione a nadal nie udaje się uzyskać dostępu do systemu, należy skontaktować się z **administratorem systemu** (informacje kontaktowe zostały umieszczone na końcu niniejszej instrukcji).

Strona główna systemu

Ekran startowy

Przy dostępie do SALT24 z komputera bądź tabletu pojawi się następujący ekran startowy:



System podzielony został na moduły, dostępne z głównego ekranu startowego:

- Panel użytkownika opisany szczegółowo w niniejszej instrukcji
- Moduł rezerwacji opisany szczegółowo w niniejszej instrukcji
- Moduł CAMO dostępny jedynie dla uprawnionych użytkowników
- Moduł SMS dostępny jedynie dla uprawnionych użytkowników
- Moduł Szkoleń dostępny jedynie dla uprawnionych użytkowników
- Moduł Finansowy dostępny jedynie dla uprawnionych użytkowników

W prawej części ekranu znajdują się informacje publikowane przez SALT Aviation.

Przy dostępie do SALT24 z telefonu komórkowego pojawi się następujący uproszczony ekran startowy.

Jego zawartość może zmieniać się w zależności na przykład od tego, czy użytkownik posiada aktualnie otwarty w systemie PDT.



Dostęp do systemu możliwy jest jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Logowanie do systemu

Dostęp do modułów systemu

Dostęp do Panelu użytkownika oraz Modułu rezerwacji możliwy jest dla wszystkich zalogowanych użytkowników systemu.

Dostęp do pozostałych modułów możliwy jest jedynie dla uprawnionych użytkowników. Aby uzyskać taki dostęp skontaktuj się z **administratorem systemu**.

Logowanie do systemu

Przy próbie otwarcia któregoś z modułów, bądź po kliknięciu opcji **Logowanie** pojawi się następujący ekran logowania użytkownika:

Logowanie użytkownika

Użytkownik:		
Hasło:		
	Zaloguj	Powrót

Należy podać login i hasło uzyskane od administratora systemu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli po wpisaniu loginu i hasła pojawi się komunikat **Błąd logowania - spróbuj ponownie...** należy sprawdzić następujące ustawienia:

- · Czy administrator utworzył konto użytkownika w systemie?
- Czy wpisano poprawny login i hasło?
- Czy nie jest włączona funkcja CapsLock?

Jeśli powyższe wymagania zostały spełnione należy skontaktować się z **administratorem systemu** (informacje kontaktowe zostały umieszczone na końcu niniejszej instrukcji).

Ekran Panel użytkownika zawiera podstawowe informacje dotyczące aktualnie zalogowanego użytkownika.

Panel użytkownika


Dostęp do Panelu użytkownika

Aby wejść do Panelu użytkownika należy kliknąć na kafelku **PANEL** na ekranie startowym systemu. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany nastąpi przekierowanie do ekranu logowania.

Zawartość Panelu użytkownika może zmieniać się w zależności od uprawnień użytkownika oraz statusu jego działań w systemie.

Strona główna Panelu Użytkownika

Po wejściu do Panelu użytkownika pojawia się strona główna zawierająca podstawowe informacje związane z aktualnie zalogowanym użytkownikiem:



Poszczególne obszary strony głównej Panelu użytkownika to:

- Moje ostatnie PDT zawiera listę ostatnich 100 PDT otwartych przez użytkownika
- Moje rezerwacje SP zawiera listę aktualnych rezerwacji statków powietrznych
- Moje szkolenia zawiera listę aktualnie realizowanych szkoleń
- Przydatne linki zawiera przyciski umożliwiające szybki dostęp do informacji przydatnych do planowania lotu

Moje ostatnie PDT

Nad listą Moje ostatnie PDT znajduje się menu kontekstowe, przyjmujące wartości:

- Otwórz PDT pozwala na otwarcie PDT na podstawie aktualnej rezerwacji (jeśli taka istnieje), bądź też przenosi użytkownika do modułu rezerwacji
- Przejdź do otwartego PDT pozwala na edycję i zamknięcie aktualnie otwartego PDT (jeśli taki istnieje)

Moje rezerwacje SP

Na liście przedstawione są aktualnie rezerwacje statków powietrznych, w których uczestniczy zalogowany użytkownik. Do każdej rezerwacji można wejść w celu jej edycji.

Na podstawie rezerwacji można również otworzyć nowy PDT, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki:


- zalogowany użytkownik ma uprawnienia pilota
- do rozpoczęcia rezerwacji pozostało mniej niż jedna godzina
- od zakończenia rezerwacji minęło mniej niż jedna doba
- statek powietrzny jest sprawny
- statek powietrzny ma <u>aktualny MS</u>
- na statku powietrznym nie został otwarty inny PDT
- zalogowany użytkownik nie ma otwartego innego PDT

Uwaga: otwieranie PDT możliwe jest jedynie na podstawie rezerwacji!

Na liście Moje rezerwacje SP przy każdej rezerwacji znajduje się ikona:

- coznacza, że na podstawie rezerwacji można otworzyć PDT (kliknięcie na ikonie przenosi do ekranu otwierania PDT na podstawie rezerwacji).

Przykładowy komunikat z informacją o powodach braku możliwości otwarcia PDT na podstawie rezerwacji:




Opisany tutaj podział na obszary pojawia się na większości pozostałych ekranów w systemie.

Mój profil

Po wybraniu opcji **Mój profil** w menu głównym Panelu użytkownika pojawi się profil aktualnie zalogowanego użytkownika.

Profil użytkownika, podobnie jak większość innych ekranów podzielony jest na obszary:



Poszczególne obszary ekranu to:

- Menu główne zawierające najważniejsze opcje wybranego modułu systemu
- Menu boczne opcjonalne menu, pozwalające na nawigowanie pomiędzy różnymi ekranami szczegółowymi, w zależności od wybranego obiektu
- Ekran właściwy zawierający informacje dotyczące wybranych obiektów, umożliwiający ich przeglądanie, edytowanie i usuwanie
- Menu kontekstowe opcjonalne menu na ekranie właściwym zawierające opcje związane z prezentowaną zawartością


Powrót do ekranu startowego systemu możliwy jest zawsze po kliknięciu na **logo SALT** w lewym górnym rogu ekranu.

Informacje o użytkowniku

Podstawowe informacje o zalogowanym użytkowniku prezentowane są po otwarciu jego profilu. Dostęp do tych informacji jest również możliwy po kliknięciu na loginie użytkownika prezentowanym w menu bocznym.



Informacje te mogą zostać uzupełnione lub zmodyfikowane poprzez wybranie opcji **Aktualizuj** z menu kontekstowego na ekranie właściwym.



Aby zakończyć edycję i zapisać zmiany należy wybrać przycisk Aktualizuj.


Pozostałe ekrany profilu użytkownika

W menu bocznym znajdują się opcje umożliwiające dostęp do pozostałych ekranów dotyczących zalogowanego użytkownika:

- Zgłoszone zdarzenia użytkownik ma możliwość zgłaszania zdarzeń (incydentów i wypadków) lotniczych, które trafiają następnie do modułu SMS, wybranie tej opcji umożliwia dostęp do listy zgłoszonych zdarzeń.
- Zgłoszone raporty użytkownik ma możliwość zgłaszania dobrowolnych raportów SMS, wybranie tej opcji umożliwia dostęp do listy zgłoszonych raportów.
- Dostęp do modułów opcja ta umożliwia przejrzenie uprawnień użytkownika, związanych z dostępem do poszczególnych modułów systemu, zmiana tych uprawnień możliwa jest jedynie przez administratora systemu.
- Zmiana hasła opcja ta umożliwia samodzielną zmianę hasła dostępu do systemu.

Dostęp do pozostałych profili

W menu bocznym w zależności od roli użytkownika w systemie mogą pojawić się opcje pozwalające na przejście do innych profili:



Pozostałe profile to:


- Profil pilota informacje specyficzne dla użytkownika, posiadającego w systemie rolę Pilot, takie jak np. prawa dostępu do statków powietrznych albo wykonane loty.
- Profil instruktora informacje specyficzne dla użytkownika, posiadającego w systemie rolę Instruktor, takie jak np. prowadzone szkolenia, wykonane loty szkoleniowe.
- **Profil studenta** informacje specyficzne dla użytkownika, posiadającego w systemie rolę Uczeń, takie jak np. realizowane szkolenia, wykonane loty szkoleniowe.
- **Profil kontrahenta** informacje specyficzne dla kontrahenta do którego przypisany jest dany użytkownik, takie jak na przykład saldo konta finansowego.

Profil pilota

Dostęp do profilu pilota

Dostęp do profilu pilota możliwy jest dla użytkowników, którym została przypisana w systemie co najmniej rola Pilot. Aby zostać przypisany do tej roli skontaktuj się z administratorem systemu.

Otwarcie profilu pilota następuje poprzez wybranie opcji **Profil pilota** w menu bocznym na głównym panelu użytkownika.



Informacje na temat pilota

Podstawowe informacje o pilocie prezentowane są po otwarciu jego profilu. Dostęp do tych informacji jest również możliwy po kliknięciu na nazwisku pilota prezentowanym w menu bocznym.


Jedną z istotnych informacji na temat pilota jest określenie, czy należy dla niego monitorować czas pracy. Włączenie tej opcji powoduje pojawienie się dodatkowej pozycji w menu bocznym, pozwalającej na przeglądanie i aktualizowanie informacji o czasie pracy.

Informacje te mogą zostać uzupełnione lub zmodyfikowane poprzez wybranie opcji **Aktualizuj** z menu kontekstowego na ekranie właściwym. Str. 10 Profil pilota

Opcje nawigacji w tabeli z listą lotów dostępne są również dla większości pozostałych tabel prezentowanych w systemie.

Naloty pilota

Po wybraniu opcji **Moje loty (PIC)** lub **Moje loty (SIC)** w menu bocznym prezentowana jest lista lotów zarejestrowanych w systemie, w których pilot był w załodze w roli PIC lub SIC.



Lista lotów prezentowana jest w postaci dynamicznej tabeli z możliwością łatwego przeszukiwania dostępnych informacji. Najważniejsze funkcje, pozwalające na nawigowanie po zawartości tabeli to:

- Zmiana liczby rekordów poprzez selektor w prawym górnym rogu tabeli można
 określić jak wiele rekordów prezentowanych jest jednocześnie na ekranie (domyślna
 liczba to 10 rekordów).
- Przechodzenie do kolejnych stron poprzez selektor w prawym dolnym rogu tabeli
 można przechodzić do poprzedniej bądź też następnej strony tabeli, można również
 przenieść się na konkretną, wybraną stronę.
- Sortowanie kolumn poprzez kliknięcie na nagłówku dowolnej kolumny można zmienić kolejność wyświetlania rekordów w tabeli, zostanie ona uporządkowana według wybranej kolumny (ponowne kliknięcie zmienia kolejność sortowania).
- Wyszukiwanie informacji wpisując dowolny tekst w pole w lewym górnym rogu
 tabeli zawężamy listę prezentowanych rekordów jedynie to tych, które zawierają (w
 dowolnym polu) wpisany tekst, tak więc aby wyświetlić jedynie loty na SP-KWG
 wystarczy wpisać litery 'KWG' w pole wyszukiwania.

W lewym dolnym rogu tabeli prezentowana jest całkowita liczba rekordów (oraz w przypadku wyszukiwania – liczba rekordów spełniających wybrane kryterium).

Aby zobaczyć szczegóły dowolnego lotu należy kliknąć na jego numerze PDT.

Uprawnienia pilota

Dostęp do ekranu prezentującego uprawnienia pilota możliwy jest po wybraniu opcji **Uprawnienia pilota** w menu bocznym profilu pilota.



Poszczególne uprawnienia prezentowane są w postaci tabeli. Uprawnienia dla których upłynął termin ważności wyróżniane są kolorem czerwonym.

Każde uprawnienie może zostać zaktualizowane lub usunięte poprzez wybranie ikony w ostatniej kolumnie tabeli. Dodanie nowego uprawnienia jest możliwe po wybraniu opcji **Dodaj nowe uprawnienie** w menu kontekstowym.

Dostępne statki powietrzne

Do każdego pilota przypisana jest lista statków powietrznych, na których może on wykonywać loty, czyli z punktu widzenia systemu otwierać dla nich nowe PDT.

Dostęp do listy statków powietrznych dostępnych dla danego użytkownika możliwy jest po wybraniu opcji **Dostępne SP** w menu bocznym na profilu pilota. Zmiana tej listy możliwa jest jedynie przez **administratora systemu**.



Str. 12 Profil pilota

Wybór
właściwego
rodzaju lotu przy
otwieraniu PDT
jest bardzo
ważny z punktu
widzenia wielu
aspektów
systemu.

Dostępne rodzaje lotów

Do każdego pilota przypisana jest lista rodzajów lotów, które może on wykonywać, czyli z punktu widzenia systemu otwierać dla nich nowe PDT.

Dostęp do listy rodzajów lotów dostępnych dla danego użytkownika możliwy jest po wybraniu opcji **Dostępne rodzaje lotów** w menu bocznym na profilu pilota. Zmiana tej listy możliwa jest jedynie przez **administratora systemu**.

Wpisz tankowanie



Rodzaje lotów wykonywanych w SALT Aviation to:

- **01** Przewóz lotniczy (AOC)
- 01A Loty widokowe (AOC)
- **02** Operacje specjalistyczne (SPO)
- 02H Operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka (SPO HR)
- 03A Szkolenia AOC
- 03B Szkolenia ATO
- 03A Szkolenia SPO
- 03E Loty egzaminacyjne
- 04 Wynajem statku powietrznego
- 05 Loty niepłatne
- 06 Obloty techniczne

Str. 13 Rezerwacje

Otwieranie PDT w systemie SALT24.pl możliwe jest jedynie na podstawie utworzonych wcześniej rezerwacji.

Rezerwacje

Moduł Rezerwacje pozwala na zarządzanie kalendarzem rezerwacji statków powietrznych oraz innych zasobów, takich jak na przykład sale szkoleniowe.

Po otwarciu modułu Rezerwacje prezentowana jest lista aktualnych rezerwacji, związanych z zalogowanym użytkownikiem.



Dostęp do każdej z rezerwacji na liście odbywa się poprzez kliknięcie na nazwie zasobu (pierwsza kolumna w tabeli). Poszczególne rezerwacje można wyświetlić w kalendarzu poprzez wybranie ikony oznajdującej się obok każdego wiersza w tabeli. Dostęp do edycji parametrów rezerwacji możliwy jest poprzez wybranie symbolu o, natomiast usunięcie rezerwacji następuje po wybraniu ikony .

Jeżeli na podstawie rezerwacji można otworzyć PDT (szczegółowe warunki zostały opisane w dalszej części instrukcji) to dodatkowo pojawia się ikona umożiwiająca szybkie przejście do edycji PDT.


Menu znajdujące się powyżej listy rezerwacji pozwala na:

- dodanie nowej rezerwacij statku powietrznego
- dodanie nowej rezerwacji innej
- przejście do widoku kalendarza rezerwacji

UWAGA: Otwarcie nowego PDT w systemie musi zostać poprzedzone utworzeniem rezerwacji. Dopiero na jej podstawie można otworzyć PDT w wersji elektronicznej.

Nowa rezerwacja SP

Dodawanie rezerwacji możliwe jest poprzez wybranie opcji **Nowa rezerwacja SP** lub z poziomu kalendarza rezerwacji.



Ekran nowej rezerwacji umożliwia dodanie jej podstawowych parametrów:

- Statek powietrzny lista wyboru, zawierająca SP dostępne dla zalogowanego
 użytkownika, wraz z ich statusem. Po wybraniu SP wyświetlana jest poniżej
 informacja publikowana przez Administratora. Informacja o SP jest automatycznie
 przenoszona do PDT otwieranego na podstawie rezerwacji.
- Rodzaj lotu lista wyboru, zawierająca rodzaje lotów dostępne dla zalogowanego użytkownika. Informacja o rodzaju lotu jest automatycznie przenoszona do PDT otwieranego na podstawie rezerwacji.
- Właściciel rezerwacji lista wyboru, zawierająca wszystkich użytkowników systemu. Jeżeli wybrany użytkownik jest pilotem, to zostanie on ustawiony jako PIC w momencie otwierania nowego PDT.
- Uczestnik rezerwacji opcjonalna lista wyboru, zawierająca wszystkich użytkowników systemu. Jeżeli wybrany użytkownik jest pilotem, to zostanie on ustawiony jako SIC w momencie otwierania nowego PDT.
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia wymagana data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia rezerwacji.
- Planowany czas lotu wymagana informacja na temat planowanego czasu lotu.
 Podpowiadana jest wartość wyliczona na podstawie terminów rezerwacji (- 30 min).

- Lotnisko startu wymagana informacja o lotnisku startu, używana do raportowania do Portu Lotniczego Modlin.
- Pierwszy odcinek wymagana informacja o pierwszym odcinku lotu, używana do raportowania do Portu Lotniczego Modlin.
- Dalsze odcinki opcjonalna informacja o kolejnych odcinkach lotu, używana do raportowania do Portu Lotniczego Modlin.
- Lista pasażerów opcjonalna informacja o pasażerach planowanych na locie.
 Informacja ta przekazywana jest na bramkę Portu Lotniczego Modlin w celu umożliwienia zgłoszonym osobom sprawnego wejścia na teren lotniska.
- Uwagi opcjonalne dodatkowe informacje związane z rezerwacją.

Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy wybrać przycisk **Utwórz** w celu utworzenia nowej rezerwacji w systemie. O utworzeniu rezerwacji jej uczestnicy są informowani za pomocą SMS lub maila.

Nowa rezerwacja inna

Dodawanie rezerwacji innych niż dla statków powietrznych możliwe jest poprzez wybranie opcji **Nowa rezerwacja inna** lub z poziomu kalendarza rezerwacji.

Utwórz Anuluj

Ekran nowej rezerwacji umożliwia dodanie jej podstawowych parametrów:

- Rezerwowany zasób lista wyboru, zawierająca zasoby (takie jak na przykład sale wykładowe) dostępne dla zalogowanego użytkownika.
- Właściciel rezerwacji lista wyboru, zawierająca wszystkich użytkowników systemu.
- Uczestnik rezerwacji opcjonalna lista wyboru, zawierająca wszystkich użytkowników systemu.
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia wymagana data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia rezerwacji.
- Tytuł rezerwacji wymagana informacja na temat tytułu rezerwacji.
- Uwagi opcjonalne dodatkowe informacje związane z rezerwacją.


Str. 16 Rezerwacje

Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy wybrać przycisk **Utwórz** w celu utworzenia nowej rezerwacji w systemie. O utworzeniu rezerwacji jej uczestnicy są informowani za pomocą SMS lub maila.

Kalendarz rezerwacji

Kalendarz rezerwacji pozwala na graficzne uporządkowanie zasobów i terminów. Może on być prezentowany w postaci dziennej oraz tygodniowej.

Widok kalendarza wersji dziennej jest następujący:




W lewym górnym rogu prezentowana jest data dla której wyświetlane są rezerwacje.

W prawym górnym rogu znajdują się przyciski nawigacyjne umożliwiające:

- przejście do wersji dziennej
- przejście do wersji tygodniowej
- ustawienie kalendarza na datę dzisiejszą
- przejście do poprzedniego dnia / tygodnia
- przejście do następnego dnia / tygodnia

Po lewej stronie kalendarza znajduje się lista zasobów, które mogą być rezerwowane przez zalogowanego użytkownika wraz z informacją o ich statusie. Jeżeli przy nazwie zasobu znajduje się napis **info**, to dla zasobu zostały opublikowane przez administratorów dodatkowe informacje dla pilotów.


Najechanie wskaźnikiem myszy wyświetla tę informację w postaci małego okienka:



Str. 17 Rezerwacje

Kalendarz dzienny prezentuje terminy z dokładnością do pół godziny. Prezentowane są zarówno rezerwacje jak i wykonane loty.

Po najechaniu wskaźnikiem myszy prezentowane są podstawowe informacje o rezerwacji lub wykonanym locie:



Rezerwacja może zostać **przesunięta na inny termin** bądź **wydłużona / skrócona** za pomocą myszy.

Możliwe jest również <u>dodanie nowej rezerwacji</u> poprzez wybranie myszą zakresu w odpowiednim wierszu kalendarza. Otwierany jest ekran tworzenia rezerwacji, wraz z automatycznym ustawieniem zasobu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia.

Kliknięcie na pasku reprezentującym rezerwację powoduje otwarcie ekranu informacji, pozwalającego na **edytowanie** i **usuwanie rezerwacji** jak równie na otwarcie na jej podstawie **nowego PDT**.

Szczegóły rezerwacji SP-KPX Otwórz PDT Powrót | Pokaż w kalendarzu | Aktualizuj | Usuń Statek powietrzny SP-KPX Termin rozpoczęcia 2017-05-09 15:00 Termin zakończenia 2017-05-09 21:00 Właściciel rezerwacji Punda Dominik Uczestnik rezerwacji Bill Mateusz Planowany rodzaj lotu 03B - Szkolenie ATO Planowany czas lotu 05:30 Lotnisko startu EPMO Pierwszy odcinek EPMO Status Nowa Otwarta przez Punda Dominik - 17/04/29 16:47:57 Zmieniona przez Punda Dominik - 17/05/09 09:37:32

Ponad informacjami o rezerwacji znajduje się przycisk **Otwórz PDT**, bądź też informacja z jakiego powodu otwarcie PDT nie jest możliwe.


Str. 18 Rezerwacje

Otwarcie nowego PDT na podstawie rezerwacji możliwej jest wyłączenie wtedy, gdy zostały **jednocześnie spełnione następujące warunki**:

- rezerwacja nie została anulowana
- zalogowany użytkownik jest pilotem
- do rozpoczęcia rezerwacji pozostało mniej niż godzina
- od zakończenia rezerwacji minęła nie więcej niż doba
- statek powietrzny jest sprawny
- statek powietrzny ma ważny MS
- zalogowany użytkownik nie ma otwartego innego PDT
- dla statku powietrznego nie został otwarty inny PDT

Wybranie przycisku **Otwórz PDT** powoduje przeniesienie do ekranu tworzenia nowego PDT wraz z automatycznym wypełnieniem tych wartości, które mogą zostać ustalone na podstawie rezerwacji.

Kalendarz w wersji tygodniowej prezentuje większą ilość informacji:



Obsługa kalendarza w wersji tygodniowej podlega tym samy zasadom, jak w wersji dziennej.

Rezerwacje w wersji mobilnej

Zarządzanie rezerwacjami możliwe jest również z poziomu aplikacji mobilnej.

Lista rezerwacji

Dostęp do listy rezerwacji następuje po wybraniu opcji Rezerwacje na ekranie głównym.



Na liście pojawiają się wszystkie aktualne rezerwacje zalogowanego użytkownika. Obok każdej rezerwacji znajduje się przycisk **Zmień**, pozwalający na jej edycję bądź usunięcie.


Jeśli rezerwacja spełnia opisane wcześniej warunki do otwarcia na jej podstawie PDT, dodatkowo pojawia się przycisk **PDT**.

Str. 20 Rezerwacje

Tworzenie rezerwacji

Utworzenie nowej rezerwacji następuje po wybraniu przycisku **Rezerwuj**. Nowa rezerwacja może również dodać bezpośrednio z widoku kalendarza.






Pola które należy wypełnić w wersji mobilnej są takie same jak w pełnej wersji systemu.

Po wypełnieniu wymaganych informacji należy wybrać przycisk **Dodaj**, aby zapisać rezerwację w systemie. Po utworzeniu nowej rezerwacji jej uczestnicy są powiadamiani automatycznie za pomocą SMS lub maila.

Kalendarz rezerwacji

Wejście do widoku kalendarza rezerwacji następuje po wybraniu przycisku Kalendarz.



W lewym górnym rogu prezentowana jest data dla której wyświetlane są rezerwacje.

W prawym górnym rogu znajdują się przyciski nawigacyjne umożliwiające:

- dodanie nowej rezerwacji
- przejście do poprzedniego dnia
- przejście do następnego dnia

Po lewej stronie kalendarza znajduje się lista zasobów, które mogą być rezerwowane przez zalogowanego użytkownika.

W widoku kalendarza w wersji mobilnej możliwe jest **dodanie nowej rezerwacji** poprzez chwilowe przytrzymanie palcem komórki w kalendarzu a następnie przesunięcie i zaznaczenie wymaganego zakresu. Otwierany jest ekran tworzenia rezerwacji, wraz z automatycznym ustawieniem zasobu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia.

Kliknięcie na pasku reprezentującym rezerwację powoduje otwarcie ekranu informacji, pozwalającego na **edytowanie** i **usuwanie rezerwacji** jak równie na otwarcie na jej podstawie **nowego PDT**.

Poprawność i kompletność danych wpisywanych przez pilotów na PDT jest kluczowa dla działania wszystkich modułów systemu.

Otwieranie PDT

Otwieranie nowego PDT

Aby otworzyć nowy PDT (Pokładowy Dziennik Techniczny) użytkownik musi posiadać w systemie co najmniej rolę Pilot. Aby zostać przypisany do tej roli skontaktuj się z administratorem systemu.

Uwaga: Otwarcie nowego PDT następuje wyłącznie na podstawie utworzonej wcześniej rezerwacji!


Nowy PDT można otworzyć na podstawie istniejącej rezerwacji jedynie jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki:

- zalogowany użytkownik ma uprawnienia pilota
- do rozpoczęcia rezerwacji pozostało mniej niż jedna godzina
- od zakończenia rezerwacji minęło mniej niż jedna doba
- statek powietrzny jest sprawny
- statek powietrzny ma <u>aktualny MS</u>
- na statku powietrznym <u>nie został otwarty inny PDT</u>
- zalogowany użytkownik <u>nie ma otwartego innego PDT</u>

Otwarcie PDT następuje po wybraniu opcji **Nowy PDT** na stronie głównej Panelu użytkownika, bądź też poprzez kliknięcie na ikonie dokumentu obok rezerwacji na liście **Moje rezerwacje SP**. Otwarcie PDT możliwe jest również z modułu Rezerwacji, co zostało opisane w dalszej części instrukcji.

PDT - informacje podstawowe

Główny ekran podczas otwierania PDT pobiera większość informacji z rezerwacji, na podstawie której został otworzony. Informacje te obejmują: datę, statek powietrzny, załogę, rodzaj lotu oraz liczbę pasażerów.



Informacje w górnej części ekranu edycji PDT obejmują:

- Status PDT przyjmuje wartości: Nowy, Otwarty, Zamknięty lub Sprawdzony.
- Data PDT domyślnie ustawiana jest data początku rezerwacji.
- **Statek powietrzny** lista wyboru, prezentująca SP do których użytkownik posiada uprawnienia, wraz z liczbą godzin lotu jakie pozostały dla każdego z nich, zgodnie z aktualnym świadectwem MS; lista ta określana jest przez **administratora systemu**; domyślnie ustawiany jest SP wpisany w rezerwacji.
- Dane MS automatycznie zaciągane informacje o ważności MS dla SP.
- Numer PDT automatycznie zaciągany numer kolejny PDT dla SP (może zostać zmieniony przez użytkownika, należy to jednak robić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach).
- Pierwszy pilot lista wyboru pozwalająca pisać dane PIC; domyślnie ustawiany jest właściciel rezerwacji.
- Drugi pilot lista wyboru pozwalająca pisać dane SIC; domyślnie ustawiany jest uczestnik rezerwacji.
- Rodzaj lotu lista wyboru, prezentująca rodzaje lotów dla których użytkownik może
 otworzyć nowy PDT, lista ta określana jest przez administratora systemu; domyślnie
 ustawiany jest rodzaj lotu wpisany w rezerwacji.
- Uwagi opcjonalne pole tekstowe, pozwalające na wpisanie dowolnych uwag, związanych z otwieranym nowym PDT.

W zależności od wybranego rodzaju lotu mogą pojawić się kolejne, specyficzne dla niego pola, zawierające dodatkowe informacje, takie jak:

- Dla lotów typu **01**, **02**, **02H**:
 - Kontrahent lista wyboru, pozwalająca na wybranie kontrahenta.
 - Opis usługi pole tekstowe, pozwalające na wpisanie dodatkowych uwag, związanych z wykonywaną usługą.
- Dla lotów typu 01A, 03D:
 - Voucher lista wyboru, pozwalająca na wybranie vouchera Salt.
 - Voucher obcy pole tekstowe, pozwalające na wpisanie danych vouchera spoza systemu Salt.
- Dla lotów typu 03A, 03B, 03C, 03E:
 - o Szkolenie lista wyboru, pozwalająca na wybranie aktywnego szkolenia.
 - Instruktor lista wybory, pozwalająca na wybranie instruktora nadzorującego lot na ziemi (nie będącego członkiem załogi).
- Dla lotów typu 04:
 - Kontrahent lista wyboru, pozwalająca na wybranie kontrahenta
 - Instruktor lista wybory, pozwalająca na wybranie instruktora nadzorującego lot w wynajmie.


Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy użyć przycisku **Dodaj operację**, aby przejść do kolejnego ekranu, umożliwiającego edycję informacji o operacjach na PDT.

Dodawanie operacji na PDT

Otwarcie kolejnych operacji na PDT następuje poprzez wybranie opcji **Dodaj operację** na ekranie głównym edycji PDT.

Wymagane informacje przed lotem

Otwarcie nowej operacji na PDT następuje przed wykonaniem lotu i wymaga podania zestawu podstawowych informacji o planowanym locie.



Informacje wymagane do otwarcia operacji znajdują się w górnej części ekranu i obejmują:


- **Uzupełnione paliwo** ilość paliwa zatankowana przed lotem (dodatkowo konieczne jest określenie zbiornika, z którego paliwo zostało zatankowane).
- Źródło paliwa lista wyboru, prezentująca zbiorniki z paliwem SALT, zawierające taki
 rodzaj paliwa, jaki wymagany jest dla danego statku powietrznego (dodatkowo
 możliwe jest wybranie opcji '-- Poza SALT –' czyli wpisanie tankowania wykonanego
 w innej lokalizacji).
- Stan paliwa do lotu pole bezwzględnie wymagane, określające stan paliwa do lotu; jest ono automatycznie ustawiana na szacowaną ilość paliwa na SP powiększoną o paliwo zatankowane przed lotem; UWAGA! Podana ilość paliwa nie może być większa niż objętość zbiornika SP.
- Uzupełniony olej zestaw pól, zależny od konfiguracji SP, pozwalający na wpisanie ilość różnych rodzajów oleju, uzupełnionych przed lotem.
- Potwierdzenie PFI pole służące potwierdzeniu, że zostały wykonane wszystkie czynności wymagane w ramach przeglądu przedlotowego; aby potwierdzić wykonanie PFI pilot dowódca (PIC) musi wpisać swoje hasło. UWAGA! Należy podać hasło pilota dowódcy (PIC) wskazanego podczas otwierania PDT, który może być inny niż aktualnie zalogowany użytkownik.

Po uzupełnieniu wymaganych informacji można użyć przycisku **Otwórz operację**, aby zakończyć otwieranie nowej operacji. Jeśli operacja została już wykonana można od razu wypełnić pozostałe informacje i zamknąć ją przyciskiem **Zamknij operację**.

Wymagane informacje po locie

Zamknięcie operacji na PDT następuje po zakończeniu lotu i wymaga podania kompletu informacji o wykonanym locie.

Dostęp do ekranu pozwalającego na edycję i zamknięcie operacji następuje poprzez wybranie opcji **Zamknij operację** na ekranie głównym edycji PDT.



Informacje wymagane do zamknięcia operacji znajdują się w dolnej części ekranu:

- Miejsce startu miejsce startu (ustawiane automatycznie na podstawie ostatniego miejsca lądowania).
- Miejsce lądowania miejsce lądowania
- Czasy on-block i off-block czas zegarowy rozpoczęcia i zakończenia operacji lotniczej; czasy te mogą być podane w postaci GG:MM (z dwukropkiem) lub GGMM (bez dwukropka); UWAGA! Czas operacji nie może być dłuższy niż 6 godzin i w przypadku samolotów powinien być zgodny z licznikiem (dopuszczalna tolerancja to 20%).
- Licznik początkowy licznik początkowy dla operacji, przeniesiony z operacji
 poprzedniej (zmiana tej wartości powinna być wykonywana jedynie w uzasadnionych
 przypadkach)
- Licznik końcowy licznik końcowy dal operacji; UWAGA! Czas lotu wg licznika nie może być dłuższy niż 6 godzin i w przypadku samolotów powinien być zgodny z czasem zegarowym (dopuszczalna tolerancja to 20%).
- Paliwo zużyte ilość zużytego paliwa, domyślnie szacowana na podstawie czasu
 lotu i średniego zużycia dla danego SP; wartość ta może zostać skorygowana w
 przypadku kiedy faktyczne zużycie odbiega od zużycia szacowanego UWAGA!
 Zużycie nie może być większe niż zadeklarowany stan paliwa do lotu.
- Liczba lądowań liczba wykonanych lądowań (domyślnie ustawiana na 1).

Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy użyć jednego z przycisków:

- Zakończ operację kończy bieżącą operację i przechodzi do ekranu głównego PDT.
- Pozostaw otwartą pozostawia bieżącą operację w stanie otwartym (nie jest możliwe otwieranie kolejnych operacji dopóki nie zostanie ona zamknięta).


Podczas
zamykania PDT
pilot może
określić, że SP
nie jest zdatny do
dalszych lotów.
W takim
przypadku nie
będzie możliwe
otwieranie
kolejnych PDT do
czasu usunięcia
usterki.

Zamykanie PDT

Zamknięcie uprzednio otwartego PDT możliwe jest poprzez wybranie przycisku **Zamknij PDT** na ekranie głównym edycji PDT. PDT musi zostać zamknięty zanim można będzie otworzyć kolejny PDT dla tego samego statku powietrznego.

Dodatkowe informacje przy zamykaniu PDT

Przed zamknięciem PDT możliwe jest podanie zestawu dodatkowych informacji.



Informacje uzupełniane przed zamknięciem PDT obejmują:

- Paliwo po locie ilość paliwa zatankowana po ostatnim locie (dodatkowo konieczne
 jest określenie zbiornika, z którego paliwo zostało zatankowane).
- Źródło paliwa lista wyboru, prezentująca zbiorniki z paliwem SALT, zawierające taki
 rodzaj paliwa, jaki wymagany jest dla danego statku powietrznego (dodatkowo
 możliwe jest wybranie opcji '-- Poza SALT –' czyli wpisanie tankowania wykonanego
 w innej lokalizacji).
- Opis usterki pole zwierające opis usterki, który przekazywany jest do CAMO i SMS; wpisanie usterki powoduje, że SP zostanie oznaczony jako niesprawny i nie będzie można dla niego otworzyć kolejnego PDT, do czasu aż administrator CAMO potwierdzi usunięcie usterki.

Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy użyć jednego z przycisków:

- Zamknij PDT powoduje ostateczne zamknięcie PDT i zapisanie wszystkich zmian.
- Pozostaw otwarty pozostawia PDT w stanie otwartym do dalszej edycji (nie jest możliwe otwieranie kolejnych PDT dopóki nie zostanie on zamknięty).

Zamknięcie PDT jest możliwe nawet <u>bez wpisania żadnych operacji</u> lub z <u>otwartą operacją</u>, która nie została zamknięta (na przykład w sytuacji, kiedy lot nie został rozpoczęty z powodu stwierdzenia usterki). W takim przypadku pojawi się komunikat z prośbą o dodatkowe potwierdzenie intencji pilota.

W każdej chwili elektroniczny PDT może zostać wydrukowany i zarchiwizowany w wersji papierowej.

Drukowanie zamkniętego PDT

Po zamknięciu PDT otworzy się ekran z podstawowymi informacjami na jego temat.



Otwarty przez: Baran Agnieszka / 8 maja 2017 14:09 Zamknięty przez: Baran Agnieszka / 8 maja 2017 15:26

Wydrukowanie wybranego PDT możliwe jest poprzez wybranie opcji **Drukuj** z menu kontekstowego na ekranie właściwym. Wydruk zawiera komplet informacji wpisanych w poprzednich krokach wypełniania PDT.

Do otwarcia PDT wystarczy dowolny w miarę nowoczesny telefon z dostępem do Internetu.


PDT w wersji mobilnej

Otwieranie i uzupełnianie PDT możliwe jest w wersji mobilnej z ekranu głównego aplikacji mobilnej, bądź też poprzez kliknięcie przycisku PDT przy aktualnej rezerwacji.

Otwieranie PDT w wersji mobilnej

Otwieranie PDT w wersji mobilnej podlega podobnym regułom jak w pełnej wersji systemu. Poszczególne ekrany zostały jednak mocno uproszczone i dostosowane do interfejsu telefonu komórkowego.

Pierwszy ekran w wersji mobilnej – informacje podstawowe:






Ekran ten umożliwia dodanie następujących informacji:

- Data PDT domyślnie ustawiana jest data początku rezerwacji.
- **Statek powietrzny** lista wyboru, prezentująca SP do których użytkownik posiada uprawnienia, wraz z liczbą godzin lotu jakie pozostały dla każdego z nich.
- **Numer PDT** automatycznie zaciągany numer kolejny PDT dla SP (może zostać zmieniony, należy to jednak robić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach).
- Rodzaj lotu lista wyboru, prezentująca rodzaje lotów dla których użytkownik może otworzyć nowy PDT.
- **Informacje dodatkowe** opcjonalne pole tekstowe, pozwalające na wpisanie dowolnych uwag, związanych z otwieranym nowym PDT.

W przypadku list wyboru w wersji mobilnej możliwe jest łatwe dotarcie do właściwej pozycji poprzez wpisanie dowolnego fragmentu tekstu w polu wyszukiwania na górze listy.



Drugi ekran w wersji mobilnej – informacje specyficzne dla rodzaju lotu:

Trzeci ekran w wersji mobilnej - załoga:



Na każdym ekranie w wersji mobilnej można użyć przycisku **Dalej** aby przejść do kolejnego ekranu, lub przycisku **Powrót** aby powrócić do poprzedniego.

Otwieranie operacji w wersji mobilnej

Aby otworzyć nową operację na PDT w wersji mobilnej należy wybrać opcję **Otwórz lot** w menu głównym systemu.

Otwieranie operacji na PDT w wersji mobilnej podlega tym samym regułom jak w pełnej wersji systemu.



Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy użyć przycisku **Otwórz**, aby zakończyć otwieranie nowej operacji i przejść do ekranu głównego systemu.

Zamykanie operacji w wersji mobilnej

Aby przejść do zamykania operacji w wersji mobilnej należy wybrać opcję **Zamknij lot** w menu głównym systemu.

Zamykanie operacji w wersji mobilnej podlega tym samym regułom jak w pełnej wersji systemu.



Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy użyć przycisku **Zamknij**, aby zamknąć operację i przejść do ekranu głównego systemu.

W wersji mobilnej czas można również podawać w postaci GG:MM (z dwukropkiem) lub GGMM (bez dwukropka). Jako symbol dziesiętny może zostać użyty przecinek lub kropka.

Zamykanie PDT w wersji mobilnej

Aby przejść do zamykania PDT w wersji mobilnej należy wybrać opcję **Zamknij PDT** w menu głównym systemu.

Zamykanie PDT w wersji mobilnej podlega tym samym regułom jak w pełnej wersji systemu.



Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy użyć przycisku **Zamknij**, aby ostatecznie zamknąć PDT i przejść do ekranu głównego systemu.

Przeglądanie i edycja PDT


Zmiany w zamkniętym PDT

Po zamknięciu PDT pilot ma możliwość jego edycji przez okres 24 godzin od zamknięcia.

Po tym okresie, jeżeli z jakiegoś powodu konieczne jest wprowadzenie zmian należy się skontaktować z **administratorem CAMO**.

Dostęp do PDT

Dostęp do PDT możliwy jest poprzez Panel użytkownika. Po wybraniu PDT pojawi się ekran główny przedstawiający komplet informacji w formie zbliżonej do postaci papierowej.




Opcje pojawiające się w menu bocznym zależą od rodzaju lotu orz uprawnień użytkownika.

W menu znajdującym się ponad obrazem PDT pojawiają się opcje umożliwiające jego wydrukowanie, bądź też edycję lub usunięcie (w ciągu 24 godzin po zamknięciu).

Powrót do głównego ekranu informacji o PDT następuje zawsze poprzez kliknięcie na **numerze PDT** w menu bocznym.

Edycja podstawowych informacji na PDT

Po wybraniu opcji Aktualizuj zostanie otwarty główny ekran edycji PDT.




Poszczególne informacje na PDT mogą zostać zmodyfikowane, a następnie zapisane po wybraniu przycisku **Modyfikuj PDT** na dole ekranu.

UWAGA: Edycja PDT możliwa jest jedynie w okresie 24 godzin od jego zamknięcia!

Edycja operacji na PDT

Poszczególne operacje na PDT mogą zostać zmodyfikowane. Przejście do edycji operacji następuje po wybraniu ikony 🔗 znajdującej się obok każdej operacji.

Edycja operacji na PDT



Zapisanie zmian w operacji następuje po wybraniu przycisku Modyfikuj operację.

Możliwe jest również dodawanie nowych operacji poprzez wybranie przycisku **Dodaj operację** na ekranie edycji PDT. <u>Ostatnia</u> operacja na liście może również zostać usunięta, poprzez wybranie ikony znajdującej się obok operacji.

Lot szkolny

Jeśli dany PDT dotyczy lotu szkolnego, w menu bocznym pojawi się opcja Lot szkolny.

Po jej wybraniu prezentowane są najważniejsze informacje związane z realizowanym szkoleniem:





Powrót Statek powietrzny SP-KWH Numer PDT 000010 Data PDT 2016-03-25 Szkolenie PPL(A) Student Golc Piotr Instruktor na locie Cieśla Adam Instruktor prowadzący Cieśla Adam Kontrahent 2413 - Piotr Golc Opłata za szkolenie 288.00 PLN

Informacje o locie szkolnym


Informacje te dotyczą zarówno realizowanego szkolenia jak i kosztów wykonanego lotu, przypisanych do właściwego kontrahenta.

Zgłoś raport SMS

Lot w wynajmie

Jeśli dany PDT dotyczy lotu wykonywanego w wynajmie, w menu bocznym pojawi się opcja **Lot w wynajmie**.

Po jej wybraniu prezentowane są najważniejsze informacje związane z wynajmem:



Informacje te dotyczą czasu licznikowego oraz kosztów wykonanego lotu, przypisanych do właściwego kontrahenta.

Rozliczenie paliwa na PDT

Po wybraniu opcji **Paliwo** w menu bocznym prezentowane są najważniejsze informacje związane z rozliczeniem paliwa na danym PDT:



Jak widać rozliczenie paliwa jest następujące:


- W pierwszym locie nie uzupełniano paliwa, natomiast zużyto ok. 30L.
- W EPGD uzupełniono zużyte paliwo i w drodze powrotnej zużyto ok. 35L.
- Po zakończeniu lotu uzupełniono 35L z przyczepy z paliwem w SALT.

Dla tankowań poza SALT istnieje możliwość podania informacji na temat ceny zakupu paliwa oraz dokumentów potwierdzających transakcję. Zakup taki zostanie odpowiednio uwzględniony na koncie finansowym wynajmującego bądź ucznia.

W przypadku tankowań poza SALT należy podać wartość zakupionego paliwa oraz numery faktury oraz dokumentu akcyzy.

Edycja informacji o tankowaniu

Po wybraniu ikony edycji na liście tankowań poza SALT pojawi się ekran umożliwiający wpisanie danych dotyczących wykonanego tankowania.



Po wybraniu przycisku **Aktualizuj** informacje te zostaną zapisane na koncie finansowym kontrahenta.




Każdy
użytkownik ma
możliwość
zgłaszania
zdarzeń
lotniczych za
pomocą systemu.

Zgłaszanie zdarzeń lotniczych

Zgłoszenie zdarzenia

Zgłoszenie zdarzenia lotniczego możliwe jest przez każdego użytkownika po wybraniu opcji **Zgłoś zdarzenie lotnicze** w menu głównym Panelu użytkownika.



Należy podać podstawowe informacje dotyczące zdarzenia lotniczego:

- Data zdarzenia domyślnie podpowiadana jest data bieżąca.
- Statek powietrzny lista wyboru, prezentująca statki powietrzne SALT.
- Pilot dowódca domyślnie podpowiadane jest nazwisko aktualnie zalogowanego użytkownika.
- Rodzaj operacji AOC, ATO, Wynajem, Prywatny, Inne.
- Kwalifikacja zdarzenia Zdarzenie, Incydent, Poważny incydent, Wypadek.
- Opis zdarzenia pole free-text zawierające skrócony opis zgłaszanego zdarzenia.
- Numer ewid. PKBWL numer nadany przy zgłoszeniu zdarzenia do PKBWL.
- Data przyjęcia w PKBWL data przyjęcia zgłoszenia przez PKBWL.

Po wybraniu przycisku Utwórz zgłoszenie jest tworzone i tafia do modułu SMS.


Status własnych zgłoszeń można przeglądać wybierając opcję **Zgłoszone zdarzenia** w menu bocznym Panelu użytkownika. Można tam również dopisywać do zgłoszenia dodatkowe uwagi i komentarze. Raz zgłoszone zdarzenie może zostać usunięte jedynie przez **administratora SMS**.

Każdy
użytkownik ma
możliwość
zgłaszania
dobrowolnych
raportów SMS za
pomocą systemu.

Zgłaszanie raportów SMS

Zgłoszenie reportu SMS

Zgłoszenie dobrowolnych raportów SMS możliwe jest przez każdego użytkownika po wybraniu opcji **Zgłoś raport SMS** w menu głównym Panelu użytkownika.



Należy podać podstawowe informacje dotyczące zgłaszanego raportu:

- Data zgłoszenia domyślnie podpowiadana jest data bieżąca.
- Osoba zgłaszająca domyślnie podpowiadane jest nazwisko aktualnie zalogowanego użytkownika.
- Treść zgłoszenia pole free-text zawierające treść zgłaszanego raportu.

Po wybraniu przycisku **Utwórz** raport jest tworzony i tafia do modułu SMS.

Status zgłoszonych przez siebie raportów SMS można przeglądać wybierając opcję **Zgłoszone raporty** w menu bocznym Panelu użytkownika. Można tam również dopisywać do raportu dodatkowe uwagi i komentarze. Raz zgłoszony raport SMS może zostać usunięty jedynie przez **administratora SMS**.

Raporty anonimowe

UWAGA! Raporty zgłaszane w systemie nie są w 100% anonimowe. Nawet w przypadku wpisania innego nazwiska istnieje możliwość ustalenia osoby zgłaszającej. Aby zgłosić w pełni anonimowy raport SMS powinieneś użyć skrzynki na listy w biurze SALT Aviation, przeznaczonej do zgłaszania raportów.


Wszystkie
tankowania poza
PDT (obecnie na
tzw. 'zeszyt')
powinny
obowiązkowo
zostać
zarejestrowane w
systemie.

Tankowanie bez PDT

Wpisywanie tankowania

W przypadku tankowania statku powietrznego, które nie jest związane z żadnym PDT, należy również taki fakt zarejestrować w systemie.

Zarejestrowanie tankowania możliwe jest przez każdego użytkownika po wybraniu opcji **Wpisz tankowanie** w menu głównym Panelu użytkownika.



Należy podać podstawowe informacje dotyczące tankowania:


- Data tankowania domyślnie podpowiadana jest data bieżąca.
- Osoba tankująca domyślnie podpowiadane jest nazwisko aktualnie zalogowanego użytkownika.
- Statek powietrzny lista wyboru, prezentująca statki powietrzne SALT.
- Zbiornik paliwa lista wyboru, prezentująca zbiorniki z paliwem SALT; UWAGA!
 w przypadku wybrania zbiornika z paliwem innego rodzaju niż wymagane dla
 wybranego statku powietrznego zostanie zgłoszony błąd i należy dokonać
 ponownego wyboru.
- Objętość paliwa objętość zatankowanego paliwa; UWAGA! wybrana objętość
 paliwa nie może być większa niż pojemność zbiorników wybranego statku
 powietrznego.
- Uwagi pole free-text pozwalające na wpisanie dowolnych uwag związanych z przeprowadzonym tankowaniem.

Po wybraniu przycisku **Utwórz** tankowanie zostanie zarejestrowane w systemie.

Wpisywanie tankowania w wersji mobilnej

Zarejestrowanie tankowania bez PDT możliwe jest również w wersji mobilnej systemu.

W tym celu należy wybrać opcję Tankowanie w menu głównym.



Po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji należy wybrać przycisk **Zapisz**, co spowoduje zarejestrowanie tankowania w systemie.

Uzyskiwanie pomocy

Informacje kontaktowe

W celu uzyskania pomocy w związku z korzystaniem z systemu SALT24 należy skontaktować się z jedną z poniższych osób:

Administratorzy systemu:

- Agnieszka Pęksa a.peksa@salt.aero, tel. 509 054635
- Michał Szamborski michal.szamborski@salt.aero tel. 601 282808
- Tomasz Mierzwa mierzwik@me.com, tel. 601 938871

Administratorzy CAMO:

- Marek Stanisławski m.stanislawski@salt.aero, tel. 696 206262
- Agnieszka Sikorska a.sikorska@salt.aero, tel. 504 208401

Administrator SMS:

Agnieszka Pęksa – <u>a.peksa@salt.aero</u>, tel. 509 054635