WICI L0: montaż, uruchomienie i próby

Dotyczy jednej sztuki: N1 (SMD zmontowane w JLCPCB) + ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 + Wio SX1262 + Sharp LS027B7DH01A, program diagnostyczny `l0-0.5`. Dokumenty nadrzędne: połączenia MCU, połączenia N1, instrukcja programu. Tam, gdzie uruchomienie N1 (stanowiska A/B) mówi co innego, obowiązuje ten dokument.

Etapy są ułożone tak, żeby każdy błąd ujawnił się tam, gdzie jego usunięcie jest najtańsze. Nie przechodzić do następnego etapu przed zaliczeniem poprzedniego.

0. Przed lutowaniem

1. **Oględziny SMD pod mikroskopem:** mostki na J7 (raster 0,5 mm) i U2 (SOT-23-6); kropki pinu 1 U1–U4 zgodne z opisem; Q1, D3 (SOT-23), D2 (pasek katody). U1 to MB85RS4MT (montaż JLC); CY15B104QN jest dopuszczonym zamiennikiem. Wady SMD reklamować u producenta przed lutowaniem THT, ze zdjęciami.
2. **Szyny (na padach):** JP1.1 (+3V3) – J11.1 (GND): bez zwarcia, wskazanie rośnie (C13 100 µF); C9 (+5V_LCD) – GND ≈ 1,3 MΩ (dzielnik R21 + R22).
3. **Przymiarka 1:1 na płytce bez SMD:** DevKitC w otworach J5/J6 (pin 1 od strony anteny, gniazdo USB w stronę napisu USB na płytce), panel z taśmą FPC wsuniętą do J7 do oporu, bez ostrego zgięcia taśmy i bez zginania jej w stronę ekranu: na N1 z zamówienia 2026-10-10 panel nie mieści się w obrysie z opisu (F118) i leży według uruchomienia N1, krok 7; na rewizji N1.1 (poprawka F118) leży w obrysie, taśma płasko; przyciski z nasadkami, SW5 i J12 w otworach. Wynik zapisać.
4. **Wgranie DevKitC poza płytką** (rozdział 4, kroki 1–3). Oddziela problemy USB i narzędzi od problemów montażu, a fabryczny program nie steruje wyprowadzeniami na N1. Bez peryferiów oczekiwane: `INFO l0-0.5 … 0 …`, `FRAM_ID unknown …`, `ERR radio_begin …`; odpowiedź na `INFO` może się opóźnić o około 10 s (program szuka radia, zob. diagnoza w rozdziale 4).

1. N1

Kroki 1–2 dotyczą płytek N1 z zamówienia 2026-10-10. Na płytce zmontowanej w JLC według wyceny pełnego montażu R12 ma już 1 kΩ, a elementy THT są wlutowane: wykonuje się tylko kontrolę J5.15 – GND ≈ 1,0 kΩ i oględziny.

1. **R12: 10 kΩ → 1 kΩ** (0805, 1%), jako pierwsza czynność, dopóki THT nie utrudnia dostępu. Kontrola na padach: J5.15 (RF_RESET) – GND ≈ 1,0 kΩ.
2. **THT:** SW1–SW6, D1 (katoda = płaski bok i kwadratowy pad 1, do masy), BZ1 („+” na padzie 1), SW5, J11, JP1, JP2, J12, na końcu J5/J6 (na wpiętym DevKitC albo na listwie, żeby gniazda stały pionowo i w osi). Pad J6.22 ma pełne połączenie z polem masy: grot o większej pojemności cieplnej.
   - SW5 (SPDT, wyprowadzenia w linii) da się wlutować obrócony o 180°; wtedy położenie CISZA jest odwrócone wobec opisu. Kontrola: w położeniu CISZA J6.4 – GND ≈ 1 kΩ (R16), w położeniu PRACA ≫ 10 kΩ.
   - Nie obsadzać J1–J4, J9/J10 i JP3. To złącza stanowisk A/B; J9/J10 leżą na RF_CS, RF_RESET i SPI, wspólnych z Wio.
3. **Zworki** JP1 i JP2 założone (JP1: 3V3 DevKitC → +3V3 N1; JP2: 5 V dla brzęczyka).
4. **Dystanse** M3 × 12 mm w H1–H5. W H6–H9 tylko nakrętki nylonowe albo nic: pady nieobsadzonych J1–J4 są połączone z sieciami, a środek H7 leży 3,6 mm od padu J4.10.

2. Adapter Wio

Przyporządkowanie sygnałów Wio do GPIO XIAO ESP32S3 potwierdzone na sprzęcie programem R0 (`hardware/radio-pair/src/main.cpp`): SCK GPIO7 (D8), MISO GPIO8 (D9), MOSI GPIO9 (D10), NSS GPIO41, DIO1 GPIO39, NRST GPIO42, BUSY GPIO40, RXEN GPIO38. TCXO 1,8 V zasila DIO3, tor nadawania przełącza DIO2.

1. **Próba zestawów przed rozebraniem** (A: Wio do L0, B: partner). Kopia fabryczna, `pair-0.4`, `tools/pair_test.py --a PORT_A --b PORT_B --count 100` (README R0). Warunek: 100/100 w obie strony. Niepowodzenie: każdy zestaw z zestawem R0 opiekuna. B nie rozbierać.
2. Tabela niżej jest zgodna ze schematem Seeed „Wio-SX1262 for XIAO V1.1” (KiCad 8, repozytorium Seeed-Studio/OPL_Kicad_Library): J1 i J2 to listwy 1 × 7, raster 2,54 mm; J1.6, J1.7 i J2.7 niepodłączone. Na module R1 10 kΩ podciąga RST do +3V3; RF_SW1 (RXEN) nie ma rezystora do masy. Płytka w innej wersji: porównać z jej schematem przed lutowaniem. Kontrola bez schematu: ciągłość J2.6, J2.5, J2.4 do D8, D9, D10 na krawędzi XIAO (przy połączonym B2B).
3. XIAO zdjąć ze złącza B2B (J3 na Wio) równomiernie, bez podważania jednego końca; XIAO zachować. J2.1 (VIN) nie podłączać. Dioda i przycisk na Wio są połączone tylko z J3, po odłączeniu XIAO nie działają.
4. Przy Wio: 100 nF i 10 µF między 3V3 a GND, 10 kΩ z RXEN do GND. J2.3 (+3V3) z JP1.1 przez POWER_BREAK (listwa 1 × 2 ze zworką), J2.2 (GND) z J11.1.
5. Przyłączenie do N1 od spodu płytki, na wyprowadzeniach gniazd J5/J6 i listwy JP1. Przewody ≤ 6 cm, linie SPI skręcone z przewodem masy albo taśma z masą co drugą żyłą; bez pętli i odgałęzień. SCK i MOSI biegną także do FRAM (8 MHz) i ekranu, więc długość przewodów adaptera wpływa na całą magistralę.
6. Antena w gnieździe u.FL (IPEX) przed pierwszym zasileniem, zatrzaśnięta prostopadle, przewód odciążony.
7. **Nie zasilać płytki ze zdjętą zworką POWER_BREAK.** Wyjścia MCU (NSS i NRST w stanie wysokim) zasilałyby wtedy Wio przez diody zabezpieczające wejść. Prąd Wio mierzy się amperomierzem wpiętym w miejsce zworki.

Sygnał	Wio	Punkt N1	GPIO DevKitC
SCK	J2.6	J5.18 (SPI_SCK_DEVKIT, przed R18)	12
MOSI	J2.4	J5.17	11
MISO	J2.5	J5.19	13
NSS	J1.4	J5.16 (RF_CS, R11 10 kΩ do +3V3)	10
NRST	J1.3	J5.15 (R12 1 kΩ do GND)	9
BUSY	J1.2	J5.20	14
DIO1	J1.1	J6.18	21
RXEN	J1.5	J6.6 (10 kΩ do GND przy Wio)	42
+3V3	J2.3	JP1.1 przez POWER_BREAK	
GND	J2.2	J11.1	
VIN	J2.1	nie podłączać	

3. Kontrola przed zasilaniem

Bez DevKitC i panelu, POWER_BREAK założony.

Pomiar	Oczekiwane	Odchylenie oznacza
Każdy pad Wio – jego punkt N1	0 Ω	przerwę albo pomyłkę pinu
Linie SPI parami; NSS–NRST; BUSY–DIO1	brak połączenia	mostek na adapterze
J5.15 – GND	≈ 1 kΩ	≈ 10 kΩ: R12 niewymieniony
J6.6 – GND	≈ 10 kΩ	brak rezystora RXEN
J5.16 – JP1.1	≤ 10 kΩ (R11)	
Wio J2.3 – JP1.1	0 Ω	POWER_BREAK
JP1.1 (+3V3) – GND, JP2 (+5V) – GND	bez zwarcia	
Wio J2.1 (VIN) – cokolwiek na N1	brak połączenia	
J7, sąsiednie piny parami	połączone tylko 6–7–8 (+5V_LCD) oraz 9–10 z uchwytami (GND)	mostek na J7

4. Pierwsze zasilanie i program

Zasilanie wyłącznie przez gniazdo **USB** DevKitC (natywne USB/OTG, nie UART), przewodem z liniami danych, przez miernik prądu USB. Port UART nie ma konsoli tego obrazu. Jedno źródło zasilania naraz; źródła AA i 12 V odłączone.

1. Narzędzia: `python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt`. Obraz z paczki (`images/l0-full.bin` pod adres 0x0) albo ze źródeł w `hardware/l0-diagnostic`: `pio run -t upload --upload-port PORT` (wgrywa samą aplikację pod 0x10000; kopia fabryczna wcześniej, krok 2). Windows: `.venv\Scripts\python`, porty `COMn`.
2. Kopia fabryczna i wgranie: `.venv/bin/python -m esptool --chip esp32s3 --port PORT read_flash 0 0x800000 backups/l0-factory-<nr>.bin`, następnie `shasum -a 256 -c SHA256SUMS.txt` (Linux: `sha256sum -c`) i `write_flash 0x0 images/l0-full.bin`. Bez `erase_flash`. Brak portu: przytrzymać BOOT, nacisnąć RESET. Nazwa portu (`/dev/cu.usbmodem…`, na Linuksie `/dev/ttyACM…`) może się zmienić po każdym resecie.
3. Konsola: `.venv/bin/pio device monitor --port PORT --baud 115200`. Komunikaty startowe zwykle giną przed otwarciem portu: od razu `INFO`, `STATUS`, `RDID`. Konsolę zamknąć przed uruchomieniem skryptów.
4. DevKitC wpiąć w N1 bez zasilania, bez panelu. Po podłączeniu USB pomiary według tabeli niżej.
5. `INFO` ma zwrócić `INFO l0-0.5 <MAC> 1 <reset> <boot_id> 869.525 125 7 5 0 1.8`. Pole 3 = `1`: radio, FRAM, timer ekranu i timer brzęczyka gotowe. Pole 4 (przyczyna resetu): `1` po zasileniu i po RESET; inne wartości zaraz po wgraniu programu przez USB są normalne. `RDID`: `FRAM_ID MB85RS4MT 047F49…` albo `FRAM_ID CY15B104QN 7F7F7F7F7F7FC22C…`. MAC zapisać jako identyfikator sztuki.
6. Panel, przy odłączonym zasilaniu: FPC stykami w dół do oporu, klapka zamknięta. Panelu **nie** przyklejać przed zaliczeniem E5 (klej akrylowy; zdjęcie grozi pęknięciem szkła).

Pomiary w kroku 4:

Punkt	Oczekiwane
Prąd z USB	zapisać; ciągle > 300 mA albo nagrzewanie się elementu: odłączyć
JP1.1 (+3V3)	3,2–3,4 V; ≥ 3,0 V w każdym stanie pracy
C9 (+5V_LCD)	4,90–5,36 V (dopuszczalne 4,8–5,5 V)
Prąd Wio (amperomierz w POWER_BREAK), odbiór	kilka mA (Rx Boosted + TCXO); zapisać
J6.6 (RXEN) w odbiorze	≈ 3,3 V

Prąd nadawania trwa tyle co pakiet (dziesiątki ms) i multimetr go nie uchwyci: rezystor 1 Ω w miejscu POWER_BREAK i oscyloskop.

Diagnoza

Objaw	Przyczyna, co sprawdzić
Brak portu	gniazdo UART zamiast USB; przewód bez linii danych; BOOT + RESET
Port pojawia się i znika cyklicznie; pole 4 = 9	brownout: zwarcie albo spadek +3V3 przy starcie radia; prąd z USB, C13, adapter
Pole 3 = 0	STATUS wskazuje, który z bloków nie wystartował (`radio`, `fram`, `ext`, `buzzer` = 0); dalej według wierszy niżej
Pole 4 = 4–7	wyjątek albo watchdog: zapis konsoli zaraz po resecie
Odpowiedzi dopiero po około 10 s, potem ERR `radio_begin -2`	RadioLib dziesięć razy resetuje układ i nie odczytuje tekstu wersji: przerwa lub pomyłka pinu w adapterze, MISO/MOSI zamienione, Wio bez 3V3, NRST trzymany nisko, BUSY stale w stanie wysokim
`radio_begin -705`	BUSY nie opada po poleceniu: przewód BUSY, zasilanie Wio, oscylator TCXO
`radio_begin -706` / `-707`	układ odrzucił polecenie albo nie wykonał go (najczęściej kalibracja przy niestartującym TCXO): napięcie 3V3 na Wio przy starcie, odsprzęganie
`FRAM_ID unknown FFFF…`, ERR `fram_id_unsupported`	CS nie dochodzi do U1: U3.1 (wyjście nadzorcy) ma być w stanie niskim przy 3,3 V, U4.4 ma odwzorowywać J5.12 (FRAM_CS); orientacja U3/U4
`FRAM_ID … 0000…`	MISO zwarte do masy albo U1 bez zasilania (U1.8)
`FRAM_ID` zmienny między kolejnymi `RDID`	dwa układy sterują MISO: J5.16 (NSS radia) ma być w stanie wysokim poza transakcją radia
`TX -5`	brak DIO1: RadioLib czeka na TxDone, odpytując DIO1
Nadawanie działa, odbiór słaby albo tylko w jedną stronę	RXEN: J6.6 w stanie wysokim w odbiorze, niskim w nadawaniu
ERR `cooldown`	wymagany odstęp 13 czasów pakietu; to nie usterka
Ekran pusty przy `ext=1`	FPC odwrócona albo niedociśnięta, mostki na J7, J7.5 (DISP) ma być w stanie wysokim po starcie, +5V_LCD
Obraz blednie albo „pływa”	EXTCOMIN: na J7.4 ma być 1 Hz, wypełnienie około 50% (`ext=1` w STATUS to tylko stan timera)
Obraz poszarpany albo przesunięty	integralność SCK/MOSI: długość przewodów adaptera, masa
`inputs` ≠ `00` w spoczynku (SW5 w położeniu PRACA)	mostek albo uszkodzony przycisk; bity: 0 GÓRA, 1 DÓŁ, 2 OK, 3 WSTECZ, 4 CISZA, 5 PREP
Brzęczyk milczy	zworka JP2, Q1 i D2, biegunowość BZ1

Podejrzenie modułu: najpierw zamiana na moduł z drugiego kompletu (drugi DevKitC; Wio z zestawu B, partnerem zestaw R0 opiekuna). Zapasowy panel tylko w ostateczności (termin dostawy 26–30 tygodni).

5. Próby

Pełny opis poleceń: instrukcja programu L0. **FRAMTEST, GUARD i MIX niszczą zawartość FRAM**, dlatego retencję (E3) wykonuje się przed E4 i E6. Partner: zestaw B (`pair-0.4`); anteny założone, odległość 2–3 m. Zachować wszystkie logi i pliki JSON z `results/`. Pole `physical_acceptance=false` w JSON jest zamierzone: oględziny i przebiegi z oscyloskopu ocenia się osobno.

Próba	Wykonanie	Warunek zaliczenia
E1	10 restartów (RESET i odłączenie USB), za każdym razem `INFO` i `STATUS`	pole 3 = 1, brak ERR, nowy `boot_id`, pole 4 ≠ 9
E2	napięcia i prądy z rozdziału 4 w spoczynku, w odbiorze i przy nadawaniu (TX do partnera)	wartości w zakresach, bez resetów i nagrzewania
E3	`tools/diagnose.py --port PORT --fram-write 12345678`; zasilanie odłączone ≥ 60 s; `--fram-verify 12345678`	zapis: 5 × `FRAM_PASS <n> 0 <crc> <crc>` (zero błędów, sumy CRC równe) i `FRAM_DONE … WRITE`; po zaniku zasilania `FRAM_PASS 4 0 …` i `FRAM_DONE … VERIFY`
E4	`GUARD ERASE`; oscyloskop: CH1 +3V3 (JP1.1), CH2 CS **za bramką** (U1.1), CH3 wyjście nadzorcy (U3.1); wyzwalanie zboczem opadającym CH1 przy ≈ 3,0 V, tryb pojedynczy, podstawa czasu obejmująca spadek poniżej 1,8 V (zacząć od 2 ms/dz.); odłączyć USB po stronie DevKitC	CH3 przechodzi w stan wysoki przy ≈ 2,7 V, a CH2 w stan wysoki, zanim CH1 spadnie do 1,8 V; zrzut ekranu do raportu. CS mierzyć na U1.1, nie na J11.6 (to linia przed bramką). Niezaliczenie to wynik projektowy: zapisać przebieg, płytki nie przerabiać
E5	`LCD 0` … `LCD 4`; `PAUSE 10000` z sondą na J7.4; każde wejście (`INPUT xx`, bez eliminacji drgań styków, kilka wpisów na naciśnięcie jest normalne); `LED 1/0`, `BUZZ 1/0`; pomiar sygnałów przy panelu	plansze bez błędów pikseli; EXTCOMIN 1 Hz także w pauzie; 6 wejść, LED, brzęczyk 2048 Hz; sygnały J7 w granicach z tabeli pomiaru
E6	`tools/diagnose.py --port PORT_L0 --mixed --peer PORT_R0` (15 min); sondy na J11.2 (SCK), J11.5 (CS radia), J11.6 (CS FRAM przed bramką), J11.7 (CS ekranu); w trakcie pomiar sygnałów przy U1 i Wio	`MIX_DONE` z 0 błędów, ≥ 900 cykli, liczba plansz równa liczbie cykli, największy odstęp ≤ 1000 ms; 100/100 pakietów; ekran poprawny; sygnały U1 i Wio w granicach z tabeli pomiaru
R1/R2	po restarcie obu urządzeń: `tools/radio_test.py --a PORT_L0 --b PORT_R0 --version-a l0-0.5 --version-b pair-0.4 --count 100`	100/100 w obie strony, treść zgodna; RSSI i SNR w raporcie. Przy stratach sprawdzić anteny i RXEN; próby nie powtarzać do skutku, każdy przebieg trafia do raportu
R3	SW5 w położeniu CISZA: `STATUS` pokazuje `silence=1`, `TX WICI-SILENCE-01` zwraca `BLOCKED SILENCE`, partner nic nie odbiera; SW5 w położeniu PRACA: TX z nowym numerem dociera; odbiór przy CISZA działa	wszystkie trzy warunki

Oscyloskop nie może podtrzymywać zasilania płytki: sondy nie na szynach innego źródła, masa tylko przez sondy.

Pomiar sygnałów magistrali

Wyniki skryptów i analizator na J11 pokazują treść transmisji, ale nie poziomy ani zbocza przy odbiornikach. Panel wymaga stanu wysokiego ≥ 2,7 V, niskiego ≤ 0,15 V i zboczy SCLK, SI, SCS i EXTCOMIN ≤ 50 ns (Sharp LCP-1112041, tabele 7-1 i 6-3-2), a FRAM pracuje z 8 MHz. Program ustawia najsłabszy napęd SCK i MOSI, SCK idzie przez R18 (33 Ω), a przewody adaptera Wio obciążają tę samą magistralę. Dlatego pierwsza sztuka L0 przechodzi pomiar jak stanowiska A i B (uruchomienie N1), z poleceniami tego programu: oscyloskop o paśmie ≥ 200 MHz, sonda 10× ze sprężynką masy (nie przewodem masy sondy), na padach odbiornika.

Punkt	Kiedy	Warunek
J7.1 SCLK, J7.2 SI, J7.3 SCS, J7.4 EXTCOMIN wobec J7.9; J7.5 DISP	E5: `LCD 2` i `LCD 3` na zmianę, wyzwalanie zboczem narastającym SCS; powtórzyć przy `BUZZ 1`	stan wysoki ≥ 2,7 V, niski ≤ 0,15 V, także w przerzutach i odbiciach; zbocza 10–90% ≤ 50 ns; SCLK ≥ 200 ns w każdym stanie; DISP tylko poziomy (zbocze wyznacza C7)
J7.7 wobec J7.9 (+5V_LCD)	E5	średnio 4,90–5,36 V, z tętnieniem w 4,8–5,5 V
U1.6 SCK, U1.5 MOSI, U1.2 MISO, U1.1 CS wobec U1.4	E6 (MIX zapisuje i czyta FRAM co 200 ms)	stan wysoki ≥ 0,7 × VDD, niski ≤ 0,3 × VDD; przerzut poniżej −0,3 V albo ponad VDD + 0,3 V najwyżej kilka ns; bez podwójnych zboczy SCK
Wio J2.6 SCK, J2.4 MOSI, J2.5 MISO, J1.4 NSS wobec J2.2	E6, w chwili nadawania pakietu	jak przy U1

Zrzuty z opisem punktu i ustawień idą do raportu. Niespełniony warunek to wynik projektowy, jak w E4: zapisać przebieg, płytki ani programu nie zmieniać.

Po E5 przykleić panel taśmą 3M 4032 w położeniu wybranym przy przymiarce (FPC już wpięta; taśmy FPC nie zginać w stronę ekranu).

6. Zapis sztuki

Numer sztuki, MAC z `INFO`, typ FRAM z `RDID`, R12 = 1 kΩ (część spoza BOM), zmierzone napięcia i prądy, zrzuty E4 i EXTCOMIN, logi i JSON, zdjęcia płytki i adaptera, rozbieżności z tą instrukcją.

Następny krok po odbiorze: obraz stacji `l0` (firmware).

Źródło: https://github.com/tmierzwa/WICI/blob/main/hardware/l0-diagnostic/MONTAZ-I-TESTY.md