WICI L0: zlecenie montażu i uruchomienia prototypu

Brief dla wykonawcy. WICI to otwarty projekt stacji łączności awaryjnej LoRa 868 MHz (https://github.com/tmierzwa/WICI). L0 to biurkowy prototyp zasilany z USB, którym sprawdzamy współpracę procesora, radia, ekranu, pamięci i panelu. Zlecenie obejmuje jedną sztukę; drugą (komplet części jest) proszę wycenić jako opcję.

Co dostarczam

- Płytka nośna N1 (170 × 100 mm) z fabrycznie zmontowanymi 44 elementami SMD (JLCPCB).
- Elementy przewlekane według BOM, bez J1–J4, J9/J10 i JP3 (wyjaśnienie w punkcie 1).
- ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8, panel Sharp LS027B7DH01A (szkło, taśma FPC) i taśma 3M 4032.
- Moduł radiowy Wio SX1262 z anteną z zestawu Seeed 102010611 oraz drugi zestaw 102010611 z programem R0 `pair-0.4` jako partner radiowy do prób.
- Program diagnostyczny L0 `l0-0.5` z narzędziami i instrukcją prób (README); oprogramowanie jest gotowe, jego tworzenie jest poza zakresem.

Zakres prac

Szczegóły montażu, diagnozy i prób: instrukcja montażu i prób.

1. **Montaż przewlekany** na N1 według uruchomienia N1:
   - przed lutowaniem przymiarka DevKitC w J5/J6 i panelu w obrysie na opisie płytki;
   - gniazda DevKitC J5/J6, przyciski SW1–SW6, przełącznik CISZA, LED, brzęczyk, J11, J12, JP1 i JP2; JP1 i JP2 zwarte;
   - **nie obsadzać J1–J4, J9/J10 i JP3.** N1 służy też dwóm innym stanowiskom: J1–J4 to gniazda Arduino pod nRF52840-DK i nakładkę X-NUCLEO, J9/J10 i JP3 przyjmują i zasilają moduł CC1120EM. L0 ich nie używa, a J9/J10 leżą na tych samych sieciach co Wio (RF_CS, RF_RESET, SPI), więc wpięty tam moduł kłóciłby się z Wio na magistrali;
   - podstawa: dystanse M3 × 12 mm z gwintem od spodu przez płytkę i nakrętką od góry. W otworach H6–H9 tylko nakrętki nylonowe albo bez dystansu: pady nieobsadzonych J1–J4 są połączone z sieciami, a środek H7 leży 3,6 mm od padu J4.10;
   - DevKitC bez przeróbek.
2. **R12: wymiana 10 kΩ na 1 kΩ** (1%, 0805). Bez tego reset radia przy starcie nie schodzi do stanu niskiego.
3. **Adapter Wio** (moduł obok N1, krótkie przewody albo mała płytka uniwersalna):
   - XIAO odłączony od Wio (złącze B2B); Wio VIN niepodłączone;
   - zasilanie 3,3 V z JP1 pad 1 przez rozłączany punkt pomiaru prądu (zworka albo listwa na amperomierz), masa z J11.1;
   - przy Wio 100 nF i 10 µF na 3,3 V oraz 10 kΩ z RXEN (Wio J1.5) do masy;
   - sygnały według tabeli niżej i polaczenia-MCU-L0.csv; bez długich odgałęzień SPI, bo magistrala jest wspólna z ekranem i FRAM;
   - antena założona przed pierwszym uruchomieniem radia.
4. **Ekran:** taśma FPC w J7, panel ekranem do góry. Panel przykleić taśmą 3M 4032 dopiero po poprawnym teście ekranu, a nie od razu jak w kroku 7 uruchomienia N1; klej nie pozwala go potem zdjąć bez ryzyka pęknięcia szkła. Punkty pomiarowe muszą zostać dostępne.

5. **Kontrola przed zasilaniem** według tabeli: oględziny pod lupą (zwłaszcza mostki na J7, raster 0,5 mm), zwarcia szyn, ciągłość. Kroki dotyczące J9/J10, modułu CC1120EM i zworek stanowiska A pomija się; dochodzi sprawdzenie połączeń Wio z tabelą niżej.
6. **Wgranie programu i próby**, zasilanie wyłącznie z portu USB/OTG DevKitC, E1–E6, R1–R3 według instrukcji L0: start i zasilanie, pełny test FRAM z retencją, ochrona FRAM przy zaniku zasilania (oscyloskop), ekran i panel, 15 minut wspólnego SPI, 100 pakietów radiowych w obie strony, blokada CISZA.
7. **Raport:** wynik każdej próby, zmierzone napięcia i prądy (spoczynek, RX, TX), zrzuty oscyloskopu (ochrona FRAM, EXTCOMIN), logi USB i pliki JSON z `results/`, zdjęcia montażu, lista rzeczy nieukończonych.

Połączenia Wio

Sygnał	Wio	GPIO DevKitC	Sieć N1 (pin)
SCK	J2.6	12	SPI_SCK_DEVKIT (J5.18)
MOSI	J2.4	11	SPI_MOSI (J5.17)
MISO	J2.5	13	SPI_MISO (J5.19)
NSS	J1.4	10	RF_CS (J5.16)
RESET	J1.3	9	RF_RESET (J5.15)
BUSY	J1.2	14	RF_GPIO0 (J5.20)
DIO1	J1.1	21	RF_GPIO1 (J6.18)
RXEN	J1.5	42	RF_GPIO3 (J6.6), 10 kΩ do masy przy Wio
3,3 V	3V3		JP1 pad 1 przez punkt pomiaru prądu
masa	GND		J11.1

Wymagany sprzęt wykonawcy

- Stacja lutownicza z cienkim grotem i grotem o większej pojemności cieplnej (pady masy), topnik, plecionka.
- Lupa ≥10× albo mikroskop do oględzin J7.
- Multimetr i amperomierz z zakresem ≥200 mA.
- Oscyloskop ≥3 kanały, ≥50 MHz, sondy x10 (próba zaniku zasilania: 3,3 V, CS FRAM za bramką na U1.1, GUARD).
- Komputer z Pythonem 3 i dwoma portami USB (program L0 i partner R0 na jednym hoście; instrukcja podaje nazwy portów macOS, na Linuksie działa analogicznie), przewód micro-USB z transmisją danych.

Poza zakresem

Zasilanie AA/12 V, kalibracja VTEST, obudowa docelowa, próby terenowe, aplikacja WICI, zmiany w oprogramowaniu i certyfikacja.

Prośba o wycenę

Proszę osobno podać montaż (punkty 1–5) oraz uruchomienie z próbami i raportem (6–7), termin realizacji i warunki przekazania sprzętu (osobiście albo wysyłka). Druga sztuka jako opcja. Pytania techniczne przed wyceną są mile widziane.

Pełny zakres prób jest w zakresie prototypu L0.

Źródło: https://github.com/tmierzwa/WICI/blob/main/hardware/l0-diagnostic/ZLECENIE.md