در ابتدا باید بعضی از رجیستر هارا مقدار دهی اولیه کنیم

مثلا برای برای دریافت عدد از ورودی ابتدا ddrA را صفر میکنیم و برای فعال سازی pull-up مقدار ۲۵۵ را بروی portA قرار میدهیم

که کد آن به شرح زیر است:

```
ldi r16 , 0
out ddra , r16
ldi r16 , 0xff
out porta , r16
```

سپس مقدار ۱۰ را به رجیستر ۱۷ می دهیم تا نقش شمارنده را داشته باشد

ldi r17, 10

و همچنین ادرس خانه هایی از حافظه که می خواهیم عدد هارا به تناسب زوج و فرد بودن در آن ها دخیره کنیم در رجیستر های X و Y میگذاریم

```
ldi xl , low(0x060)
ldi xh , high(0x060)
ldi yl , low(0x070)
ldi yh , high(0x070)
```

در بدنه اصلی ابتدا عدد را از ورودی دریافت میکنیم

in r16 , pina

سپس یک مقدار backup از عدد می گیریم تا در صورتی که در پردازش عدد ،عدد اصلی دچار تغییر شد بتوانیم مقدار درست را در RAM ذخیره کنیم .

mov r18 , r16

می دانیم که عدد زوج باینری در کم ارزش ترین بیت خود (LSB) مقدار صفر را دارد و عدد فرد مقدار ۱را دارد .

پس برای تصمیم گیری که عدد ورودی زوج یا فرد است نیاز به برسی LSB داریم .

عدد ورودی را با مقدار باینری AND، ۱ میکنیم

با این کار اگر عدد ورودی در LSB خود ۱ داشته باشد

با AND کردن با مقدار ۱ ،مقدار ۱ را تولید می کند و در صورتی که در LSB ,صفر باشد با AND کردن با مقدار ۱ ،صفر را تولید میکند

andi r16 , 0x00000001

با دستور BREQ بروى مقدار حاصل از عمليات AND ،تصميم گيرى ميكنيم

breq EVEN

پس از آن با توجه به اینکه عددی ورودی زوج است یا فرد با استفاده از دستور st مقداری اصلی را که بروی یک رجیستر دیگر کپی کردیم بر میداریم و در خانه ای از حافظه که پوینتر به آن اشاره می کند می ریزیم و مقدار پوینتر را یک واحد می افزاییم

st y+, r18

اگر عدد فرد باشد پس از دستور breq به خط بعدی می رود

دستور breq در واقع می گوید که اگر عدد مساوی با صفر است به EVEN برو و دستورات را از آنجا انجام بده

حال در صورت فرد بودن حاصل ANDI مساوی با صفر نیست و دستور breq را اجرا نمی کند و به خط بعدی یعنی:

st y+, r18

میرود که پس از ذخیره مقدار موجود در رجیستر ۱۸ به loop می پریم که در آنجا یک مقدار از شمارنده کم کنیم و دوباره از نو عددی از ورودی بگیریم.

اما درصورتی که عدد ورودی زوج باشد پس از ANDI مقدار آن صفر میشود و با دستور breq به EVEN میرویم و با استفاده از دستور st مقدار موجود در رجیستر ۱۸ که همان عدد اصلی ورودی است را به ادرسی که پوینتر به آن اشاره میکند میریزیم و مقدار پوینتر را یک واحد می افزاییم

EVEN:

st x+, r18

در خط بعدی آن به loop میرویم و از شمارنده یک مقدار کسر میکنیم

سپس در پایان یک عدد از شمارنده کم میکنیم و در هر حلقه هم چک می کنیم که آیا مقدار شمارنده به صفر رسیده یا نه درصورتی که به صفر رسیده باشد از برنامه خارج می شویم

LOOP: dec r17


brne main

که خارج شدن از با نوشتن یک حلقه بی نهایت پیاده سازی میکنیم که میکرو کنترلر بی تکلیف نباشد


HERE: rjmp here

• نمونه ای از مراحل اجرا:

در قسمت debugبرنامه مقادیری را به صورت دستی وارد می کنیم تا از عملکرد صحیح کد اطمینان حاصل کنیم :




مقدار 0x45را در pinAوارد کردیم



همان طور که می بینید در نتیجه در خانه 0x70مقدار ۴۵ ریخته شده است.

یا مثلا مقدار 0x76 که مقدار زوج می باشد:



مقدار داده شده به رجیستر ها :

Watch 1		···· ▼ 🗖 ×
Name	Value	Туре
₽ r16	0x00	byte{regi
₽ r17	0x08	byte{regi
🔪 r18	0x76	byte{regi