Estação meteorológica

FIRMWARE v2

Esquema elétrico de interligação • ESP32 + DHT11 + BMP280 • Alimentação por bateria

01 ALIMENTAÇÃO E RECARGA



02 SENSORES E PROCESSAMENTO



Interligação dos módulos da montagem, sem resistores externos. Componentes internos dos módulos não estão detalhados.
Nós com o mesmo nome são interligados. Pinos por função; conferir posição no módulo. GND do sistema vem da saída protegida OUT−.