超圖解Arduino互動設計入門

教學文件, 硬體與DIY

搜尋...

廣告

a

搜尋

Q

Q

WiFi Manager (二):無線網路設置入口的基本程式碼以及WiFiManager類別物件的方法

cubie 2021/04/22

-38%

-26%

\$2000 \$699 點此搶購

會員特招

特力屋萬件商品 不限金額免運

設定ESP開發板Wi-Fi連線的網頁,叫做「設置入口(Configure Portal)」,由「WiFi管理員」程式庫的"WiFiManager"類別物件建立的HTTP伺服器提供服務,"WiFiManager"類別物件在範例程式中命名為wm,透過按鍵啟動「設置入口」的基本程式碼如下:

```
#include <WiFiManager.h> // 引用「WiFi管理員」程式庫
   #define TRIGGER_PIN 0 // 啟動「設置入口」的接腳
3
4
                         // 宣告WiFi管理員物件
   WiFiManager wm;
5
6
   unsigned int timeout = 120; // 設置入口的逾時秒數
   unsigned int startTime = millis(); // 紀錄設置人口的啟動時間
                                     // 設置入口是否執行中,預設「否」。
8
                         = false;
   bool portalRunning
9
                         // 執行WiFi管理員的工作
// 若「設置入口」執行中...
10
  void doWiFiManager() {
11
     if (portalRunning) {
                          // 處理「設置入口」的用戶端連結請求
12
       wm.process();
                  人口」已啟用超過預設時間(120秒)
13
       if ((millis() - startTime) > (timeout * 1000)) {
14
         Serial.println("「Wi-Fi設置入口」操作逾時...");
15
         portalRunning = false; // 設成「非執行中」
wm.stopConfigPortal(); // 停止「設置入口」
16
17
18
19
20
     // 若啟用「設置入口」的接腳被按一下
21
```

最新回應



cubie

on

HC-05與HC-06藍牙模組補 充說明(三):使用 Arduino設定AT命令

:"如果不是其他程式造成的,那就用它預設的鮑..." 5月16,23:27



綸 on

HC-05與HC-06藍牙模組補

充說明(三):使用 Arduino設定AT命令

: "老師你好,請問為甚麼 我設定藍芽鮑率為**96..."** 5月16,10:54



cubie

1


```
wm.setConfiqPortalBlocking(false);
25
                                            // 設成「非擱置」模式
       wm.startConfigPortal(AP_SSID, AP_PWD); // 啟用Wi-Fi AP
26
27
28
       portalRunning = true; // 設成「設置入口」執行中
29
       startTime = millis();
                             // 紀錄目前的時間
30
31 }
32
33 void setup() {
     WiFi.mode(WIFI_STA);
34
35
     Serial.begin(115200);
36
     delay(1000);
37
     pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);
38
39
     wm.autoConnect(); // 處理Wi-Fi連線
40
     // 你的程式碼放在這裡...
41 }
42
43
  void loop() {
44
     doWiFiManager(); // 執行WiFi管理員的工作
45
     // 你的程式碼放在這裡...
46
```

WiFiManager物件的方法

底下列舉WiFiManager物件(wm)的一些方法:

setDebugOutput(是否顯示訊息)

是否輸出除錯訊息,預設為true。上傳ESP程式之後,開啟序列埠監控視窗(傳輸率設為115200bps),將能看見類似這樣的除錯訊息:



等程式開發完畢、測試無誤,請在程式中加入底下的敘述關閉除錯訊息,避免使用者透過序列埠讀取到連線密碼之類的資料。

1 wm.setDebugOutput(false); // 停止輸出除錯訊息

startConfigPortal(SSID, 密碼)

把晶片的網路切換到AP(無線存取點)模式,並啟動設置入口,讓使用者透過192.168.4.1位址連入。AP的SSID名稱預設為"ESP"+MAC位址,沒有密碼。

startConfigPortal()可接受兩個選擇性參數,第1個參數是自訂的SSID名稱,第2個參數是密碼。例如:

入門》第四版 :"您好,如果手头仅有 esp32开发板,能否..." 5月16,00:38



cubie on

使用ESP32控制板

(二):燒錄MicroPython 韌體

₩ 7 "

5月13,16:52



jxchen on

使用ESP32控制板

(二):燒錄MicroPython 韌體

: "老師你好 燒錄原廠韌體 作用"

5月13,12:02



cubie on

MQTT教學(九):使用 ESP8266上傳資料到

ThingSpeak MQTT伺服器: "請參閱: MQTT教學

(八):使用MQT..."

5月11,19:55



空老 on

MQTT教學(九): 使用 **ESP8266**上傳資料到

ThingSpeak MQTT伺服器

: "老師您好,想請問3行程 式碼: const..."

5月11,13:55

最新文章

- 修理GameBoy遊戲機LCD螢幕老 化、發黑、龜裂:重新黏貼偏光 膜
- 自製Switch Pro相容遊戲控制器 (三): Joystick程式庫的類別 方法說明
- 自製Switch Pro相容遊戲控制器 (二):Gamepad手把的HID Report Descriptor(報告點述 器)格式說明
- 自製Switch Pro相容遊戲養制器
 (一):支援任天堂Switch遊戲機的USB手把

■ startConfigPortal ("JarvisAP", "12345678"): 建立名稱名叫"JarvisAP"的 無線存取點,密碼: 12345678。讓你指定SSID名稱和密碼。

autoConnect(SSID, 密碼)

檢查ESP開發板是否有儲存本地無線路由器的連線資料(credential),如果有,則連線到之前設定的Wi-Fi無線路由器;如果沒有,則執行上面的 startConfigPortal()方法啟動AP模式。

因此,autoConnect()也可接受兩個選擇性參數,讓你設定AP模式的SSID和密碼。

setConfigPortalBlocking(是否擱置)

設定啟用「設置入口」時,是否擱置其他連線請求,傳入false代表不擱置,也就是在設置或檢視Wi-Fi連線設定期間,我們自訂的網站伺服器仍可提供服務。

process()

處理「設置入口」的用戶端連結請求。如果上面的setConfigPortalBlocking()方法設成false,就要持續呼叫這個方法。

stopConfigPortal()

停止「設置入口」。若setConfigPortalBlocking()傳入false(不擱置),則必須執行這個方法才能停止「設置入口」。

startWebPortal()

啟動網路設置入口,跟startConfigPortal()方法的差別在於這個方法不會啟動AP模式。

stopWebPortal()

停止網路設置入口。

getWiFilsSaved()

確認開發板是否存有Wi-Fi路由器的連線資料,若有則傳回true。

setHostname(主機名稱)

設定主機名稱,方便使用者透過"jarvis.local"之類的本地域名連接ESP開發板。

setAPCallback(回呼函式)

設定啟動AP模式時的回呼函式。底下的敘述將在ESP晶片啟動AP模式時,觸發執行"APCallback"函式:

```
1 // 回呼函式要接收一個WiFiManager類型的指標參數
2 void APCallback (WiFiManager *ptWM) {
3    Serial.print("啟動AP模式,AP的SSID:");
4    Serial.println(ptWM->getConfigPortalSSID());
5    Serial.print("IP位址:");
6    Serial.println(WiFi.softAPIP());
7  }
8  wm.setAPCallback(APCallback);
```

它將在序列埠監控視窗顯示AP的SSID識別名稱以及IP位址,像這樣:

接收器

- WiFi Manager (三): 在WiFi管 理員程式中加入自訂的網站伺服
- WiFi Manager (二):無線網路 設置人口的基本程式碼以及
 WiFiManager類別物件的方法
- Wi-Fi Manager: ESP8266和 ESP32開發板的無線網路管理設 置介面(一)
- 《超圖解ESP32深度實作》零件 清單
- 在玩客雲「挖礦機」上安裝 Armbian Linux系統

文章分類

選取分類

標籤

ACA(10)

ACTIONSCRIPT(2)

ADOBE AIR(7)

ANDROID(22)

APP INVENTOR(6)

ARDUINO(131)

DREAMWEAVER(5)

ESP32(18)

ESP8266(40)

FLASH(11)

FLASH BUILDER(5)

GEAR VR(1)

HEROKU(H)

setWiFiAPChannel(頻道編號)

設定AP的Wi-Fi頻道。

setAPStaticIPConfig(IP位址, 閘道器位址, 子網路遮罩)

設定AP模式的靜態IP位址(位址的資料類型是IPAddress)。AP模式的預設IP 位址是192.168.4.1, 改成10.0.1.2的敘述如下:

1 wm.setAPStaticIPConfig(IPAddress(10,0,1,2), IPAddress(10,0,1,1), IPAddres

setSTAStaticIPConfig(IP位址, 閘道器位址, 子網路遮罩, DNS位址)

設定STA模式的靜態IP位址,第4個DNS位址是選擇性參數。

setHttpPort(埠號)

設定WiFI管理員的伺服器埠號,預設為80。底下的敘述將把埠號設成3333:

1 wm.setHttpPort(3333);

如此,連線到此AP時,需要輸入埠號,像這樣:



setShowStaticFields(是否顯示靜態欄位)


顯示設定靜態(手動輸入)IP位址的欄位,預設為false(否)。

setShowDnsFields(是否顯示DNS欄位)

顯示設定靜態(手動輸入) DNS位址的欄位,預設為false(否)。

Wi-Fi分享器通常都是以DHCP(動態)分配IP位址模式運作,底下兩行敘述將 在WiFi管理員的Wi-Fi設置入口頁面顯示,讓你手動設定IP位址:

1 wm.setShowStaticFields(true); // 顯示靜態IP設定欄位 2 wm.setShowDnsFields(true); // 顯示DNS設定欄位 2 wm.setShowDnsFields(true);



藍牙

BLUETOOTH

(16)

Back To Top

setScanDispPerc(是否百分比顯示)

設定以百分比數值顯示Wi-Fi分享器的訊號強度,預設為false,代表使用「柱狀格」圖示顯示訊號強度。

setMinimumSignalQuality(百分比數字)

設定最低訊號強度百分比,預設為8,低於此數字的Wi-Fi分享器將不會被列舉 出來。底下敘述設定採用百分比顯示訊號強度,最低訊號設為10%:

```
1 wm.setScanDispPerc(true);
2 wm.setMinimumSignalQuality(10);
```

實際的運作畫面如下:

△ 10.0.1.2:3333	2 :
peacemaker	68%
(๑ `▽´๑)	56%
我老婆是新垣結衣	40% 📆 📆

超圖解Python程式設計入門 超圖解Python物聯網實作入門 超圖解物聯網IoT實作入門 超圖解Arduino互動設計入門

樣式,把網頁的背景色改成Tiffany藍(#E3FFFF):

1 wm.setCustomHeadElement ("<style>body {background-color: #E3FFFF;}</style

實際的運作畫面如下:



A 10.0.1.2:3333



:



WiFiManager

設置WiFi



reboot()

重置ESP開發板。

CATEGORY:

教學文件

硬體與DIY

TAGGED:

ARDUINO

ESP32

ESP8266



cubie

Website https://swf.com.tw Posts created 403

← PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE →

Wi-Fi Manager: ESP8266和 WiFi Manager(三): 在WiFi ESP32開發板的無線網路管理 管理員程式中加入自訂的網站設置介面(一) 伺服器

超圖解Python程式設計入門 超圖解Python物聯網實作入門 超圖解物聯網IoT實作入門 超圖解Arduino互動設計入門

双甲田口为水条河町电工却口心红丁日ム团。为"条隅山际小河

留言	
顯示名稱 *	電子郵件地址 *
個人網站網址	
Anti-spam protection—	
發表回應之前,請先輸入下列四個紅	[色英文字母:
ZWK X SI W YJY Q NSJA Y	
Protected by Gab Captcha 2	

發佈留言

Related Posts

硬體與DIY, 行動裝置 2013/10/11

自製三星的Smart Dock: 連接Note II手機 與Motorola Atrix Lapdock (未完成)

硬體與DIY

2016/04/09

動態網頁製作, 教學文件, 生活 雜趣, 行動裝 置 2007/03/23

新書預告:《超圖解物

聯網IoT實作入門使用 Google Maps: 星際大 JavaScript/Node.JS/Arduin製 Rasphet 写梨(悉 Pi/ESP8266/Espruino》 尼)!

改造遊樂器, 硬體與

用樂高積木自製**Xbox**控 制器的**USB**轉接線 製

超圖解Python程式設計入門 超圖解Python物聯網實作入門 超圖解物聯網IoT實作入門 超圖解Arduino互動設計入門

Copyright © 2021 超圖解系列圖書. All rights reserved. Theme: Cenote by ThemeGrill. Powered by WordPress.