# ESP8266引腳排列

ESP8266引腳參考:應該使用哪個GPIO引腳?

本文是ESP8266 GPIO的指南:引腳圖,它們的功能以及使用方法。

ESP8266 12-E晶片隨附17個GPIO引腳。並非所有ESP8266開發板都公開了所有GPIO,不建議使用某些GPIO,另一些則具有非常特定的功能。

通過本指南,您將學習如何正確使用ESP8266 GPIO,並通過使用最適合您項目的引腳來避免數小時的沮喪。

# 使用ESP8266引腳圖下載PDF

我們整理了一個方便的PDF,您可以下載和打印這些PDF,因此您旁邊總是總有ESP8266圖表:

下載PDF引腳圖»

ESP8266外設包括:

 $\wedge$ 

- SPI
- I2C(在軟件上實現)
- I2S與DMA接口
- 串口
- 10位ADC

有關ESP8266的重要注意事項是GPIO編號與板上封裝上的標籤不匹配。例如,D0對應於GPIO16,D1對應於GPIO5。

下表顯示了封裝上的標籤和GPIO編號之間的對應關係,以及在項目中最適合使用哪些引腳,以及需要謹慎使用的引腳。

以綠色突出顯示的引腳可以使用。黃色突出顯示的選項可以使用,但是您需要注意,因為它們可能主要在啟動時具有意外行為。不建議將紅色突出顯示的引腳用作輸入或輸出。

標籤	通用輸入輸出	輸入值	輸出量	筆記			
D0	GPIO16	沒有中斷	不支持PWM或 I2C	開機時高曾經從深度睡眠中醒來			
D1	GPIO5	好	好	通常用作 <b>SCL</b> (I2C)			
D2	GPIO4	好	好	通常用作 <b>SDA</b> (I2C)			
D3	GPIO0	拉上來	好	連接到FLASH按鈕,如果拉至低電平則啟動 失敗			
D4	GPIO2	拉上來	好	開機時高 連接到板載LED,如果拉至低電平則啟動失 敗			
D5	GPIO14	好	好	SPI (SCLK)			
D6	GPIO12	好	好	SPI (MISO)			
D7	GPIO13	好	好	SPI (MOSI)			
D8	GPIO15	拉至 GND	好	SPI(CS) 如果拉高則引導失敗			
接收	GPIO3	好	RX腳	開機時高			
德克 <b>薩</b> 斯 州	GPIO1	TX引腳	好	開機時高 引導時調試輸出,如果拉至低電平則引導 // 敗			

A0	ADC0	模擬輸	X
		入	

繼續閱讀以了解ESP8266 GPIO及其功能的更詳細,更深入的分析。

# GPIO連接到閃存晶片

GPIO6至GPIO11通常連接到ESP8266板上的flash晶片。因此,不建議使用這些引腳。

### 引導期間使用的引腳

如果某些引腳被拉低或拉高,可以防止ESP8266引導。下表顯示了BOOT上以下引腳的狀態:

• **GPIO16**: 引腳在BOOT處為高電平

• **GPIO0**:如果拉低則啟動失敗

• **GPIO2**:引腳在啟動時為高電平,如果拉低則啟動失敗

GPIO15:如果拉高則啟動失敗 GPIO3:引腳在啟動時為高電平

• **GPIO1**:引腳在啟動時為高電平,如果拉低則啟動失敗

GPIO10: 引腳在BOOT處為高電平
GPIO9: 引腳在BOOT處為高電平

# 開機時為高電平

ESP8266開機時,有某些引腳會輸出3.3V信號。如果您將繼電器或其他外圍設備連接到這些GPIO,則可能會出現問題。以下GPIO在引導時輸出HIGH信號:

- GPIO16
- GPIO3
- GPIO1
- GPIO10
- GPIO9

此外,除GPIO5和GPIO4外,其他GPIO可以在引導時輸出低壓信號,如果將它們連接到晶體管或繼電器, 則可能會出現問題。您可以閱讀這篇文章,研究啟動時每個GPIO的狀態和行為。

如果要操作繼電器,GPIO4和GPIO5是最安全的GPIO。

# 類比輸入

ESP8266僅在一個GPIO中支持模擬讀取。該GPIO稱為ADCO,通常在封裝上將其標記為AO。


如果使用ESP8266裸晶片,則ADC0引腳的最大輸入電壓為0至1V。如果您使用的是開發板(例如ESP8266 12-E NodeMCU kit),則電壓輸入範圍為0到3.3V,因為這些開發板包含一個內部分壓器。

您可以按照以下指南,了解如何在ESP8266中使用模擬讀數:

• ESP8266 ADC -使用Arduino IDE, MicroPython和Lua讀取模擬值

# 板載LED

大多數ESP8266開發板均具有內置LED。該LED通常連接到GPIO2。



該LED具有反向邏輯。發送高電平信號將其關閉,並發送低電平信號將其打開。

### RST引腳

當RST引腳拉低時,ESP8266復位。這與按下板上的RESET按鈕相同。



#### GPIO0

將GPIOO拉低時,會將ESP8266設置為引導加載程序模式。這與按下板上的FLASH/BOOT按鈕相同。



#### **GPIO16**

GPIO16可用於將ESP8266從深度睡眠中喚醒。要將ESP8266從深度睡眠中喚醒,應將GPIO16連接到RST引腳。了解如何將ESP8266置於深度睡眠模式:

- ESP8266深度睡眠與Arduino IDE
- ESP8266 MicroPython深度睡眠

#### 12C

ESP8266沒有硬件I2C引腳,但可以用軟件實現。因此,您可以將任何GPIO用作I2C。通常,以下GPIO用作I2C引腳:

GPIO5 : SCL GPIO4 : SDA

#### SPI

ESP8266中用作SPI的引腳為:

GPIO12 : MISO GPIO13 : MOSI GPIO14 : SCLK GPIO15 : CS

# PWM引腳

ESP8266允許所有I / O引腳上的軟件PWM: GPIO0至GPIO16。ESP8266上的PWM信號具有10位分辨率。 了解如何使用ESP8266 PWM引腳:

- 具有Arduino IDE的ESP8266 PWM
- 具有MicroPython的ESP8266 PWM

# 中斷引腳

ESP8266支持除GPIO16之外的任何GPIO中的中斷。

• ESP8266具有Arduino IDE的中斷和計時器

希望您對本ESP8266 GPIO指南有所幫助。如果您有一些如何正確使用ESP8266 GPIO的技巧,可以在下面寫評論。

您也可以閱讀有關ESP32 GPIO的類似指南。

如果您開始使用ESP8266,我們可能會提供一些有趣的內容:

- 使用ESP8266的家庭自動化(課程)
- ESP8266入門
- ESP8266超過30個項目和教程
- ESP8266 Web服務器教程
- ESP32和ESP8266 -優缺點

謝謝閱讀。

← Previous ESP8266文章

Next ESP8266文章 →

A A D

IOT課程

---

聯繫信息

# 地址 411 台中市太平區永平南路

## Email

honeststoretw@gmail.com

Copyright © 2021 HonestStore Inc.

Powered by HonestStore Inc.