Arquitectura de Computadores Grado de Informática

Simulación

Departament d'Enginyeria Informàtica I Matemàtiques
Universitat Rovira i Virgili
Tarragona, Spain



Índice

Predictores de Saltos

II. Ejecución y configuración

III. Resultados Estadísticas

Predictores de Salto

Simulador

sim-bpred, sim-outorder, etc

Implementados en los módulos:

bpred.h, bpred.h

Tipos

- Estáticos: nottaken, taken, perfect,
- Dinámicos: bimod, 2lev(Gshare,Gselect:'Gag',Pag),comb

Funciones principales de los módulos:

- bpred_create(class,size)
- bpred_lookup(pred,br_addr)
- bpred update(pred addr,targ addr,result)

Predictores estáticos

- Basados en información recogida antes de la ejecución del programa.
- Simplescalar implementa:
 - Perfect:
 - Simula el comportamiento del salto. Siempre acierta.
 SimpleScalar: -bpred perfect
 - Nottaken
 - Retorna constantemente la dirección de la siguiente intrucción.
 SimpleScalar: -bpred nottaken
 - Taken
 - Predice siempre como tomado.
 SimpleScalar: -bpred taken
- Coste Hardware 0.
- Taken obtiene mejores resultados que Nottaken.

Predictores dinámicos

- Recogen información dinámicamente.
- Los tipos de predictores estudiados:
 - Predictores de un nivel de historia.
 - Predictores de dos niveles de historia.
 - Predictores híbridos.
- Simplescalar implementa
 - one-level (bimodal:bimod)
 - Two-level (2-level : 2lev)
 - híbrido (comb).

One-level

Branch Address

■ **Idea:** k bits de menos peso instrucción de salto para direccionar una

One-Level Branch Predictor

n-bit counter

tabla 2^k entradas.

Entradas: contador de k bits n-bits saturado.




-bpred bimod

Exemple:


-bpred:bimod 2048

k=11 y 2048 entradas




One-level

Contadores Saturados: 1-bit y 2-bits




- Pattern History Table
- Branch Addres
- Global Branch History
- Local History Table
- Merge

Two-Level Branch Predictor



Merge (Fusión)



De forma experimental se ha comprobado que el método de la XOR da mejores resultados que el de la concatenación.

- SimpleScalar permite simular varios predictores dentro del 2-level
 - -bpred 2lev
 - -bpred:2lev <l1_size> <l2_size> <hist_size> <xor>





Figure 6. 2-level adaptive predictor structure


predictor	l1_size	hist_size	12_size	xor
GAg	1	W	2 ^W	0
GAp	1	W	>2 ^W	0
PAg	N	W	2^{W}	0
PAp	N	W	2N+W	0
gshare	1	W	$2^{\mathbf{W}}$	1

Los valores de configuración permiten simular varios predictores

 Los bits para direccionar al Brach History Registers (N entradas) se cogen del PC (log₂N bits) y tiene una anchura de W bits



 Los bits para direccionar al Pattern History Table (M entradas) se cogen del PC y de W. De manera que W es menor o igual que log₂M bits y los bits que faltan se cogen del PC.



Índice

Predictores de Saltos

II. Ejecución y configuración

III. Resultados Estadísticas

Ejecutar Simulador

El simulador a utilizar es el

sim-outorder

Se modificaran los parametros de configuracion del predictor de saltos

-bpred,.....

Se utilizaran los benchmarks spec2000

Parámetros del predictor

Parámetro	Argumento	Valor por Defecto
-bpred	<string></string>	bimod

Predictor a usar: {nottaken|taken|perfect|bimod|2lev|comb}

-bpred:bimod <int> 2048

En caso de usar un predictor bimodal indica el numero de entradas de la tabla de prediccion de 2-bits saturados

-bpred:2lev <int list> 1 1024 8 0

En caso de usar un predictor 2-level indica la configuracion de las tablas:

<l1size> <l2size> <hist_size> <xor>

L1size : numero de entradas del Branch History Register

L2size: número de entradas del Pattern History Table

Hist_size: número de bits de historia de los saltos

Xor: 0 → concatenación de PC+BHR, 1-> Xor de PC+BHR

Configuración del predictor

Si queremos un Gshare de 512 entradas de PHT

- Configuración:
 - -bpred 2lev
 - -bpred:2lev

- 512 9

Si queremos un Gag o Gselect de 1024 entradas de PHT

- Configuración:
 - -bpred 2lev
 - -bpred:2lev

- 1024 10

Si queremos un Pag de 2048 entradas de PHT entradas de BHR

- Configuración:
 - -bpred 2lev
 - -bpred:2lev
- 256
- 2048

Índice

Predictores de Saltos

II. Ejecución y configuración

III. Resultados Estadísticas

Estadísticas del Simulador

```
sim IPC
                             instructions per cycle
bpred bimod.lookups
                          # total number of bpred lookups
bpred bimod.updates
                          # total number of updates
bpred bimod.addr hits
                          # total number of address-predicted hits
                          # total number of direction-predicted hits (includes addr-hits)
bpred bimod.dir hits
bpred bimod.misses
                          # total number of misses
bpred bimod.jr hits
                          # total number of address-predicted hits for JR's
                          # total number of JR's seen
bpred bimod.jr seen
bpred_bimod.jr_non_ras_hits.PP# total number of address-predicted hits for non-RAS
JR's
bpred bimod.jr non ras seen.PP # total number of non-RAS JR's seen
bpred_bimod.bpred_addr_rate# branch address-prediction rate (i.e., addr-hits/updates)
bpred bimod.bpred dir rate # branch direction-prediction rate (i.e., all-hits/updates)
bpred_bimod.bpred_jr_rate # JR address-prediction rate (i.e., JR addr-hits/JRs seen)
bpred_bimod.bpred_ir_non_ras_rate.PP # non-RAS JR addr-pred_rate (ie, non-RAS JR
hits/JRs seen)
```

Se repiten para los predictores estáticos y para los 2-level