Manejo de puertos PIO y LCD en el NIOS II

Por: Kalun José Lau Gan 2021

1

Aspectos iniciales:

- Los PIO pueden configurarse de 1 bit a 32 bits de ancho.
- Pueden ser entradas, salidas o bidireccionales.
- Los registros implicados para el uso del PIO son de 32 bits mostrados a continuación:

Offset				Fields								
	Register Name		R/W	(n-1)	***	2	1	0				
0	read access		R	Data value currently on PIO inputs.								
	data	write access	W	New value to drive on PIO outputs.								
1	direction (1)		R/W	Individual direction control for each I/O port. A value of 0 sets the direction to input; 1 sets the direction to output.								
2	interruptmask (1)		R/W	IRQ enable/disable for each input port. Setting a bit to 1 enables interrupts for the corresponding port.								
3	edgecapt	ture (1), (2)	R/W	Edge detection for each input port.								
4	outset		W	Specifies which bit of the output port to set.								
5	outclear	r:	W	Specifies which output bit to clear.								

Notes

- (1) This register may not exist, depending on the hardware configuration. If a register is not present, reading the register returns an undefined value, and writing the register has no effect.
- (2) Writing any value to edgecapture clears all bits to 0.

Aspectos iniciales:

- Los PIO se declaran en el QSys
 - De acuerdo a los requerimientos se considerará puertos de entrada o de salida (no es recomendable trabajar con bidireccionales en esta etapa inicial.
 - Tener en cuenta la dirección asignada a cada PIO y revisar que no haya conflicto.
 - Asignar un nombre a la conexión externa del puerto para que aparezcan en el PinPlanner



3

Aspectos iniciales:

- Librería a incluir en el programa:
 - #include "altera avalon pio regs.h"
- Escritura de dato en el PIO:

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA([dirección del PIO], [dato]);


• Ejemplo:

IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x5100, 0x5A);

• Lectura de dato en el PIO:

IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA([dirección del PIO]);

 Ejemplo (se tendrá que declarar una variable donde se alojará lo leído): data_in = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x5200);




Ejemplo: PIO de salida de 8 bits en dirección 0x5100

- El siguiente programa emite a través del PIO 0x5100 tres datos de manera secuencial y cíclica con un retardo definido por la subfunción delay s
- Los datos son códigos en ASCII de la sigla UPC
- El comando alt_putstr se usa para enviar mensajes a la consola del NIOS II en el Eclipse

5

Ejemplo: Lectura de PIO entradas


• En el siguiente circuito, cuando se presione el botón el tiempo de parpadeo del LED será mas corto.



7

Ejemplo: Lectura de PIO entradas

• Algoritmo en diagrama de flujo



Ejemplo: Lectura de PIO entradas

• Código en C para NIOS II

```
#include "sys/alt_stdio.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "system.h"

volatile unsigned char dato_in = 0;
volatile long tiempo = 0;

void main(void)
{
    alt_putstr("Hello from Nios II!\n");
    while(1) {
        dato_in = (IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4200)) & 0x01;
        if(dato_in == 1) {
            tiempo = 200000;
        }
        else{
            tiempo = 100000;
        }
        IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4300, 0x01);
        usleep(tiempo);
        IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4300, 0x00);
        usleep(tiempo);
        return 0;
}
```

Nota: Se esta haciendo un enmascarmiento al momento de leer el PIO entrada para que solo se tome en cuenta el bit0 del puerto.

9


El LCD alfanumérico



- Se pueden visualizar mensajes tanto en letras como en números.
- Su ROM de caracteres se asemeja a la tabla ASCII de 7bits
- Posee hasta ocho caracteres personalizados (CGRAM)
- Interface de 8 bits de datos + 3 líneas de control
- Hoja técnica: <u>https://www.sparkfun.com/datashee</u> <u>ts/LCD/HD44780.pdf</u>

Ower Bits	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
xxxx0000	PAM (1)			0	a	P		P				=	9	Ξ	α	p
хххх0001	(2)		Ţ	1	A	Q	а	9			0	7	7	4	ä	q
xxxx0010	(3)		π	2	В	R	Ь	r			Г	4	ij	×	ß	θ
хххх0011	(4)		#	3	C	5	C	s			J	Þ	Ŧ	E	ε	20
хххх0100	(5)		\$	4	D	T	d	ŧ.				I	ŀ	Þ	μ	Ω
xxxx0101	(6)		7	5	E	U	e	u			•	7	Ŧ	1	σ	ü
ххххх0110	(7)		8.	6	F	Ų	f.	V			7	ħ	Ξ	3	ρ	Σ
хххх0111	(8)		2	7	G	W	g	W			7	#	Z	5	q	π
xxxx1000	(1)		<	8	H	X	h	×			4	7	ネ	ij	ī	X
хххх1001	(2)		>	9	I	Y	i	ч			÷	ን	J	ιb	-1	Ч
xxxx1010	(3)		*	:	J	Z	j	z			I	J	ú	V	i	Ŧ
xxxx1011	(4)		+		K	Е	k	<			#	Ħ	E		×	Я
хххх 1100	(5)		,	K	L	¥	I	Π			t	Ð	7	7	Φ	Ħ
xxxx1101	(6)		-	Ē	M	J	m	}			1	Z	4	5	Ł	÷
хххх1110	(7)			>	N	^	n	÷			3	t	1.		ñ	
xxxx1111	(8)		7	7	0		o	÷			ıy	y	7	0	ö	

Módulo LCD del NIOSII: Optrex 16207 LCD Controller Core




- Provee la interface en el NIOSII para comunicarse con un LCD alfanumérico basado en el controlador Hitachi HD44780.
- Se instancia en el QSys, tener en consideración de no crear conflicto con los demás módulos instanciados.



11

Módulo LCD del NIOSII: Optrex 16207 LCD Controller Core




- Provee la interface en el NIOSII para comunicarse con un LCD alfanumérico basado en el controlador Hitachi HD44780.
- Se instancia en el QSys, tener en consideración de no crear conflicto con los demás módulos instanciados.
 - Establecer nombre a la conexión externa para que se pueda conectar hacia pines físicos del FPGA en el PinPlanner



12

Ejemplo: Interface a display LCD alfanumérico

• Implementar el siguiente circuito y generar la visualización mensajes



13

Inicialización del LCD en el C para NIOS II:

- El LCD estará funcionando en modo 8 bits de datos (total 11 líneas que se conectan al NIOS II)
- Esta función se ejecuta por única al inicio de operación de la aplicación.
- Tener en cuenta que al inicio del código se debe incluir la librería y definiciones siguientes:

```
#include "altera_avalon_lcd_16207_regs.h"

#define LCD_WR_COMMAND_REG 0
#define LCD_RD_STATUS_REG 1
#define LCD_WR_DATA_REG 2
#define LCD_RD_DATA_REG 3

#define LCD_0_BASE_0x5200
```

Qsgs

```
void lcd_init(void) {
    usleep(15000); /* Wait for more than 15 ms before init */

    /* Set function code four times - 8-bit, 2 line, 5×7 mode */
    IOWR(LCD_0 BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);
    usleep(4100); /* Wait for more than 4.1 ms */
    IOWR(LCD_0 BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);
    usleep(100); /* Wait for more than 100 us */
    IOWR(LCD_0 BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);
    usleep(5000); /* Wait for more than 100 us */
    IOWR(LCD_0 BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);
    usleep(5000); /* Wait for more than 100 us */
    /* Set Display to OFF*/
    IOWR(LCD_0 BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x08);
    usleep(100);

    /* Set Display to OFF*/
    IOWR(LCD_0 BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x00);
    usleep(100);

    /* Set Entry Mode - Cursor increment, display doesn't shift */
    IOWR(LCD_0 BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x06);
    usleep(100);

    /* Set the Cursor to the home position */
    IOWR(LCD_0 BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x02);
    usleep(2000);
    /* Display clear */
    IOWR(LCD_0 BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x01);
    usleep(2000);
}
```

Comandos en el LCD alfanumérico

- 0x01 Limpia el display
- 0x02 Mueve el curso al inicio de la primera línea
- 0x0C Apaga el curso
- 0x0E Cursor visible estático
- 0x0F Cursor visible parpadeando
- 0x10 Mueve cursor una posición a la izquierda
- 0x14 Mueve cursor una posición a la derecha
- 0xC0 Mueve cursor al inicio de la segunda línea
- 0x94 Mueve el cursor al inicio de la terca línea
 0xD4 Mueve el cursor al inicio de la cuarta línea

15

Visualización de mensajes en el display:

• Visualizar "hola" en la primera linea

```
void main(void){
  //Funcion para inicializar el LCD
  lcd_init();
  //Comando para ubicarnos al inicio de la primera línea
  IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x02); usleep(2000);
  //Visualización del mensaje "hola"
  .
IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_DATA_REG,'h');
  usleep(100);
  IOWR(LCD_O_BASE, LCD_WR_DATA_REG,'o');
 usleep(100);
IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_DATA_REG,'I');
  IOWR(LCD_O_BASE, LCD_WR_DATA_REG,'a');
  usleep(100);
  while(1);
  return(0);
```

Visualización de mensajes en el display:

• Visualizar "hola" (cadena) en la primera línea

```
const unsigned char cadena[] = {"hola"};
int x_var = 0;

void main(void){
    //Funcion para inicializar el LCD
    lcd_init();

    //Comando para ubicarnos al inicio de la primera línea
    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x02);
    usleep(2000);

    //Visualización del mensaje "hola"
    for(x_var=0;v_var<4;x_var++){
        IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_DATA_REG,cadena[x_var]);
        usleep(100);
    }
    while(1);
    return(0);
}</pre>
```

17

Visualización de mensajes en el display:

• Parametrizando en una función la visualización de una cadena

```
void ESCRIBE_MENSAJE(const char *cadena,unsigned char tam)
{
          unsigned char i = 0;
          for(i = 0; i<tam; i++)
          {
                IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_DATA_REG, cadena[i]);
                usleep(100);
          }
}</pre>
```

iam: Tamaño de la codena

• Ejemplo

```
void main(void){
//Funcion para inicializar el LCD
lcd_init();

//Comando para ubicarnos al inicio de la primera línea
IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x02);
usleep(2000);


//Visualización del mensaje "hola"
ENVIA_MENSAJE("hola", 4);
while(1);
return(0);
```

18

Programa ejemplo completo:

19

Implementación en la tarjeta A-C2FB



Consideraciones finales

- Tener en cuenta que si se desea visualizar el contenido de alguna variable se tendrá que obtener los dígitos individuales (unidad, decena, centena, etc) para que pueda ser enviado uno por uno al display LCD.
- Un ejemplo de rutina de individualización de dígitos:

```
42 void convierte(unsigned int numero){
43     d_millar = numero / 10000;
44     millar = (numero %10000) /1000;
45     centena = (numero % 1000) / 100;
46     decena = (numero % 100) / 10;
47     unidad = numero % 10;
48 }
```