

# Aplicaciones con el NIOS II

Por Kalun José Lau Gan

1

## Changelog

- 17-06-2021 23:36 – Creación del documento
- 19-06-2021 17:42 – Ejercicio 3 completado
- 19-06-2021 22:21 – Ejercicio 1 y 2 completados

2


## Índice de ejemplos

- Ejemplo 1: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar del estado de dos pulsadores
- Ejemplo 2: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar un contador autoincremental
- Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2

3

## Ejemplo 1: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar del estado de dos pulsadores

- Diagrama de bloques



4

## Ejemplo 1: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar del estado de dos pulsadores

- Aspectos iniciales:


- Se empleará un PIO entrada de 8 bits para la conexión de los dos pulsadores, dichos pulsadores ocuparán los dos bits menos significativos.
- En el LCD se visualizará el estado de ambos botones con mensajes “OFF” cuando no estén presionados y “ON” cuando estén presionados.
- Tener en cuenta que la lógica del programa principal será la de preguntar constantemente (polling) el estado del PIO entrada.

5

## Ejemplo 1: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar del estado de dos pulsadores

- Esquema en Qsys:

- El LCD Core se encuentra en la dirección 0x4100
- El PIO de entrada se encuentra en la dirección 0x4000



6

## Ejemplo 1: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar del estado de dos pulsadores

- Instanciación del NIOS II (VHDL estructural):

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity NIOS_II_LB5 is
7   port( in_clk: in std_logic;
8         botones: in std_logic_vector(7 downto 0);
9         lcd_rs, lcd_rw, lcd_e: out std_logic;
10        lcd_data: inout std_logic_vector(7 downto 0));
11 end NIOS_II_LB5;
12
13 architecture estructura of NIOS_II_LB5 is
14
15   component nios_lcd is
16     port (
17       clk_clk           : in  std_logic          := 'X'; -- clk
18       entrada_botones_export : in  std_logic_vector(7 downto 0) := (others => 'X'); -- export
19       lcd_16207_0_external_RS : out  std_logic; -- RS
20       lcd_16207_0_external_RW : out  std_logic; -- RW
21       lcd_16207_0_external_data : inout std_logic_vector(7 downto 0) := (others => 'X'); -- data
22       lcd_16207_0_external_E : out  std_logic; -- E
23     );
24   end component nios_lcd;
25
26 begin
27
28   u0 : component nios_lcd
29     port map (
30       clk_clk           => in_clk,      -- clk.clk
31       entrada_botones_export  => botones, -- entrada_botones.export
32       lcd_16207_0_external_RS => lcd_rs,    -- lcd_16207_0_external.RS
33       lcd_16207_0_external_RW => lcd_rw,    -- RW
34       lcd_16207_0_external_data => lcd_data, -- .data
35       lcd_16207_0_external_E  => lcd_e     -- .E
36     );
37
38 end estructura;


```

7

## Ejemplo 1: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar del estado de dos pulsadores

### • Pin Planner:

- Como se mencionó anteriormente, en el PIO de entradas solo se están empleando los dos menos significativos y que se usarán para conectar los dos pulsadores de la aplicación. El resto de señales las dejaremos en blanco y el Pin Planner les auto-asignará pines.
- Se tendrá que contemplar un mecanismo de enmascaramiento para el PIO entrada para que solamente se lean los dos bits menos significativos.



8

## Ejemplo 1: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar del estado de dos pulsadores

- Código en Eclipse:

```

1 #include "sys/alt_stdio.h"
2 #include "system.h"
3 #include "unistd.h"
4 #include "altera_avalon_lcd_16207_regs.h"
5 #include "altera_avalon_pio_regs.h"
6
7 #define LCD_WR_COMMAND_REG 0
8 #define LCD_RD_STATUS_REG 1
9 #define LCD_WR_DATA_REG 2
10#define LCD_RD_DATA_REG 3
11#define LCD_0_BASE 0x4100
12
13 unsigned char boton1=0;
14 unsigned char boton2=0;
15
16 void lcd_init(void){
17     usleep(15000);
18     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);
19     usleep(4100);
20     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);
21     usleep(100);
22     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);
23     usleep(5000);
24     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);
25     usleep(100);
26     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x08);
27     usleep(100);
28     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x0C);
29     usleep(100);
30     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x06);
31     usleep(100);
32     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x02);
33     usleep(2000);
34     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x01);
35     usleep(2000);
36 }
37
38 void ESCRIBE_MENSAJE(const char *cadena, unsigned char tam){
39     unsigned char i=0;
40     for(i=0;i<tam;i++){
41         IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_DATA_REG, cadena[i]);
42         usleep(100);
43     }
44 }
```


```

46 int main(void){
47     alt_putstr("SisD LB5 UPC\n");
48     alt_putstr("Update 11-06-2021 16:10\n");
49     lcd_init();
50     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x02);
51     usleep(2000);
52     ESCRIBE_MENSAJE(" SisD LB5 UPC ", 16);
53     while(1){
54         boton1 = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4000) & 0x01;
55         boton2 = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4000) & 0x02;
56         boton2 = boton2 >> 1;
57         IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0xC1);
58         usleep(2000);
59         if(boton1 == 1){
60             ESCRIBE_MENSAJE("B1: ON ", 7);
61         }
62         else{
63             ESCRIBE_MENSAJE("B1:OFF ", 7);
64         }
65         IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0xC9);
66         usleep(2000);
67         if(boton2 == 1){
68             ESCRIBE_MENSAJE("B2: ON ", 7);
69         }
70         else{
71             ESCRIBE_MENSAJE("B2:OFF ", 7);
72         }
73     }
74     return 0;
75 }
```

9

## Ejemplo 1: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar del estado de dos pulsadores


- Circuito implementado:



10

## Ejemplo 2: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar un contador autoincremental

- Diagrama de bloques




11

## Ejemplo 2: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar un contador autoincremental

- Esquema en Qsys:

- El LCD Core esta mapeado en la dirección 0x4000



12

## Ejemplo 2: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar un contador autoincremental

- Instanciación en Qsys:

```


1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity test_cuenta is
7   port(
8     in_clk      : in  std_logic;                                -- clk
9     lcd_RS     : out std_logic;                                -- RS
10    lcd_RW     : out std_logic;                               -- RW
11    lcd_data   : inout std_logic_vector(7 downto 0) := (others => 'X'); -- data
12    lcd_E      : out std_logic;                                -- E
13  );
14 end test_dht11;
15
16 architecture estructura of test_cuenta is
17   component niosii_cuenta_lcd is
18     port (
19       clk_clk      : in  std_logic;                                -- clk
20       lcd_16207_0_external_RS : out std_logic;                  -- RS
21       lcd_16207_0_external_RW : out std_logic;                 -- RW
22       lcd_16207_0_external_data : inout std_logic_vector(7 downto 0) := (others => 'X'); -- data
23       lcd_16207_0_external_E  : out std_logic;                                -- E
24     );
25   end component niosii_cuenta_lcd;
26
27 begin
28   u0 : component niosii_cuenta_lcd
29     port map (
30       clk_clk      => in_clk,                                     clk.clk
31       lcd_16207_0_external_RS => lcd_RS,                      lcd_16207_0_external.RS
32       lcd_16207_0_external_RW => lcd_RW,                      .RW
33       lcd_16207_0_external_data => lcd_data,                  .data
34       lcd_16207_0_external_E  => lcd_E,                        .E
35     );
36 end estructura;

```

13

## Ejemplo 2: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar un contador autoincremental

- Asignación de pines en Pin Planner:



14

## Ejemplo 2: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar un contador autoincremental


- Software de la aplicación en Eclipse: Librería “lcd\_lib” para el control del LCD 16x2

<pre>lcd_lib.h 8#ifndef LCD_LIB_H_ 9#define LCD_LIB_H_ 10 11#include "sys/alt_stdio.h" 12#include "system.h" 13#include "unistd.h" 14#include "string.h" 15#include "altera_avalon_lcd_16207_regs.h" 16 17#define LCD_WR_COMMAND_REG 0 18#define LCD_RD_STATUS_REG 1 19#define LCD_WR_DATA_REG 2 20#define LCD_RD_DATA_REG 3 21#define LCD_0_BASE 0x4000 22 23void LCD_init(void); 24void LCD_ESCRIBE_MENSAJE(const char *cadena); 25void LCD_CHAR_SEND(unsigned char info); 26void LCD_CLEAR(void); 27void LCD_LINE1(void); 28void LCD_LINE2(void); 29 30#endif /* LCD_LIB_H_ */</pre>	<pre>lcd_lib.c 1 #include "lcd_lib.h" 2 3 void LCD_init(void) { 4     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38); 5     usleep(15000); 6     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38); 7     usleep(4100); 8     IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38); 9     usleep(100); 10    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38); 11    usleep(5000); 12    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38); 13    usleep(100); 14    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38); 15    usleep(100); 16    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38); 17    usleep(5000); 18    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38); 19    usleep(100); 20    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x08); 21    usleep(100); 22    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x0C); 23    usleep(100); 24    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x06); 25    usleep(100); 26    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x02); 27    usleep(2000); 28    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x01); 29    usleep(2000); 30} 31 32void LCD_ESCRIBE_MENSAJE(const char *cadena) { 33    unsigned char tam; 34    tam = strlen(cadena); 35    unsigned char i=0; 36    for(i=0;i&lt;tam;i++) { 37        IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_DATA_REG, cadena[i]); 38        usleep(100); 39    } 40}</pre>
---	--

15

## Ejemplo 2: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar un contador autoincremental

- Inclusión de librerías en Eclipse:
  - Clic derecho al nombre del proyecto, seleccionar “New” y luego “Header File” y crear el archivo header con nombre “lcd\_lib.h”
  - De igual manera volver hacer lo anterior para crear el archivo “lcd\_lib.c”



16

## Ejemplo 2: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar un contador autoincremental

- Software de la aplicación en Eclipse:  
Código principal


```

1 #include "sys/alt_stdio.h"
2 #include "system.h"
3 #include "unistd.h"
4 #include "string.h"
5 #include "altera_avalon_lcd_16207_regs.h"
6 #include "altera_avalon_pio_regs.h"
7 #include "lcd_lib.h"
8
9 unsigned char cuenta=0;
10 unsigned char centena=0;
11 unsigned char decena=0;
12 unsigned char unidad=0;
13
14 void convierte(unsigned char numero){
15     centena = (numero % 1000) / 100;
16     decena = (numero % 100) / 10;
17     unidad = numero % 10;
18 }
19
20 int main(){
21     LCD_init();
22     LCD_LINE1();
23     LCD_ESCRIBE_MENSAJE("Sist. Dig. Sem13");
24     while(1){
25         LCD_LINE2();
26         LCD_ESCRIBE_MENSAJE("Cuenta:");
27         convierte(cuenta);
28         LCD_CHAR_SEND(centena+0x30);
29         LCD_CHAR_SEND(decena+0x30);
30         LCD_CHAR_SEND(unidad+0x30);
31         cuenta++;
32     }
33     usleep(100000);
34 }
```

17

## Ejemplo 2: Interface del NIOS II con un LCD 16x2 para visualizar un contador autoincremental


- Circuito implementado:



18

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2


- Diagrama de bloques



19

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2

- Aspectos iniciales:
    - Al revisar la hoja técnica del DHT11 podemos ver que el DHT11 tiene un rango de voltaje de operación de 3V a 5.5V por lo que la conexión hacia el FPGA Cyclone II será de manera directa.
    - Dependiendo del modelo de DHT11 puede que tenga integrado la resistencia de pull-up, sobre todo lo que tienen el sensor montado en una PCB:
    - Hoja técnica: <https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf>




20

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2 (cont...)

- Esquema en Qsys:

- Se está empleando el modelo NIOSII/e
- La memoria se ha especificado de 8KB (8192 bytes) de tamaño y ubicada en la dirección 0x2000 – 0x3FFF
- El LCD Core se encuentra en la dirección 0x4000
- El PIO que se emplea para la comunicación con el DHT11 es del tipo bidireccional y de un 1bit de tamaño, ubicado en la dirección 0x4100



21

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2 (cont...)

- Instanciación del NIOS II (VHDL estructural)
- Tener en cuenta los puertos de la entidad que se van a conectar al NIOSII deben de respetarse sus tipos y tamaños.

```


1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.std_logic_arith.all;
4 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity test_dht11 is
7   port(
8     in_clk      : in  std_logic          := 'X';           -- clk
9     lcd_RS     : out std_logic;          -- RS
10    lcd_RW     : out std_logic;          -- RW
11    lcd_data   : inout std_logic_vector(7 downto 0) := (others => 'X'); -- data
12    lcd_E      : out std_logic;          -- E
13    dht11_data : inout std_logic        := 'X'           -- export
14  );
15 end test_dht11;
16
17 architecture estructura of test_dht11 is
18 begin
19   component niosii_dht11_lcd is
20     port (
21       clk_clk      : in  std_logic          := 'X';           -- clk
22       lcd_16207_0_external_RS : out std_logic;          -- RS
23       lcd_16207_0_external_RW : out std_logic;          -- RW
24       lcd_16207_0_external_data : inout std_logic_vector(7 downto 0) := (others => 'X'); -- data
25       lcd_16207_0_external_E  : out std_logic;          -- E
26       dht11_data_export      : inout std_logic        := 'X'           -- export
27     );
28   end component niosii_dht11_lcd;
29
30   begin
31     u0 : component niosii_dht11_lcd
32       port map (
33         clk_clk      => in_clk,           -- clk
34         lcd_16207_0_external_RS => lcd_RS,          -- RS
35         lcd_16207_0_external_RW => lcd_RW,          -- RW
36         lcd_16207_0_external_data => lcd_data,        -- data
37         lcd_16207_0_external_E  => lcd_E,           -- E
38         dht11_data_export      => dht11_data        -- export
39       );
40   end estructura;

```

22

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2 (cont...)


- Asignación de pines en el Pin Planner:
  - Al momento de asignar los pines del FPGA con las señales de la entidad tener en consideración el uso de pines I/O y no usar los pines dedicados de reloj u otras funciones.
  - Los pines asignados que se muestran fueron validados para este ejemplo y no presentan inconvenientes.



23

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2 (cont...)

- Una vez asignados los pines en el Pin Planner se procede a grabar el FPGA con la configuración de hardware desarrollada.
- Luego de grabar satisfactoriamente el FPGA se procederá a hacer la aplicación (software) en el entorno Eclipse.




24

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2 (cont...)

- Eclipse: Desarrollo de la librería para DHT11**

- En C para crear una librería se debe de contemplar dos archivos: el ".h" y el ".c"
- Seguir los siguientes pasos para crear los archivos fuente de la librería para el DHT11. Se deben de crear "dht11lib.h" y "dht11\_lib.c"



Nota: La librería fue creada teniendo como base lo descrito en el siguiente link:  
<https://www.electronicwings.com/pic/dht11-sensor-interfacing-with-pic18f4550>

25

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2 (cont...)

- Eclipse: Desarrollo de la librería para DHT11**

- Una vez creados los archivos .h y .c proceder a colocar las funciones para el DHT11

### Contenido de dht11\_lib.h

```

8#ifndef DHT11_LIB_H_
9#define DHT11_LIB_H_
10
11#include "sys/alt_stdio.h"
12#include "system.h"
13#include "unistd.h"
14#include "string.h"
15#include "altera_avalon_pio_regs.h"
16
17char DHT11_ReadData();
18void DHT11_Start();
19void DHT11_CheckResponse();
20
21#endif /* DHT11_LIB_H_ */

```

26

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2 (cont...) [Contenido de dht11\\_lib.c](#)

## Contenido de dht11\_lib.c

- Eclipse: Desarrollo de la librería para DHT11
    - Una vez creados los archivos .h y .c proceder a colocar las funciones para el DHT11

```
8 #include "dht11_lib.h"
9
10char DHT11_ReadData()
11{
12    char i,data = 0;
13    for(i=0;i<8;i++)
14    {
15        while(!(IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4100) & 1));
16        usleep(30);
17        if(IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4100) & 1)
18            data = ((data<<1) | 1);
19        else
20            data = (data<<1);
21        while(IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4100) & 1);
22    }
23    return data;
24}
25
26void DHT11_Start()
27{
28    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(0x4100, 1);
29    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4100, 0);
30    usleep(18000);
31    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4100, 1);
32    usleep(20);
33    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(0x4100, 0);
34}
35
36void DHT11_CheckResponse()
37{
38    while(IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4100) & 1);
39    while(!(IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4100) & 1));
40    while(IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(0x4100) & 1);
41}
```

27

Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2 (cont...)

- Eclipse: Librería para LCD

## Icd lib.h

```

8 #ifndef LCD_LIB_H_
9 #define LCD_LIB_H_
10
11 #include "sys/alt_stdio.h"
12 #include "system.h"
13 #include "unistd.h"
14 #include "string.h"
15 #include "altera_avalon_lcd_16207_regs.h"
16
17 #define LCD_WR_COMMAND_REG 0
18 #define LCD_RD_STATUS_REG 1
19 #define LCD_WR_DATA_REG 2
20 #define LCD_RD_DATA_REG 3
21 #define LCD_0_BASE 0x4000
22
23 void LCD_INIT(void);
24 void LCD_ESCRIBE_MENSAJE(const char *cadena);
25 void LCD_ENVIACHAR(unsigned char caracter);
26 void LCD_CLEAR(void);
27 void LCD_LINE1(void);
28 void LCD_LINE2(void);
29
30#endif /* LCD LIB H */

```

Lcd lib.c

```
10void LCD_INIT(void){  
11    usleep(15000);  
12    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);  
13    usleep(4100);  
14    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);  
15    usleep(100);  
16    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);  
17    usleep(5000);  
18    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x38);  
19    usleep(100);  
20    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x08);  
21    usleep(100);  
22    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x0C);  
23    usleep(100);  
24    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x06);  
25    usleep(100);  
26    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x02);  
27    usleep(2000);  
28    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x01);  
29    usleep(2000);  
30}  
31  
32void LCD_ESCRIBE_MENSAJE(const char *cadena){  
33    unsigned char tam;  
34    tam = strlen(cadena);  
35    unsigned char i=0;  
36    for(i=0;i<tam;i++){  
37        IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_DATA_REG, cadena[i]);  
38        usleep(100);  
39    }  
40}
```

```
42void LCD_ENVIACHAR(unsigned char caracter){  
43    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_DATA_REG, caracter);  
44    usleep(100);  
45}  
46  
47void LCD_CLEAR(void){  
48    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x01);  
49    usleep(2000);  
50}  
51  
52void LCD_LINE1(void){  
53    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0x02);  
54    usleep(2000);  
55}  
56  
57void LCD_LINE2(void){  
58    IOWR(LCD_0_BASE, LCD_WR_COMMAND_REG, 0xC0);  
59    usleep(2000);  
60}
```

28

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2 (cont...)

- Eclipse: Código fuente de la aplicación

```


1 #include "sys/alt_stdio.h"
2 #include "system.h"
3 #include "unistd.h"
4 #include "string.h"
5 #include "altera_avalon_lcd_16207_regs.h"
6 #include "altera_avalon_pio_regs.h"
7 #include "dht11.lib.h"
8 #include "lcd.lib.h"
9
10 unsigned char centena=0;
11 unsigned char decena=0;
12 unsigned char unidad=0;
13
14 void convierte(unsigned char numero){
15     centena = (numero % 1000) / 100;
16     decena = (numero % 100) / 10;
17     unidad = numero % 10;
18 }
19
20 int main(){
21     alt_putstr("Probando 1 2 3\n");
22     usleep(1000000);
23     alt_putstr("Inicializando aplicacion..\n");
24     usleep(1000000);
25     alt_putstr("Todo listo!\n");
26     LCD_INIT();
27     char RH_Decimal,RH_Integral,T_Decimal,T_Integral;
28     char Checksum;
29     //char value[10];
30     while(1){
31         DHT11_Start();
32         DHT11_CheckResponse();
33         RH_Integral = DHT11_ReadData(); //Repcion de los 8bytes
34         RH_Decimal = DHT11_ReadData(); //Del DHT11
35         T_Integral = DHT11_ReadData();
36         T_Decimal = DHT11_ReadData();
37         Checksum = DHT11_ReadData();
38         convierte(RH_Integral); //Individualizacion de digitos de RH
39         LCD_ESCIBE(MENSAJE("RH:"));
40         LCD_ENVIACHAR(decena+0x30);
41         LCD_ENVIACHAR(unidad+0x30);
42         LCD_ESCIBE(MENSAJE("% "));
43         convierte(T_Integral); //Individualizacion de digitos de Temperatura
44         LCD_ESCIBE(MENSAJE("Temp:"));
45         LCD_ENVIACHAR(decena+0x30);
46         LCD_ENVIACHAR(unidad+0x30);
47         LCD_ENVIACHAR(0x20);
48         LCD_ESCIBE(MENSAJE("C"));
49         LCD_LINE2();
50         LCD_ESCIBE(MENSAJE("C°:"));
51         convierte(Checksum); //Individualizacion de digitos de Checksum
52         LCD_ENVIACHAR(centena+0x30);
53         LCD_ENVIACHAR(decena+0x30);
54         LCD_ENVIACHAR(unidad+0x30);
55         LCD_ENVIACHAR(0x20);
56         //Verificacion de Checksum con visualizacion en el LCD
57         if(Checksum != (RH_Integral + RH_Decimal + T_Integral + T_Decimal)){
58             LCD_CLEAR();
59             LCD_ESCIBE(MENSAJE("Error!!!"));
60         }
61     }
62 }
63 else{
64     LCD_ESCIBE(MENSAJE("No Error"));
65 }
66 }
67 }

```

29

## Ejemplo 3: Interface del NIOS II con un sensor DHT11 y un LCD 16x2 (cont...)

- Circuito implementado:



30