EL253 - Sistemas Digitales

Semestre 2020-2 Profesor Kalun José Lau Gan Sesión de Teoría Semanas 10 y 11

1

Preguntas previas

- Sobre laboratorio 4
 - Viernes 23, lo que se atendió después de semana 8
- ¿Habrá laboratorio de implementación el domingo?
 - Si, a la misma hora de siempre vía Teams
- ¿Qué es PWM?
 - Es un circuito que emite una señal cuadrada donde la frecuencia es fija y el ancho de pulso variable.

Agenda:

- Neumann vs Harvard
- Estructura de un procesador
 - Unidad de proceso
 - ALU
 - Registros internos
 - Unidad de control
 - Decod Instr.
- Código de máquina
 - Soporte de lenguaje Assembler
- Sistema operativo

3

Neumann vs. Harvard

- Tipos de arquitecturas presentes en procesadores
- Harvard viene a ser una evolución de Neumann
 - Neumann -> Lo antiguo
 - Harvard -> Lo nuevo
 - Neumann -> Tu PC
 - Harvard -> Tu disp. Móvil


¿Qué es "emulación"?


- Imitar una plataforma de hardware para que pueda ejecutarse una aplicación desarrollada en esa plataforma de hardware (distinta)
- También denominada "máquina virtual".
- Por ejemplo: Emular el Play Station en el computador usando VMWare para jugar Final Fantasy VII
- "cross-platform"
- Siempre tendrá menos desempeño lo "emulado" frente a un hardware original.

5

Otros casos prácticos de emulación

- · Notarías.
- Servicios registrales públicos.
- Servicios de identificación pública.
- Servicios de administración tributaria.





Persistencia de Neumann hasta hoy

- ¿Por qué se sigue usando Neumann en las PCs sabiendo que Harvard es mejor?
 - Precio y fácil de fabricar?
 - Uso mas eficiente de la memoria?
 - · Compatibilidad?
 - ¿Qué es compatibilidad?
 - ¿A qué se debe la compatibilidad? (Causas y efectos)
 - ¿Sigue habiendo compatibilidad?
 - Motivos económicos por parte del fabricante


9

Compatibilidad en computadores

- Fundamental para que los usuarios intercambien información
- Compatibilidad tanto en software como en hardware:
 - Ej. Las computadoras tanto PC como Apple emplean USB
 - Ej. Tanto Windows como MacOS tienen Microsoft Office
 - Todos los computadores y dispositivos móviles emplean navegadores Web que soportan HTML
 - Hay compatibilidad también en el sistema de archivos.
- Gracias a la emulación la compatibilidad se extiende aún mas.


Secciones internas del µP

- Como podemos apreciar en la imagen, el interior del microprocesador está conformado por muchos elementos.
- Es como una pequeña "ciudad".
- Para confeccionar un uP se emplea tecnología microelectrónica basado en fotolitografía.



11

El interior del CPU



- Lo conforman dos componentes lógicos con funciones específicas.
- Al igual que en un automóvil, hay un motor y un conductor que lo controla.
 - El motor es la UP
 - El conductor es la UC


La Unidad de Proceso

- Se encarga de interpretar y calcular las instrucciones y los datos necesarios para obtener el resultado deseado.
- Dentro de la unidad de proceso podemos encontrar:
 - La Unidad Aritmética Lógica (ALU), lleva a cabo las funciones de procesamiento de datos.
 - La Unidad de Cálculo, se encarga de operaciones matemáticas específicas (sumar, multiplicar, dividir por números enteros, etc), aliviando y facilitando el trabajo de la ALU.
 - Los Registros, pequeñas memorias que almacenan datos a procesar.

13

Los Registros

- ACC El Acumulador, almacena resultados intermedios y finales de un cálculo. Es el área principal de trabajo de la ALU.
- MAR Registro de la dirección de memoria, almacena la dirección del dato a acceder.
- MDR Registro del dato de memoria, almacena el dato a ser almacenada/leída de memoria.
- Registro de Propósito General, puede ser usado para almacenar alguna información temporal durante la ejecución de una instrucción.



15


La Unidad de Control



- De ella depende la correcta gestión y funcionamiento de la Unidad de Proceso, la comunicación con el resto del sistema, la obtención de los datos y las instrucciones que se van a procesar en el justo momento en que son necesarios, así como el envío del resultado de este procesamiento.
- Para esto, la UC envía y recibe señales de control de los periféricos.
- Dentro de la unidad de control podemos encontrar:
 - El Contador de Programa (PC Program Counter), contiene dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
 - El Decodificador de Instrucciones (Instruction Decoder), es el dispositivo que interpreta la instrucción a ser ejecutada.
 - El Registro de Instrucción (IR Instruction Register), contiene la instrucción que se está ejecutando.
 - El Registro de Estado (STATUS Register), se encuentran los "flags" del estado de la ALU al procesar una operación.
 - AD Decodificador de Direcciones, interpreta la dirección de la MAR y selecciona la celda apropiada de la memoria principal.

¿Qué es un programa?


• Es un conjunto de instrucciones en el cual el procesador ejecuta una a una de manera secuencial



17


¿Cómo se leen datos desde la memoria?

- La Unidad de Control envía una señal de lectura a la memoria.
- El MAR obtiene la dirección del dato requerido.
- El AD selecciona la celda apropiada
- El dato requerido es enviado al MDR, para luego ser procesado.



¿Cómo se escriben datos en la memoria?

- La Unidad de Control envía una señal de escritura a la memoria.
- EL MAR obtiene la dirección de la celda destino en la memoria.
- El MDR obtiene el dato a ser escrito
- El AD selecciona la celda requerida en la memoria
- El dato en MDR es transferido hacia la celda de memoria seleccionada.




19

¿Cómo se ejecuta una instrucción?

- En general, un ciclo de Instrucción posee tres etapas:
 - Fetch (Captura)
 - La dirección de la instrucción es enviada a la memoria.
 - La instrucción es recibida desde la memoria y almacenada en IR.
 - El PC es incrementado en 1.
 - Decode (Decodificación)
 - La instrucción en IP es interpretado por el Decodificador de Instrucciones.
 - Execute (Ejecución)
 - La instrucción es ejecutada.

¿Cómo se ejecuta una instrucción?

- Si has aprendido un lenguaje de alto nivel (C++, Java, etc), podrías pensar que la ejecución de las instrucciones es una cosa sencilla, esto no es cierto!.
- Actualmente, una sentencia en un lenguaje de alto nivel puede conllevar a realizar cientos de operaciones en la CPU.



Ei: printf ("Hola mundo")


21


¿Cómo se ejecuta una instrucción?


- Tomamos "a = b + c", una simple operación de adición como ejemplo:
 - La CPU necesita hacer lo siguiente:
 - Carga el contenido de la celda de la memoria asociado con B hacia el Acumulador
 Adiciona el contenido de la celda de la memoria asociado con C con el Acumulador
 - Almacena el contenido del Acumulador a la celda de memoria asociada con A


Se podría pensar (nuevamente) que estas tres operaciones son algo simples, actualmente/el sólo cargar el contenido de B en el Acumuladdor involucra:

- Transferir el contenido del PC hacia MAR
- Decodificar la dirección obtenida en MAR
- Transferir la instrucción hacia MDR
- La instrucción es conducida a IR por el MDR
- Se incrementa en uno el PC
 Se decedifica la instrucción
- Se decodifica la instrucción en IR por el Decodificador de Instrucciones
- La parte del operando de la instrucción es transferido hacia MAR
- Se decodifica la dirección obtenida en MAR
- Se transfiere el contenido hacia MDR
- El MDR conduce el contenido hacia el Acumulador
- Ahora puedes darte cuenta lo complicado que es!










¿Procesador Super-Escalar?


- Lo esencial del enfoque superescalar es su habilidad para ejecutar instrucciones de manera independiente en diferentes cauces. El concepto puede llevarse más lejos, permitiendo que las instrucciones se ejecuten en un orden diferente al del programa.
- Hay múltiples unidades funcionales, cada una de las cuales está implementada como un cauce segmentado, que admiten la ejecución en paralelo de varias instrucciones

Fuente: http://informatica.utem.cl/~hlatorre/Arq-Comp/Introduccion/Paralelo-Segment.pdf



Super-Escalar vs Super-Segmentado

- La supersegmentación aprovecha el hecho de que muchas etapas del cauce realizan tareas que requieren menos de la mitad de un ciclo de reloj
- La implementación superescalar es capaz de ejecutar en paralelo dos instrucciones en cada etapa



29

Limitaciones


- La aproximación superescalar depende de la habilidad para ejecutar múltiples instrucciones en paralelo. La expresión paralelismo a nivel de instrucciones se refiere al grado en que, en promedio, las instrucciones de un programa se puede ejecutar en paralelo. Las limitaciones fundamentales del paralelismo son:
 - Dependencia de datos verdadera.
 - Dependencia relativa al procedimiento.
 - · Conflictos en los recursos.
 - · Dependencia de salida.
 - · Antidependencia.

Dependencia de datos verdadera

Consideremos la siguiente secuencia:

```
add r1, r2 ; cargar el registro r1 con el contenido de r2 más el contenido de r1
move r3, r1 ; cargar el registro r3 con el contenido de r1
```


La segunda instrucción se puede captar y decodificar, pero no se puede ejecutar hasta que finalice la ejecución de la primera instrucción. Ejemplo de dependencia de datos verdadera.



31

Dependencias relativas al procedimiento

 Las instrucciones que siguen a una bifurcación tiene una dependencia relativa al procedimiento en esa bifurcación y no pueden ejecutarse hasta que ésta lo haga



Conflicto en los recursos

- Un conflicto en un recurso es una pugna de dos o más instrucciones por el mismo recurso al mismo tiempo.
- Desde el punto de vista del cauce, un conflicto en los recursos presenta el mismo comportamiento que una dependencia de datos.

W

33

Paralelismo a nivel de instrucciones y paralelismo de la máquina

- El paralelismo a nivel de instrucciones es cuando las instrucciones de una secuencia son independientes y, por tanto, pueden ejecutarse en paralelo solapándose.
- El paralelismo de la máquina es una medida de la capacidad del procesador para sacar partido al paralelismo a nivel de instrucciones. El paralelismo de la máquina depende del número de instrucciones que pueden captarse y ejecutarse al mismo tiempo (número de cauces paralelos).

Políticas de emisión de instrucciones

- Esencialmente el microprocesador intenta localizar instrucciones más allá del punto de ejecución en curso, que puedan introducirse en el cauce y ejecutarse. Formas:
 - El orden en que se captan las instrucciones.
 - El orden en que se ejecutan las instrucciones.
 - El orden en que las instrucciones actualizan los contenidos de los registros y de las posiciones de memoria.
- La única restricción que tiene el procesador es que el resultado debe ser correcto.
- En términos generales, podemos agrupar las políticas de emisión de instrucciones de los procesadores superescalares en las siguientes categorías:
 - Emisión en orden y finalización en orden.
 - Emisión en orden y finalización desordenada.
 - Emisión desordenada y finalización desordenada.

35

Emisión en orden y finalización en orden

 La política de emisión de instrucciones más sencilla es emitir instrucciones en el orden exacto en que lo haría una ejecución secuencial, y escribir los resultados en ese mismo orden


Emisión en orden y finalización desordenada


- Con la finalización desordenada puede haber cualquier número de instrucciones en la etapa de ejecución en un momento dado, hasta alcanzar el máximo grado de paralelismo de la máquina.
- La finalización desordenada necesita una lógica de emisión de instrucciones más compleja que la finalización en orden. Además, es mas difícil ocuparse de las interrupciones y excepciones.

37

Emisión desordenada y finalización desordenada


- Para permitir la emisión desordenada, es necesario desacoplar las etapas del cauce de decodificación y ejecución. Esto se hace mediante un buffer llamado ventana de instrucciones.
- Con esta organización, cuando un procesador termina de decodificar una instrucción, coloca ésta en la ventana de instrucciones. Mientras el buffer no se llene, el procesador puede continuar captando y decodificando nuevas instrucciones.
- Cualquier instrucción puede emitirse, siempre que (1) necesite la unidad funcional particular que está disponible y (2) ningún conflicto ni dependencia la bloqueen.
- El resultado de esta organización es que el procesador tiene capacidad de anticipación, lo que le permite identificar instrucciones independientes que pueden introducirse en la etapa de ejecución. Las instrucciones se emiten desde la ventana de instrucciones, sin que se tenga muy en cuenta su orden original en el programa.
- Recordemos que la única restricción es que el programa funcione correctamente.





Sistemas Multi-procesadores


 Vamos a romper con esta concepción para diseñar los multiprocesadores



41

Sistemas Multi-procesadores

• Lo que vamos a construir se parece a:



Sistemas Multi-procesadores

- La red de interconexión juega un papel importante
 - Comunicación entre procesadores
 - · Comunicación entre procesadores y memoria
- La memoria está separada de los procesadores, pero no totalmente ⇒ Cada procesador tiene su caché local. La forma de organizar la jerarquía de memoria es vital

43

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=I0U6ZMeVrB4

- ¿En qué se usa este procesador Xeon Phi? Algoritmos, redes neuronales, AI, simulación avanzada
- Intel Xeon Phi
- No es para usar en una desktop con Windows
- 64 núcleos, 256 hilos

Argumentos a favor de los Multiprocesadores

- En 15 ó 20 años, el rendimiento de los Uniprocesadores llegará a su fin, debido a tres razones:
 - Incrementar el rendimiento conectando uniprocesadores en paralelo.
 - · Menos costoso que diseñar un nuevo procesador.
 - Más flexible para todo tipo de soft que un nuevo diseño.
 - El ritmo de innovación en la endoarquitectura es difícil de mantener indefinidamente
 - Actualmente el incremento en transistores es superior al de rendimiento (nºtran x 4; rend. x 3 cada 3 años).
 - Algunos estudios indican el inicio de la saturación en prestaciones de los uniprocesadores.
 - Parece que los MPr's son la única forma de aumentar considerablemente el rendimiento a un precio razonable.
 - Parece que los MPr's son la única forma de aumentar considerablemente el rendimiento a un precio razonable.

45

Argumentos en contra de los Multiprocesadores

- Cada 2 ó 3 años, alguien anuncia el fin de los UniPr
 - A los 2 ó 3 años se disparan las prestaciones por una nueva idea arquitectónica. Esto es debido a que hay mucho mercado ⇒ mucha inversión ⇒ mucho avance
- · Lentitud en las comunicaciones
 - Latencia a memoria local es del orden de pocos ns
 - En MPr, si un Pr necesita un dato remoto ⇒alta latencia, del orden de microsegundos (Ejemplo)
- Limitación del paralelismo de las aplicaciones
 - La ley de Amdahl nos indica el efecto del paralelismo de las aplicaciones en la aceleración

¿Threading (Hilo de ejecución)?


- Un hilo de ejecución, en sistemas operativos, es similar a un proceso en que ambos hilos representan una secuencia simple de instrucciones ejecutada en paralelo con otras secuencias.
- Los hilos permiten dividir un programa en dos o más tareas que corren simultáneamente, por medio de la multiprogramación.
- Una tarea es básicamente cualquier programa realizado en una computadora, pero una tarea con hilos de ejecución de multithreading podrá realizar dos o mas programas a la misma vez. ¿Por que es esto tan importante? Al separar tareas entre diferentes hilos de ejecucion, la computadora puede hacer más cosas a la misma vez.
- Esto aumenta la productividad y permite conseguir que mas trabajos sea terminados en menos tiempo.

47

¿Qué es Multithreading?

- Manera de programar software que permite compartir el mismo estado de memoria entre varios hilos de ejecucion
- Requiere crear diferente secciones de códigos que corren a diferente tiempo y controlar como el procesador procesa datos y instrucciones de la aplicación.

Multithreading




- Incrementar el trabajo procesado por unidad de tiempo
- Si los hilos son del mismo trabajo se reduce el tiempo de ejecución


La técnica multihilo no es ideal y se producen pérdidas de rendimiento.


Por ejemplo, un programa puede ver incrementado su tiempo de ejecución aunque el número de programas ejecutados por unidad de tiempo sea mayor cuando se utiliza multihilo.


49


Multithreading












Temas de discusión: fragmentación en unidades de disco



55

Preguntas adicionales

- ¿Cuál es la ventaja de tener una longitud fija en la memoria de intrucciones?
- ¿De qué se trata el procesador MIPS?
- ¿Qué procesador tuvo la primera consola de juegos ATARI?
- Dirección del puerto serial en COM2
- ¿Lógica invertida en el puerto serial?
- De qué se trata el PIC (programmable interrupt controller)

Preguntas finales!

- ¿Cómo se construye una Unidad de Control?
- ¿Qué hay en el registro STATUS?
- ¿Cuántas líneas de código tuvo el DOS?
- ¿De qué está constituido la ALU?
- ¿Cómo ejecuta las instrucciones el microprocesador si es que posee dos hilos?
- ¿Qué es el BER?

57

Preguntas finales!

- ¿Porqué el "core voltage" es menor que el "I/O voltage" en un microprocesador?
- ¿Cuál es el "op-code" de la instrucción DEC del procesador x86?
- ¿Qué es lo que controla el "north-bridge"?
- ¿Qué es lo que controla el "south-bridge"?
- ¿Qué es el FSB?
- ¿En qué microprocesador de Intel se implementa el "pipeline"?

Preguntas adicionales:

- Detallar las bandas de frecuencia LTE por operador en el Perú
- ¿En qué se diferencia un operador móvil virtual (OMV) de uno regular?
- ¿Cuáles son las implicancias en el cliente al tener NAT3 en lugar de NAT2 en el servicio de Internet?

59

Preguntas adicionales:

- Explica el problema de "Neumann bottleneck"
- ¿Cuál es el rango de valores de resistencia recomendado para el sistema de puesta a tierra para equipos de TI?
- Mostrar una solución de respaldo energético dual (UPS+Grupo Electrógeno) para ser instalado en un datacenter que consume 6000W.

Preguntas adicionales:

 Se ha determinado con mediciones eléctricas que un datacenter tiene un consumo energético de 2500W como máximo. Seleccionar el valor mas recomendado de la llave térmica e interruptor diferencial para la parte de seguridad eléctrica sabiendo que el voltaje de la red eléctrica es 220V AC (Tip: emplear ecuación de potencia eléctrica y ley de Ohm).

61

Preguntas adicionales:

- Tecnología en memorias SD (HC, XC, UHS-1, A1, A2, V30)
- Especificaciones de un NAS
- Categorías de cable para redes Ethernet, estándar mínimo en la actualidad.
- UPS Online vs UPS Standby

Preguntas adicionales:

- ¿Persistencia visual?
- Relojes "QUARTZ"
- Compuesto térmico de transferencia de calor entre circuito integrado y disipador
- Cooler (ventilador del CPU), ¿Por qué tiene un conector de 3 hilos?

63

Preguntas adicionales:

- Tasa de transferencia del USB versión 1.1 y USB versión 2.0, USB 3.0
- Cantidad de dispositivos que se pueden conectar a un host USB
- Tasa de transferencia de e-SATA
- Diferencias entre generaciones de Bluetooth (1.2, 2.0, 3.0, 4.0, 4.1, 5)

Preguntas finales:

- ¿Computadoras en cluster?
- ¿Supercomputación?
- ¿Proyecto SETI @ home?
- ¿Cómo construyo una "malla" (computer grid) de computadores?
- Aplicaciones en donde se usan supercomputadoras

65

Fin de la sesión de teoría

.