
**Zadanie 1.** Sprawdż działnie czujników na płytce rozszerzeń podłączonej do modułu Arduino Mega 2560.



Pobierz program ex01\_01\_sensor\_board.ino. Korzystając z narzędzia Serial Monitor sprawdź działanie modułu.


Zadanie 2. Instalacja środowiska Node-RED na platformie RaspberryPi.

Node-RED jest narzędziem programistycznym, które integruje urządzenia, API oraz usługi sieciowe. Przed przystąpienie do pracy ze środowiskiem zapoznaj się z instrukcją instalacji dostępną na stronie:


## https://nodered.org/docs/getting-started/local

Po zakończeniu instalacji, uruchom dowolną przeglądarkę stron www. W pasku adresu wpisz *localhost:1880*. Interfejs użytkownika jest dostępny pod adresem *localhost:1880/ui*.

Opcja Manage palette pozwala na zainstalowanie pakietów rozszerzeń:



Zainstaluj pakiety dashboard and node-red-node-serialport:




Zadanie 3. Hello Node-RED.

Stwórz diagram przepływów - potrzebne bloki (*Inject, Debug*) znajdują się na palecie *Common*.




Przetestuje diagram korzystają z Debug messages.




Zadanie 4. Budowa interfejsu użytkownika.

Dwa razy kliknij lewym przyciskiem myszy na bloku *Inject*. Zmień *msg.payload* z *timestamp* na *number*. Ustaw wartość liczbową na 9. Dodaj bloki *gauge* and *text* z zakładki *dashboard*.



Naviśnij przycisk *Down* i wybierz *Dashboard* z listy.


## Ćwiczenie nr 1: Wprowadzenie do Node-RED




Wybierz zakładkę *Layout*. Naciśniej przycisk +*tab* - dodane nowej zakładki. Naciśnij przycisk *edit* - zmiana nazwy zakładki.




Wprowadź nową nazwę i naciśnij przycisk Update.



Dwukrotnie kliknij na bloku *gauge*. Wykonaj edycję *Group* i wybierz swoją zakładkę z listy rozwijalnej *Tab*. Zatwierdź zmiany za pomoca przycisku *Update*.



Powtórz powyższe operacje dla bloku *text*. Naciśniej *Deploy* w celu aktualizacji diagramu przepływów. Wprowadź wartość za pomocą bloku *Inject*. Sprawdź wynik w *Debug messages*. Otwórz nowe okno w przeglądarce, a w pasku adresu wpis *localhost:1880/ui*.



Zadanie 5. Arduino i Node-RED.

Zaprogramuj płytkę Arduino programem testowym ex01\_05\_test.ino.

#define BAUDRATE 115200


```
unsigned long p_millis = 0;


void setup() {
   Serial.begin(BAUDRATE); }

#define SERIAL_DELAY 1000

void loop() {
   if(millis() - p_millis > SERIAL_DELAY) {
       Serial.println(int(random(1,9)));
       p_millis = millis(); }
}
```

Zamień blok *inject* na blok *serial-in node* (paleta *network*). Wykonaj konfigurację parametrów transmisji.





Sprawdź wynik w oknie *Debug messages*. W pasku adresu dowolnie wybranej przeglądarki wpisz *localhost:1880/ui* w celu obserwacji interfejsu użytkownika.

**Zadanie 6.** (do samodzielnego wykonania) Wyświetl dane z czujnika temperatury lub z potencjometru na interfejsie, w formie tekstowej, na wskaźniku oraz na wykresie.

## Dla zainteresowanych:

1. Node-RED:

nodered.org

## Ćwiczenie nr 1: Wprowadzenie do Node-RED

2. Arduino - komunikacja z użyciem portu szeregowego:
www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/
serial/