Configure o PWM do MSP430

Por Luiz Fernando Palarmini - 05/05/2016



ÍNDICE DE CONTEÚDO [MOSTRAR]

Antes de iniciarmos esse tópico vamos abordar brevemente algumas características do famoso microcontrolador da Texas Instruments, o MSP430.

O significado da sigla MSP vem do inglês Mixed Signal Processor (Processador de Sinais Mistos). É um microcontrolador de arquitetura RISC de 16 bits e que ganhou fama devido ao seu baixo custo e principalmente seu baixo consumo de energia.

Hoje mostrarei como configurar o PWM em um MSP430 através de dois exemplos. O primeiro é bem simples e o resultado é um duty cycle fixo, onde conseguimos mudar apenas no código. Já o segundo aumentamos o duty cycle através de uma tecla. O hardware utilizado é uma placa da Texas Instruments, a Launchpad EXP430G2 (Figura 1) com o microcontrolador MSP430G2231. O compilador utilizado foi o CCS (Code Composer Studio), que pode ser baixado no próprio site da Texas Instruments . Para implementar o PWM no MSP430 vamos utilizar o periférico Timer0_A.




Figura 1 - Placa de Desenvolvimento Launchpad EXP430G2

Exemplo de PWM

Vamos ao primeiro exemplo:

```
* MSP430 PWM I
2
3
   * AUTOR: LUIZ FERNANDO PALARMINI
   * EXEMPLO DE PWM: CONFIGURANDO O DUTY CYCLE
4
5
6
  #include <msp430.h>
8
9
  int main(void) {
10
11
   //#### CONFIGURAÇÃO DO WATCHDOG TIMER ####//
12
   13
14
15
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //WATCHDOG TIMER PARADO
16
17
   //###### CONFIGURAÇÃO DO CLOCK #########//
18
19
   20
21
   DCOCTL = 0;
   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; //CONFIGURA CLOCK EM 1 MHZ
22
23
   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
24
25
   26
   //######## DECLARAÇÃO DE I/Os ########//
   27
28
29
   P1DIR |= 0x40; //P1.6 IMPLEMENTADO COMO SAÍDA
30
   P1SEL |= 0x40; //CONFIGURANDO P1.6 COMO PERIFÉRICO TA0.1
31
   32
33
   //###### CONFIGURAÇÃO DO TIMERO_A #######//
34
   //##################//
35
36
   TACCR0 = 1000; //PERÍODO DO PWM
   TACCTL1 = OUTMOD_7; //MODO DE SAÍDA DO TIMERO_A: RESET/SET TACCR1 = 100; //DUTY CYCLE DO PWM EM 10%
37
38
39
   TACTL = TASSEL_2 + MC_1; //TASSEL_2 -> CLOCK SOURCE: MCLK MC_1 ->
                                                                  //TIME
41
   _BIS_SR(CPUOFF); //DESLIGA A CPU PARA ECONOMIZAR CONSUMO (LPM0)
42
43
   return 0;
44
45
```

Entendendo o código

```
1 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //WATCHDOG TIMER PARADO
```

Nessa linha desabilito o Watchdog Timer.

```
1 DCOCTL = 0; //
2 BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; //CONFIGURA CLOCK EM 1 MHZ
3 DCOCTL = CALDC0_1MHZ; //
```

Aqui configuramos o clock interno do microcontrolador para 1 MHz através do gerador de clock DCO (Digitally Controlled Oscilator - Oscilador Controlado Digitalmente).

```
1 P1DIR |= 0x40; //P1.6 IMPLEMENTADO COMO SAÍDA
2 P1SEL |= 0x40; //CONFIGURANDO P1.6 COMO PERIFÉRICO TAO.1
```

Registradores de I/Os, P1DIR selecionamos se o pino será entrada (nível lógico baixo) ou saída (nível lógico alto). P1SEL, nesse registrador informamos se o pino terá função alternativa (no nosso caso, periférico Timer A) ou será I/O.

```
1 TACCR0 = 1000; //PERÍODO DO PWM
2 TACCTL1 = OUTMOD_7; //MODO DE SAÍDA DO TIMERO_A: RESET/SET
3 TACCR1 = 100; //DUTY CYCLE DO PWM EM 10%
4 TACTL = TASSEL_2 + MC_1; //TASSEL_2 -> CLOCK SOURCE: MCLK MC_1 ->
5 //TIMER COM CONTAGEM PROGRESSIVA DE 0 ATÉ TACCR1
```

Nesse trecho estamos configurando o período do PWM através do registrador TACCRO. Com o valor 1000 estamos informando ao Timer que conte até esse valor. Uma das funções do registrador TACCTL1 é controlar o comportamento das saídas físicas conectadas ao timer, existindo no total 8 modalidades diferentes. Para o PWM utilizaremos somente os modos 3 e 7 (OUTMOD_3 - PWM ativo em nível lógico baixo, OUTMOD_7 - PWM ativo em nível lógico alto). O registrador TACCR1 será o nosso duty cycle do PWM. Como configuramos o clock do MSP430 em 1MHz teremos um período de 1KHz devido ao valor 1000 armazenado em TACCRO e o duty cycle será 10% devido ao valor 100 armazenado em TACCR1. No registrador TACTL informamos que o clock source do microcontrolador será MCLK (Tassel_2) e o modo de operação do timer será progressivo de 0 até o valor armazenado em TACCRO.

```
1 _BIS_SR(CPUOFF); //DESLIGA A CPU PARA ECONOMIZAR CONSUMO (LPM0)
```

Nessa linha de código, entramos em modo de economia de energia LPM0, desligando a CPU.

Agora o segundo exemplo:

```
* MSP430 PWM II
3
   * AUTOR: LUIZ FERNANDO PALARMINI
   * EXEMPLO DE PWM: CONTROLANDO O DUTY CYCLE ATRAVÉS DE BOTÃO
5
  #include <msp430.h>
  int main(void) {
10
   11
   //#### CONFIGURAÇÃO DO WATCHDOG TIMER ####//
13
   14
   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //WATCHDOG TIMER PARADO
15
16
17
   //###### CONFIGURAÇÃO DO CLOCK #########/
18
19
20
   DCOCTL = 0;
21
22
   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
                    //CONFIGURA CLOCK EM 1 MHZ
23
   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
24
25
   26
   //######## DECLARAÇÃO DE I/Os ########//
27
   //##################//
```

```
P1DIR |= 0x40; //P1.6 IMPLEMENTADO COMO SAÍDA
    P1SEL |= 0x40; //CONFIGURANDO P1.6 COMO PERIFÉRICO TA0.1
    P1DIR &= ~0x08; //P1.3 IMPLEMENTADO COMO ENTRADA
P1IE |= 0X08; //HABILITA INTERRUPÇÃO EM P1.3
31
32
    P1IFG &= ~0X08; //LIMPA FLAG DE INTERRUPÇÃO DO PINO P1.3
33
    P1REN |= 0X08; //HABILITA RESISTOR INTERNO EM P1.3
    P10UT I= 0X08; //RESISTOR DE PULL-UP EM P1.3
    P1IES \wedge = 0 \times 08;
                                  //BORDA DE SUBIDA/DESCIDA DO PINO P1.3
36
37
38
39
    //###### CONFIGURAÇÃO DO TIMERO_A #######//
40
    41
42
43
   TACCR0 = 1000; //PERÍODO DO PWM
    TACCTL1 = OUTMOD_7; //MODO DE SAÍDA DO TIMERO_A: RESET/SET TACCR1 = 100; //DUTY CYCLE DO PWM EM 10%
44
45
                                  //TASSEL_2 -> CLOCK SOURCE: MCLK MC_1 ->
46
    TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
47
48
   //_BIS_SR(CPU0FF);
                         //DESLIGA A CPU PARA ECONOMIZAR CONSUMO (LPM0)
49
50
    __enable_interrupt(); //HABILITA INTERRUPÇÕES
51
52
    while(1);
53
54
  }
55
56
   57
  //########### INTERRUPÇÕES ###########//
  //#######################//
60
61 #pragma vector = TIMERO_AO_VECTOR
62
   __interrupt void timer_int(void){
64
    TACCTL1 &= ~CCIFG;
65
66 }
67
68 #pragma vector = PORT1_VECTOR
   __interrupt void port_int(void){
70
    if (P1IN & 0x08) {
71
    TACCR1 = (TACCR1 + 10)%100; //AUMENTA EM 10% O DUTY CYCLE DO PWM
72
73
74
75
    P1IFG &= ~0x08; //LIMPA FLAG DE INTERRUPÇÃO DO PINO P1.3
76
77
```

Vamos agora analisar o que há de novo no código

```
1 P1IE |= 0X08; //HABILITA INTERRUPÇÃO EM P1.3
2 P1IFG &= ~0X08; //LIMPA FLAG DE INTERRUPÇÃO DO PINO P1.3
3 P1REN |= 0X08; //HABILITA RESISTOR INTERNO EM P1.3
4 P10UT |= 0X08; //RESISTOR DE PULL-UP EM P1.3
5 P1IES ^= 0x08; //BORDA DE SUBIDA/DESCIDA DO PINO P1.3
```

Aqui temos Registradores de I/O. P1IE é responsável por habilitar interrupção nos ports, P1IFG é a flag de interrupção dos ports, P1REN habilita resistor interno dos ports e em P10UT estamos configurando resistor de pull-up.

```
1 __enable_interrupt(); //HABILITA INTERRUPÇÕES
```

Esta é uma função intrínseca que habilita as interrupções do MSP430.

```
1 #pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
2 __interrupt void timer_int(void){
3
4 TACCTL1 &= ~CCIFG;
5 }
```

Aqui limpamos a flag de estouro do timer.

```
1  #pragma vector = PORT1_VECTOR
2  __interrupt void port_int(void){
3
4    if (P1IN & 0x08) {
5        TACCR1 = (TACCR1 + 10)%100; //AUMENTA EM 10% 0 DUTY CYCLE DO PWM
```

```
6 }
7
8 P1IFG &= ~0x08; //LIMPA FLAG DE INTERRUPÇÃO DO PINO P1.3
9
10 }
```

Nesse código tratamos a interrupção dos ports, toda vez que o botão que está ligado em P1.3 é pressionado, aumenta o duty cycle do PWM em 10% e limpa a flag de interrupção do pino P1.3.

Segue abaixo (figura 2) as formas de ondas geradas no pino P1.6:





Figura 2: Formas de ondas monitoradas por osciloscópio no pino P1.6

Espero que com esse conteúdo vocês tenham aprendido como configurar o PWM no MSP430 e não deixem de aprofundar mais o conhecimento mudando os valores dos registradores, usando outras opções de configurações e implementando ainda mais os códigos.

Fiquem á vontade para críticas e sugestões.



Fique tranquilo, também não gostamos de spam.

Luiz Fernando Palarmini

Sou formado em Técnico em Mecatrônica, estudante do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Apaixonado por eletrônica, programação e empreendedorismo. Desde cedo sempre fui curioso em saber como tudo funcionava e aprender coisas novas. Gosto de observar pessoas que venceram na vida, saber como elas pensam e agem para aprender um pouco de cada uma e assim crescer pessoalmente, profissionalmente e um dia poder estar entre elas.



ď

Este site utiliza cookies. Ao usá-lo você concorda com nossos Termos de Uso. Saiba mais.

Continuar