Вопросы к зачету по курсу «ЭВМ и периферийные устройства»

- 1. Определение архитектуры и микроархитектуры компьютера. Архитектурные принципы компьютера фон Неймана.
- 2. Структурная схема компьютера фон Неймана. Порядок функционирования компьютера фон Неймана.
- 3. Узкие места компьютера фон Неймана. Направления усовершенствования компьютера фон Неймана. Примеры усовершенствований.
- 4. Понятие архитектуры (ISA Instruction Set Architecture). Вопрос выбора формата команд. Способы адресации операндов.
- 5. CISC-архитектуры: предпосылки создания, отличительные особенности. Пример CISC-архитектуры. Способ исполнения CISC-команд в современных процессорах.
- 6. RISC-архитектуры: предпосылки создания, отличительные особенности. Пример RISC-архитектуры.
- 7. Сравнение особенностей CISC и RISC на примере архитектур x86 и ARM.
- 8. Основные понятия организации памяти: адрес, ячейка, машинное слово, регистр, регистровый файл, команда, память, оперативная память.
- 9. Принцип локальности ссылок. Локальность по пространству и по времени. Влияние принципа локальности на организацию подсистемы памяти.
- 10. Иерархия памяти современных компьютеров. Характеристики уровней иерархии. Цели создания иерархии памяти.
- 11. Задача кэш-памяти. Организация кэш-памяти. Основные параметры кэш-памяти.
- 12. Задачи кэш-контроллера. Действия кэш-контроллера по запросам на чтение и на запись данных.
- 13. Способы отображения данных из оперативной памяти в кэш-память. Преимущества и недостатки каждого способа.
- 14. Устройство множественно-ассоциативного кэша. Алгоритм выбора ячейки кэш-памяти для загрузки заданного элемента данных.
- 15. Сравнение различных способов обращения к данным в памяти с точки зрения латентности.
- 16. Виды кэш-памяти, имеющейся в процессоре, с точки зрения разных критериев.
- 17. Проблема поддержания когерентности кэш-памяти. Её решение в современных микропроцессорах.
- 18. Виртуальная память: определение, предпосылки введения, основной принцип, решаемые задачи.

- 19. Страничная организация виртуальной памяти. Преобразование виртуальных адресов в физические при страничной организации. Поддержка преобразования процессором.
- 20. Техника конвейеризации в процессоре. Основные ступени конвейера. Основные характеристики конвейера.
- 21. Причины замедления работы процессорного конвейера. Способы их преодоления.
- 22. Техника переименования регистров. Её назначение. Примеры её реализации в различных архитектурах.
- 23. Техника предсказания переходов. Её назначение. Основные способы предсказания переходов. Примеры динамических предсказателей.
- 24. Техника предсказания переходов. Гибридный динамический предсказатель переходов: схема и принцип работы.
- 25. Схема процессорного конвейера с учётом средств преодоления задержек в его функционировании.
- 26. Уровни параллелизма в процессорах. Примеры реализации каждого уровня параллелизма. Требования к программам для использования соответствующих уровней параллелизма.
- 27. Архитектуры с параллелизмом на уровне данных. Основные виды и их отличительные особенности. Примеры конкретных реализаций.
- 28. Классификация микроархитектур с параллелизмом на уровне команд. Примеры из каждого класса.
- 29. Суперскалярные процессоры и VLIW-процессоры: основные характеристики и отличия. Примеры суперскалярных и VLIW-процессоров.
- 30. Структура суперскалярного процессора с переупорядочением команд. Принцип работы буфера переупорядочения. Пример процессора с переупорядочением команд.
- 31. Реализация многопоточного исполнения в процессорах. Программная и аппаратная многопоточность. Типы аппаратной многопоточности.