

RFID Go GPS

Příručka pro terén

Verze aplikace 3.156

Každodenní práce v terénu – obrazovka, zápis jednoho tagu, barvy, výhybky a hranice TUDU. Hlavní postup je kapitola 3.

Každodenní práce v terénu. Technické detaily (CSV, Kontrola, Pokročilé):
RFID_Go_GPS_přirucka.pdf.

Obsah

#	Kapitola	Kdy číst
1	[Obrazovka](#1-obrazovka)	před první směnou
2	[Příprava](#2-příprava)	každý start
3	[Jeden tag](#3-jeden-tag)	hlavní práce
4	[Barvy](#4-barvy)	když indikátor bliká
5	[Výhybky a čipy](#5-výhybky-a-čipy)	špatný / jiný výběr
6	[Hranice TUDU](#6-hranice-tudu)	zápis na hranici úseku
7	[Když něco nejde](#7-když-něco-nejde)	problém
8	[Slovníček](#8-slovníček)	pojmy

1. Obrazovka

Aplikace podle GPS najde úsek a výhybku, zapíše tag a uloží záznam včetně polohy čtečky.

Oblast	Co tam je
Horní lišta	GPS souřadnice, stav čtečky
Tři kroky	UDU → Načtení → Hotovo
Čtyři tečky	průběh zápisu (tag → uložení → heslo → zamčení)
Karta UDU · výhybka	úsek, výhybka, V koleji / V ruce, Hranice TUDU
Nápověda uprostřed	který čip právě načítáte
Poslední záznam	naposledy zapsané; Smazat vrátí předchozí stav

2. Příprava

- Zapněte aplikaci a počkejte na GPS (souřadnice v horní liště).
- Aplikace načte databázi a doplní UDU a výhybku.
- Zkontrolujte, že náhled sedí s tím, kde stojíte.

Bez GPS? Volné místo, nebo v kartě UDU Testovací režim GPS a poloha ze seznamu.

3. Jeden tag

Před spouští vždy zvolte výkon:

Tlačítko	Kdy
V koleji	Tag v koleji, čtečka dál
V ruce	Tag u antény v ruce

Bez výběru spouště nefunguje (krok Načtení oranžový).

- Zkontrolujte výhybku v náhledu.
- Zvolte V koleji nebo V ruce.
- U 3částové výhybky zvolte Jazyk, Rovně nebo Odbočka.
- Přiložte tag a stiskněte spouště.
- Po dialogu „Načetli jste“ → Pokračovat (další čip) nebo Opakovat (stejný čip).

Zápis je hotový jen když se objeví dialog „Načetli jste“. Jinak viz [kapitolu 7](#7-když-něco-nejde).

4. Barvy

Stejné barvy u tří kroků nahoře i u čtyř teček pod stavem:

Barva	Význam
Šedá	Ještě neproběhlo
Modrá	Probíhá
Zelená ✓	Hotovo
Oranžová	Něco chybí (typicky V koleji / V ruce)
Červená	Chyba – zkuste znovu

5. Výhybky a čipy

- GPS sám nabídne nejbližší výhybku.
- Ručně: klepněte na náhled a vyberte ze seznamu (vzdálenost + kolik čipů chybí). Kompletní jsou zašedlé.
- Po ruční změně se GPS nepřepíná, dokud nekliknete Načíst polohu.
- Mezi nedokončenými výhybkami můžete přepínat kdykoli – zapsané čipy si aplikace pamatuje.

Typ	Čipy	Části
3částová	3	Jazyk, Rovně, Odbočka (volba u každého)
4částová	4	Podle databáze (CA/CB, CG/CH, ...)

Aplikace nastaví první chybějící čip; nápověda je uprostřed obrazovky.

6. Hranice TUDU

Speciální zápis na hranici dvou úseků (ne běžná výhybka s čipy 1–4).

- V kartě UDU · výhybka → Hranice TUDU.
- Vyplňte a potvrďte Použít:

Pole	Co napsat
TUDU	Kód úseku – ručně, nebo Vybrat TUDU z okolí (10 nejbližších)
Objekt	Číslo koleje nebo výhybky (např. 12, 5A)
Kilometrická poloha	Volitelné

- Zápis stejně jako v [kapitole 3](#3-jeden-tag) (V koleji / V ruce → spouště).
- Po zápisu režim sám skončí a aplikace najde další výhybku.

Režim poznáte podle nápisu Režim hranice TUDU a objektu místo výhybky. Ukončení dřív: ruční změna úseku/výhybky, nebo Načíst polohu.

7. Když něco nejde

Problém	Co zkusit
Spouště nic nedělá / Načtení oranžové	V koleji nebo V ruce
Načtení červené / dialog se neobjevil	Přiložit znovu, přepnout V koleji ↔ V ruce, jiná strana tagu
GPS nefunguje	Volné místo, nebo Testovací režim GPS
Špatná výhybka	Náhled → ruční výběr
Chyba po zápisu	Pokročilé → smazat poslední záznam → znovu

8. Slovníček

Pojem	Význam
UDU / TUDU	Kód úseku tratě
Výhybka	Číslo výhybky (např. 10A)
Čip	Část výhybky – jazyk, rovně nebo odbočka
Hranice TUDU	Zápis na hranici dvou úseků
CSV	Tabulka záznamů (Stažené soubory)

Příručka pro terén – RFID Go GPS verze 3.156. Kompletní dokumentace: [RFID_Go_GPS_přirucka.pdf](#).