Hi3861_WiFiloT 工程的一点理解

liangkz 2021.04.28 v1.6


目录

1.关于工程本身		2		
2.ohos_bundles		4		
3.工程的目录结构	6			
4.理解 IoT 外设控制模块		9		
4.1 BUILD.gn 的展开		9		
4.3 loT 外设控制模块的整体理解	解	12		
5.理解启动恢复子系统				
5.1 #A 分析 SYS_INIT(service)		16		
5.3 #C 分析 SAMGR_Bootstrap()				
X.总结:		21		
更新记录:				
2021.04.23	v1.0	初始版本,前3节。		
2021.04.25	v1.5	增加第 4 节,理解 IoT 外设控制模块。		
2021.04.28	v1.6	增加第5节,理解启动恢复子系统.		

1.关于工程本身

老规矩,从0开始。

在 Linux 环境下的 DevEco IDE 下创建新工程 "Hi3861_Wifiiot",设置如下图,点击"创建",会在 Projs 目录生成默认的工程。




全部文件都查看一遍,看上去只有 bundle.json 有点有用信息:

```
"name": "default"
  "version": "1.0.0",
  "description": "This is a default bundle",
  "publishAs": "source",
  "scripts": {
     "build": "make"
  },
  "dirs": {
     "headers": [
       "headers/*.h"
     "src": [
      "src/*.c"
     ".": "Makefile"
  },
  ......[省略]
  "dependencies": {},
  "devDependencies": {}
}
```

按照 README.md 的提示,执行"hpm build",生成了 bin/hello 和 bundle-lock.json,执行"./bin/hello"打印"Hello world",而 bundle-lock.json 则是空的。

至此,看上去工程跟鸿蒙系统/工程没多少关系,其他文件都可以删掉,唯独"bundle.json"不能删除,要是删除这个文件的话,下面这步就会 install 失败。

在 DevEco IDE 的 HPM 标签下找到"@ohos/wifi_iot",选择"Install to project"/"Hi3861_Wifiiot"。



安装完成后,就在 Hi3861_Wifiiot 目录下得到了



看上去很干净的目录,暂不用 IDE 一键编译,先试试命令行下的"hpm build"

lkz@ubuntu:~/Work/Projs/Hi3861_Wifiiot\$ hpm build

[WARN] - The license of @ohos/gn is gn LICENSE. Notice open-source risks.

[WARN] - The license of @ohos/gcc_riscv32 is GPL V2. Notice open-source risks.

[WARN] - The license of @ohos/wifi_iot is NA. Notice open-source risks.

Building: default

make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. //可能是我删掉了 makefile 的缘故

Build error: Worker stopped with exit code 2

Check error details by "/home/lkz/.hpm/log/debug/debug.2021-04-24-15-40-57.log"

lkz@ubuntu:~/Work/Projs/Hi3861_Wifiiot\$ In -s build/lite/build.py build.py lkz@ubuntu:~/Work/Projs/Hi3861_Wifiiot\$ python build.py wifiiot

[197/197] STAMP obj/vendor/hisi/hi3861/hi3861/run_wifiiot_scons.stamp

ohos wifiiot build success!

out 目录下也有正常的输出。

2.ohos_bundles

Hi3861_Wifiiot 项目下,很明显比鸿蒙系统完整代码的目录多了一个 ohos_bundles 文件夹和三个 json 文件,我也注意到在上一步的"Install to project"/"Hi3861_Wifiiot"时,工程目录下最先生成 ohos_bundles 目录。下面分别看看三个 json 文件和 ohos bundles 目录都有什么东西。

• bundle.json

```
看上去比 "Install to project"前,多了一点东西:
"base": {
        "name": "@ohos/wifi_iot",
        "version": "^1.0.3"
},
```

bundle-lock.json

看上去列出了本工程所有的组件共计 24 个压缩包的下载地址和 checksum,最后一个"@ohos/wifi_iot"还列出了这个组件依赖于上面的所有组件。

product.template.json

```
"ohos_version": "OpenHarmony 1.0",
"board": "hi3861v100",
"kernel": "liteos_riscv",
"compiler": "gcc",
"subsystem": [],
"vendor_adapter_dir": "//vendor/hisi/hi3861/hi3861_adapter",
"third_party_dir": "//vendor/hisi/hi3861/hi3861/third_party",
很明显的信息。不过为什么要特别列出 "vendor_adapter_dir"? 有什么特别的作用吗?还不清楚。
```

● ohos_bundles/@ohos/目录

```
很明显这是全工程 24 个组件的独立目录。
随便进入 build 看一下,熟悉的就不说了,看一下 bundle.json:
   "name": "@ohos/build",
   "version": "1.0.1",
   "publishAs": "code-segment",
   "description": "编译构建提供了一个在 GN 与 ninja 基础上的编译构建框架。
       支持以下功能:构建不同芯片平台的产品。如: Hi3518EV300 平台的 ipcamera 产品,
       Hi3516DV300 平台的 ipcamera 产品,Hi3861 平台的 wifi 模组产品。
       构建 HPM 包管理配置生成的自定义产品。",
   "scripts": {
       "install": "DEST_PATH=${DEP_BUNDLE_BASE}/build &&mkdir -p $DEST_PATH && cp -r ./* $DEST_PATH"
   "keywords": [
       "build"
   "license": "Apache V2",
   "repository": "",
   "homepage": "",
```

看上去都是很直白的,就"scripts"这个,看上去就是要执行脚本命令。

DEP_BUNDLE_BASE 应该是部署 bundle 的 base 目录,也就是项目 Hi3861 Wifiiot 目录本身。

在 Hi3861_Wifiiot/build 目录下递归创建子目录,把当前目录下的所有东西全部递归拷贝到 Hi3861_Wifiiot/build 目录下。

所以 Hi3861 Wifiiot/build 目录就是 Hi3861 Wifiiot/ohos bundles/@ohos/build 目录的拷贝。

类似的,其他组件基本上也都是这么个情况,至于它们分别拷贝到代码根目录下的什么地方,请自己去仔细查看 bundle.json 进行梳理。

不过三个组件有点例外: gcc_riscv32、gn、ninja。这三个是属于构建编译系统的,他们的 bundle.json 的共同点都是去执行 scripts 目录下的 install.sh 脚本,先去仓库地址下载压缩包,然后解压到同目录下。

先把三个构建编译工具所在目录的 bin 添加到环境变量中,再执行 parse、select、connect、compile 命令,前三个命令的脚本都在当前目录的 dist_scripts 内,而 compile 命令则是在代码根目录下先创建 build.py 的软链接,再切换到根目录下执行 python build.py wifiiot 开始构建和编译。根据《鸿蒙系统的编译流程及分析》一文中提到的 Gn+Ninja 的工作原理和步骤,会先去把它所依赖的 23 个组件都编译好,最终生成用于烧录开发板的 bin 文件。

这就很明白了。

3.工程的目录结构

我在《鸿蒙系统的编译流程及分析》(Link: https://harmonyos.51cto.com/posts/4070)一文中大致整理了一下鸿蒙系统的 build、out 目录结构,整个鸿蒙系统的目录结构太复杂了,我的理解还不到位,没法整理出来。不过这个 Hi3861_Wifiiot 工程,是经过 hpm 裁剪了的,总共才 24 个组件,内核也简单了很多,再加上这段时间我调试 Hi3861 的开发板,对工程内文件/代码有了一点点了解,也到了做一次整理的时候了,所以我又整理出了下面这个表格。 粗浅的理解,希望能对大家有所帮助,更详细的信息,还是需要各位自己去看 README 和读代码,能亲自在开发板上调试效果会更好。

pplications/		Z.W.Z.W.W.Y.C	+		
ample/wifi- ot/app	BUILD.gn startup/	文件內的描述features只有一个 startup , 空	其目录也是空的。在此文件添加自己的项目进去编译。		
or, app	samgr/	samgr的测试示例程序。可以照着这里的示例和	星序开发自己的server和client,或者去使用samgr。		
	iothardware/ demolink/	iot板教硬件控制的示例应用。 helloworld			
ase/	hiviedfx/	Hilog子系统介绍. 该仓库用于存放DFX框架的作			
		framwworks/hilog_lite[/mini/	组件设计模式和代码框架的构建部分,这里也有README.md. featured框架流水日志接口实现/mini框架流水日志接口实现		
		ourseast Tireacon nomb Tires	存放所有对外接口定义头文件,即组件被别人调用的接口,		
		$interfaces/(invertex)/kits)/hilog_lite/$	innerkits是被鸿蒙系统内部各个组件互相调用的接口,		
		services/hiview_lite+ /	kits是鸿蒙系统外部接口,也就是给鸿蒙应用调用的接口 DFX框架服务化注册+流水日志相关服务和命令		
		utils/lite	公共基础操作定义实现。包含了mini框架的config配置		
	security/	HiChain安全子系统, 见README. md			
		framwworks/hichainsdk_lite/ interfaces/(innerkits/)/hichainsdk_l			
		ite/			
	startup/	系统属性模块,根据鸿蒙CDD文档提供获取设名 取系统属性的接口。	备信息的接口,如:产品名、品牌名、厂家名等,同时提供设置/读		
		frameworks/syspara_lite/	系统属性模块源码文件		
		hals/syspara_lite/	系统属性模块硬件抽象层头文件		
		interfaces/kits/syspara_lite/ services/bootstrap_lite/	系统属性模块对外接口,由main函数来调用,启动服务框架。 启动恢复子系统,system_init.c		
	iot_hardware/		ADC, AT, FLASH, GPIO, I2C, I2S, PARTITION, PWM, SDIO,		
		UART, WATCHDOG等。使用C语言编写,目前仅是			
		interfaces/kits/wifiiot_lite/	IoT外设控制模块接口【提供API给上层或其他模块调用】 IoT外设控制模块实现【调用下层提供的HAL接口,来实现功能,『		
		frameworks/wifiiot_lite/src/	时隐藏下层的实现细节】		
		hals/wifiiot_lite/	HAL适配层接口		
		//vendor/hisi/hi3861/hi3861_adapter/	HAL這配层接口的实现【这里再次调用 //vendor/hisi/hi3861/hi3861/latform/drivers/ 对应模块的AP		
		hals/iot_hardware/wifiiot_lite/	大操作硬件/寄存器实现最终的功能】		
oundation/	L	近赵边夕间依一两八十十五户中上州四			
	communication/	近场设备间统一的分布式通信能力管理 frameworks/wifi_lite/	分布式通信子系统 README. md		
		interfaces/kits/softbus_lite+wifi_lite/			
	diatribut 1 1	services/softbus_lite/			
	distributedsch edule/	系统服务框架子系统,README.md interfaces/innerkits+kits/samgr_lite/			
	130000000000000000000000000000000000000	services/samgr_lite/			
ernel/ hos_bundles/]内核子系统 的集合,分别分布在工程的各个角落。			
est/	XTS认证子系统	10米日,万州万市在工程的日子用格。			
hird_party/		组件/库/模块等等			
	cJSON/ cmsis/	定义了cmsis_os2.h, 具体实现在: //kernel/	liteos m/components/cmsis/2,0/		
	unity/				
tils/		鸿蒙通用的基础组件。这些基础组件可被 鸿蒙			
	native/lite/	[公共基础库依日来,Liteus-M干音: AV行响、] file/	文件操作、定时器,提供统一的操作接口,屏蔽对底层不同芯片组作 文件接口实现		
		hals/file/	文件操作硬件抽象层头文件		
		include/	公共基础库对外接口文件[applications上面的开发会include这些的头文件]		
		js/builtin/ deviceinfokit/ + filekit/ +			
		kvstorekit/ kal/timer/			
		kv_store/innerkits + src	Timer的KAL实现 KV存储内部接口+KV存储源文件【为 <mark>应用程序</mark> 提供KV存储机制】		
	The transfer	timer_task/	Timer实现		
endor/huawei/		i 提供的组件列表 wifi-iot 组件的详细信息 bundle.json			
	#111 100	WILL TOO MEN HAVE SAILED SOURCE SOON	系统属性参数,包括产品类型、品牌、制造厂商、产品序列号等		
		hals/utils/sys_param/	等,//base/startup/frameworks/syspara_lite/ 最终会调用这里		
			的接口 提供符号的相关读写操作,需要OEM实现,		
		hals/utils/token/	//base/startup/frameworks/yspara_lite/ 最终会调用这里的接		
endor/hisi/		提供的对 hi3861 芯片/平台的支持 communication/wifi lite/	; s;; 的空頂 47 河		
i3861/	/hals/	communication/wiri_lite/	wifiservice 的实现代码 wifiiot_lite的相关hals接口的实现 HALxxx(), 里面会调用		
		iot_hardware/wifiiot_lite/	//vendor/hisi/hi3861/hi3861/platform/drivers/ 目录下对应标		
			块的hi_xxx()接口,而hi_xxx()里面则是直接操作芯片寄存器了。		
		utils/file/	公共基础功能的文件操作接口的实现,HALxxx(), 里面调用hi_xx函数实现功能。		
	hi3861/	hi3861 的SDK			
		3rd_sdk/demolink/libs/ app/demo/	空 不编译 demo 的 init/app_io_init.c + src/app_main.c		
		app/demo/ app/wifiiot_app/	不無评 demo 的 init/app_io_init.c + src/app_main.c LiteOS_M 应用层源代码 init/app_io_init.c + src/ <mark>app_main.</mark>		
		boot/	boot相关的C源代码,包括:公共部分+flashboot+loaderboot		
		build/ */basebin/burn_for_erase_4k.bin	编译LiteOS_M内核的入口		
		*/build_tmp	编译的临时文件??		
		*/config/usr_config.mk	编译内核的用户配置,比如支持12C/SPI/PWM等等		
		*/libs/ */link/	预编译的库? boot 相关的汇编源代码, .1ds+.1d.S		
		*/make_scripts	make脚本		
		*/scripts	python脚本		
		components/ */at	liteos-m操作系统层面的功能组件 at 源代码		
		*/hilink+iperf2+wifi	这三个都只提供. h文件		
		config/			
		*/diag + nv */system_config.h			
		include/			
		license/ ohos/libs/	编译工程时生成的组件库文件都在这里		
		output/bin/	编译工程的主成的组件库文件都在这里 Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin 等		
		third_party/	lwip_sack + mbedtls + u-boot-v2019.07 头文件+源文件		
		tools/ platform/	可执行软件和python脚本 平台提供的功能组件的具体实现		
		platform/ */drivers/**	平台提供的功能组件的具体实现 具体模块的实现,直接写寄存器了。包括adc/flash/i2c/uart等		
		*/include/**	头文件		
		*/os/Huawei_LiteOS/** */system/**	都是头文件 包括 cfg/cpup/partition_table/upg 的源码		
			型括 crg/cpup/partition_table/upg 的源码 见文件内容。//vendor/hisi/hi3861/hi3861/ 编译生成		
		DUTED	"wifiiot_sdk"子系统,包含组件"sdk",而sdk组件依赖于三		
		BUILD. gn	部分: "//kernel/liteos_m/components/cmsis",		
			"//kernel/liteos_m/components/kal",		

/posts/14946877

```
build/lite
                        # 编译构建主目录
 - config/
                        # 编译相关的配置项
                        # 开发板相关的变量定义。包括: 开发板名、目标架构、目标CPU等
   - boards/
   - component/
                        # OpenHarmony组件相关的模板定义。包括:静态库、动态库、扩展组件、模拟器库等
                        # OpenHarmony内核的编译变量定义与配置参数
   - kernel/
   ___ subsystem/
                       # OpenHarmony子系统列表
 - ndk/
                        # NDK相关编译脚本与配置参数
 - platform
                        # 平台相关的配置文件
  hi3516dv300_liteos_a/
                      # hi3516dv300, liteos_a平台。包括: 平台配置参数、平台已有产品模板等。
  hi3518ev300_liteos_a/
                      # hi3518ev300, liteos_a平台。包括:平台配置参数、平台己有产品模板等。
  └─ hi3861v100_liteos_riscv/ # hi3861v100, liteos_riscv平台。包括: 平台配置参数、平台已有产品模板等。
 - product/
                        # 产品全量配置表。包括: 配置单元、子系统列表、编译器等。
 - toolchain/
                        # 编译工具链相关。包括:编译器路径、编译选项、链接选项等。
L- tools/
                        # 编译构建依赖的工具。包括: mkfs等。
```

```
out/
└─ wifiiot
                               #产品名
                               # 空
   ├ gen/
   — libs/
                               # 静态库文件夹
   - obj/
                               #编译过程产生的.o文件、ninja文件和时间戳文件
   — suites/
   — build.log
                               # 编译日志
   - .ninja log
   - .ninja_deps
   — args.gn
                               # gn编译,用户自定义变量
   — build.ninja
   — build.ninja.d
   — toolchain.ninja
   — Hi3861 boot signed B.bin
                              # 带签名的bootloader备份文件
   Hi3861_boot_signed.bin
Hi3861_loader_signed.bin
                            ├─ Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin
   — Hi3861_wifiiot_app_flash_boot_ota.bin # Flash Boot升级文件
                      # Kernel map文件
   — Hi3861_wifiiot_app.map
   — Hi3861_wifiiot_app_ota.bin
                               # Kernel 升级文件
   — Hi3861_wifiiot_app.out
                               # Kernel 输出文件
   └─ Hi3861_wifiiot_app_vercfg.bin
                               # 安全启动开启的时候,配置boot和kernel版本号,防版本回滚
```

4.理解 IoT 外设控制模块

Hi3861 开发板,最主要的功能,就是利用 IoT 外设控制模块提供对外围设备的操作能力,对外围设备操作接口包括了 GPIO, I2C, I2S 等等,详情见 README。

这一节我们就从上到下看一下是怎么实现这些控制的。

我们先看一下官方提供的应用示例程序:

applications\sample\wifi-iot\app\iothardware\ BUILD.gn + led_example.c

4.1 BUILD.gn 的展开

.c 文件等下再看, 先看 BUILD.gn:

```
include_dirs = [
    "//utils/native/lite/include", # A
    "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0", # B
    "//base/iot_hardware/interfaces/kits/wifiiot_lite", # C
]
```

● #A: 进到 //utils/native/lite 目录,先看 readme。

公共基础库存放 OpenHarmony 通用的基础组件。这些基础组件可被 OpenHarmony 各业务子系统及上层应用所使用。

公共基础库在不同平台上提供的能力:

LiteOS-M 内核(Hi3861 平台): KV 存储、文件操作、IoT 外设控制、Dump 系统属性。

LiteOS-A 内核(Hi3516、Hi3518 平台): KV 存储、定时器、数据和文件存储的 JS API、Dump 系统属性。

```
utils/native/lite/
                           # 公共基础库根目录
 - file/
                           #文件接口实现, UtilsFileXxx()
  - hals
                           # HAL目录
                           #文件操作硬件抽象层头文件,声明HalFileXxx()给上面UtilsFileXxx()调用
   └─ file
                           # 公共基础库对外接口的头文件
      hos_errno.h/ohos_errno.h  # The error codes are applicable to both the application and kernel
      hos_init.h/ohos_init.h
                              # (*InitCall) 以及 SYS_RUN()一组宏的定义
      hos_types.h/ohos_types.h  # The data types are applicable to both the application and kernel.
     - kv_store.h
                     # Provides functions for obtaining, setting, and deleting a key-value pair.
     - utils config.h
                           # Represents the configuration file of the utils subsystem.
     - utils_file.h
                           # 上面文件接口的声明和部分宏的定义, UtilsFileXxx()
     - utils list.h
                           # Doubly linked list,双向链表的实现和部分宏定义
                           # JS API目录
   └─ builtin
        - common
        — deviceinfokit
                           # 设备信息Kit
        - filekit
                           # 文件Kit
       └─ kvstorekit
                           # KV存储Kit
  - kal
                           # KAL目录
   └─ timer
                           # Timer的KAL实现
  kv store
                           # KV存储实现
    — innerkits
                           # KV存储内部接口
   L src
                           # KV存储源文件
  - timer_task
                           # Timer实现
[鸿蒙完整系统下还有更多子目录]
```

include 目录包含了很重要的头文件,应用开发或者鸿蒙系统内部其他模块,要调用这个公用基础库提供的功能时,都需要包含这个路径的头文件,其中:

1. hos_init.h/ohos_init.h 就定义了 SYS_RUN() 这一组宏,也就是下面 led_example.c 中使用到的 SYS_RUN(LedExampleEntry); 按这里的定义一路展开,最终会在通过.zinitcall.run2.init 段中的 __zinitcall_run_app_entry 去执行 LedExampleEntry()。

唐佐林老师的《SYS_RUN()和 MODULE_INIT()之间的那些事》(Link: https://harmonyos.51cto.com/posts/2017) 有非常详细的分析,请去看原文。

2. utils_file.h 定义了经过 Utils 封装的文件操作接口,UtilsFileXxx() 的实现,就在上一级的 file/ 目录下,UtilsFileXxx()

{
 return HalFileXxx();
}

而这个 HalFileXxx() 硬件抽象层的接口,就是下图的 KAL 这个位置,也见 #B 的截图:




HalFileXxx() 再下去就到了 LiteOS M 内核提供的文件操作接口 hi xxx()了见 #B 的截图。

3. utils_list.h 定义和实现了一个双向链表结构,这个结构非常重要。 刚好我这两天看到《v01.10 鸿蒙内核源码分析(双向链表篇)》(Link: https://harmonyos.51cto.com/posts/3925) 也推荐去看原文。

公用基础库的目录结构如上图,细节就不继续展开了,请自行阅读理解。


● #B: 进入//kernel/liteos_m/目录,先看 readme。
下面这张 "LiteOS-M 核内核架构图",结合 #A 上面的截图(或者完整的鸿蒙系统架构图),要深入理解一下:



KAL(Kernel Abstract Layer,内核抽象层),是鸿蒙系统框架层(Framework)与内核(LiteOS_M、LiteOS_A、Linux 内核) 之间的接口,鸿蒙系统框架层与内核层是通过 KAL 接口进行隔离和解耦的。

KAL 可以按照 cmsis 标准或者 posix 标准来实现 Framework 和 kernel 的对接,目前代码看到的是按 cmsis-rtos v2 标准来实现的。

【这里要注意,鸿蒙系统完整代码下的 kernel/liteos_m/与本项目的 kernel/liteos_m/目录,结构上存在一些差异,但基本上不影响理解,我是两者同时对比着看的,**鸿蒙系统完整代码的目录结构**(如下)明显更加合理:



详见 README。

但在本工程 Hi3861_Wifiiot 里,还是按照工程的实际目录来分析。】

进入 components 目录:

kal 子目录,看上去实现了一组 KalXxx()接口,主要是 timer 相关的,都是调用了内核的 LOS_Xxx()来实现的。cmsis 子目录,这就是按照 cmsis-rtos v2 标准来实现的一组接口,进去看一下,主要是获取内核信息、线程管理、timer 管理的。我们在 led_example.c 中调用的创建线程的接口 osThreadNew()就是在这里实现的。

关于 cmsis-rtos v2 标准及相关接口,建议看官网的 Reference:

https://www.keil.com/pack/doc/cmsis/rtos2/html/group CMSIS RTOS.html

CSDN 上 XinLiBK 将其翻译成中文了:

https://blog.csdn.net/u012325601/category 9274156.html

我在《鸿蒙系统的启动流程 v3.0》一文中提到,我验证确认了 Hi3861_Wifiiot\kernel\liteos_m\目录下的 kernel 虽然没有编译,但是 components 是有编译的,可以在里面加 log,跑起来可以打印 log。

● #C: 进入//base/iot_hardware/目录,先看 readme。

IoT 外设控制模块提供对外围设备的操作能力。

本模块提供如下外围设备操作接口: ADC, AT, FLASH, GPIO, I2C, I2S, PARTITION, PWM, SDIO, UART, WATCHDOG 等。 loT 外设控制模块使用 C 语言编写,目前仅支持 Hi3861 开发板。

源代码目录结构不够详细,看我再来个稍微完整的表格,再理一下他们之间的调用关系:

//base/iot_hardware/ 目录结构: IoT外设控制模块打PARTITION, PWM, SDIO, UART, WATCHDOG等。使用	是供对外围设备的操作能力: ADC, AT, FLASH, GPIO, I2C, I2S, C语言编写。目前仅支持Hi3861开发板。	应用层 APP 调用 B		
		hil/LI D		
interfaces/ IoT外设控制模块接口,即被别人调用的接口(kits+innerkits),有些组件只有其中之一。 (如 foundation/distributedschedule/就有两个,具体有什么差别,我还没开始研究)				
	接口, kits是对外接口,给上层鸿蒙应用调用。			
	具体某类外设控制模块的接口声明,如 GpioXxx()	B 的声明		
wifiiot_*.h				
innerkits/ innerkits是对内柱	妾口, 给系统内部各个组件互相调用的接口。【本例无】			
frameworks/wifiiot_lite/ IoT外设控制模块多	k现,即具体的c/cpp代码就在这里。			
src/wifiiot_*.c	具体某类外设控制模块的实现【调用下层提供的HAL接	B 的实现,		
	口,来实现功能,同时对上层隐藏下层的实现细节,如	调用 C		
	GpioXxx(), 将会调用 HalGpioXxx()来实现。】			
hals/ wifiiot_lite/HAL适配层接口				
hal_wifiiot_*.h	具体某类外设控制模块的HAL层接口的声明,如	C的声明		
	HalGpioXxx()			
		C 的实现,		
//vendor/hisi/hi3861/hi3861_adapter/	HAL适配层接口的实现,如 HalGpioXxx()。它将再次	调用 D		
hals/iot_hardware/wifiiot_lite/	调用内核提供的 hi_gpio_xxx() 来实现。	,,,,,		
//vendor/hisi/hi3861/hi3861/include/	内核API hi_gpio_xxx()的声明	D 的声明		
//vendor/hisi/hi3861/ <mark>hi3861</mark> /	hi_gpio_xxx() 操作硬件/寄存器实现最终的功能	D 的实现,		
platform/drivers/	CONTRACTOR TO THE PROPERTY OF THE	操作硬件		

这里 include 的 //base/iot_hardware/interfaces/kits/wifiiot_lite 就是上表中"B的声明",上下层之间的调用关系见最右边一列。

4.2 led_example.c 的展开

好像把上面 4.1 小节理解透了, led_example.c 也就自然理解了, 这里就一笔带过。

开始:

#include 公用基础库头文件

#include KAL 层提供的 cmsis 线程管理相关头文件

#include 框架层封装的 IoT 控制模块头文件

- 1. 通过公用基础库提供的宏 SYS_RUN(LedExampleEntry)引导进入 LedExampleEntry;
- 2. LedExampleEntry 不能做堵塞类事情,因为会影响其他应用的启动, 调用 cmsis 接口创建一个线程 LedTask,专门处理控制 Led 灯开关的事情。
- 3. LedTask 调用框架层 IoT 控制相关接口(上图中最右列的<mark>调用 B</mark> 这一步),然后逐层向下调用,最终实现 LED 灯的开关控制。

结束。

4.3 IoT 外设控制模块的整体理解

官方提供的上述示例程序,仅仅展示了如何通过 GPIO 去控制 Hi3861 WLAN 主板上的一颗 LED 灯。

整套开发板还有其他的扩展板,包括通用底板、显示屏板、NFC 板、智能三色灯板等等(官方资料包中还提供了更多的扩展硬件功能的指导说明),板子上不同的硬件分别可以通过不同的接口去进行控制。

要调试某个板子的硬件,需要先去 //vendor/hisi/hi3861/hi3861/build/config/usr_config.mk 打开对应的 SUPPORT 宏:

BSP Settings

#

CONFIG_I2C_SUPPORT is not set

CONFIG_I2S_SUPPORT is not set

CONFIG_SPI_SUPPORT is not set

CONFIG_DMA_SUPPORT is not set

CONFIG_SDIO_SUPPORT is not set

CONFIG_SPI_DMA_SUPPORT is not set

CONFIG_UART_DMA_SUPPORT is not set

CONFIG_PWM_SUPPORT is not set

CONFIG_PWM_HOLD_AFTER_REBOOT is not set

CONFIG_AT_SUPPORT=y

CONFIG_FILE_SYSTEM_SUPPORT=y

CONFIG_UARTO_SUPPORT=y

CONFIG_UART1_SUPPORT=y

CONFIG_UART2_SUPPORT is not set

end of BSP Settings

这些宏会在系统启动 app_main()的 peripheral_init()外围设备初始化阶段,对相关控制接口和数据接口做初始化,之后就可以进行调试了,调试套路和相关控制流程,与上面 LED 灯的控制大同小异。



5.理解启动恢复子系统

这是一个非常重要的子系统,我在之前《鸿蒙系统的启动流程》一文中做过一些简单的分析,建议先去看一下《鸿蒙系统的启动流程 v3.0》Part 1/2 的 3/4 章节。这里就先到鸿蒙系统来整体看一下它具体是怎么回事,然后再回到本工程来对比看 hpm 的裁剪给我们留下了什么。

仍然是先看官方 readme 和重新整理目录结构。

启动恢复子系统负责**从内核启动之后**到应用启动之前的**系统关键服务进程的启动过程**以及**设备恢复出厂设置的功能**。涉及以下组件:

- init 启动引导组件
 - init 启动引导组件对应的进程为 init 进程,是内核完成初始化后启动的第一个用户态进程。init 进程启动之后,读取 init.cfg 配置文件,根据解析结果,执行相应命令并依次启动各关键系统服务进程,在启动系统服务进程的同时设置其对应权限。
- appspawn 应用孵化组件 负责接收用户程序框架的命令孵化应用进程,设置新进程的权限,并调用应用程序框架的入口函数。
- bootstrap 服务启动组件

提供了各服务和功能的启动入口标识。在 SAMGR 启动时,会调用 boostrap 标识的入口函数,并启动系统服务。

- syspara 系统属性组件
 - 系统属性组件,根据 HarmonyOS 产品兼容性规范提供获取设备信息的接口,如:产品名、品牌名、厂家名等,同时提供设置/读取系统属性的接口。
- startun 启动组件
 - 负责提供大型系统(参考内存≥1GB)获取与设置操作系统相关的系统属性。

大型系统支持的系统属性包括:设备信息如设备类型、产品名称等,系统信息如系统版本、API 版本等默认系统属性。

鸿蒙系统 //base/	/startup/ 目录下	:		APP调用 B	
startup +	官方文档提到会有这两个组件,但是要大型系统设备(参考内存≥1GB)平台才会适配。				
systemrestore					
appspawn_lite	appspawn应用孵化组件。目前仅支持LiteOS-A内核平台。应用孵化器,负责接受应用程序框架的命令孵化应用进			启动APP	
		立权限,并调用应用程	序框架的入口。	/LJ+9J/11 1	
	services/		La vai		
		include/*.h	头文件		
		src/main.c + *.c	main() 调用 HOS_SystemInit()		
		src/appspawn_servi	SYSEX_SERVICE_INIT(AppSpawnInit)		
		test/	测试用例,liteos_a内核平台的debug版本才会编译		
pootstrap_lite		bootstrap服务启动组件。目前支持LiteOS-M/LiteOS-A内核平台。提供了各服务和功能的启动入口标识。在 SAMGR启动时,会调用boostrap标识的入口函数,并启动系统服务。			
	services/				
		core_main.h	定义了SYS_INIT、MODULE_INIT等宏		
		system_init.c	OHOS_SystemInit() 调用SYS_INIT、MODULE_INIT启动服务,并启动SAMGR Bootstrap		
		bootstrap_service.	SYS_SERVICE_INIT(Init)		
syspara_lite		性组件。支持LiteOS- 直。具体值需产品方按	M/LiteOS-A内核平台。系统属性各字段由OEM厂商负责定义,当前方案仅提 需进行调整。		
	interface/	kits/*.h	给鸿蒙上层应用调用的接口,通过 SetXxx()/GetXxx()来设置和获取属性	B的声明	
	frameworks/		3		
		parameter/*	liteos_m内核平台,编译成静态库,liteos_a内核平台,编译成动态库。	B的实现,调用C	
		token/*	liteos_m内核平台,编译成静态库,liteos_a内核平台,编译成动态库。	B的实现,调用C	
		unittest/	测试用例, liteos_a内核平台的debug版本才会编译		
	hals/	*. h	HAL层接口的头文件	C的声明	
	simulator/	[空]	模拟器相关??		
init_lite/	init启动引导组件。支持LiteOS-A内核平台。配置文件init.cfg仅支持json格式,烧写到单板之后变成只读模式,修改时必须重新打包和烧写rootfs镜像。				
	services/				
		include/*.h	头文件		
		src/main.c + *.c	实现文件 main(): read configuration file[/etc/init.cfg] and do	读取/分析/运行	
		src/main.c + *.c	jobs to start all services	/etc/init.cfg	
		test/	测试用例, liteos_a内核平台的debug版本才会编译		
//vendor/hisilic n/hispark_taurus	HiSpark_tauru	s(Hi3516DV300)参考尹 EADME_zh.md文档】	F发板,编译框架适配、解决方案参考代码和脚本。init_lite 会用到。		
n/nispark_taurus/	10工 次门				
	BUILD, gn		ets"hispark_taurus"的依赖关系:init_configs		
	config. json	产品全量配置表:子	系统、组件列表等等		
	init_configs/				
	BUILD. gn +		ark_taurus/ipcamera_hispark_taurus/ config/init.cfg ,生成rootfs时 fg ,由用户态根进程调用,据此配置启动鸿蒙系统框架层。	init.cfg 源文	
	init_liteos_		件, copy到		
	The state of the s	BUILD.gn定义 targe	/etc/init.cfg		
	cfg	+C/// \\ \D \ \D \ \D \ \D \ \D \ \D \ \D			
	config/	板级设备树的描述文	Citation		
	hals/	女生士系统权限相关	+系统属性组件的相关接口在 HAL层的实现	C的实现	
Hi3861 Wifiiot	/ 该目录下相比》	a蒙完整系统, 裁减掉	了 appspawn lite、init lite 两个组件		
base/startup/	frameworks/	J-30、プロコE /ハープレナ 45人が大丁午	4 appopum_iron into_iron [4] Mill		
	hals/		本上等同于上面的 syspara_lite 组件了		
	interfaces/				
	services/	同上面的 bootstrap	lite/services/		

两相比较就可以看到 Hi3861 工程相对于完整系统裁剪掉了 appspawn_lite 和 init_lite 两个组件(先灰化掉了),因为启动方式/流程上有比较大的差别,裁掉 init_lite 其实很容易理解,但为什么裁掉 appspawn_lite 我还没仔细研究。

这里就只分析 Hi3861 的 bootstrap_lite,至于 syspara_lite 比较简单,看官方文档照着上表右边的调用顺序就可以获取属性信息了。appspawn_lite 和 init_lite 两个组件,待我把相关细节搞清楚了,再完善到《鸿蒙系统的启动流程》的更新版本中,或者单独写一个理解总结出来。

下面的文字,其实也算是《鸿蒙系统的启动流程 v3.0》Part 2 的 "4.第四阶段:鸿蒙系统框架层的启动"的完整分析版本。

官方 readme 对 bootstrap 服务启动组件的描述就两句话,该怎么理解:

"提供了各服务和功能的启动入口标识。" 就是指在//base/startup/services/bootstrap_lite/source/core_main.h 头文件中定义的宏: SYS INIT(name)和 MODULE INIT(name)。

【在这里又要强烈推荐去看:

连志安老师的《分析 helloworld 程序是如何被调用, SYS RUN 做什么事情》

唐佐林老师的《SYS_RUN()和 MODULE_INIT()之间的那些事》 这两篇文章了。】

"在 SAMGR 启动时,会调用 boostrap 标识的入口函数,并启动系统服务。"就是指在 system_init.c 文件中的 HOS_SystemInit()函数调用 SAMGR_Bootstrap(); 去启动系统服务了。什么是"boostrap 标识的入口函数",我们在下面会解释。

5.1 #A 分析 SYS_INIT(service)

```
打开//base/startup/services/bootstrap lite/source/core main.h 文件,工程编译是使用 gcc 编译器的,所以
    GNUC 是有定义的。
   把 service 代进去展开一下:
   #define SYS_INIT(service) \
       do {
          SYS CALL(service, 0); \
       } while (0)
   #define SYS CALL(service, 0)
       do {
          InitCall *initcall = (InitCall *)(SYS_BEGIN(service, 0));
          InitCall *initend = (InitCall *)(SYS END(service, 0));
          for (; initcall < initend; initcall++) {
              (*initcall)();
          }
       } while (0)
SYS BEGIN 和 SYS END 就不展开了,重点在 for 循环,可能还是不太好理解,我再把它翻译成大白话:
//for 循环就是从 initcall 地址开始, 到 initend 地址(不含)结束,
//依次调用*initcall 内的地址所指向的函数,执行函数内的指令。
//initcall 是一个指针,其内容 *initcall 是符号__zinitcall_sys_service_start 的地址,即 &__zinitcall_sys_service_start,
//initend 是一个指针,其内容 *initend 是符号 zinitcall sys service end 的地址,即 & zinitcall sys service end
Hi3516/Hi3518 平台工程, 打开 build\lite\platform\.....\link.ld
Hi3861 工程则是 vendor\hisi\hi3861\hi3861\build\link\link.ld.S
可以看到上面的 start/end 符号,但估计你打开文件,看到里面的东西,心里还是会有很大的问号。
```

那就直接去看编译后输出的 map 文件: out\wifiiot\Hi3861 wifiiot app.map, 文本编辑器打开该文件,搜索一下:

```
0x00000000004b00ec
                                           __zinitcall_sys_service_start = .
      *(.zinitcall.sys.service0.init)
      *(.zinitcall.sys.service1.init)
35834 *(.zinitcall.sys.service2.init)
      .zinitcall.sys.service2.init
35836
                 0x00000000004b00ec
                                     0x4 ohos/libs/libbootstrap.a(bootstrap service.o)
      .zinitcall.sys.service2.init
                 0x00000000004b00f0
                                     0x4 ohos/libs/libbroadcast.a(broadcast service.o)
     .zinitcall.sys.service2.init
                 0x000000000004b00f4
                                     0x4 ohos/libs/libhiview_lite.a(hiview_service.o)
35841
      *(.zinitcall.sys.service3.init)
35842 *(.zinitcall.sys.service4.init)
                 0x00000000004b00f8
                                          zinitcall sys service end = .
这里有三个 service 要 init,从抓回来的 log 看,确实如此:
 [bootstrap_service] SYS_SERVICE_INIT(Init).
[samgr_lite] SAMGR_GetInstance g_samgrImpl.mutex[NULL]->call Init()
[samgr_lite] Init.
[samgr_lite] RegisterService(name: Bootstrap)
[broadcast_service] SYS_SERVICE_INIT(Init).
 samgr_lite] RegisterService(name: Broadcast)
[hiview_service] SYS_SERVICE_INIT(Init).
[samgr_lite] RegisterService(name: hiview)
[hiview_service] Init.InitHiviewComponent.
[system_init] SYS_INIT(feature)===================
[pub_sub_feature] Init. SYS FEATURE_INIT(Init)
 [helloworld] SYS_RUN(helloworld) Begin
[helloworld] Hello World. creating a HmosTask
[helloworld] SYS_RUN(helloworld) End
[LedExample] SYS_RUN(LedExampleEntry)
这下应该够清楚了吧?
SYS_INIT(service) 是调用端的宏,对应的,定义端也有一个对应的宏 SYS_SERVICE_INIT(xxx)。
工程代码全局搜索一下"SYS_SERVICE_INIT", 把没什么用的 sample 和 .h 中的先去掉, 就得到四个:
      SYS SERVICE INIT Matches (10 in 6 files) ----
bootstrap service.c (base\startup\services\bootstrap lite\source) line 43 :
broadcast service.c (foundation\distributedschedule\services\samgr lite\com
hiview service.c (base\hiviewdfx\services\hiview lite) line 54 : SYS SERVIC
samgr server.c (foundation\distributedschedule\services\samgr lite\samgr se
前三个就是上面的三个 service。
第四个 "SYS SERVICE INIT(InitializeRegistry);" 在
foundation\distributedschedule\services\samgr lite\samgr server\source\samgr server.c 文件中,
看它的 BUILD.gn 文件 "shared_library("server")", 再到上级目录查看 BUILD.gn,
    if (ohos_kernel_type == "liteos_a" || ohos_kernel_type == "linux"){
        features += [
             "samgr_server:server"
             "samgr_client:client",
这是 LiteOS_A 或 Linux 内核的平台才会有的,所以 Hi3861 平台的 log 上看不到这个 server 的 log。
上面的三个 service 使用的宏 SYS_SERVICE_INIT(Init),我们也一步一步展开,
#define SYS_SERVICE_INIT(func) LAYER_INITCALL_DEF(func, sys_service, "sys.service")
#define LAYER_INITCALL_DEF(func, layer, clayer) \
    LAYER_INITCALL(func, layer, clayer, 2)
                                              //默认优先级 2
#define LAYER INITCALL(func, layer, clayer, priority)
    static const InitCall USED_ATTR __zinitcall_##layer##_##func \
         __attribute__((section(".zinitcall." clayer #priority ".init"))) = func
```

__attribute__((section("section_name"))) 其作用是将函数或数据放入指定名为"section_name"对应的段中。 最后分别得到:

```
//.zinitcall.sys.service2.init = Init //bootstrap_service 的 Init //zinitcall.sys.service2.init = Init //broadcast_service 的 Init //zinitcall.sys.service2.init = Init //hiview service 的 Init
```

编译器根据 attribute+section 关键字,就把三个 Init 函数全都编译链接到了 .zinitcall.sys.service2.init 对应的段中,结果就是上面 Hi3861_wifiiot_app.map 文件截图的样子。

5.2 #B 分析 MODULE_INIT(run)

对于 MODULE_INIT(Xxx) 和对应的 SYS_RUN(Xxx)的分析,和上面没什么差别,只是编译链接的时候,将函数放到不同的段中去而已。

我在应用层放了两个 APP,分别是 helloworld 和 led_example,log 中也看到对应的 log 了。

```
0x00000000004b00fc
                                                             _zinitcall_run_start = .
35854 *(.zinitcall.run0.init)
      *(.zinitcall.run1.init)
       * (.zinitcall.run2.init)
35856
       .zinitcall.run2.init
                        0x00000000004b00fc
                                                   0x4 ohos/libs/libhelloworld.a(helloworld.o)
35859
       .zinitcall.run2.init
                       0x00000000004b0100
                                                   0x4 ohos/libs/libled_example.a(led_example.o)
35861 *(.zinitcall.run3.init)
35862 *(.zinitcall.run4.init)
                                                              zinitcall run end = .
35863
                     0x000000000004b0104
```

5.3 #C 分析 SAMGR_Bootstrap()

SAMGER: system ability manager。系统服务框架子系统,这是一个非常核心的子系统了,我会另开一章来分析。不过这里还是先简单了解一下它在这一步,做了些什么事情。

先看官方文档:

由于平台资源有限,且硬件平台多样,因此需要屏蔽不同硬件架构和平台资源的不同、以及运行形态的不同,提供统一化的系统服务开发框架[system ability (SA) framework]。根据 RISC-V、Cortex-M、Cortex-A 不同硬件平台,分为两种硬件平台,以下简称 M 核、A 核。

- M核:处理器架构为 Cortex-M 或同等处理能力的硬件平台,系统内存一般低于 512KB,无文件系统或者仅提供一个可有限使用的轻量级文件系统,遵循 CMSIS 接口规范。
- A核:处理器架构为 Cortex-A或同等处理能力的硬件平台,内存资源大于 512KB,文件系统完善,可存储大量数据,遵循 POSIX 接口规范。

系统服务框架基于面向服务的架构,提供了服务开发、服务的子功能开发、对外接口的开发、以及多服务共进程、进程间服务调用等 开发能力。其中:

- M 核:包含服务开发、服务的子功能开发、对外接口的开发以及多服务共进程的开发框架。
- A核:在 M核能力基础之上,包含了进程间服务调用、进程间服务调用权限控制、进程间服务接口的开发等能力。

约束

- 系统服务开发框架统一使用 c 开发。
- 同进程内服务间调用统一使用 IUnknown 接口对外象,消息接口统一由 IUnknown 接口传递给本服务。
- 服务名和功能名必需使用常量字符串且长度小于 16 个字节。
- M核:系统依赖上 bootstrap 服务,在系统启动函数中调用 OHOS_SystemInit()函数。
- A 核:系统依赖 samgr 库,在 main 函数中调用 SAMGR Bootstrap()函数。

再看一个完整一点的 log:

```
28 [system_init] SYS_INIT(service):
 29 [bootstrap_service] SYS_SERVICE_INIT(Init).
 30 [samgr_lite] SAMGR_GetInstance g_samgrImpl.mutex[NULL]->call Init()
 31 [samgr_lite] Init.
 32 [samgr_lite] RegisterService(name: Bootstrap)
 33 [broadcast service] SYS SERVICE INIT(Init)
 34 [samgr lite] RegisterService(name: Broadcast)
   [hiview service] SYS SERVICE INIT(Init).
 36 [samgr_lite] RegisterService(name: hiview)
 37 [hiview service] Init.InitHiviewComponent.
 38 [system_init] SYS_INIT(feature)=
 39 [pub_sub_feature] Init. SYS_FEATURE_INIT(Init)
 40 [system_init] MODULE_INIT(run)=
 41 [helloworld] SYS_RUN(helloworld) Begin
 42 [helloworld] Hello World. creating a HmosTask
 43 [helloworld] SYS_RUN(helloworld) End
 44 [LedExample] SYS_RUN(LedExampleEntry)
 45 [system init] SAMGR Bootstrap() ==
 46 [samgr_lite] SAMGR_Bootstrap. Begin:
                                        size=3
 47
           InitializeAllServices: size=3
                                  to TaskPool:0xfa448...
           Add service:Bootstrap
 49
           Add service:Broadcast
                                  to TaskPool: 0xfaab8...
          Add service:hiview
                                  to TaskPool: 0xfac78...
 51 [task_manager] SAMGR_StartTaskPool:
          CreateTask[Bootstrap, 2048, 25]-OK!
 53 [task manager] SAMGR StartTaskPool:
          CreateTask[Broadcast, 2048, 32]-OK!
 55 [task_manager] SAMGR_StartTaskPool:
           CreateTask[hiview, 2048, 24]-OK!
 57 [samgr lite] SAMGR Bootstrap. End.
 59 [app_main] app_main End!
 61 [samgr_lite] HandleInitRequest. to Init service:id[1][Broadcast]
 62 [broadcast_service] Initialize.
 64 [samgr_lite] HandleInitRequest. to Init service:id[0][Bootstrap]
 65 [bootstrap_service] Initialize.
   [samgr_lite] HandleInitRequest. to Init service:id[2][hiview]
 67 [hiview service] Initialize.
   [samgr lite] InitCompleted: manager->status[1]
 69 [samgr_lite] InitCompleted[1->2]: SendBootRequest[BOOT_SYS_COMPLETED]: Initialized all core system services!
   [bootstrap service] MessageHandle(Bootstrap, request->msgId=0)
 71 [samgr_lite] SAMGR_Bootstrap. Begin:
    [samgr_lite] InitCompleted: manager->status[3]
 73 [samgr_lite] InitCompleted[3->4]: SendBootRequest[BOOT_APP_COMPLETED]: Initialized all system and application services!
 74 [samgr_lite] SAMGR_Bootstrap. End.
 75 [bootstrap_service] MessageHandle(Bootstrap, request->msgId=1)
 76 [samgr_lite] SAMGR_Bootstrap. Begin:
    [samgr_lite] InitCompleted: manager->status[5]
78 [samgr_lite] SAMGR_Bootstrap. End.
看 log, 在 SYS_INIT(service)这一步, bootstrap_service 首先 init,
打开 base\startup\services\bootstrap lite\source\bootstrap service.c 查看它的 Init 函数,
static void Init(void)
{
     static Bootstrap bootstrap;
     bootstrap.GetName
                                = GetName;
     bootstrap.Initialize
                                = Initialize;
     bootstrap.MessageHandle = MessageHandle;
     bootstrap.GetTaskConfig = GetTaskConfig;
     bootstrap.flag = FALSE;
     printf("[bootstrap service] SYS SERVICE INIT(Init).\n");
     SAMGR_GetInstance()->RegisterService((Service *)&bootstrap);
}
它会先去 get 一个 SAMGR 的 instance 实例,向这个实例注册 bootstrap 服务。
```

进入 SAMGR_GetInstance(),在 foundation\distributedschedule\services\samgr_lite\samgr\source\samgr_lite.c 文件中:

```
63:
 64: static SamgrLiteImpl g_samgrImpl;
 66: #define TO_NEXT_STATUS(status) (BootStatus) ((uint8) (status) | 0x1)
68: SamgrLite *SAMGR GetInstance(void)
70:
71:
         if (g_samgrImpl.mutex == NULL) {
    printf("[samgr_lite] SAMGR_GetInstance g_samgrImpl.mutex[NULL]->call Init()\n");
              Init();
         return & (GetImplement()->vtbl) :
75: }
76:
77: static SamgrLiteImpl *GetImplement(void)
78: {
         return &g_samgrImpl;
 80: }
81:
82: static void Init (void)
83: {
84:
         printf("[samgr_lite] Init.\n");
85:
86:
         WDT Start (WDG SAMGR INIT TIME) :
         g_samgrImpl.vtbl.RegisterService = RegisterService;
         g_samgrImpl .vtbl.UnregisterService = UnregisterService;
g_samgrImpl .vtbl.RegisterFeature = RegisterFeature;
         g_samgrImpl.vtbl.UnregisterFeature = UnregisterFeature;
g_samgrImpl.vtbl.RegisterFeatureApi = RegisterFeatureApi;
g_samgrImpl.vtbl.UnregisterFeatureApi = UnregisterFeatureApi;
90:
93:
         g_samgrImpl.vtbl.RegisterDefaultFeatureApi = RegisterDefaultFeatureApi;
g_samgrImpl.vtbl.UnregisterDefaultFeatureApi = UnregisterDefaultFeatureApi;
95:
96:
         g_samgrImpl.vtbl.GetDefaultFeatureApi = GetDefaultFeatureApi;
g_samgrImpl.vtbl.GetFeatureApi = GetFeatureApi;
         g_samgrImpl.status = BOOT_SYS;
g_samgrImpl.services = VECTOR_Make((VECTOR_Key)GetServiceName, (VECTOR_Compare)strcmp);
         g_samgrImpl.mutex = MUTEX InitValue();
(void)memset_s(g_samgrImpl.sharedPool, sizeof(TaskPool *) * MAX POOL NUM, 0,
99:
101:
                           sizeof(TaskPool *) * MAX_POOL_NUM);
         WDT_Reset(WDG_SVC_REG_TIME);
```

bootstrap_service 是第一个调用 SAMGR_GetInstance() 的服务,这时候全局变量 g_samgrImpl 还没有初始化,所以就要先 init,然后就可以返回 instance 给 Bootstrap 注册服务用了,后面的 broadcast_service、hiview_service 在 init 时,直接就可以拿到 instance 去注册了。

全局变量 g_samgrImpl 记录了向它注册的所有服务的信息,包括了一组四个函数:
GetName/Initialize/MessageHandle/GetTaskConfig,这就是上面提到的"boostrap 标识的入口函数"。

bootstrap_service、broadcast_service、hiview_service 在 SYS_INIT(service)这一步只能做很简单的注册服务的事情,否则会导致后面的 INIT 受阻。

在 SAMGR_Bootstrap();这一步时,SAMGR 才会真正根据注册在 g_samgrImpl 的信息,逐一为已注册的服务创建和分配资源,InitializeAllServices,AddTaskPool,SAMGR_StartTaskPool,SAMGR_SendSharedDirectRequest 等待系统调度,然后在 HandleInitRequest 中才真正调用各自 serveice 注册的 Initialize 接口去完成服务的启动,为系统提供服务。

X.总结:

总的来说,Hi3861_WiFilot 开发板+工程项目,还是非常适合新手入门学习鸿蒙系统的设备开发的,从简单的东西入手,可以逐步渐进,把系统架构图中的:上下层次关系、模块组件关系等各种流程都理一遍,不至于一步踏进完整鸿蒙系统的汪洋大海中,举足难进。

下一步的学习,还是先以这个工程为主,结合完整鸿蒙的代码,其他还没有涉足的模块/组件都去了解一下,把板子玩熟,把设备开发的整体通路打通,形成自己的理解体系,多做总结进行分享,为鸿蒙生态贡献微薄之力。以上,也算是我对前一阶段自己学习的所得的一点总结吧。

写到这里,我想喊一句口号,类似"迈出第一小步,梦想是星辰大海"之类的,突然想起 hb set 的产品类别名称:wifiiot_hispark_pegasus,说的不就是这个意思吗,从 spark 到 pegasus,从星星之火到星辰大海。

【本文还未结束,未来会继续添加对工程的新的理解。】