CAMADA FÍSICA

TIPOS DE SINAIS

Digital (valores infinitos) e analógico (valores limitados)

PERDA NA TRANSMISSÃO


Ocorre quando a frequência precisa percorrer uma área muito grande, pode ser corrigido com repetidores





SINAIS DIGITAIS

Representação digital de dois níveis





CONVERSÃO DIGITAL

A codificação de linha consiste em mudar o sinal binário para o elétrico.





CONVERSÃO DIGITAL

Conversão analógico-digital que é possível ser representada pela intensidade e nível de tensão.





Modos de transmissão

 Transmissão paralela: os dados binários são organizados em grupos e assim, podem ser enviados em blocos.





Modos de transmissão

 Transmissão serial: a mais simples, utiliza apenas um canal de comunicação, um bit segue o outro.





Modos de transmissão

Transmissão Serial

Assíncrona: a inserção de bits deixa mais lenta mas, é a mais barata, recomendada para baixas velocidades.





Conversão digital-analógica

O sinal analógico tem três características (frequência, fase e amplitude) e tem que ser mudado de acordo com a variação dos bits





Modulação de Dados

ASK (amplitude), FSK (frequência) e PSK (fase). São três "chaves" para poder moldar os dados



Conversão Analógico-Analógico

Pode ser moduladas de três formas: amplitude, fase e frequência.



Multiplexação

É utilizado quando o custo para colocar canais separados para cada fonte de dados é maior que o custo de utilizar a multiplexação.





Multiplexação

Técnicas de Multiplexação:

- TDM: o tempo é compartilhado entre vários canais;
- FDM: a frequência é compartilhada;
- WDM: o comprimento é compartilhado;





Meios de transmissão

 Guiados: transportam a partir de um elemento físico (cabo coaxial, fibra ópticas e fios trançados)



 Não Guiados: transportam ondas eletromagnéticas sem o uso de um condutor físico (redes sem fio, satélites e lasers transmitidos pelo ar)