

COLLECTION
SITUATIONS DE VIE

Sols argileux, pyrite et drain français

Protéger votre propriété
des risques invisibles et
éviter des réparations
coûteuses.

INSPECTION DU TERRAIN

- ☒ Type de sol
- ☒ Indice de plasticité
- ☒ Présence de pyrite
- ☒ Drainage existant
- ☒ Niveau de la nappe phréatique
- ☒ Pente du terrain
- ☒ Risque de gonflement

SOLS
ARGILEUX
expansion / contraction
fissures possibles ⚠

PYRITE
risque d'acidité
corrosion du béton ⚠

SOLUTIONS PRÉVENTIVES

- ☒ Analyse du sol
- ☒ Drain français
- ☐ Imperméabilisation
- ☐ Gestion des eaux
- ⚠ Surveillance régulière



Sols argileux, pyrite et drain français

Les vérifications terrain propres au Québec — acheter les yeux ouverts

Introduction

Certains risques du bâtiment sont spécifiques au Québec et à la région montréalaise : sols argileux, pyrite, drain français vieillissant, réservoirs enfouis, vermiculite. Bien identifiés, ils se gèrent ; ignorés, ils coûtent cher.

Ce guide vous apprend à repérer les signaux, à poser les bonnes questions et à cibler les vérifications professionnelles avant d'acheter.

Ce contenu est informatif : les diagnostics doivent être posés par des professionnels (inspecteur, ingénieur, expert). Chaque chapitre se termine par une page « Mes notes » lignée.

Chapitre

Les sols argileux et le mouvement des fondations

Comprendre pourquoi l'argile bouge et ce que ça implique.

Une grande partie de la région de Montréal, Laval et la Rive-Nord repose sur des sols argileux. L'argile gonfle avec l'eau et se rétracte en période sèche, ce qui peut provoquer des mouvements de fondation, des fissures et des planchers inégaux — surtout lors de sécheresses ou avec de gros arbres proches qui assèchent le sol.

- Signaux : fissures en escalier, portes/fenêtres qui coincent, planchers qui penchent.
- Facteurs aggravants : arbres matures près des fondations, mauvais drainage, sécheresses.
- En cas de doute : faire évaluer par un professionnel (parfois un ingénieur).

LE CONSEIL D'EMILIE

Toutes les fissures ne sont pas graves, mais certaines le sont. En secteur argileux, faites évaluer les fissures importantes par un pro avant d'acheter : c'est la différence entre un détail cosmétique et une facture majeure.

Chapitre

La pyrite et la pyrrhotite

Reconnaître ces risques minéraux selon les secteurs.

La pyrite peut être présente dans le remblai sous les dalles de sous-sol de certains secteurs : en gonflant, elle soulève et fissure la dalle. La pyrrhotite, elle, concerne le béton de fondation de certaines régions (surtout hors du Grand Montréal, mais à connaître) et peut le dégrader.

- Signaux de pyrite : soulèvement et fissures de la dalle de sous-sol, poussée sur les cloisons.
- Vérification : test de gonflement du remblai (pétrographie) par un laboratoire spécialisé.
- Certains secteurs sont plus à risque : renseignez-vous localement.

LE CONSEIL D'EMILIE

Si une dalle de sous-sol montre des fissures et un soulèvement dans un secteur connu pour la pyrite, exigez un test avant d'acheter. Le coût du test est dérisoire face à celui d'une dalle à refaire.

Chapitre

Le drain français et la gestion de l'eau

Évaluer le système qui garde le sous-sol au sec.

Le drain français, enfoui au pied des fondations, évacue l'eau du sol. Avec le temps (souvent quelques décennies), il peut s'encrasser ou s'affaïsser, entraînant des infiltrations au sous-sol. Son remplacement est un chantier coûteux (excavation).

- Signaux : humidité ou infiltrations au sous-sol, efflorescence, odeurs.
- Bon drainage de surface : pente du terrain et gouttières éloignant l'eau de la maison.
- Une caméra peut inspecter l'état du drain en cas de doute.

LE CONSEIL D'EMILIE

L'âge du drain français est une question à poser systématiquement sur une maison de plus de 30 ans. Un sous-sol sec aujourd'hui ne garantit pas un drain en bon état.

Chapitre

Réservoirs enfouis, vermiculite et amiante

Repérer les autres points de vigilance québécois.

- Réservoir d'huile enfoui (ancien chauffage au mazout) : risque de contamination du sol et enjeu d'assurabilité ; sa présence doit être déclarée et gérée.
- Vermiculite (isolant en granules dans certains greniers/murs anciens) : peut contenir de l'amiante ; à faire tester avant travaux.

- Autres matériaux amiantés dans les bâtiments plus anciens : précautions lors des rénovations.

Aucun de ces éléments n'est nécessairement rédhibitoire, mais chacun doit être identifié, évalué et, au besoin, chiffré avant l'achat.

LE CONSEIL D'EMILIE

Ces points ne doivent pas vous faire fuir toutes les vieilles maisons — ils doivent vous faire poser des questions et cibler l'inspection. Une maison bien comprise est une maison qu'on achète sereinement.

Chapitre

Détecter ces risques et se protéger

Vérifier avant d'acheter.

Ces problèmes de sol et de bâti se gèrent bien... quand on les détecte à temps. Vos protections à l'achat :

- **Inspection préachat** par un professionnel attentif à ces enjeux régionaux.
- **Tests spécialisés** au besoin (pyrite, pyrrhotite, sol).
- **Questions au vendeur** et lecture attentive de sa déclaration.
- **Historique** des travaux et réparations.

Une condition d'inspection dans votre promesse d'achat vous laisse le temps de valider tout cela.

LE CONSEIL D'EMILIE

Ajoutez toujours une condition d'inspection à votre offre, surtout dans les secteurs connus pour ces enjeux. Quelques centaines de dollars d'expertise peuvent vous éviter des dizaines de milliers en réparations.

Chapitre

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

1. Repérer si mes secteurs visés sont à risque (argile, pyrite).
2. Lister les signaux à surveiller pendant les visites.

D'ici 30 jours

1. Cibler avec l'inspecteur les vérifications terrain pertinentes.
2. Prévoir des tests spécialisés (pyrite, drain, vermiculite) si nécessaire.

Ensuite

1. Intégrer tout risque identifié à ma stratégie de prix et de conditions.

Chapitre

Ressources & lexique

- Sol argileux : sol qui gonfle et se rétracte, pouvant bouger les fondations.
- Pyrite : minéral du remblai qui gonfle et soulève la dalle de sous-sol.
- Pyrrhotite : minéral pouvant dégrader le béton de fondation (certaines régions).
- Drain français : conduite au pied des fondations évacuant l'eau du sol.
- Vermiculite : isolant granulaire ancien pouvant contenir de l'amiante.
- Réservoir enfoui : ancien réservoir de mazout, enjeu de sol et d'assurance.

Pour aller plus loin

Quiz — testez-vos connaissances

1. Les sols argileux peuvent causer :

- A) Rien
- B) Des mouvements de fondation et des fissures
- C) Une meilleure isolation
- D) Des économies d'énergie

2. Un facteur aggravant en sol argileux est :

- A) Un petit gazon
- B) De gros arbres près des fondations
- C) Un toit neuf
- D) Une porte neuve

3. La pyrite affecte surtout :

- A) La toiture
- B) Le remblai sous la dalle de sous-sol
- C) Les fenêtres
- D) L'électricité

4. Pour vérifier la pyrite, on fait :

- A) Une photo
- B) Un test de gonflement (pétrographie) en laboratoire
- C) Rien
- D) Un test d'eau

5. Le drain français sert à :

- A) Chauffer la maison
- B) Évacuer l'eau du sol au pied des fondations
- C) Isoler le toit
- D) Alimenter en eau

6. L'âge du drain est une question clé sur une maison de plus de :

- A) 5 ans
- B) 10 ans
- C) 30 ans
- D) 100 ans seulement

7. La vermiculite peut contenir :

- A) De l'or
- B) De l'amiante
- C) De l'eau potable
- D) Du béton

8. Un réservoir d'huile enfoui est surtout un enjeu de :

- A) Décoration
- B) Contamination du sol et d'assurabilité
- C) Chauffage gratuit
- D) Rien

Corrigé

1. **B** — L'argile gonfle et se rétracte (chap. 1).
2. **B** — Les arbres assèchent le sol (chap. 1).
3. **B** — Elle gonfle et soulève la dalle (chap. 2).
4. **B** — Analyse spécialisée du remblai (chap. 2).
5. **B** — Il garde le sous-sol au sec (chap. 3).
6. **C** — Il vieillit sur quelques décennies (chap. 3).
7. **B** — À faire tester avant travaux (chap. 4).
8. **B** — Risque environnemental et d'assurance (chap. 4).

Signé
PAR
Em

Vous avez maintenant les bonnes clés en main.

Chaque situation immobilière
est différente.

Si vous souhaitez aller plus loin,
je serai heureuse d'échanger
avec vous sur votre projet.

*Prenez des décisions éclairées.
Choisissez avec confiance.
Vivez sans regret.
À bientôt,
Emilie ☺*

Emilie Cauvier

COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

☎ (514) 774-9818

✉ emilie@equipecauvier.com

🌐 emiliecauvier.com

