

ACHETEURS

Sols argileux, pyrite et drain français

*Les vérifications terrain propres au Québec – acheter les
yeux ouverts*

ÉDITION 2026

AVIS IMPORTANT

Ce livre est un contenu **éducatif**. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, financier ou hypothécaire personnalisé. Les montants et règles cités sont indicatifs pour l'**édition 2026** et doivent être validés au moment de votre projet, avec les professionnels appropriés. Pour une lecture de votre situation, réservez une consultation gratuite avec Émilie Cauvier.

© 2026 Émilie Cauvier · Tous droits réservés · emiliecauvier.com

Reproduction interdite sans autorisation. Édition 2026.

Table des matières

01	Les sols argileux et le mouvement des fondations	5
02	La pyrite et la pyrrhotite	8
03	Le drain français et la gestion de l'eau	11
04	Réservoirs enfouis, vermiculite et amiante	14
05	Plan d'action	17
06	Ressources & lexique	19

01

ACHETEURS

Les sols argileux et le mouvement des fondations

Comprendre pourquoi l'argile bouge et ce que ça implique.

Les sols argileux et le mouvement des fondations

Comprendre pourquoi l'argile bouge et ce que ça implique.

Une grande partie de la région de Montréal, Laval et la Rive-Nord repose sur des sols argileux. L'argile gonfle avec l'eau et se rétracte en période sèche, ce qui peut provoquer des mouvements de fondation, des fissures et des planchers inégaux – surtout lors de sécheresses ou avec de gros arbres proches qui assèchent le sol.

- Signaux : fissures en escalier, portes/fenêtres qui coincent, planchers qui penchent.
- Facteurs aggravants : arbres matures près des fondations, mauvais drainage, sécheresses.
- En cas de doute : faire évaluer par un professionnel (parfois un ingénieur).

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Toutes les fissures ne sont pas graves, mais certaines le sont. En secteur argileux, faites évaluer les fissures importantes par un pro avant d'acheter : c'est la différence entre un détail cosmétique et une facture majeure.

02

ACHETEURS

La pyrite et la pyrrhotite

Reconnaître ces risques minéraux selon les secteurs.

La pyrite et la pyrrhotite

Reconnaître ces risques minéraux selon les secteurs.

La pyrite peut être présente dans le remblai sous les dalles de sous-sol de certains secteurs : en gonflant, elle soulève et fissure la dalle. La pyrrhotite, elle, concerne le béton de fondation de certaines régions (surtout hors du Grand Montréal, mais à connaître) et peut le dégrader.

- Signaux de pyrite : soulèvement et fissures de la dalle de sous-sol, poussée sur les cloisons.
- Vérification : test de gonflement du remblai (pétrographie) par un laboratoire spécialisé.
- Certains secteurs sont plus à risque : renseignez-vous localement.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Si une dalle de sous-sol montre des fissures et un soulèvement dans un secteur connu pour la pyrite, exigez un test avant d'acheter. Le coût du test est dérisoire face à celui d'une dalle à refaire.

MES NOTES

Mes notes — La pyrite et la pyrrhotite

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- Le secteur est-il connu pour la pyrite ?
- La dalle de sous-sol montre-t-elle des signes de gonflement ?

03

ACHETEURS

Le drain français et la gestion de l'eau

Évaluer le système qui garde le sous-sol au sec.

Le drain français et la gestion de l'eau

Évaluer le système qui garde le sous-sol au sec.

Le drain français, enfoui au pied des fondations, évacue l'eau du sol. Avec le temps (souvent quelques décennies), il peut s'encrasser ou s'affaisser, entraînant des infiltrations au sous-sol. Son remplacement est un chantier coûteux (excavation).

- Signaux : humidité ou infiltrations au sous-sol, efflorescence, odeurs.
- Bon drainage de surface : pente du terrain et gouttières éloignant l'eau de la maison.
- Une caméra peut inspecter l'état du drain en cas de doute.

💡 LE CONSEIL D'ÉMILIE

L'âge du drain français est une question à poser systématiquement sur une maison de plus de 30 ans. Un sous-sol sec aujourd'hui ne garantit pas un drain en bon état.

MES NOTES

Mes notes — Le drain français et la gestion de l'eau

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- Quel est l'âge estimé du drain français ?
- Y a-t-il des signes d'infiltration au sous-sol ?

04

ACHETEURS

Réservoirs enfouis, vermiculite et amiante

Repérer les autres points de vigilance québécois.

Réservoirs enfouis, vermiculite et amiante

Repérer les autres points de vigilance québécois.

- Réservoir d'huile enfoui (ancien chauffage au mazout) : risque de contamination du sol et enjeu d'assurabilité ; sa présence doit être déclarée et gérée.
- Vermiculite (isolant en granules dans certains greniers/murs anciens) : peut contenir de l'amiante ; à faire tester avant travaux.
- Autres matériaux amiantés dans les bâtiments plus anciens : précautions lors des rénovations.

Aucun de ces éléments n'est nécessairement rédhibitoire, mais chacun doit être identifié, évalué et, au besoin, chiffré avant l'achat.

💡 LE CONSEIL D'ÉMILIE

Ces points ne doivent pas vous faire fuir toutes les vieilles maisons – ils doivent vous faire poser des questions et cibler l'inspection. Une maison bien comprise est une maison qu'on achète sereinement.

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Y a-t-il un réservoir enfoui ou de la vermiculite à vérifier ?*
- *Quels tests dois-je demander avant d'acheter ou de rénover ?*

05

PASSER À L'ACTION

Plan d'action

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

- 0 Repérer si mes secteurs visés sont à risque (argile, pyrite).
- 0 Lister les signaux à surveiller pendant les visites.

D'ici 30 jours

- 0 Cibler avec l'inspecteur les vérifications terrain pertinentes.
- 0 Prévoir des tests spécialisés (pyrite, drain, vermiculite) si nécessaire.

Ensuite

- 0 Intégrer tout risque identifié à ma stratégie de prix et de conditions.

06

POUR ALLER PLUS LOIN

Ressources & lexique

Ressources & lexique

Les repères essentiels à garder sous la main.

- Sol argileux : sol qui gonfle et se rétracte, pouvant bouger les fondations.
- Pyrite : minéral du remblai qui gonfle et soulève la dalle de sous-sol.
- Pyrrhotite : minéral pouvant dégrader le béton de fondation (certaines régions).
- Drain français : conduite au pied des fondations évacuant l'eau du sol.
- Vermiculite : isolant granulaire ancien pouvant contenir de l'amiante.
- Réservoir enfoui : ancien réservoir de mazout, enjeu de sol et d'assurance.

ÉVALUATION

Testez vos acquis

Dix questions pour ancrer l'essentiel de ce guide. Répondez, puis vérifiez avec le corrigé commenté.

1. Les sols argileux peuvent causer :

- A) Rien
- B) Des mouvements de fondation et des fissures
- C) Une meilleure isolation
- D) Des économies d'énergie

2. Un facteur aggravant en sol argileux est :

- A) Un petit gazon
- B) De gros arbres près des fondations
- C) Un toit neuf
- D) Une porte neuve

3. La pyrite affecte surtout :

- A) La toiture
- B) Le remblai sous la dalle de sous-sol
- C) Les fenêtres
- D) L'électricité

4. Pour vérifier la pyrite, on fait :

- A) Une photo
- B) Un test de gonflement (pétrographie) en laboratoire
- C) Rien
- D) Un test d'eau

5. Le drain français sert à :

- A) Chauffer la maison
- B) Évacuer l'eau du sol au pied des fondations
- C) Isoler le toit
- D) Alimenter en eau

6. L'âge du drain est une question clé sur une maison de plus de :

- A) 5 ans
- B) 10 ans
- C) 30 ans
- D) 100 ans seulement

7. La vermiculite peut contenir :

- A) De l'or
- B) De l'amiante
- C) De l'eau potable
- D) Du béton

8. Un réservoir d'huile enfoui est surtout un enjeu de :

- A) Décoration
- B) Contamination du sol et d'assurabilité
- C) Chauffage gratuit
- D) Rien

CORRIGÉ COMMENTÉ

1. **B** – L'argile gonfle et se rétracte (chap. 1).
2. **B** – Les arbres assèchent le sol (chap. 1).
3. **B** – Elle gonfle et soulève la dalle (chap. 2).
4. **B** – Analyse spécialisée du remblai (chap. 2).
5. **B** – Il garde le sous-sol au sec (chap. 3).
6. **C** – Il vieillit sur quelques décennies (chap. 3).
7. **B** – À faire tester avant travaux (chap. 4).
8. **B** – Risque environnemental et d'assurance (chap. 4).

Et maintenant ? Parlons de VOTRE projet.

Vous avez la carte du parcours. La prochaine étape, c'est de l'appliquer à **votre** situation. Réservez une consultation gratuite, sans engagement.

Émilie Cauvier — Courtière immobilière résidentielle

Tél. (514) 774-9818 · emilie@equipecauvier.com

6640, avenue de l'Esplanade, Montréal (QC) H2V 4L5 · emiliecauvier.com

DANS LA MÊME COLLECTION

- La visite d'une propriété : la checklist de l'inspecteur
- Devenir propriétaire au Québec
- Acheter du neuf ou de l'ancien (garantie GCR)
- Les 5 erreurs à 10 000 \$ de l'acheteur