設定ファイル

設定ファイルは JSON 形式です。このファイル名をコマンドライン引数に指定してください。指定した設定ファイルが作業ディレクトリに存在しなければ、デフォルト値を設定したその名前のファイルを作成します。ファイル名を指定しなければ、config.json というファイル名が用いられます。

```
"left_camera": <左のカメラの番号またはムービーファイル名, 負なら使用しない ※1>,
"left_image": "<左のカメラを使用しないときに使う静止画像ファイル名>",
"right camera": <右のカメラの番号またはムービーファイル名, 負なら使用しない ※1>,
"right image": "<右のカメラを使用しないときに使う静止画像ファイル名>",
"capture width": <カメラからキャプチャする画像の幅, 0 ならカメラから取得>,
"capture height": <カメラからキャプチャする画像の高さ, 0 ならカメラから取得>,
"caoture fps": <カメラからキャプチャする際のフレームレート, 0 ならカメラから取得>,
"ovrvision_property": <0vrvision Pro の動作モード ※2>,
"texture repeat": <THETA S で撮影した正距円筒図法の画像を用いる時は true, 通常は false>,
"stereo": <表示するディスプレイの立体視方式 ※3>,
"use secondary": <全画面表示をプライマリディスプレイに行う場合は 0, それ以外なら 1 以上>,
"depth near": <モデル表示の前方面までの距離,単位は m>,
"depth far": <モデル表示の後方面までの距離, 単位は m>,
"display_center": <表示するディスプレイの高さの 1/2, 単位は m>,
"display distance": <表示するディスプレイまでの距離,単位は m>,
"zoom": <操縦者の視野のズーム率の初期値,標準は 1.0>,
"screen_samples": <魚眼レンズ画像の平面展開に使用するメッシュの格子点数>,
"fisheye center x": <操縦者側の魚眼レンズのイメージサークルの中心の水平位置>,
"fisheye_center_y": <操縦者側の魚眼レンズのイメージサークルの中心の垂直位置>,
"fisheye_fov_x": <操縦者側の魚眼レンズの水平方向の画角の初期値,単位ラジアン>,
"fisheye fov y": <操縦者側の魚眼レンズの垂直方向の画角の初期値,単位ラジアン>,
"vertex shader": "<入力画像の書式に対応したバーテックストシェーダのファイル名 ※4>",
"fragment_shader": "<入力画像の書式に対応したフラグメントシェーダのファイル名 ※5>",
"port": <画像のネットワーク転送に使用するポート番号>,
"host": "<画像のネットワーク転送先の IP アドレス>",
"role": <役割, スタンドアローンなら 0, 作業者 (ロボット) 側 1, 操縦者 (科学者) 側 2>,
"texture_repeat": <画像が正距円筒図法なら true>,
"texture quality": <ネットワーク転送する画像の JPEG 圧縮の品質,単位 %>,
"texture_reshape": <ネットワーク転送する画像をドーム画像に変形するなら true>,
"texture samples": <ドーム画像の変形に用いるメッシュの格子点数>,
"remote_fov_x": <ドーム画像に変形するロボット側の平面カメラの水平方向の画角,単位ラジアン>,
"remote fov y": <ドーム画像に変形するロボット側の平面カメラの垂直方向の画角,単位ラジアン>,
"scene": <重畳表示するシーンに固定したシーングラフノード ※6>,
"tracking": <HMD に表示する際にヘッドトラッキングするなら true>,
```

```
"stabilize": <リモートの全方位カメラをロボットヘッドに取り付けるなら true>,
"tracking_delay_left": <左目の画像に対してヘッドトラッキングを遅らせるフレーム数>,
"tracking_delay_right": <右目の画像に対してヘッドトラッキングを遅らせるフレーム数>
}
```

※1 映像入力の選択

	left_camera < 0	left_camera >= 0
right_camera < 0	静止画像ファイルを使用	左カメラのみを使用 (単眼)
right_camera >= 0	Ovrvision Pro を使用	左右のカメラを使用(両眼)

(ここに "movie.mp4" のようにムービーファイルを指定することもできます)

※2 Ovrvision Pro のプロパティ (OVR::Camprop)

0	OVR::OV_CAM5MP_FULL	2560x1920	15fps x2
1	OVR::OV_CAM5MP_FHD	1920x1080	30fps x2
2	OVR::OV_CAMHD_FULL	1280x960	45fps x2
3	OVR::OV_CAMVR_FULL	960x950	60fps x2
4	OVR::OV_CAMVR_WIDE	1280x800	60fps x2
5	OV_CAMVR_VGA	640x480	90fps x2
6	OVR::OV_CAMVR_QVGA	320x240	120fps x2
7	OVR::OV_CAM20HD_FULL	1280x960	(Only USB2.0) 15fps x2
8	OVR::OV_CAM20VR_VGA	640x480	(Only USB2.0) 30fps x2

(Ovrvision Pro を HMD に取り付けるときは 3 を指定してください)

※3 立体視の設定 (StereoMode)

0	単眼視
1	左右2分割(アスペクト比不変)
2	上下2分割
3	左右 2 分割
4	クワッドバッファステレオ (フレームシーケンシャル)
5	Oculus Rift DK1 / DK2 または CV1

(Oculus Rift DK1 / DK2 と CV1 では実行ファイルが異なります)

※4 バーテックスシェーダのソースファイル

"rectangle.vert"	平面カメラを使用して視線を回転する (Ovrvision Pro)
"fisheye.vert"	光軸を水平にした魚眼カメラ
"pixpro.vert"	光軸を垂直にした魚眼カメラ (PIXPRO SP360 4K)
"panorama.vert"	正距円筒図法 (UVC Blender)
"theta.frag"	RICOH THETA S のライブビデオ映像

※5 フラグメントシェーダのソースファイル

"normal.frag"	テクスチャ座標の画素をそのまま使う (通常)
"panorama.frag"	正距円筒図法 (UVC Blender)
"theta.frag"	RICOH THETA S のライブビデオ映像

※6 シーングラフノード

```
"position": [ <x>, <y>, <z> ],
 "rotation": [ <x>, <y>, <z>, <angle> ],
 "scale": [ <x>, <y>, <z> ],
 "controller": <共有メモリ上の変換行列の番号>
 "model": "<三角形分割された Alias OBJ 形状データファイル名>",
 "children": [
  <シーングラフノード>,
  <シーングラフノード>
 1
"position"
                位置 <x>, <y>, <z>
"rotation"
                回転軸ベクトル <x>, <y>, <z>, 回転角 <angle>
"scale"
                拡大率 <x>, <y>, <z>
                ローカルのモーションコントローラの変換行列の番号 ※7
"controller"
"remote controller"
                リモートのモーションコントローラの変換行列の番号 ※7
"model"
                三角形分割された Alias OBJ 形状データファイル名
                 このノードの下位に接続するノード
"children"
```

(シーングラフノードのプロパティは省略可能)

※7 モーションコントローラの変換行列の番号

0	HMD の左目の位置
1	HMD の右目の位置
2	ゲームパッドの2本のスティックによる入力
3	左手の手のひら
4	右手の手のひら
5	左手首
6	右手首
7	左手の親指の第3関節(母指球)
8	右手の親指の第3関節(母指球)
9	左手の親指の第2関節
10	右手の親指の第2関節
11	左手の親指の第1関節
12	右手の親指の第1関節

13	左手の親指の指先
14	右手の親指の指先
15	左手の人差し指の第3関節
16	右手の人差し指の第3関節
17	左手の人差し指の第2関節
18	右手の人差し指の第2関節
19	左手の人差し指の第1関節
20	右手の人差し指の第1関節
21	左手の人差し指の指先
22	右手の人差し指の指先
23	左手の中指の第3関節
24	右手の中指の第3関節
25	左手の中指の第2関節
26	右手の中指の第2関節
27	左手の中指の第1関節
28	右手の中指の第1関節
29	左手の中指の指先
30	右手の中指の指先
31	左手の薬指の第3関節
32	右手の薬指の第3関節
33	左手の薬指の第2関節
34	右手の薬指の第2関節
35	左手の薬指の第1関節
36	右手の薬指の第1関節
37	左手の薬指の指先
38	右手の薬指の指先
39	左手の小指の第3関節
40	右手の小指の第3関節
41	左手の小指の第2関節
42	右手の小指の第2関節
43	左手の小指の第1関節
44	右手の小指の第 1 関節
45	左手の小指の指先
46	右手の小指の指先
47	
48	
7,7	

設定ファイル (config.ison) の例

{
 "stereo": 5,

● 0 なら単眼視になります。Oculus Rift DK1/DK2/CV1 を使うときは5を指定してください。

"use_secondary": 1,

● 表示を行うディスプレイの番号を指定します。0 ならプライマリディスプレイを使います。立体 視は常にフルスクリーン表示になります。

"screen_samples": 1271,

● 全天球画像の平面展開に使うメッシュの分割数です。数が多いほど変形の精度が上がりますが、 そんなに上げる必要はありません。

"display_center": 0.9,
"display_distance": 1,

● 平面ディスプレイで立体視を行う場合のディスプレイの中心位置と視点からの距離です。単位 は m です。

"depth_near": 0.1,
"depth far": 10,

● 視点から前方面および後方面までの距離です。単位は m です。

"zoom": 1.0,

● ズームの初期値です。Oculus Rift では 1 にしておく必要があります。

"capture_width": 0,
"capture_height": 0,
"caoture_fps": 0,

● 映像のキャプチャに使うカメラの解像度とフレームレートです。0 にしておけばカメラに問い合わせますが、うまくいかないときは値を指定してください。

"fisheye_center_x": 0.0,
"fisheye_center_y": 0.0,

● 映像のキャプチャに使うカメラ画像のイメージサークルの中心を、画像全体を縦横 [-1,1]とする領域に対する相対値で指定してください。

"fisheye_fov_x": 1.0,
"fisheye_fov_y": 1.0,

● 映像のキャプチャに使うカメラの魚眼レンズの画角の 1/2 をラジアンで指定してください。通 常のカメラや RICOH THETA では 1 で構いません。

"ovrvision property": 3,

● 映像のキャプチャに Ovrvision Pro を使うときのモードを指定します。ヘッドトラッキングを行わない場合(Ovrvision Pro を Oculus Rift に取り付ける場合)は 3 を指定してください。

"left_camera": -1,
"left_image": "theta_left.jpg",
"right_camera": -1,
"right_image": "theta_right.jpg",

● 映像のキャプチャに使うカメラの番号、あるいは"ムービーファイル名"を left_camera および right_camera に指定してください。ここに -1 を指定したときは、それぞれ left_image および right_image に指定した静止画ファイルを使います。なお right_image が -1 のときは単眼視、 left image が -1 で right image が 1 のときは Ovrvision Pro を使います。

"texture_repeat": false,

● キャプチャする映像が正距円筒図法(緯度経度画像)のときは true にしてください。

"vertex_shader": "theta.vert",
"fragment_shader": "theta.frag",

● 全天球画像の平面展開に使うシェーダプログラムのソースファイルを指定してください。 RICOH THETASのライブストリーミングの二重魚眼画像を使うときは、それぞれ theta.vert、 theta.frag を指定してください。UVC Blender による正距円筒図法(緯度経度画像)では、それ ぞれ panorama.vert と normal.frag を指定してください.

"port": 12345,

● 画像伝送に使うポート番号を指定してください。

"host": "192.168.30.1",

● 画像伝送する先の受信サーバの IP アドレスを指定してください。

"role": 0,

● コンピュータの役割を指定します。スタンドアローン(ネットワーク転送を行わない)なら 0, 作業者(ロボット)側なら 1, 操縦者(科学者)側なら 2 を指定してください。

"texture_quality": 50,

● 画像伝送時に送信側で JPEG 圧縮する際の品質を 0~100 の値で指定してください。

"texture_reshape": false,

● 画像伝送時に受信側で全天球画像に変形する場合は true にしてください。

"texture_samples": 1271,

● 平面画像の全天球画像変換に使うメッシュの分割数です。

"remote_fov_x": 1,
"remote_fov_y": 1,

● 平面画像の全天球画像変換の際のカメラの縦横の画角を指定してください。例えば 1280×720 画素 (HD) のカメラで水平方向の画角が 60° であれば,

"texture_samples": 1271,

● 平面画像の全天球画像変換に使うメッシュの分割数です。

```
"max_level": 10,
```

● シーンファイルの入れ子(別のシーンファイルの読み込み)の深さの最大値です。

```
"scene": "scene.json"
```

読み込むシーンファイル名です。

}

シーンファイル (scene.json) の例

● 図形は視点(HMD の位置)に対してx方向に 0m、y方向に -0.5m、z方向に -0.3m の位置に置き、ともにローカルの PC に接続したゲームパッド("controller": 2)を使って位置を微調整します。図形は二組のモデル("hand.obj")で、それぞれローカルの HMD のヘッドトラッキングデータ("controller": 0)とリモートの HMD のヘッドトラッキングデータを反映した位置に表示します。