
Raspberry + GrovePi et les Entrées/Sorties (E/S)

Module F.A.S. Polytech Montpellier - IG3



Composants & Logiciels nécessaires

• La pile matérielle :




Périphériques de la carte (E/S)

- Les E/S avec des capteurs sur une Raspberry de base se font essentiellement par l'intermédiaires de broches (pin) regroupées dans un bornier.
- Mais nous utiliserons une carte (bridge GrovePi) en intermédiaire ayant des connecteurs plus simples (de type Grove)
- La carte dispose d'un convertisseur Analog to Digital (A/D ou ADC) disposant de 6 canaux.
- Elle a aussi un port Série (UART)

E/S sur le Bridge GrovePi+

GROVEPI+ PORT DESCRIPTION



Rappels

Ampères

Volts

Ohms


• Notions d'intensité, de tension et de résistance



et de l'intensité


Illustration de la résistance

Les réductions de dimensions en tête de la chute qui modifient le débit, peuvent être assimilées à la résistance d'un circuit électrique



E/S numériques

Niveaux logiques d'une E/S numérique



- Valeur logique HIGH = vrai = ON = +5V (3.3V pour le raspberry sans le bridge GrovePi)
- Valeur logique LOW = faux = OFF = 0V


E/S numériques

- les connecteurs D2 à D8 sont numériques ('digital') et accepte des E/S de valeurs 0 ou 1 (sur un 1 bit donc)
- chaque connecteur peut être utilisée en entrée ou en sortie (on peut alterner sur la même) :

```
pinmode(2,OUTPUT)
pinmode(3,INPUT)
```


- Effectuer une sortie : digitalWrite(2,HIGH)
- Effectuer une lecture : int val = digitalRead(8)

Note: en lecture, attention à la tension résiduelle (0-1V = LOW; 3,5-5V = HIGH; entre les deux le GrovePi peut renvoyer n'importe quoi)



Entrées Analogiques

https://www.dexterindustries.com/GrovePi/engineering/port-description/



- Connecteurs A0,A1,A2
- Ils utilisent le convertisseur A/D values qui renvoie des valeurs de 0 à 1023 (codées sur 10 bits donc)
- On ne peut utiliser analogRead() qu'avec A0,A1,A2 (aussi connus comme les connecteurs 14,15 et 16).
- Effectuer une lecture :int v = analogRead(A0)
- Tension effectivement lue: U = v*5.0/1024

Sorties Analogiques


5V

OV

Pulse Width Modulation

Données numériques sur Raspberry

- -> Pour sortir un signal analogique, on utilise la technique PWM (Pulse With Modulation):
- signal digital (0 ou 5V)
- alternance d'états
- tension moyenne contrôlée par le temps cumulé où la tension est à 5V
- « Rapport cyclique » (duty cycle) = % du temps passé en haut sur une période



Sorties Analogiques


- Envoyer une tension : analogWrite(num, val)
- où val est codé sur 8 bits : valeurs entre 0 (=0V) et 255 (=5V)
- Etrangement (voir doc) il faut utiliser les connecteurs D3,D5,D6


Sorties Analogiques

Fonctionnement de PWM (suite):

- sur Arduino la période est de 2ms ou 1ms suivant la broche
- Le rapport cyclique est encodé sur 8 bits (valeur de 0 à 255)
- Valeur = rapport cyclique * 255

Exemple:





pour appliquer sur A0 une tension de 3,75V en sortie on utilise : analogwrite(D3,191)

Valeur moyenne 5V * 0.75 = 3.75V

Côté programmation

Programmable en C, C++, Python, Java, Swift, ...

The python library (Available at github) for grove pi has three types of functions:

1. Basic Arduino Functions

- digitalRead
- digitalWrite
- pinMode
- analogRead
- analogWrite

2. Grove Specific Functions

- temp
- ultrasonicRead
- acc_xyz
- rtc_getTime
- dht

3. Private Functions for Communication

- write_i2c_block
- read_i2c_block
- read_i2c_byte


Utiliser la bibliothèque grovepi.py (voir TP)

Annexe


Compléments

E/S Séries

Par exemple à 9600 bits/sec (1 bit toutes les 0.1 ms) :



- Au repos le signal est à 1
- Pour chaque octet envoyé on envoie un bit 0 pour dire start et un bit 0 en fin pour dire stop
- Exemple : Serial.print("Fab"); la lettre « F » soit 0x46 donc 0b01000110 :



A : pas de signal

B: start bit

C : début de l'octet envoyé

(bits les moins significatifs d'abord)

D: bit stop

E : bit start pour le caractère suivant (le « a » de « Fab »)

E/S Séries

Lecture sur le port série :

```
while (Serial.available()>0) { # il y a des octets à lire
    char c = Serial.read()
}
```

Dernières remarques :

- comme chaque communiquant sur le port série calcule le temps par division depuis l'horloge de son processeur, il peut y avoir de petites erreurs d'arrondis, donc des valeurs incorrectes par moment
- Si on commence à lire de la donnée au milieu d'une transmission, on peut interpréter un 0 comme un bit start et se tromper sur toutes les valeurs suivantes :(
- Il est donc de bon ton de laisser un delay (ms) dans le programme entre deux transmissions pour que cette situation ne se produise pas (on laisse le temps de passer au moins 10 bits voir plus pour être sûr).