



Technologicko-experimentální praxe

Arduino (duben 2018)

doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.

Obsah

1	Základní použití platformy Arduino	4
1.1	Arduino Uno	4
1.2	Asynchronní komunikace	7
2	Řízení sériové komunikace I2C	11
3	Komunikace s WiFi modulem	17

Seznam obrázků

1.1	Vývojová deska Arduino Uno	4
1.2	Vývojové prostředí Arduino IDE s příkladem Blink	5
1.3	Časový průběh signálu LED diody	6
1.4	Zapojení druhé LED diody prostřednictvím nepájivého pole	7
1.5	Průběh časového signálu asynchronní komunikace s dekódovanými daty	9
2.1	Zachycení sériové komunikace na sběrnici I2C	14
3.1	Označení pinů na modulu ESP8266 ESP-01	18
3.2	Vizualizace měřených dat na serveru https://thingspeak.com/	21

Seznam tabulek


2.1 Uložení dat v kombinovaném senzoru DHT12	12
2.2 Uložení dat v obvodu reálného času RTC DS3231	14

1 Základní použití platformy Arduino

Cílem tohoto cvičení je seznámení s populární platformou Arduino, která obsahuje 8bitový mikrokontrolér AVR a je vhodná pro celou řadu řídicích aplikací. Aplikace budou programovány v jazyce C++ v prostředí Arduino IDE, které je zdarma dostupné pro Windows, Mac OS X i Linux. Pro verifikaci správné funkce aplikací bude použit logický analyzátor firmy Seleaee, Inc.

1.1 Arduino Uno

Arduino je projekt vyvíjející otevřené platformy založené na 8bitovém mikrokontroléru s architekturou AVR. Podrobný popis HW modulů, včetně dostupných SW nástrojů, knihoven a manuálů naleznete na webových stránkách <http://www.arduino.cc>. Ve cvičení je využívána základní vývojová deska Arduino Uno, resp. její levnější, ale plně kompatibilní čínský klon.




Obrázek 1.1: Vývojová deska Arduino Uno

Vývojové prostředí Arduino IDE je velmi jednoduché a kromě textového editoru nabízí několik ovládacích prvků. My využijeme pouze: **Verify** (Compile) pro přeložení zdrojového kódu, **Upload** pro nahrání binární verze kódu do vývojové desky a **Serial Monitor** k otevření nového okna s asynchronní komunikací mezi mikrokontrolérem a počítačem po USB kabelu.

Příklad 1.1. Naprogramujte aplikaci pro blikání jedné LED diody.

Řešení 1.1. Prostředí obsahuje také základní sadu příkladů. V menu **File / Examples / 01.Basics** vyberte příklad **Blink**. Příklad se otevře v novém okně, viz obrázek 1.2.

Zdrojové kódy pro Arduino svou strukturu usnadňují vývoj aplikací i méně zkušeným programátorem. Standardně obsahují dvě funkce: **setup()**, která se spustí jedenkrát po resetu mikrokontroléru a **loop()**, která představuje nekonečnou smyčku hlavní aplikace a neustále se opakuje.



Obrázek 1.2: Vývojové prostředí Arduino IDE s příkladem Blink

V aplikaci je použita globální proměnná `led = 13`, která specifikuje jeden konkrétní pin mikrokontroléra. Právě na pinu číslo 13 je na Arduino Uno připojena LED dioda. Dále příklad volá jen tři funkce: `pinMode()`, pomocí které se konfiguruje nás pin jako výstupní, `digitalWrite()` je funkce pro nastavení vysoké nebo nízké napěťové úrovně na výstupním pinu a `delay()`, která pozdrží výkon programu na stanovený počet milisekund.

```

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output:
  pinMode(led, OUTPUT);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);    // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);     // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);               // wait for a second
}


```

Otestujte si svůj zrak a postupně snižujte hodnotu zpoždění až nebude pro vás blikání LED na desce pozorovatelné.

Příklad 1.2. Ověřte dobu zpoždění pomocí logického analyzátoru.

Řešení 1.2. Alogický analyzátor je HW zařízení, které je schopné převádět reálné signály do číslicové podoby a zobrazovat jejich časové průběhy. Ve cvičení bude využit levný klon analyzátoru firmy Saelea, Inc., jehož ovládací a zobrazovací software je zdarma stažitelný z webových stránek <https://www.saleae.com/downloads> pro libovolnou platformu.

Pomocí dvou vodičů připojte GND vstup analyzátoru s GND pinem na Arduino desce a vstup CH1 s pinem 13. Spusťte aplikaci analyzátoru Logic a s pomocí zeleného tlačítka se dvěma šipkami nastavte dobu snímání vstupního signálu Duration (Record data for) na 100 milisekund a rychlosť vzorkování Speed (Sample Rate) na 1 MS/s. Tlačítkem Start spustíte vzorkování (záznam) signálu pro LED diodu na pinu 13. Ověřte správnost časování generovaného signálu pro odlišné hodnoty zpoždění funkce `delay()`.



Obrázek 1.3: Časový průběh signálu LED diody. (Doba zpoždění HIGH zde nastavena na 20 a LOW na 10 ms.)


Příklad 1.3. Přidejte do aplikace druhou LED a zajistěte, aby blikaly střídavě.

Řešení 1.3. Pomocí nepájivého pole zapojte druhou LED diodu a rezistor omezující elektrický proud jí tekoucí mezi pin 12 a napájecí napětí 5 V dle obrázku 1.4. Do zdrojového kódu přidejte řádky ovládající výstupní pin 12. Celá aplikace může vypadat dle následujícího výpisu.

```
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
int led2 = 12;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
    // initialize the digital pin as an output.
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
    digitalWrite(led, HIGH);      // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    delay(1000);                 // wait for a second
    digitalWrite(led, LOW);       // turn the LED off by making the voltage low
    delay(1000);                 // wait for a second
    digitalWrite(led2, HIGH);     // turn the second LED on
    delay(1000);
    digitalWrite(led2, LOW);      // turn the second LED off
    delay(1000);
}
```



Obrázek 1.4: Zapojení druhé LED diody prostřednictvím nepájivého pole

```

digitalWrite(led2, HIGH);      // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(250);                  // wait for a second
digitalWrite(led, LOW);       // turn the LED off by making the voltage LOW
digitalWrite(led2, LOW);      // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(500);                  // wait for a second
}

```

Všimněte si, že obě LED diody svítí při odlišných úrovních signálů na pinech 12 a 13. Je to dán orientací LED diod: zelená LED na vývojové desce je připojena anodou na pin 13 a katodou na GND, zatímco LED na nepájivém poli má anodu na +5 V a katodu na řídící pin 12.

1.2 Asynchronní komunikace

Příklad 1.4. Vytvořte aplikaci vysílající asynchronní data z Arduina do počítače.

Řešení 1.4. Otevřete si příklad z menu `File / Examples / 04.Communication / ASCIITable` využívající asynchronní jednosměrné komunikace od vývojové desky do počítače. Po překompilování kódu a nahrání do mikrokontroléra na desce, spusťte také `Serial Monitor` (ikona vpravo nahoře). Do nově otevřeného okna se postupně vypíší zobrazitelné znaky z ASCII tabulky a jejich kódy v desítkové, šestnáctkové, osmičkové a binární soustavě.

V aplikaci jsou využity funkce pro konfiguraci vysílače sériových dat `begin(9600)` se symbolovou rychlosí 9 600 Bd, dále dvě funkce pro vysílání textových řetězců po asynchronní sériové lince `println()` a `print()` a vyslání jednoho sériového rámce funkcí `write()`. S pomocí manuálu na webových stránkách <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/> příp. experimentálně zjistěte význam těchto funkcí.

```

void setup() {
  // Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  }

  // prints title with ending line break
  Serial.println("ASCII Table ~ Character Map");
}

// first visible ASCII character '!' is number 33:

```

```

int thisByte = 33;
// you can also write ASCII characters in single quotes.
// for example. '!' is the same as 33, so you could also use this:
//int thisByte = '!';

void loop() {
    // prints value unaltered, i.e. the raw binary version of the
    // byte. The serial monitor interprets all bytes as
    // ASCII, so 33, the first number, will show up as '!'
    Serial.write(thisByte);

    Serial.print(", dec: ");
    // prints value as string as an ASCII-encoded decimal (base 10).
    // Decimal is the default format for Serial.print() and Serial.println(),
    // so no modifier is needed:
    Serial.print(thisByte);
    // But you can declare the modifier for decimal if you want to.
    //this also works if you uncomment it:

    // Serial.print(thisByte, DEC);

    Serial.print(", hex: ");
    // prints value as string in hexadecimal (base 16):
    Serial.print(thisByte, HEX);

    Serial.print(", oct: ");
    // prints value as string in octal (base 8);
    Serial.print(thisByte, OCT);

    Serial.print(", bin: ");
    // prints value as string in binary (base 2)
    // also prints ending line break:
    Serial.println(thisByte, BIN);

    // if printed last visible character '~' or 126, stop:
    if(thisByte == 126) {      // you could also use if (thisByte == '~') {
        // This loop loops forever and does nothing
        while(true) {
            continue;
        }
    }
    // go on to the next character
    thisByte++;
}

```

Příklad 1.5. Ověrte strukturu asynchronních rámců.

Řešení 1.5. Ukázkový kód z předchozího příkladu zjednodušte na vyslání krátkého řetězce a logickým analyzátorem připojeným na pin TX->1 zachytě časový průběh takovéto komunikace. Ověrte, že (a) komunikace se zahajuje start bitem, (b) počet datových bitů je osm a jsou seřazeny od LSB k MSB, (c) není použita žádná parita a (d) počet stop bitů je jeden.

```

void setup() {
    //Initialize serial and wait for port to open:
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}

```


```

        }

void loop() {
    Serial.println("Hi");
    delay(100);
}

```

Logický analyzátor lze také nastavit pro přehlednější dekódování sériových dat. Stiskněte tlačítko "+" v části **Analyzers** a vyberte typ komunikace **Async Serial**. Ponechte defaultní nastavení komunikačního rámce a stiskněte tlačítko **Save**. Do časového průběhu se zobrazí dekódované hodnoty jednotlivých komunikačních rámců.



Obrázek 1.5: Průběh časového signálu asynchronní komunikace s dekódovanými daty

S pomocí analyzátoru experimentálně zjistěte rozdíl v použití vysílacích funkcí `print()` a `println()`.

Příklad 1.6. Vytvořte aplikaci kombinující vysílač i přijímač asynchronních dat.

Řešení 1.6. Kombinací kódů s LED diodou a vysílače sériových dat vznikne následující aplikace. V nekonečné smyčce je navíc volána funkce `parseInt()`, která reprezentuje přijímač sériových dat a plní globální proměnnou `delayParam` (popis celé funkce viz <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/parseint/>). Tato proměnná udává dobu zpoždění pro blikání LED diodou.

```

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
int delayParam = 1000;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
    // initialize the digital pin as an output.
    pinMode(led, OUTPUT);

    //Initialize serial and wait for port to open:
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial) {

```

```
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
    // check if data has been sent from the computer:
    if (Serial.available()) {
        // read the most recent integer:
        delayParam = Serial.parseInt();
    }

    digitalWrite(led, HIGH);      // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    Serial.println("HIGH");
    Serial.println(delayParam);
    delay(delayParam);           // wait for a second
    digitalWrite(led, LOW);       // turn the LED off by making the voltage LOW
    Serial.println("LOW");
    delay(delayParam);           // wait for a second
}
```

2 Řízení sériové komunikace I2C

Cílem tohoto cvičení je seznámení se sériovou sběrnicí I2C (Inter-integrated Circuit). Sériová sběrnice obsahuje dva vodiče: pro přenos dat s označením SDA a pro přenos hodinových impulzů SCL a umožňuje snadné propojení jednoho nadřízeného obvodu (tzv. master) s více podřízenými obvody (slave). Jako master je použit mikrokontrolér AVR na vývojové desce Arduino Uno a slave obvody jsou kombinované teplotní a vlhkostní čidlo DHT12 a obvod reálného času DS3231. Aplikace budou programovány v jazyce C++ v prostředí Arduino IDE. Pro verifikaci správné funkce aplikací bude použit logický analyzátor firmy Saleae, Inc.

Příklad 2.1. Naprogramujte aplikaci pro skenování sběrnice I2C.

Řešení 2.1. Pomocí nepájivého pole připojte na datový (SDA) a hodinový (SCL) signál sběrnice I2C moduly pro měření teploty/vlhkosti DHT12 a obvod reálného času DS3231. Pro napájení obou modulů použijte napětí 3.3 V a GND z vývojové desky Arduina.

Úkolem skenovací aplikace je vyslat postupně všechny kombinace adres na I2C (adresa je 7bitová, tj. hodnoty od 0 do 127) a "poslouchat", zda-li některý z obvodů na tyto adresy nezareaguje. Využijte příklad z prostředí Arduino IDE, který najeznete v menu **File / Examples / Wire / SFRanger_reader** a upravte ho do následující podoby.

```
#include <Wire.h>

void setup()
{
    Wire.begin();                      // join i2c bus (address optional for master)
    Serial.begin(9600);                // start serial communication at 9600bps
    Serial.println("---I2C SCANNER---");
}

int addr = 0;

void loop()
{
    for (addr=0; addr<128; addr++) {
        Serial.println(addr);

        Wire.requestFrom(addr, 1);      // request 1 bytes from slave device #addr

        if (1 <= Wire.available()) {    // if one bytes is available for reading
            Serial.print("...OK...$");
            Serial.println(addr, HEX);
        }
        delay(100);
    }

    while(1) {
        ;
    }
}
```

Dokumentace k jednotlivým funkcím knihovny `wire` je dostupná na internetových stránkách <https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire>. Aplikaci zkompilujte (**Verify**), nahrajte do Arduino Uno (Upload) a otevřete monitor sériové asynchronní komunikace, kterou aplikace využívá (**Serial Monitor**). Pozn.: Ve funkci `setup()` je nastavena komunikace se symbolovou rychlostí 9 600 Bd; ujistěte se, že konzole sériového monitoru má nastavenou tutéž rychlosť.

Z textového výstupu aplikace je patrné, že na sběrnici jsou připojeny celkem tři obvody s I2C adresou. Z internetu, či katalogových listů lze vyčíst, že 0x57 odpovídá sériové paměti EEPROM (umístěné na modulu RTC), 0x5c je kombinovaný teplotní/vlhkostní senzor a adresu 0x68 obsahuje obvod RTC.

```
...
86
87
...OK...$57
88
89
90
91
92
...OK...$5C
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
...OK...$68
105
106
...
```

Příklad 2.2. Naprogramujte aplikaci komunikující s kombinovaným teplotním a vlhkostním čidlem DHT12.

Řešení 2.2. Zapojení aplikace neměňte. Opět můžete vyjít z ukázky `File / Examples / Wire / SFRRanger_reader`, kterou upravte pro vyčítání prvních pěti bytů z obvodu DHT12. Pozn.: Z manuálu kombinovaného čidla lze vyčíst, že data jsou v něm uložena dle tabulky 2.1.

Tabulka 2.1: Uložení dat v kombinovaném senzoru DHT12

Adresa	Popis dat
0x00	Celá část relativní vlhkosti
0x01	Desetinná část relativní vlhkosti
0x02	Celá část teploty
0x03	Desetinná část teploty
0x04	Kontrolní součet všech dat

```
#include <Wire.h>

void setup()
{
    Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
```

```

Serial.begin(9600);           // start serial communication at 9600bps
Serial.println("----DHT12 TEST PROGRAM---");
}

unsigned char humd = 0;
unsigned char temp = 0;
float temperature = 0.0;
unsigned char check = 0;

void loop()
{
    Wire.beginTransmission(0x5c); // transmit to temp/humid. device only
    Wire.write(byte(0x00));      // sets register pointer to register 0x00
    Wire.endTransmission();     // stop transmitting

    Wire.requestFrom(0x5c, 5);   // request 5 bytes from slave device 0x5c

    if(5 <= Wire.available()) // if 5 bytes were received
    {
        Serial.print("Humidity: ");
        humd = Wire.read();      // read byte from addr. 0x00
        Serial.print(humd);       // display data
        Serial.print(".");
        humd = Wire.read();      // read byte from addr. 0x01
        Serial.print(humd);       // display data
        Serial.println("%RH");

        Serial.print("Temperature: ");
        temp = Wire.read();      // read byte from addr. 0x02
        Serial.print(temp);
        Serial.print(".");
        temperature = (float)temp;
        temp = Wire.read();      // read byte from addr. 0x03
        Serial.print(temp);
        Serial.println(" deg");
        temperature = temperature + ((float)temp/10);
        Serial.println(temperature);

        check = Wire.read();      // read byte from addr. 0x04
        Serial.print("Checksum: ");
        Serial.println(check, BIN);
        Serial.println();
    }

    delay(5000);
}

```

Textový výstup spuštěné aplikace může být následující:

```


----DHT12 TEST PROGRAM----
Humidity: 25.7 %RH
Temperature: 26.4 deg
26.40
Checksum: 111110

Humidity: 25.2 %RH
Temperature: 26.4 deg
26.40
Checksum: 111001

```

Příklad 2.3. Ověřte komunikační protokol I2C a strukturu jednotlivých rámci pomocí logického analyzátoru.

Řešení 2.3. Na sběrnici I2C připojte dva kanály logického analyzátoru Saleae (používaném v předchozím cvičení) a spusťte vizualizační program Logic na počítači. Zachyťte komunikaci na sběrnici, nastavte si dekodér I2C v části Analyzers a ověřte posloupnost adresních a datových paketů na sběrnici.



Obrázek 2.1: Zachycení sériové komunikace na sběrnici I2C

Z obrázku 2.1 je patrné, že datová linka adresuje obvod nejprve pro zápis s následným datovým slovem 0x00 a po opětovném startu komunikace adresuje pro čtení, kdy se vyčte pět datových paketů dle tabulky 2.1.

Příklad 2.4. Naprogramujte aplikaci komunikující s obvodem reálného času DS3231.

Řešení 2.4. Aplikaci z bodu 2.2 rozšiřte o funkci komunikující z obvodem RTC (I2C adresa 0x68). Dle manuálu k obvodu DS3231 lze mj. zjistit umístění dat odpovídající sekundám a minutám, viz tabulka 2.2.

Tabulka 2.2: Uložení dat v obvodu reálného času RTC DS3231

Adresa	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	Popis
0x00	0		Desítky sekund		Jednotky sekund				Sekundy
0x01	0		Desítky minut		Jednotky minut				Minuty
0x02	...								

```
#include <Wire.h>

void setup()
{
    Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
    Serial.begin(9600); // start serial communication at 9600bps
    Serial.println("---TEMP + RTC test---");
}
```

```
unsigned char temp = 0;
float temperature = 0.0;
unsigned char mins10 = 0;
unsigned char mins1 = 0;
unsigned char secs10 = 0;
unsigned char secs1 = 0;

void loop()
{
    getRTC();
    getTemp();
    Serial.println();
    delay(5000);
}

void getRTC()
{
    Wire.beginTransmission(0x68); // transmit to rtc device only
    Wire.write(byte(0x00));      // sets register pointer to register 0x00
    Wire.endTransmission();     // stop transmitting

    Wire.requestFrom(0x68, 2); // request 2 bytes from slave device 0x68

    if (2 <= Wire.available()) { // if 2 bytes were received
        Serial.print("Time: ");
        temp = Wire.read();
        secs10 = temp >> 4;           // get 10 Seconds
        secs1 = temp & 0x0f;          // get Seconds
        temp = Wire.read();
        mins10 = temp >> 4;          // get 10 Minutes
        mins1 = temp & 0x0f;          // get Minutes

        Serial.print(mins10);
        Serial.print(mins1);
        Serial.print(":");
        Serial.print(secs10);
        Serial.println(secs1);
    }
}

void getTemp()
{
    Wire.beginTransmission(0x5c); // transmit to temp/humid. device only
    Wire.write(byte(0x02));      // sets register pointer to register 0x02
    Wire.endTransmission();     // stop transmitting

    Wire.requestFrom(0x5c, 2); // request 2 bytes from slave device 0x5c

    if (2 <= Wire.available()) { // if 2 bytes were received
        Serial.print("Temperature: ");
        temp = Wire.read();
        temperature = (float)temp;
        temp = Wire.read();
        temperature = temperature + ((float)temp/10);
        Serial.print(temperature);
        Serial.println(" deg");
    }
}
```

Textový výstup aplikace může být následující:

```
----TEMP + RTC test----
Time: 35:08
Temperature: 26.40 deg

Time: 35:13
Temperature: 26.40 deg
```

3 Komunikace s WiFi modulem

Cílem tohoto cvičení je aplikovat znalosti z předchozích cvičení a vytvořit jednoduchý bod v síti IoT (Internet of Things). Pro bezdrátovou komunikaci je použit WiFi modul ESP8266 ESP-01, dále kombinované teplotní a vlhkostní čidlo DHT12 a pro sběr a vizualizaci dat server <https://thingspeak.com/> firmy MathWorks, Inc. Aplikace budou programovány v jazyce C++ v prostředí Arduino IDE. Pro verifikaci správné komunikace s WiFi modulem může být použit logický analyzátor firmy Saleae, Inc.

Příklad 3.1. Naprogramujte aplikaci pro komunikaci s kombinovaným senzorem DHT12.

Řešení 3.1. Pomocí nepájivého pole připojte na datový (SDA) a hodinový (SCL) signál sběrnice I2C modul pro měření teploty/vlhkosti DHT12. Pro napájení modulu použijte napětí 3.3 V a GND z vývojové desky Arduino.

Použijte kód z předešlého cvičení a z opakující se funkce `loop()` volejte funkce pro měření teploty `getTemp()` a vlhkosti `getHumd()`, které naplní čtyři globální proměnné s aktuální teplotou a relativní vlhkostí (vždy celá a desetinná část hodnoty, viz tabulka 2.1).

```
#include <Wire.h>

void setup()
{
    Wire.begin();
}

unsigned char temp1 = 0;
unsigned char temp2 = 0;
unsigned char humd1 = 0;
unsigned char humd2 = 0;

void loop()
{
    getTemp();
    getHumd();
    delay(60000);
}

void getTemp()
{
    Wire.beginTransmission(0x5c); // transmit to temp/humid. device only
    Wire.write(byte(0x02));      // sets register pointer to register 0x02
    Wire.endTransmission();      // stop transmitting

    Wire.requestFrom(0x5c, 2);   // request 2 bytes from slave device 0x5c

    if (2 <= Wire.available()) { // if 2 bytes were received
        temp1 = Wire.read();
        temp2 = Wire.read();
    }
}

void getHumd()
{
    Wire.beginTransmission(0x5c); // transmit to temp/humid. device only
    Wire.write(byte(0x00));      // sets register pointer to register 0x00
    Wire.endTransmission();      // stop transmitting
```

```
Wire.requestFrom(0x5c, 2); // request 2 bytes from slave device 0x5c

if (2 <= Wire.available()) { // if 2 bytes were received
    humd1 = Wire.read();
    humd2 = Wire.read();
}
}
```

Senzor komunikuje prostřednictvím dvouvodičové sběrnice I2C. Dokumentace k jednotlivým funkcím knihovny `wire` je dostupná na internetových stránkách <https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire> a byly vysvětleny na předchozím cvičení.


Příklad 3.2. Vytvořte účet na serveru pro vizualizaci dat.

Řešení 3.2. Postupujte dle následujících pokynů:

1. Na serveru <https://thingspeak.com/> vytvořte zdarma účet pomocí tlačítka Get Started For Free.
 2. Vyplňte své kontaktní údaje a email, který používáte; bude na něj zasláno potvrzení pro zřízení účtu.
 3. Vytvořte nový komunikační kanál New Channel, vyplňte Name a případný popis Description a změňte názvy Field 1 a Field 2 na Temperature a Humidity.
 4. Data budou zobrazována v záložce Private View; v záložce API Keys si zkopírujte textový řetězec Write API Key, který bude sloužit jako identifikátor vašeho kanálu během WiFi komunikace.

Příklad 3.3. Pomocí WiFi modulu ESP8266 ESP-01 odesílejte data se serverem.

Řešení 3.3. Pomocí nepájivého pole připojte WiFi modul ESP8266 ESP-01 a Arduino Uno dle obrázku 3.1. Výměna dat mezi modulem a řídicím mikrokontrolérem probíhá prostřednictvím asynchronní komunikace. Všimněte si, že vysílací pin modulu je proto spojen s přijímacím pinem Arduino a obráceně.



ESP8266 ESP-01	Arduino Uno
UOTXD	Rx (pin 0)
CHIP_EN	3.3V
EXT_RSTB	Nepřipojeno
3.3V	3.3V
GND	GND
GPIO2	Nepřipojeno
GPIO0	Nepřipojeno
UORXD	Tx (pin 1)

Obrázek 3.1: Označení pinů na modulu ESP8266 ESP-01

Do zdrojového kódu z příkladu 3.1 přidejte funkce pro konfiguraci WiFi modulu `wifi_config()` a pro opakování posílání dat `wifi_send()`.

```
#include <Wire.h>           // I2C library

String ssid = "xxx";        // ssid of your wifi network
String password = "xxx";   // password of your wifi network
String ip_addr = "api.thingspeak.com";
String api_key = "xxx";    // paste your Write API Key here

void setup() {
  Wire.begin();             // setup I2C communication
  Serial.begin(115200);    // setup async. communication with 115200 speed
  wifi_config();            // setup wifi modul and get ip address from your router
}

unsigned char temp1 = 0;    // two bytes for temperature
unsigned char temp2 = 0;
unsigned char humd1 = 0;    // two bytes for humidity
unsigned char humd2 = 0;

void loop() {
  getTemp();                // get temperature via I2C
  getHumd();                 // get humidity via I2C
  wifi_send();               // send both values via async. communication
  delay(60000);              // wait for 1 min
}

void getTemp()
{
  Wire.beginTransmission(0x5c); // transmit to temp/humid. device only
  Wire.write(byte(0x02));      // sets register pointer to register 0x02
  Wire.endTransmission();      // stop transmitting

  Wire.requestFrom(0x5c, 2);   // request 2 bytes from slave device 0x5c

  if (2 <= Wire.available()) { // if 2 bytes were received
    temp1 = Wire.read();
    temp2 = Wire.read();
  }
}

void getHumd()
{
  Wire.beginTransmission(0x5c); // transmit to temp/humid. device only
  Wire.write(byte(0x00));      // sets register pointer to register 0x00
  Wire.endTransmission();      // stop transmitting

  Wire.requestFrom(0x5c, 2);   // request 2 bytes from slave device 0x5c

  if (2 <= Wire.available()) { // if 2 bytes were received
    humd1 = Wire.read();
    humd2 = Wire.read();
  }
}

void wifi_config() {
  Serial.println("AT");     // test wifi module
  delay(1000);
  Serial.println("AT+CWMODE=1"); // set mode to STA
  delay(2000);
  String cmd = "AT+CWJAP=\"" + ssid + "\",\"" + password + "\"";
}
```

```

Serial.println(cmd);      // login to wifi network and get ip address
delay(5000);
}

void wifi_send() {
    String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\" ";
    cmd += ip_addr;
    cmd += "\",80";
    Serial.println(cmd);           // start comunication with server
    delay(500);
    cmd = "GET /update?api_key=";
    cmd += api_key;              // prepare request including measured values
    cmd += "&field1=";
    cmd += String(temp1);        // include temperature
    cmd += ".";
    cmd += String(temp2);
    cmd += "&field2=";
    cmd += String(humd1);        // include humidity
    cmd += ".";
    cmd += String(humd2);
    cmd += "\r\n";
    Serial.print("AT+CIPSEND=");
    Serial.println(cmd.length()); // send number of bytes first
    delay(100);
    Serial.print(cmd);           // send request including measured values
}

```


Vzhledem k tomu, že programování Arduina probíhá na stejných pinech, kde je připojen i WiFi modul, před samotným uploadem kódu odpojte vodiče z pinů 0 a 1 (Rx a Tx). Po úspěšném naprogramování vodiče opět připojte. Spusťte **Serial Monitor** na kterém pozorujte část komunikace s WiFi modulem (pozor, odpovědi modulu se nezobrazují):

```

AT
AT+CWMODE=1
AT+CWJAP="xxx","xxx"
AT+CIPSTART="TCP","api.thingspeak.com",80
AT+CIPSEND=62
GET /update?api_key=xxx&field1=25.0&field2=31.3
AT+CIPSTART="TCP","api.thingspeak.com",80
AT+CIPSEND=62

```

Je-li komunikace prostřednictvím WiFi síť korektní, na webové stránce thingspeak.com se začnou shromažďovat a zobrazovat změřená data, viz obrázek 3.2. Pokud tomu tak není, zkонтrolujte zda v kódu nemáte chybu, nebo si zobrazte asynchronní komunikaci na pinech 0 a 1 pomocí logického analyzátoru.



Obrázek 3.2: Vizualizace měřených dat na serveru <https://thingspeak.com/>