

Introdução à Arquitetura de Computadores

Aula 16

Assembly 1: Instruções do µP MIPS

- Codificação de Instruções
 - Tipo-R, Tipo-I e Tipo-J
 - Exemplos: Instruções Aritméticas e LW/SW
- Programa em Memória
 - Inicialização e Execução
 - Interpretação do código máquina
- Instruções Lógicas e de Deslocamento (*Shift*)
 - Lógicas: AND, OR, XOR, NOR
 - Deslocamento: Lógico e Aritmético
- Constantes em Assembly
 - 16 e 32 bits

A. Nunes da Cruz / DETI - UA

Abril / 2018

1 - Linguagem Máquina do µP MIPS

Codificação binária de instruções

1. Linguagem Máquina

- Todas as instruções têm 32-bits!
- Três formatos de instrução:

- **Tipo-R:** dois operandos contidos em registos

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
0	rs	rt	rd	0	34

`sub rd, rs, rt`

- **Tipo-I:** um dos operandos é uma constante

31:26	25:21	20:16	15:0
8	rs	rt	imm

`addi rt, rs, imm`

- **Tipo-J:** um dos operandos é um endereço

31:26	25:0
2	imm26

`j imm26`

Objetivos: Compreender o funcionamento do Datapath e a Unidade de Controlo do CPU.

1 - Instruções do Tipo-R(register) (1)

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- 3 Registos:
 - **rs, rt**: 2 registos fonte (**rs**=primeiro e **rt**=segundo) ou operandos
 - **rd**: 1 registo destino (ou resultado)
- Outros campos:
 - **op**: *opcode* ou *código de operação* (0 para instruções do **Tipo-R**)
 - **funct**: a *função* que juntamente com o *opcode*, especifica a operação a ser executada
 - **shamt**: o *shift amount* - constante usada só nas instruções de *shift* (i.e., deslocamento de bits à esquerda ou à direita), nas outras instruções possue o valor 0.

Tipo-R: Instruções Aritméticas e Lógicas com 3-registros

© A. Nunes da Cruz

IAC - ASMI: Instruções do μP MIPS

2/35

1 - Instruções do Tipo-R (2) - Assembly vs Máquina (1)

Código Assembly

```
add $s0, $s1, $s2
sub $t0, $t3, $t5
```

Código Máquina

op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	16	0	32
0	11	13	8	0	34

6 bits 5 bits 5 bits 5 bits 5 bits 6 bits

Começamos com o tipo de instruções mais simples (isto é, a aquelas cuja execução envolve só a interação entre o Banco de Registos e a Unidade Aritmética e Lógica (UAL ou ALU).

As instruções do tipo-R têm as seguintes particularidades:

1. O código de operação é zero sendo a operação a ser executada determinada pelo campo **funct**.
2. As instruções do tipo-R **add** e **sub** possuem um **shamt** igual a zero.

Em geral, a conversão das instruções Assembly para código Máquina é feita através da consulta de tabelas. Neste caso, precisamos dumha tabela para os Registos: **rs**, **rt** e **rd** e outra tabela para o código de função, **funct**.

Exemplo: Codificação de Instruções Aritméticas tipo-R

© A. Nunes da Cruz

IAC - ASMI: Instruções do μP MIPS

3/35

1 - Instruções do Tipo-R (2) - Assembly vs Máquina (2)

Código Assembly

```
add $s0, $s1, $s2
sub $t0, $t3, $t5
```

Tabela 6.1 - (pg. 300)

\$s0 = 16	,	\$s1 = 17	,	\$s2 = 18
\$t0 = 8	,	\$t3 = 11	,	\$t5 = 13

Para todas as instruções, o valor dos registros é obtido por consulta da tabela 6.1.

Código Máquina

op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	16	0	32
0	11	13	8	0	34

Tabela B.2 - (pg. 622)

Funct	Name
100000 (32)	add rd, rs, rt
100001 (33)	addu rd, rs, rt
100010 (34)	sub rd, rs, rt

Para as instruções add e sub, o código de função é obtido da tabela B.2.
add=32 e sub=34.

1 - Instruções do Tipo-R (2) - Assembly vs Máquina (3)

Código Assembly

```
add $s0, $s1, $s2
sub $t0, $t3, $t5
```

Código Máquina

op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	16	0	32
0	11	13	8	0	34

op	rs	rt	rd	shamt	funct
000000	10001	10010	10000	00000	100000
000000	01011	01101	01000	00000	100010

(0x02328020)
(0x016D4022)

Em Assembly: add rd, rs, rt
Em Máquina: <0> rs, rt, rd, <funct>

1 - Instruções do Tipo-R (3) - Exercício Codificação (1)

Qual é o código máquina da seguinte instrução Assembly?

add \$t0, \$s4, \$s5

Resposta:

1. Sabemos que **add** é uma instrução do tipo-R

2. Da **Tabela 6.1** (pg. 300), tiramos:

$\$t0=rd=8$, $\$s4=rs=20$ e $\$s5=rt=21$

onde **rd**=registo destino; **rs** = registo op1 e **rt** = registo op2

3. Da **Tabela B.2** (pg. 622), o código de função de **add** é 32 (por ser do tipo-R, o código de operação é **0**).

Convém escrever primeiro em binário e só depois em hexadecimal

1 - Instruções do Tipo-R (3) - Exercício Codificação (2)

Qual é o código máquina da seguinte instrução Assembly?

add \$t0, \$s4, \$s5

Assembly Code						Field Values						Tabela B.2 - (pg. 622)	
op	rs	rt	rd	shamt	funct	Funct	Name						
add \$t0, \$s4, \$s5	0	20	21	8	0	100000 (32)	add rd, rs, rt						
	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	100001 (33)	addu rd, rs, rt						
						100010 (34)	sub rd, rs, rt						

Tabela 6.1 - (pg. 300)

rd = $\$t0$ = 8,
rs = $\$s4$ = 20,
rt = $\$s5$ = 21

Machine Code

op	rs	rt	rd	shamt	funct
000000	10100	10101	01000	00000	100000
0	2	9	5	4	0
					2
					0

(0x02954020)

Convém escrever em binário primeiro e só depois em hexadecimal

2 - Instruções do Tipo-I(mmediate) (1)

op	rs	rt	imm: constante ou endereço
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- 2 registos:
 - **rs:** registo fonte
 - **rt:** registo destino para algumas (e.g., addi, lw) e fonte para outras (e.g., sw)
 - **imm:** valor imediato de 16-bits (em 2C, exceto nas lógicas)
 - constante: -2^{15} a $+2^{15} - 1$ (mas nas lógicas: 0 a $2^{16} - 1$)
 - endereço: offset adicionado ao endereço-base em **rs**
- Outros campos:
 - **op:** *opcode* ou *código de operação* (diferente de zero). (presente em todas as instruções do Tipo-I); a operação a ser executada é inteiramente determinada pelo *opcode* (só!).

Tipo-I: Usadas em instruções Aritméticas/Lógicas Imediatas e de Load/Store

2 - Instruções do Tipo-I (2) - Ex: Aritmética_i + lw/sw

Código Assembly

```

addi $s0, $s1, 5
addi $t0, $s3, -12
lw    $t2, 32($s0)
sw    $s1, 4($t1)
  
```

Valor dos Campos

op	rs	rt	imm
8	17	16	5
8	19	8	-12
35	0	10	32
43	9	17	4

6 bits 5 bits 5 bits 16 bits

Código Máquina

op	rs	rt	imm
001000	10001	10000	0000 0000 0000 0101
001000	10011	01000	1111 1111 1111 0100
100011	00000	01010	0000 0000 0010 0000
101011	01001	10001	0000 0000 0000 0100

6 bits 5 bits 5 bits 16 bits

(0x22300005)

(0x2268FFF4)

(0x8C0A0020)

(0xAD310004)

2 - Instruções do Tipo-I (3) - Exercício Codificação (1)

Qual é o código máquina da seguinte instrução* Assembly?

Iw \$s3, -24(\$s4)


Resposta:

1. Sabemos que **Iw** é uma instrução do tipo-I
2. Da **Tabela 6.1 (pg. 300)**, tiramos **\$s3=rt=19** e **\$s4=rs=20**, onde **rt**=registo destino; **rs** = registo (com o) endereço-base
3. Da **Tabela B.1 (pg. 620)**, o código de operação para **Iw** é **35**
4. O valor imediato, **-24**, representa o **offset** (16-bits em 2C) a adicionar ao endereço-base (**rs**) para gerar o endereço efetivo.

*Esta instrução lê uma palavra de 32-bits (*word*) do endereço de memória dado por: "**\$s4 - 24**" e coloca-a no registo **\$s3**.

1 - Instruções do Tipo-I (3) - Exercício Codificação (2)

Qual é o código máquina da seguinte instrução Assembly?



Valor imediato, de 16-bits, em 2C :

$$24_{10} = 0000\ 0000\ 0001\ 1000_2$$

$$-24_{10} = 1111\ 1111\ 1110\ 1000_2 = \boxed{FFE8_{16}}$$

3 - Instruções do Tipo-J(ump)

op	addr
6 bits	26 bits

- 1 único operando:
 - **addr:** endereço com 26-bits
- Outros campos:
 - **op:** o código de operação da instrução jump (2)

```
# MIPS assembly - j(ump)
    addi    $s0, $0, 4      # $s0 = 4
    addi    $s1, $0, 1      # $s1 = 1
    → j      target        # jump to target
    sra     $s1, $s1, 2     # not executed
    addi    $s1, $s1, 1     # not executed
target:
    add     $s1, $s1, $s0  # $s1 = 1 + 4 = 5
```

próxima aula!

Tipo-J - Usadas em instruções do tipo j (jump) e jal (jump and link).

4 - Formato das Instruções do μP MIPS - Resumo

Tipo-R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- **3 registos:** operandos (**rs**, **rt**) e resultado (**rd**)

Tipo-I

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- **2 registos:** operando (**rs**) e resultado (**rt**) ; operando (**imm**)

Tipo-J

op	addr
6 bits	26 bits

- um único operando (**addr**)

5 - Programa* em Memória (1)

2. Programa em Memória

- Programa em memória (o que é?)
 - Conjunto de instruções e dados
 - Diferença entre duas aplicações:
a sequência de instruções e as estruturas de dados
- Execução de um novo programa
 - Não é necessário refazer ligações elétricas
 - Basta armazenar um novo programa na memória
- A execução do programa (como?)
 - O CPU lê instruções da memória (sequencial/).
 - Em seguida, descodifica a instrução e executa a operação associada.


*Cria uma máquina cujo modo de funcionamento é (re)programável!

5 - Programa em Memória (2) - Inicialização

Código Assembly	Código Máquina
lw \$t2, 32(\$0)	0x8C0A0020
add \$s0, \$s1, \$s2	0x02328020
addi \$t0, \$s3, -12	0x2268FFF4
sub \$t0, \$t3, \$t5	0x016D4022

Tradução Assembly->Máquina:
Código Assembly e a respectiva tradução em código máquina.

Programa em Memória




Programa em Memória:
O código máquina carregado em Memória (de Instruções).

Program Counter (PC):
Registo que aponta para instrução a ser executada (pelo CPU).

5 - Programa em Memória (3) - Início de Execução

Código Assembly	Código Máquina
<code>lw \$t2, 32(\$0)</code>	<code>0x8C0A0020</code>
<code>add \$s0, \$s1, \$s2</code>	<code>0x02328020</code>
<code>addi \$t0, \$s3, -12</code>	<code>0x2268FFF4</code>
<code>sub \$t0, \$t3, \$t5</code>	<code>0x016D4022</code>

Programa em Memória



- O código *Assembly* é traduzido em código máquina e carregado em memória.
- O registo PC é inicializado para apontar para a 1ª instrução.
- O CPU lê a instrução apontada pelo PC, decodifica-a e executa-a.
- O valor do PC é incrementado para apontar para a instrução seguinte, i.e., $PC = PC + 4$.

5 - Prog em Mem (4) - Descodificação* da Instrução (1)

- Começamos com o **opcode** (6-bits mais signif.)
 - Se for igual a zero (0)
 - É uma instrução do tipo-R
 - Os 6 bits da função determinam a operação
 - Caso contrário
 - É uma instrução do tipo-I ou do tipo-J
 - O **opcode**, por si só, determina a operação

Exemplo:

Converter o código máquina seguinte em intruções *Assembly*:

0x02F34022
0x2237FFF1

*Interpretação ou DisAssembly. Processo inverso à codificação de ASM em Cód. Máquina.

5 - Prog em Mem (5) - Descodificação da Instrução (2)

As instruções Assembly:

0x02F34022

0x2237FFF1

Consideremos a primeira instrução.

- Verificamos que os 6bits mais significativos são iguais a zero. Logo estamos em presença duma instrução do tipo-R.

1. O **opcode** (6-bits MS)

Tabela B.2 - Tipo-R (pg. 621/2)

Machine Code						Field Values					Assembly Code	
op	rs	rt	rd	shamt	funct	op	rs	rt	rd	shamt	funct	
(0x02F34022)	000000	10111	10011	01000	00000	00000	0	23	19	8	0	34

- Sendo do tipo-R, precisamos de analisar o campo **funct** (6bits menos signif.) para determinar qual a operação a ser executada. A tabela B.2 dá-nos que a operação 34 corresponde a **sub**.

Funct	Name
100000 (32)	add rd, rs, rt
100001 (33)	addu rd, rs, rt
100010 (34)	sub rd, rs, rt

- O valores dos registos rs,rt e rd é-nos dado pela tabela 6.1:

sub \$t0, \$s7, \$s3

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0	
0	rs	rt	rd	0	34	sub rd, rs, rt

© A. Nunes da Cruz

IAC - ASMI: Instruções do µP MIPS

18/35

5 - Prog em Mem (5) - Descodificação da Instrução (3)

As instruções Assembly:

0x02F34022

0x2237FFF1

Consideremos a segunda instrução.

- Verificamos que os 6bits mais significativos são diferentes de zero. Logo **não** estamos em presença duma instrução do tipo-R.

- O **opcode** (6-bits MS)

Tabela B.1 - (pg. 620)

Machine Code				Field Values				Assembly Code			
op	rs	rt	imm	op	rs	rt	imm				
(0x2237FFF1)	001000	10001	10111	1111	1111	1111	0001	8	17	23	-15

- Consultando a tabela B.1, verificamos que a instrução com o **opcode** igual a 8 é **addi**.

Opcodes Name Description

001000 (8)	addi rt, rs, imm	add immediate
------------	------------------	---------------

- O valores dos registos rs,rt é-nos dado pela tabela 6.1:

rs = \$s1 = 17,
rt = \$s7 = 23,

- O valor imediato (16 bits menos signif.) é uma constante em 2C:

$0xFFFF_{16}$ que corresponde a $-0x000F_{16}$ ou -15_{10} .

addi \$s7, \$s1, -15

31:26	25:21	20:16	15:0	
8	rs	rt	imm	addi rt, rs, imm

© A. Nunes da Cruz

IAC - ASMI: Instruções do µP MIPS

19/35

6 - Programação - Linguagens de Alto Nível (1)

- Linguagens de Alto-Nível:
e.g., Python, Java, C
Escritas a um nível mais elevado de abstração
- Estruturas comuns em *software* de Alto-Nível:
if/else statements
for loops
while loops
function calls (invocação de funções)
arrays (dados)

6 - Estruturas de Alto Nível e o Assembly MIPS

- Para implementar as estruturas usadas nas linguagens de Alto-Nível, o MIPS disponibiliza um conjunto de instruções Lógicas, Aritméticas, de *shift* e de salto.
- Faremos uma apresentação sucinta das instruções *Assembly* para entendermos a sua utilização na implementação de estruturas de Alto-Nível com o mesmo valor semântico.

6 - Instruções Lógicas (1): AND, OR, XOR, NOR

3. Instruções Lógicas

- **and, or, xor, nor** (tipo-R)

- **and**: útil para **mascarar** bits

- Mascarar todos os bytes exceto o menos significativo duma word :

$$0xF234012F \text{ AND } 0x000000FF = 0x0000002F$$

- **or**: útil para **combinar bit-fields** (subconjunto de bits)

- Combine 0xF2340000 com 0x000012BC:

$$0xF2340000 \text{ OR } 0x000012BC = 0xF23412BC$$

- **nor**: útil para **inverter** bits:

- A **NOR \$0 = NOT A**

- **andi, ori, xori** (tipo-I)

- 16-bit imediato é **zero-extended** (**não sign-extended**)

- a instrução **nori** não existe

Na instrução **addi** (a ritmética) a constante de 16-bits é **sign-extended**!

6 - Instruções Lógicas (2): Exemplo 1 - Tipo-R

Source Registers

\$s1	1111	1111	1111	1111	0000	0000	0000	0000
\$s2	0100	0110	1010	0001	1111	0000	1011	0111

Assembly Code

```
and $s3, $s1, $s2
or $s4, $s1, $s2
xor $s5, $s1, $s2
nor $s6, $s1, $s2
```

Result

\$s3								
\$s4								
\$s5								
\$s6								

Estes tipo de exercícios fazem parte do guia do TP6.

6 - Instruções Lógicas (3): Exemplo 1 - Tipo-R

Source Registers									
\$s1	1111	1111	1111	1111	0000	0000	0000	0000	0000
\$s2	0100	0110	1010	0001	1111	0000	1011	0111	
Assembly Code									
and \$s3, \$s1, \$s2	\$s3	0100	0110	1010	0001	0000	0000	0000	0000
or \$s4, \$s1, \$s2	\$s4	1111	1111	1111	1111	1111	0000	1011	0111
xor \$s5, \$s1, \$s2	\$s5	1011	1001	0101	1110	1111	0000	1011	0111
nor \$s6, \$s1, \$s2	\$s6	0000	0000	0000	0000	0000	1111	0100	1000
Result									

6 - Instruções Lógicas (4): Exemplo 2 - Tipo-I

Source Values									
\$s1	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1111	1111	1111
imm	0000	0000	0000	0000	1111	1010	0011	0100	
	← zero-extended →								
Assembly Code									
andi \$s2, \$s1, 0xFA34	\$s2								
ori \$s3, \$s1, 0xFA34	\$s3								
xori \$s4, \$s1, 0xFA34	\$s4								
Result									

6 - Instruções Lógicas (5): Exemplo 2 - Tipo-I

Source Values							
\$s1	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1111 1111
imm	0000	0000	0000	0000	1111	1010	0011 0100
← zero-extended →							
Assembly Code							Result
andi \$s2, \$s1, 0xFA34	\$s2	0000	0000	0000	0000	0000	0011 0100
ori \$s3, \$s1, 0xFA34	\$s3	0000	0000	0000	0000	1111	1010 1111 1111
xori \$s4, \$s1, 0xFA34	\$s4	0000	0000	0000	0000	1111	1010 1100 1011

6 - Instruções de Shift (1) - Valor de 'shift' Constante

- **sll: shift left logical**
 - Deslocar à esquerda e preencher com zeros os bits à direita
 - $sll i$ bits = multiplicar por 2^i
 - **Exemplo:** `sll $t0, $t1, 5` # $\$t0 \leq \$t1 \ll 5$
- **srl: shift right logical**
 - Deslocar à direita e preencher com zeros os bits à esquerda
 - $srl i$ bits = dividir por 2^i (operandos **unsigned**)
 - **Exemplo:** `srl $t0, $t1, 5` # $\$t0 \leq \$t1 \gg 5$
- **sra: shift right arithmetic**
 - Shift à direita e preencher com o bit de sinal os bits à esquerda
 - $sra i$ bits = dividir por 2^i (operandos **signed**)
 - **Exemplo:** `sra $t0, $t1, 5` # $\$t0 \leq \$t1 \ggg 5$

Estes tipo de exercícios fazem parte do guia do TP6.

6 - Instruções de Shift (2) - Valor de 'shift' Variável


- sllv: shift left logical **variable**
 - Exemplo: **sllv** \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 << \$t2
- sriv: shift right logical **variable**
 - Exemplo: **srlv** \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >> \$t2
- srav: shift right arithmetic **variable**
 - Exemplo: **srav** \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >>> \$t2

6 - Shift (3) - Shift Left Logical (SLL) (<<)

Deslocar k bits à esquerda é equivalente a multiplicar um número por 2^k .

Exemplo:

```
ori  $t1, $0, 4 # $t1 = 4
sll  $t1, $t1,3 # $t1 = $t1*23 = $t1*8 = 4*8 = 32
```




Exemplo:

```
$t1 = 0b0000 0000 ... 0000 0100 = 4
após sll $t1,$t1,3:
$t1 = 0b0000 0000 ... 0010 0000 = 32 = (4 *23)
```

violeta = bits ignorados; azul = bits admitidos

6 - Shift (4) - Shift Right Logical (SRL) (>>)

srl comporta-se como **sll** mas desloca para direita em vez de para a esquerda. Corresponde a dividir por 2^k mas só em UB (binário sem sinal).



Exemplo:


```
$t1 = 0b0000 0000 ... 0100 0000 = 0x0040 = 64
após srl $t1,$t1,2 :
$ t1 = 0b0000 0000 ... 0001 0000 = 0x0010 = 16
= 64*2^-2 = 64/4
```

azul = bits admitidos; violeta = bits ignorados

6 - Shift (5) - Shift Right Arithmetic (SRA) (>> *) (1)

sra também desloca para direita, mas preserva o bit de sinal.

Admitir o bit-de-sinal a partir da esquerda, corresponde a dividir por 2^k em 2C. (2C - Complemento a 2).



Exemplo: -127 (em 2C):

$-127_{10} = 0b1\ 111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 0000\ 0001$

Dividindo-o por $8 = 2^3$ deveria dar $-127/8 = -15.875 \approx -16$

Possível esta divisão, usando a instrução **sra** deslocando 3 bits para a direita?

*Em C/C++ o operador '>>' executa um shift-aritmético se a variável é um inteiro com sinal e um shift-lógico em inteiros sem sinal. O autor do livro usa '>>>' válido em Verilog (?).

6 - Shift (5) - Shift Right Arithmetic (SRA) (>>) (2)

Possível, $-127/8 \approx -16$, usando **sra** deslocando 3 bits para a direita?

```
addi $t1, $0, -127 # addi's imm is signed!
sra $t1, $t1, 3
```

Antes de **sra**:

$-127_{10} = 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1000\ 0001 = 0xFFFF\ FF81$

Após o **sra**:

$= 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 0000 = 0xFFFF\ FFF0 = -16_{10}$

O 2C de $0xFFFF\ FFF0_{16}$ é $0x0000\ 000F_{16} + 1 = 0x0000\ 0010_{16} = 16_{10}$

azul = bits admitidos; **violeta** = bits ignorados

6 - Instruções de Shift (6) - Exemplos de Codificação

Assembly Code

Field Values					
op	rs	rt	rd	shamt	funct
sll \$t0, \$s1, 2	0	0	17	8	2 0
srl \$s2, \$s1, 2	0	0	17	18	2 2
sra \$s3, \$s1, 2	0	0	17	19	2 3

Tabela B.2 - Tipo-R (pg. 621/2)

Machine Code

op	rs	rt	rd	shamt	funct	
000000	00000	10001	01000	00010	000000	(0x00114080)
000000	00000	10001	10010	00010	000010	(0x00119082)
000000	00000	10001	10011	00010	000011	(0x00119883)

shamt = shift amount (valor imediato a deslocar)

6 - Uso de constantes* (1) - 16Bits

- Constantes de 16-bits com **addi**:

C Code <pre>// int is a 32-bit signed word int a = 0x4f3c;</pre>	MIPS assembly code <pre># \$s0 = a addi \$s0, \$0, 0x4f3c # \$s0 = 0x00004f3c</pre>
--	---

A instrução **addi** é útil para para carregar constantes com 16-bits num registo, quer sejam positivas quer sejam negativas!

Como o valor imediato da instrução **addi** tem sinal (isto é, está representado em 2C) o valor imediato é sempre estendido em sinal (*sign-extended*)

C Code <pre>// int is a 32-bit signed word int b = -0x8000; // -32768 (-2¹⁵)</pre>	MIPS assembly code <pre># \$s0 = b addi \$s0, \$0, -32768 # \$s0 = 0xffff8000</pre>
---	---

* Antes de continuar com a descrição de mais tipos de instruções é conveniente dizer algo sobre o uso de constantes (16- e 32-bits) em Assembly.

6 - Uso de constantes (2) - 32Bits

- Constantes de 32-bit requerem duas instruções:
load upper immediate (**lui**) e **ori**:

C Code <pre>int a = 0xFEDC8765;</pre>	MIPS assembly code <pre># \$s0 = a lui \$s0, 0xFEDC ori \$s0, \$s0, 0x8765</pre>
---	--

- A instrução **addi** é útil para para carregar constantes de 16-bits num registo, quer sejam positivas ou negativas.
- Mas quando o valor 'não cabe' em 16-bits, é necessário usar duas instruções **lui** e **ori**, embora o MARS o faça automagica/ por nós através da pseudo-instrução **li** (*load immediate*).

Do ponto de vista do programador é obviamente mais cómodo usar as pseudo-instruções, todavia numa disciplina como IAC será necessário saber os detalhes da implementação das instruções na máquina real, para compreender o funcionamento do Datapath do CPU.