Esquemas 8B6T

Método interessante é o oito binário, seis ternário (8B6T). Esse código é usado em cabos 100BASE-4T. Nesse tipo de método, podemos ter 2 = 256 padrões de dados diferentes e 3 = 478 padrões de sinal diferentes.


Existem 478–256=222 elementos de sinal redundantes que fornecem sincronismo e detecção de erros. Parte da redundância também é utilizada para fornecer equilíbrio DC. Cada padrão de sinal tem peso 0 ou valores +1 DC. Isso significa que não existe nenhum padrão com peso –1.

Para tornar todo o fluxo equilibrado em termos DC, o emissor controla o peso. Se dois grupos de peso 1 forem encontrados, o primeiro será enviando como ele é, enquanto o próximo será totalmente invertido para dar peso –1.

Esquemas 8B6T

A Figura abaixo mostra um exemplo de três padrões de dados codificados como padrões de três sinais. Os três níveis possíveis de sinal são representados como –, 0 e +. O primeiro padrão de 8 bits 00010001 é codificado como o padrão de sinal –0-0++ com peso 0; o segundo padrão de 8 bits 01010011 é codificado como –+-++0 e peso+1.O terceiro padrão de bits deve ser codificado como +---+0+ com peso +1. Para criar equilíbrio DC, o emissor inverte o sinal real. O receptor pode reconhecer facilmente que se trata de um padrão invertido, pois o peso é –1. O padrão é invertido antes da decodificação.

Esquemas 8B6T



A taxa média de sinal do método é, teoricamente, Smédio=1/2×N×6/8; na pratica, a largura de banda mínima é muito próxima de 6×N/8.