

Trabalho Prático 9

Simulação do Datapath Single-cycle do MIPS

Objetivos

- Introdução ao simulador do datapath do MIPS ProcSim.
- Análise da execução de programas Assembly usando sucessivamente arquitecturas do datapath com um conjunto de instruções (ISA) de complexidade crescente.
- Começamos cominstruções do tipo-R (Registo); Adicionamos instruções do tipo-I de acesso à memória (Iw/sw) e a instrução de salto condicional (beq); Concluímos adicionando ao ISA a instrução do tipo-I (addi) e finalmente a instrução de salto incondicional j, o que representa uma síntese da implementação dos datapath single-cycle abordados nas aulas teóricas.

Guião

1. O simulador ProcSim, v2.0

O simulador ProcSim (<u>Processor Simulator</u>) é um software gratuito que executa programas em Assembly do MIPS. Durante a execução de cada instrução apresenta gráficamente o fluxo de dados no datapath e o valor dos sinais de controlo envolvidos. Essencialmente, é composto por um assembler, um simulador do MIPS e ainda um visualizador gráfico da actividade no datapath.

Este visualizador segue a execução de cada instrução assinalando os caminhos de dados activos, apresentando os valores de entrada e de saída das unidades funcionais, quer sejam dados quer sejam sinais de controlo.

Possibilita a simulação do *datapath single-cycle* do CPU MIPS, com um ISA (*Instruction Set Architecture*) de complexidade variável, através dum ficheiro de configuração da arquitetura, o que do ponto de vista pedagógico se adequa aos objectivos duma disciplina como IAC.

O simulador *ProcSim* é uma programa em Java, o que significa que corre em qualquer plataforma que tenha instalado o *java-runtime* (JRE). Recorde-se que este requisito já foi satisfeito aquando da instalação do simulador *Mars* usado nas aulas práticas de *Assembly*.

1.1 Painel de Controlo

O programa arranca apresentando o painel de controlo indicado na **Fig.1**. Este painel dá acesso ao assembler (Assembly Code...), ao configurador da arquitetura (*Processor Architecture...*) e seguidamente iniciar uma simulação (*Start Simulation*).




Figura 1 - Painel de Controlo do ProcSim

1.2 Configuração Default

Durante a inicialização o ProcSim carrega automáticamente (por *default*) um programa *Assembly* cujo nome é **'sample just R-Format.asm'** (apresentado em **Programa 1**) e um ficheiro de arquitetura do *datapath* **'MIPS R2000 Just R-Format.xml'**.

O objetivo é facilitar a compreensão do funcionamento desta ferramenta apresentando resultados rápidamente.

Para iniciar a simulação pressione o botão *Start Simulation* para aceder à janela de visualização da simulação da **Fig. 3**.

Em funcionamento normal, tanto o ficheiro *Assembly* como o ficheiro de arquitetura do processador podem ser alterados.

1.3 Sobre execução do Guião

Devido à sua extensão, poderá haver dificuldades em conseguir executar todos os exercícios sobre as três versões do *datapath single-cyle*. Por este motivo, sugerimos que o preenchimento de algumas tabelas seja relegado para trabalho para casa, privilegiando a visualização e o estudo da simulação dos vários exemplos apresentados.

2. Datapath Single-Cycle I - ISA: and, or, add, sub

Para simular o **Programa 1** use o *datapath* '**1_MIPS R2000 Just R-Format.xml'** com um ISA reduzido, i.e., só com algumas instruções aritméticas e lógicas do tipo-R, apresentado na **Fig. 2**.

2.1 Programa Assembly

```
# Example1: Testing R-format arithmetic and logical operators
# init registers
.register $t0 -10
.register $t1 5
.register $t2 3
main: add
            $t3, $t1, $t1
                              # 5+5
            $t4, $t1, $t0
                              # 5+-10
      add
            $t5, $t1, $t2
                              # 5-3
      sub
            $t6, $t2, $t1
                              # 3-5
      sub
            $t7, $t2, $t1
                              # 011 AND 101
      and
exit:
```

Programa 1 - Instruções do tipo-R




Figura 2 - Datapath Single-Cycle I

2.2 Simulação

Para iniciar a simulação da execução do programa carregado na memória de instruções, no *Control Panel* pressiona-se o botão *Start Execution*.

Os botões *Registers, Main Memory* (Dados) e *Instruction Memory* permitem aceder ao conteúdo destas unidades funcionais como ilustrado.

A simulação do programa é acompanhada da animação do fluxo de dados nos *buses* e nos sinais de controlo do *datapath* (**Fig. 3**). As linhas activas estão assinaladas a vermelho. Os valores são apresentados em binário e em decimal.

Para uma descrição mais pormenorizada consulte por favor o ficheiro *readme.txt* que acompanha o ProcSim.




Figura 3 - Datapath Single-Cycle I - Instrução 'add \$t3, \$t1, \$t1'

2.3 Número dos registos

Nos exercícios seguintes o número do registos \$t0..\$t7 é o que consta na Tabela II.1.

\$t0	\$t1	\$t2	\$t3	\$t4	\$t5	\$t6	\$t7
8	9	10	11	12	13	14	15

Tabela II.1 - Número dos Registos \$t0..\$t7

2.4 Trabalho a realizar 1

Execute a primeira instrução do tipo-R "add \$t3, \$t1, \$t1" passo-a-passo (Step²)

a) Na **Tabela II.2** preencha os campos da instrução, sabendo que o *Funct_{5:0}* de **add** é 32.

OpCode 31:26	Rs 25:21	Rt 20:16	Rd 15:11	Shamt 10:6	Funct 5:0	

Tabela II.2 - Tipo-R - Campos da Instrução

b) Na Tabela II.3 preencha os os valores de entrada e saída do Banco de Registos e da ALU para cada passo de execução da instrução. Apresente o valor dos dados em decimal e o valor dos sinais de controlo em binário. Os valores em branco (no simulador) assinale-os com um X (don't care).

# Step	ReadReg1	ReadReg2	WriteReg	WriteData	ReadData/ ALUInp1	ReadData2/ ALUInp2	ALUCtrl 2:0	Result
4								
6								
7								
8								

Tabela II.3 - Banco de Registos e ALU

c) Na Tabela II.4 preencha os valores do sinal de controlo e os valores dos registos \$t1 e \$t3

# Step	RegWrite	\$t1	\$t3
4			
6			
7			
8			

Tabela II.4 - Sinal de Controlo e Valores dos Registos

 $^{^1}$ Sempre que possível, use os valores apresentados pelo simulador ProcSim. 2 $\it Step$ do ProcSim.

3. Datapath Single-Cycle II - ISA: and, or, add, sub, slt, beq, sw, lw

Para simular o Programa 2 use o datapath '2_MIPS R2000 3 arithm slt beq swlw.xml'.

3.1 Programa Assembly

```
# Example2: Initializes an integer array in memory,
# storing the values \{2, 4, ..., 18, 20\}
.register $t0 0  # addr
.register $t1 4
                        # increm addr
register $t2 2
                        # number increm
.register $t3 0
                        # number val
.register $t4 20
.register $t5 -1
                        # max number
                        # lw test
main: add $t3, $t3, $t2
                                     # increment number val
      sw $t3, 0($t0)
add $t0, $t0, $t1
beq $t3, $t4, load
                                    # store number at the new address
                                     # increment address
                                     # check if reached max
      beq $zero, $zero, main  # start again
lw $t5, -4($t0)  # grab last value into $t5
load: lw
exit:
```

Programa 2 - Inicialização dum array de inteiros com instruções do tipo-R, lw/sw e beq

3.2 Trabalho a realizar

a) Para a instrução 'lw \$t5, -4 (\$t0)' preencha a **Tabela III.1**. O *OpCode_{5:0}* de **lw** é 35.

31:26 (op)	25:21 (rs)	20:16 (rt)	15:0 (imm16)

Tabela III.1 - Instrução 'lw rt, imm16(rs)'; rt = Mem[rs + imm32]; <addr> = rs + imm32

Determine o valor do Endereço de Memória e o valor de \$t5 após a execução da instrução.

b) Preencha a **Tabela III.2** com os valores os sinais de controlo durante a execução das instruções indicadas.

Instr	Op_	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemRead	MemToReg	ALUOp _{1:0}	ALUCtrl _{2:0}
sw										
lw										
beq										

Tabela III.2 - Sinais de Controlo

4 Datapath Single-Cycle III - ISA: and, or, add, sub, slt, beq, sw, lw, j, addi

Para simular o **Programa 3** use o datapath '3_MIPS R2000 5 all jmp and addi.xml'.

4.1 Programa Assembly

```
# Example3: Puts the 20 times table into memory starting from -100
# going up to 500, at every word location.
# The memory now acts like an array
main: addi $t3, $zero, -100 # start val
     addi $t4, $zero, 500 # max number
           $t3, 0($t0)
                            # store number at the new address
loop: sw
     addi $t0, $t0, 4
                            # increment address
     addi $t3, $t3, 20
                           # increment number val
           $t3, $t4, exit # check if reached max
     beq
           loop
                            # start again
exit:
```

Programa 3 - Inicialização dum array de inteiros usando addi e j

4.2 Trabalho a realizar

a) Para a instrução 'j loop', preencha a **Tabela IV.1**. O *OpCode*_{5:0} de **J** é 2. Determine o valor do **Jump Target Address** (JTA).

31:26 (op)	25:0 (imm26)

Tabela IV.1 - Instrução 'j Imm26'; <JTA> = (PC+4)_{31:28}: imm26<<2

b) Para as instruções addi e j preencha na tabela abaixo os valores dos sinais de controlo.

Instr	Op_	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	Jump	MemWrite	MemToReg	ALUOp _{1:0}	ALUCtrl 2:0
addi										
j										

Tabela IV.2 - Control e ALUControl - Sinais de Controlo

c) Verifique o conteúdo da memória de dados (*Memory*) à maneira que o programa vai sendo executado.

5. Exercício adicional - Bubble Sort

5.1 Programa Assembly

Assemble o programa '4_bubble_sort.asm', usando o Datapath III e verifique o seu correcto funcionamento analisando o conteúdo da memória de dados no início e no final do ciclo do-while.

```
# Example: bubble-sort
.register $t0 20
.register $t1 17
.register $t2 10
.register $t3 -1
.register $t4 18
.register $t5 -2
# init memory values
                            # 20
# 17
# 10
# -1
# 18
main: sw
           $t0, 0($zero)
            $t1, 4($zero)
$t2, 8($zero)
      SW
      SW
           $t3, 12($zero)
      SW
      SW
           $t4, 16($zero)
      SW
           $t5, 20($zero)
                              # -2
# start the sorting process
# $t2=flag; $t3=i; $t4=j; $t5 = array
     addi $t5,$zero,0  # $t5 = array
addi $t4,$zero,5  # j = SIZE-1
addi $t2,$zero,1  # do { flag =
do:
                             # do { flag = 1
      add $t3,$zero,$zero # i = 0
      slt $t1,$t3,$t4
wh:
                             # while(i < j)</pre>
      beq $t1,$zero,endw # {
      add $t6,$t3,$t3 # $t6 = i+i = 2i
                             # $t6 = 2i+2i = 4i
      add $t6,$t6,$t6
      add $t6,$t6,$t5
                             # $t6 = array + 4i ->&array[i]
           $t7,0($t6)
                             # $t7 = array[i]
      lw
           $t8,4($t6)
                             # $t8 = array[i+1]
      lw
      slt $t1,$t8,$t7
      beq $t1,$zero,endif # if(array[i+1] < array[i]) {</pre>
           $t7,4($t6) # swap values
      SW
                            # array[i+1] <-> array[i]
           $t8,0($t6)
      SW
                             # flag = 0 (values swapped)
      addi $t2,$zero,0
endif:addi $t3,$t3,1
                             # } i++
                              # }
      j
            wh
endw: addi $t4,$t4,-1
                              # j--
                              # } while(flag==0)
      beq $t2,$zero,do
exit:
                               # done!
```

Programa 4 - Ordenação de inteiros (Bubble Sort)