

segundo CUERPO (segno, base), aluminio 0 mm, CANT. 1. Cara dibujada INTERIOR, espejado canónico; encoder a la izquierda del mudo. Trasera con transición plana. Pintar; plegar, ajustar y desbarbar. Proprietario: remachar ANTES DE PINTAR. Juntas rectas trasera/lateral 0.00-0.10 mm en seco (0.05 nominal); conservar escuadra y alivios. Sin soldadura. Taller: taladrar el frente y dejar los 32 pilotos Ø2.5 SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Proprietario: limpiar los pilotos a Ø2.5 y roscar M3 DESPUES DE PINTAR. Pasos M3 Ø3.6, M4 Ø4.6, pasos Ø4.8, todos +0/-0.10/-0.05 SIN PINTAR; no roscar los pasos libre. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.



Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = $\text{rad}(\text{rotación}) \times (\text{Ri} + \text{K} \times \text{T})$ | pestaña plana = longitud exterior - deducción. LAS FILAS ESTÁN EN ORDEN DE PLEGADO

- no reordenar. Los laterales (4, 5) necesitan un punzón ≤ 410 mm: los 4 alivios de esquina son $\varnothing 6.5$; cada extremo de la pared frontal se recorta 0.15 mm. Confirmar acceso del punzón entre paredes. Referenciar los plegados 4 y 5 contra las caras ya formadas de las paredes frontal/trasera (la pestaña lateral es una cuña y no queda escuadra con su plegado). Matriz V12 en todos los plegados; el Ri 2.0 mm es obligatorio - si aparecen fisuras en el sentido del laminado PARAR, no abrir el radio: hay que volver a desarrollar el plano. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA INTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Chapa de 1250 de ancho (desarrollo 1041.2 x 538.6). Cresta trasera: ajustar ANTES de pintar a 0.30-0.40 mm de luz NORMAL al pliegue interior de la tapa asentada y a la punta de la pestaña fija; prevalece sobre tolerancias generales. Conservar el contorno de cierre. Los 9 pilotos $\varnothing 2.5$ de la pared frontal quedan con el centro a 4.545 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la matriz V12: taladrarlos DESPUÉS de plegar, ANTES DE PINTAR, según instrucciones de mecanizado en texto. Después de pintar: apoyar cada M3 frontal con calces metálicos $\varnothing 7$ /paso 4.0-4.2; espesor medido entre superficies pintadas. Arandelas M3 $\varnothing 7$ bajo las 18 cabezas. No apretar sobre la luz vacía. Los tramos rectos de las juntas verticales trasera/lateral requieren AJUSTE EN SECO ANTES DE REMACHAR Y PINTAR (prevalece sobre tolerancias generales): ajustar/desbarbar hasta dejar 0.00 a 0.10 mm de luz (0.05 nominal), sin forzar las paredes ni eliminar los alivios; plegar la trasera a escuadra antes de levantar los laterales. La máscara PANEL_BOND es en la CARA INTERIOR. Ignorar DRILL/NOTE/MASK/SILK al anidar.

CUERPO (piso + frente + laterales + trasera) [segno_base] | aluminio 1100-H14 de 2.0 mm
| CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no
CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría

posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
pasos M3/M4/patas/tapa SIN PINTAR	+0,10 / -0,00 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm