
Dynamique du véhicule électrique

A. Equation du couple moteur

1. Les actions qui s'opposent au mouvement

Un véhicule en mouvement est soumis à plusieurs actions qui s'opposent à ce mouvement que l'on qualifiera de forces résistantes.

Ces forces résistantes peuvent être exprimées ensuite sous forme de couple résistant sur l'essieu moteur.



1. La résistance aérodynamique Ra dont l'expression est :

$$Ra = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2 \cdot Cx \cdot Sf$$
 en N

Cx coefficient de traînée (coefficient de forme)

 ρ masse volumique de l'air (ρ =1.2 kg/m3)

Sf Maître couple du véhicule (surface projeté suivant le plan perpendiculaire au déplacement) en m²

V Vitesse de déplacement en m/s

Le couple associé est C_{Ra} = $Ra.r_{roue}$ avec r_{roue} , rayon des roues motrices.

$$C_{Ra} = \frac{1}{2} . \rho . V^2 . Cx . Sf . r_{\text{roue}}$$
 en N.m

Le coefficient de traînée Cx: dépend de la forme globale du véhicule en mouvement. On peut obtenir des valeurs approchées grâce aux simulations aérodynamiques mais le Cx réel est finalement mesuré en soufflerie. Les formes qui présentent un Cx optimal, comme celle d'une goutte d'eau, ne sont pas forcément applicables à la carrosserie d'une voiture. De plus, toute excroissance, même minime, comme un joint de pare-brise, est susceptible de perturber l'écoulement de l'air et de dégrader le Cx.




Fig.1 Test aérodynamique en soufflerie

<u>La surface frontale Sf</u>: aussi appelée "maître couple" représente la projection de la surface du véhicule orientée perpendiculairement au sens de déplacement (voir figure ci-dessous).

Fig.2 véhicule - vue de face et sa surface frontale





Exemples:

Pour un cycliste de tourisme: Cx=1,1 et Sf = 0,5 m² Pour le prototype Polyjoule : Cx=0,11 et Sf=0,3 m²

Activité : Impact de Sf et Cx sur la puissance de la résistance aérodynamique pour des véhicules de type berline : Toyota Prius, Citroën C4, Peugeot 407.

	Cx	Sf (m²)
Peugeot 407	0,29	2,23
Citroën C4	0,31	2,21
Toyota Prius	0,25	1.8

Comparer les Cx et Sf de ces trois véhicules.
Calculer le produit Sf.Cx. En déduire un classement de ces véhicules par ordre de résistance aérodynamique croissante
Calculer le gain de puissance aérodynamique (et donc le gain de consommation) à 130 km/h pour la voiture la moins résistante par rapport à la plus résistante.

2. La résistance au roulement Rr dont l'expression est

$$Rr = c_{rr} M.g. \cos \alpha$$
 en N

- c_{rr} Coefficient de résistance au roulement
- M Masse du véhicule
- g accélération de la pesanteur ; g=9.81 m/s²
- α Angle de la pente par rapport à l'horizontal en radians

Le couple associé est C_{Rr} = Rr.R avec r_{roue} , rayon des roues motrices.

$$C_{Rr} = c_{rr} M.g. \cos \alpha.r_{roue}$$
 en N.m

ou $C_{\mathit{Rr}} = M.g.\delta.\cos\alpha$ avec $\delta = c_{\mathit{rr}}.r_{\mathrm{roue}}$ en m

<u>La masse m</u> : dépend du nombre de composants et des matériaux utilisés.

<u>Le coefficient de résistance au roulement Crr</u> : dépend du matériau et de la forme des pneumatiques et du matériau et de l'état de la route.

Exemples

On peut prendre:

- pour une voiture "classique" Crr= 0,01
- pour un vélo: Crr =0,005-0,007

Le prototype Polyjoule a un Crr=0,0015

3. La résistance due à la pente dont l'expression est

$$Rp = M.g.\sin\alpha$$

- M Masse du véhicule
- g accélération de la pesanteur ; g=9.81 m/s²
- α Angle de la pente par rapport à l'horizontal en radians

Le couple associé est C_{Rp} = Rp. r_{roue} avec r_{roue} , rayon des roues motrices.

$$C_{Rp} = M.g.\sin\alpha.r_{roue}$$

Expression du couple résistant total sur l'essieu moteur

$$C_R = C_{Ra} + C_{Rr} + C_{Rp}$$

2. Résultante dynamique et Moment dynamique

La résultante dynamique Fma correspond à la force nécessaire pour obtenir l'accélération A d'une masse M.

$$Fma = M.A$$
 en N

Le moment dynamique Cma à exercer sur l'essieu moteur pour obtenir une accélération γ est

$$C_{ma} = (4.I + M.R^2) \frac{A}{\mathrm{r}_{\mathrm{roue}}}$$
 en N.m

- I Inertie d'une roue par rapport à son axe de rotation en kg.m²
- R Rayon des roues en m
- γ accélération du véhicule supposée (constante) en m/s²

3. Couple moteur appliqué sur l'essieu moteur

Le couple moteur a exercer pour atteindre la vitesse V avec une accélération γ est

$$C_{me} = C_{ma} + C_R$$
 en N.m

A vitesse constante C_{ma} s'annule, le couple moteur sur l'essieu est égal au couple résistant $C_{R.}$

4. Couple moteur Cm

La transmission entre l'arbre moteur et l'essieu peut se faire par engrenages ou système poulies-courroie.

Soit k le rapport de transmission :
$$k = \frac{\Omega r}{\Omega m}$$

 Ω r vitesse de rotation des roues

Ωm vitesse de rotation du moteur

En général, on utilise une configuration de type réducteur (k<1) pour la transmission afin d'augmenter le couple sur l'essieu moteur.

Soit η le rendement de la transmission.

Le couple moteur aura donc pour expression

$$C_{m} = \frac{k.Cme + Jtm.\frac{d\Omega_{m}}{dt}}{\eta} \text{ ou } C_{m} = \frac{k.Cme}{\eta} + \frac{1}{\eta}Jtm.\frac{d\Omega_{m}}{dt}$$

Cme Couple sur l'essieu moteur

k.Cme Couple sur l'essieu moteur ramené sur l'arbre moteur

$$rac{d\Omega_{\scriptscriptstyle m}}{dt}$$
 accélération angulaire du moteur

Jtm Inertie équivalente de la transmission ramenée sur l'arbre moteur

$$Jtm = Jpr.k^2 + Jpm + Jm$$
 avec

Jpm, moment d'inertie poulie motrice ou pignon moteur

Jpr ,moment d' inertie poulie réceptrice ou pignon récepteur

Jm, moment d'inertie du moteur

$$rac{1}{\eta}\mathit{Jtm}.rac{d\Omega_{_m}}{dt}$$
 Moment dynamique équivalent de la transmission ramené sur l'arbre moteur

On peut encore exprimer Cm en fonction du couple résistant C_R et du moment dynamique total du système (Voiture, roue, transmission) équivalent ramené sur l'arbre moteur

$$C_m = \frac{k.C_R + Jeq.\frac{d\Omega_m}{dt}}{\eta}$$
 avec $Jeq = (4.I + MR^2)k^2 + Jtm$

avec
$$Jeq = (4.I + MR^2).k^2 + Jtm^2$$

B. Réduire la résistance à l'avancement des véhicules




Fig.3 Paramètres à optimiser pour réduire la résistance à l'avancement des véhicules

C. Démarche de détermination des performances d'un véhicule électrique

Vous devez calculer le couple Cm et la puissance Pm pour les trois configurations suivantes:

- 1. Calcul à vitesse constante maximale sur le plat
- 2. Calcul pour atteindre la vitesse maximale à partir de l'arrêt

3. Démarrage en côte