








X-STOP
Y-STOP
Z-STOP
SENSOR0
SENSOR1
FAN
LED-UP
LED-DN
VAVLE0
VAVLE1
PUMP0
PUMP1
PWR +24V
VDD
USB
PWR
SPI
UART
MOSI SCK MISO CS GND +3.3V
GND RX TX
BOOT
RESET

R-AXIS
Z-AXIS
Y1-AXIS
Y0-AXIS
X-AXIS
P1.29
GND
+
P1.28
GND
+
P1.27
GND
+
P1.18
GND
+
P1.19
GND
+
P2.1
+
P2.3
+
P2.2
+
VIN
GND
2B
2A
1A
1B
3V3
GND
EN
M1
M2
RX
TX
CLK
STP
DIR
VIN
GND
2B
2A
1A
1B
3V3
GND
EN
M1
M2
RX
TX
CLK
STP
DIR
VIN
GND
2B
2A
1A
1B
3V3
GND
EN
M1
M2
RX
TX
CLK
STP
DIR
VIN
GND
2B
2A
1A
1B
3V3
GND
EN
M1
M2
RX
TX
CLK
STP
DIR
D+
D-
GND
5V
+
-

